









Index

1.	MH\	/ISUAL	4
	1.1	Concepts fondamentaux	4
	1.2	Modalité de connexion	5
2.	Prér	equis Hardware et Software	6
	2.1	Prérequis Hardware	6
	2.2	Prérequis Software	6
	2.3	Espace occupé sur disque dur	6
3.	Insta	allation et activation	6
4.	Sect	ion Design	7
	4.1	Menu de sélection des fonctions	10
	4.2	Projet	13
		4.2.1 Création d'un projet	13
		4.2.2 Configuration d'un projet	14
		4.2.3 Gestion projet	16
		4.2.4 Lancement automatique projet	17
	4.3	Objets	18
		4.3.1 Gestion et formatation des objets	18
		4.3.2 Objets graphiques	20
		4.3.3 Objet actionneur SCS	21
		4.3.4 Objet contact	21
		4.3.5 Objet Module scénarios	22
		4.3.6 Objet actionnement SCS	23
		4.3.7 Objet Web Server	24
		4.3.8 Objet caméra	25
		4.3.9 Objet centrale antivol	26
		4.3.10 Objet charge contrôlée	27
		4.3.11 Objet centrale thermorégulation 99 zon	es 28
		4.3.12 Objet centrale thermorégulation 4 zone	s 34
		4.3.13 Objet sonde thermorégulation	37
		4.3.14 Objet source sonore	38
		4.3.15 Objet amplificateur standard	40
		4.3.16 Objet amplificateur de puissance	41
		4.3.17 Objet commande Open	43
		4.3.18 Objet horloge	48
5.	Con	trôle configuration	49
6.	Area	a Monitoraggio	50
	6.1	Télécommande	51
	6.2	Alarmes	52
	6.3	Opzioni	57
7.	Exer	nple de projet	58

1.MHVISUAL

1.1 Concepts fondamentaux

Le logiciel MHVISUAL permet de créer un synoptique, à savoir une représentation à la fois claire et ordonnée de l'installation SCS, afin de fournir un instrument en mesure de simuler et ensuite de commander l'installation.

Par l'intermédiaire d'une interface simple et intuitive, il est possible de positionner dans le projet différents objets de façon à recréer la réalité de l'installation effectivement présente. Ainsi est-il possible de:

- Contrôler la configuration.
- Transmettre une commande de confort (éclairage, automation et scénarios), y compris à des installations à extension logique.
- Gérer les caméras.
- Visualiser les alarmes provenant de l'installation antivol: anti-intrusion et auxiliaires.
- Gérer les électroménagers (Centrale de contrôle charges).
- Visualiser les paramètres Web Server.
- Transmettre des commandes Open.
- Gérer les systèmes de Thermorégulation et de Diffusion Sonore

L'environnement de travail de MHVISUAL est subdivisé en deux parties:

Section Design

C'est la section de MHVISUAL qui permet de créer, configurer et gérer un projet.



Section Monitorage

C'est la section de MHVISUAL qui permet d'interagir avec les éléments de l'installation, en intervenant sur les objets précédemment ajoutés à la section Design. Dans cette section, il n'est pas possible d'effectuer des modifications de l'aspect ni de la configuration du projet ou des objets ajoutés.



1.2 Modalité de connexion

Il est possible de contrôler une ou plusieurs installations (en présence de plusieurs installations, il est nécessaire d'utiliser un dispositif HUB ou switch) par l'intermédiaire d'une carte de réseau Ethernet configurée pour l'accès à un ou plusieurs Web Server BTicino (F452, F453AV) installés. Dans cette modalité, il est possible de gérer les fonctions commandes, sécurité, contrôle charges et, avec F453AV, la fonction de contrôle vidéo également.

Modalité de connexion LAN



Modalité de connexion LAN (sur installation étendue)





2. Prérequis Hardware et Software



Attention: les caractéristiques hardware doivent être adaptées à la complexité du projet que l'on entend réaliser. Le contenu de ce programme fait l'objet de droits exclusifs de la société BTicino S.p.A.

2.1 Prérequis Hardware

- PC à processeur Pentium, 1 GHz
- 512 Mo sous Windows XP ; 1 Go de RAM (32 bit) ou 2 Go de RAM (64 bit) sous Windows Vista et Windows 7
- Carte graphique SVGA à résolution de 800x600 65.000 couleurs

2.2 Prérequis Software

- Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 bit ou 64 bit) ou Windows 7 (32 bit o 64 bit)
- Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Pour le bon fonctionnement de l'application est requise la présence du frameworkNET 2 de Microsoft™

Les prérequis constamment mis à jour sont disponibles sur le site www.bticino.com

2.3 Espace occupé sur disque dur

• 100 Mbyte

3.Installation et activation

Pour installer le programme MHVISUAL, procéder comme suit:

- 1. Placer le CD-ROM dans le lecteur;
- 2. Après visualisation de la page principale au format web, sélectionner l'option "Installer MHVI-SUAL";
- 3. Ensuite, le programme d'installation procède à la copie des fichiers de système nécessaires à l'exécution du programme MHVISUAL.

Après avoir démarré MHVISUAL, s'affiche une fenêtre sur laquelle il est nécessaire d'activer et d'enregistrer le logiciel pour terminer l'installation.

Activation MHVisual 7.0.34	
MHVisual 7.0.34	
Activation guidée	
Il est nécessaire d'activer et d'enregistrer l'installation pour pouvoir utiliser le logiciel. Cette procédure guidée montrera toutes les phases de l'activation.	
Indiquer comment enregistrer et activer la copie du logiciel	
Enregistrer et activer le logiciel via Internet (option recommandée)	
C Enregistrer et activer le logiciel par téléphone	
En cas de non-enregistrement dès maintenant, au bout de 18 jours, le logiciel sera bloqué.	
ver.1.1.0.35 Précédent Suivante Annuler	

Suivre phase après phase la procédure (via Internet ou par téléphone), pour activer et enregistrer MHVISUAL.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'exécuter la procédure immédiatement, pour l'effectuer dans un deuxième temps, cliquer sur la touche Annuler, MHVISUAL est ensuite ouvert. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer la procédure d'activation et d'enregistrement dans un délai de 30 jours à compter de l'installation, différemment MHVISUAL est bloqué au bout de ce délai.

4. Section Design

Limites de projet

Nombre max. de dispositifs	Nombre max. d'objets par feuilles
100 feuilles	60 caméras
60 Web Server	200 Web Server
60 caméras	32 centrales antivol
	200 lignes
	200 rectangles
	200 images
	200 actionneurs
	200 actionnements
	200 commandes
	100 charges contrôlées
	200 étiquettes
	200 sondes thermorégulation
	200 centrales thermorégulation
	200 amplificateurs
	200 sources sonores
	200 objets contact
	60 horloges
	60 objets contrôle charges

Zone de travail

La disposition de la section de travail de MHVISUAL facilite et rend plus efficace la réalisation d'un synoptique.

Les barres et les fenêtres dont la section de travail est constituée peuvent être déplacées selon ses propres préférences par "Drag and Drop". De la sorte, il est possible de personnaliser cette même section.



Dans la zone ci-dessus, sont présentes les fenêtres des instruments **Propriétés objet** et **Explorer projet**; par "Drag and drop", elles ont été placées sur le côté droit de la section.



En sélectionnant **Options** dans le menu **Modifier**, s'affiche une fenêtre qui permet de sélectionner différentes options pour la zone de travail:

Options de programme - Dimensions

Dimensions Stule Dossiers
Zone de travail Dimensions prédéfinies zone de travail 1530 BANNER 1244 1244 1244 1280
Résolution minimale pour le mode plein écran 1280 x 1089 Montrer la grille Espacement grille 5 Pixel
Annuler

- Dimensions prédéfinies
- Montrer la grille
- Espacement grille

Pour définir les dimensions prédéfinies de la zone de travail Pour visualiser/masquer la grille sur la feuille de travail Pour définir l'espacement en pixel de la grille

Options de programme - Style

Options Dimensions Styles di	Style D	ossiers		
	Dark Axo	blute		•
	Style achi:	Dark Axolute	Levels Store Level Level Nor	
1				Annuler Ok

L'onglet **Style** permet de sélectionner différents types de représentation graphique des fenêtres de commande présentes dans la section Monitorage (ex. Télécommande).

MHVISUAL

Options de projet - Dossiers

tions			(
Dimensions Style Dos	siers		
Dossiers			
Dossier pour films:	C:\Documents and Settings\All\movie Changer		
		Annuler	Ok

L'onglet **Dossiers** permet de sélectionner le dossier dans lequel sont ensuite sauvegardés les films enregistrés par l'objet caméra.



4.1 Menu de sélection des fonctions

Les fonctions qui peuvent être exécutées grâce à MHVISUAL peuvent être sélectionnées en intervenant sur les icônes présentes sur les barres ou bien en ouvrant des menus déroulant et en sélectionnant ensuite les options voulues. Par ailleurs pour chaque fonction, il est possible d'attribuer une touche de sélection rapide (voir chapitre "Barre des instruments").

Dans les menus déroulants, sont présentes les fonctions suivantes:

Menu "Fichier"

- Nouveau
 - crée un nouveau projet
- Ouvrir...
 - ouvre un projet existant
- Sauvegarder
 sauvegarde le projet actuel
- Sauvegarder avec nom
 - sauvegarde le projet en attribuant un nom au fichier
- Importer les informations... importe un projet réalisé avec YouProject
- Quitter quitter le programme

Menu "modifier"

- Copier
- copie l'objet sélectionné
- Couper
 - coupe l'objet sélectionné
- Coller
 - colle l'objet sélectionné
- Eliminer
 - élimine l'objet sélectionné
- Options
 - ouvre la fenêtre options



s	Modifier	Introduire	Instruments	Dessin Inte
110	Copie	r CTF BT CTI CTI	RL+C RL+X RL+V	¥ ₽ ₹ ¥
	💥 Elimin	er CANC	ELLA	

MHVISUAL

(Build 30) - [Feuille 1] Introduire Instruments Dessin Interaction R Pointeur 📏 Dessiner ligne Dessiner rectangle 2 A Introduire texte Introduire image Introduire actionneur SCS 👯 Introduire actionnement SCS or Insérer Contact 💥 Introduire Web server 🤌 Introduire gestionnaire télécam. 🙀 Activer centrale antivol Introduire charge contrôlée Rentrer centrale thermorégulation Rentrer sonde thermorégulation Rentrer une source sonore Rentrer amplificateur 🕝 Insérer une horloge 📽 Rentrer commande Open Module scénarios

Menu "Introduire"

- Pointeur
 - active le pointeur pour la sélection des objets
- Dessiner ligne introduit une ligne
- Dessiner rectangle introduit un rectangle
- Introduire texte introduit une étiquette de texte
- Introduire image introduit une image
- Introduire actionneur SCS introduit un objet "actionneur SCS"
- Introduire actionnement SCS introduit un objet "actionnement SCS"
- Insérer Contact introduit un objet "contact"
- Introduire Web server introduit un objet "Web server"
- Introduire gestionnaire télécam.
 introduit un objet "gestionnaire télécam."
- Introduire centrale antivol introduit un objet "centrale antivol"
- Introduire charge contrôlée
 introduit un objet "charge contrôlée"
- Rentrer centrale thermorégulation introduit un objet "centrale thermorégulation"
- Rentrer sonde thermorégulation
 introduit un objet "sonde de thermorégulation"
- Rentrer une source sonore
 introduit un objet "source sonore"
- Rentrer amplificateur
 introduit un objet "amplificateur"
- Insérer une horloge introduit un objet "horloge"
- Rentrer commande Open introduit un objet "commande Open"
- Module scénarios introduit un objet "module Scénarios"

Menu "Instruments"

- Configuration projet
 ouvre la page "Configuration projet"
- Configuration SCS ouvre la page "Configuration SCS"
- Gestion projet
 visualise la fenêtre "Explorer projet"
- Propriétés objets
 visualise la fenêtre "Propriétés objets"

> - [Feuille 1] > Instruments Dessin Interaction Langue > Configuration projet CTRL+R Image: CTRL+S Image: CTRL+S > Configuration SCS CTRL+S Image: CTRL+S Image: CTRL+S Image: CTRL+S > Configuration SCS CTRL+S Image: CTR



5	Dessin	Interaction	Langue	?	
	Meti	tre au premie tre au secono ture de la cou ner	r plan I plan deur	-	• 🖸 🔊 (
	- Cen	trer			
	Dád	uira			

1	Interaction	Langue	?	
d	Démarre	r n projet	F5	• 🖸 •
A BAC	Nisualiser	r plans	F8	

Menu "Dessin"

- Mettre au premier plan place au premier plan l'objet sélectionné
- Mettre au second plan place au deuxième l'objet sélectionné
- Capture de la couleur capture la couleur de l'objet sélectionné
- Aligner ouvre le menu "Aligner objets"
- Centrer
- ouvre le menu "Centrer objets"
- Réduire réduit les objets sélectionnés

Menu "Interaction"

- Démarrer
- lance le monitorage et permet ensuite d'accéder à la section Monitorage
- Validation projet contrôle la configuration de l'installation
- Visualiser plans ouvre la fenêtre "Gestion plan"

Menu "Langue"

• 🗸

sélectionne la langue d'interface de MHVISUAL



? Informations sur . . . Bticino

Menu"?"

- Informations sur visualise quelques informations relatives à MHVISUAL
- Bticino
 - connexion au site web de BTicino

Dans la barre d	'état, sont présentes les informations suivantes:		Majuscule active
Date et heure actuelles	Nom fichier actuel	Coordonnées	Clavier numérique activé

Langue ? Arabic

MHVISUAL

4.2 Projet

Pour pouvoir gérer les objets du tableau synoptique de l'installation, il est nécessaire de créer un projet.

4.2.1 Création d'un projet

En accédant à MHVISUAL s'affiche la fenêtre suivante:

Sélection. opération	
Créer un nouveau projet Ouvre la projet	
Sélectionner fichier. D:\00-pc-trc-backup\\residentiel.MHV D:\00-PC\IMPIANTO_27_08_10_4Z0NE.MHV D:\00-PC-TRE-B\IMPIANTO_27_08_10_EN.MHV D:\00-pc-tr\IMPIANTO_27_08_10_EN.MHV	
	Ok

Sur cette fenêtre, il est possible d'ouvrir un projet existant ou bien d'en créer un nouveau. En sélectionnant **Créer un nouveau projet** et en cliquant sur **Ok** s'affiche la fenêtre suivante:

Projet	Dimensions	Exécution	Paramètres générau	
Informations gé	nérales			
Nom projet:		Pro	jet	_
Feuille par défa	ut:	Γ		•
Valider mot de j	passe pour projet	F	-	

Rentrer les données de base pour la création d'un projet:

- Rentrer un nom pour le projet
- Définir les dimensions de la feuille de travail
- Indiquer si la gestion des alarmes est de type "Basique" ou "Avancées".

En sélectionnant «Basique», certaines informations présentes dans la fenêtre **Alarmes** ne seront pas disponibles

Ensuite, il est possible, par l'intermédiaire des instruments de dessin ou bien en sélectionnant une image (par exemple le plan d'un appartement) comme fond, de récréer graphiquement l'environnement au sein duquel se trouve l'installation que l'on souhaite gérer à l'aide de MHVISUAL.



	- [Feuille 1]			
,	Instruments	Dessin	Interaction	Langue ?
	Configura	tion projet	CTRL+R	III - [
9	🔗 Configura	tion SCS	CTRL+S	
1	Gestion p	rojet	F3	1
	Propriété:	s objets	F4	1 9

4.2.2 Configuration d'un projet

En sélectionnant dans le menu Instruments l'option **Configuration projet**, s'affiche une fenêtre qui permet de rentrer les paramètres du projet et de définir la modalité de connexion avec l'installation.

Configuration projet - Projet

Projet	Dimensions	Exécution	Paramètres générau
Informations gé	nérales		
Nom projet		Pro	jet
Feuille par défai	ut	F	<u>.</u>
Valider mot de p	passe pour projet	Г	[

Nom projet

attribue un nom au projet

Feuille par défaut sélectionne la feuille standard du projet

Valider mot de passe valide/enregistre le mot de passe du projet

Dans le cas où un mot de passe serait défini pour le projet, au démarrage de MHVISUAL est directement affichée la section Monitorage. Pour accéder à la section Design il est nécessaire de rentrer le mot de passe, pour éviter qu'un client puisse modifier le projet par erreur.

Concernant les dimensions du projet, il est possible de choisir une des dimensions standard ou bien de définir des dimensions personnalisées, les dimensions sélectionnées s'appliquent à toutes les feuilles du projet.

Configuration projet - Dimensions

Projet	Dimensions	Exécution	Paramètres générau
imensions de	la zone de travail		
Dimensions pr	édéfinies 1280 x 102	4 💌 L(;	A(px)
		1500	
		1530	
		BANNER	
		1024	
	1244		280
P	fact diam minimula man	e la sua da selata dara	
1 m	solution minimale pou	r le mode pierri ecra	1280 x 1089
	r en plein écran		
Exécute	and the second second second		
Exécute			

- Dimensions de la zone de travail
- Exécuter en plein écran

définit les dimensions de la feuille de travail visualise le projet dans la section Monitorage en mode plein écran

Configuration projet - Exécution

Dans cette fenêtre, il est possible d'activer la communication vers le champ.

Projet	Dimensions	Exécution	Paramètres générau	
Communication				
TT U.A.D.	dian da la announitan	tion constants at some		
I∕ Habiita	ation de la communica	non vers le champ		
Alarmes				
Gestion des	alarmes			
	Basique			
	C Avancé	es		
Emettre sign	nal sonore sur alarme			

• Habilitation de la communication vers le champ Activer/désactiver la communication vers le champ

•	Gestion des alarmes	Sélectionner la modalité de gestion des alarmes (voir chap. Alarmes)
•	Émettre signal sonore sur alarme	Activer/désactiver l'émission de signal sonore en cas d'alarme

En désactivant la communication vers le champ, il est possible de visualiser le graphique du projet en modalité monitorage sans être connecté à l'installation.

Configuration projet – Paramètres généraux

Sur cette page sont activées/désactivées certaines fonctions présentes sur la Section Monitorage.

Desiat	Dimensions	Eufor	tion	Paramètres général »	
Projec	Unmensions	Execu	luon)	r dramenes generaug	
ramètres géné	iraux				
Activer Alarm	Manager		Oui		~
Activer filtre			Oui		
Activer fenêt	e d'état connexion au o	démarrage	Oui		
Retard initial	synchronisation (sec)		aucur	15	

- Active la gestion des alarmes
- Active la fonction filtre
- Visualise états de connexion à l'allumage
- Retard synchronisation initiale (sec)

Active/désactive la gestion des alarmes sur la Section Monitorage

Active/désactive la visualisation des niveaux de la télécommande sur la Section Monitorage

Active/désactive la visualisation de la page sur laquelle sont affichés les états d'avancement de la connexion à l'installation sur la Section Monitorage Programme le temps d'attente avant d'activer la connexion à l'installation sur la Section Monitorage.



4.2.3 Gestion projet

En sélectionnant dans le menu **Instruments** l'option **Gestion projet**, est visualisée la fenêtre Explorer projet, dans laquelle, pour une gestion plus ordonnée d'un projet, il est possible de créer plusieurs feuilles de travail (par exemple pour des appartements sur plusieurs étages, créer une feuille "premier étage" et une feuille "deuxième étage").

Pro	priétés objets		× ×
Zo	ne de travail		•
	Identificati Coordonné	on es	
	Fichiers	(Aucun)	_
	Configurati	ion	-

En cliquant sur la feuille avec la touche droite de la souris, s'affiche un menu qui permet d'exécuter différentes opérations sur les feuilles du projet.

- Associer plusieurs feuilles de travail

A l'intérieur d'une feuille de travail, il est possible de créer des liens ou links avec d'autres feuilles par l'intermédiaire des objets rectangle, texte et image.

- > Introduire un de ces objets dans la feuille de départ
- > Définir dans les propriétés Feuille associée la feuille à associer

BAS	BAS	Image -3-	tion
BAS Zone nuit	BAS	 Identifica Coordonn 	tion
the second s		S Aspect	ées
	Ch	anger Auto-réorga	nisation Non
15	an	gle de Bords	Presents
	Vu	B Pichiers	Personnaisee
		Hauteur	52
			Jian
4 5	7	Configura	ción sticur?
mière table			séjour1 séjour2 séjour3 séjour4 jardin1 jardin2 cuisine1 cuisine2 cuisine3 cuisine4 couloin1

Dans la section Monitorage, en double-cliquant sur l'objet introduit, est visualisée la feuille correspondante.

MHVISUAL

4.2.4 Lancement automatique projet

Il est possible de créer un lien avec le fichier de projet et de le placer en exécution automatique sous Windows. De la sorte le fichier sera automatiquement ouvert au démarrage du logiciel d'exploitation.

Project			Démarrage	
Ficher Edition Affichage Favoria C	Nds 7	27	Ficher Edition Affichage Favoris Outlis 7	
Griechderte · 🕥 · 🍠 🎾	Rechercher 🜔 Dossiers 🛄+		🔇 Précédente + 🔘 - 🎓 🔎 Rechercher 🜔 Dossiers 🔟 -	
Adresse 🙆 C/Program Files@tocinol/MH/eu	al_0700/Project	💌 🔂 ox	Admine C/Documents and Settings(All Users)Start MenuPrograms(Startup	🛩 🛃 ox
Certain des fictier	ton = Anadoted 2] Shortout to Residential	Telle Tope Dee 310 Andree Herr III 310 Studiost II/I	Centum des fichers	
Détails Project Pla Folder Date de readication: land 11 octubre 2008, 00:07	¢		Défaulte Pénders regie Forde de Hoodifications: funda 11 cottobre 2010, 0000 funda 11	

Créer un lien avec le fichier de projet (.mhv) que l'on souhaite ouvrir au démarrage de Windows, puis le placer dans le sous-dossier Exécution automatique du dossier Programmes de Windows.

) -	[Feuille 1]			
	Instruments	Dessin	Interaction	Langue ?
	💟 Configura	tion proje	t CTRL+R	III - L
	🔗 Configura	tion SCS	CTRL+S	
1	Gestion pr	rojet	F3	۵ 🥼
	Propriétés	; objets	F4	19

Pour faire en sorte qu'à l'ouverture du fichier de projet le client visualise directement la section Monitorage de MHVISUAL, il est préalablement nécessaire de définir et d'activer un mot de passe pour le projet et d'activer la communication vers le champ.

Projet	Dimensiona	Exécution	Paranètres générau	
Informations ge	Indrales			
Nom projet:		Pro	iet.	_
Feuille par déla	ut	Fe	ulle1	
Valider mot de	passe pour projet	r	Ê	
		_		

Communication			
F Habilitation	de la communication vers le chan	P	
Alames	221		
Genton des alar	C Buiers		
	C Avancées		
🔽 Errette signal	ionore sur alarme		



4.3 Objets

Un projet MHVISUAL est constitué d'un ensemble d'objets: certains ont une fonction purement graphique tandis que d'autres, correctement configurés, ont pour fonction de générer des commandes et de dupliquer des éléments de commande réellement présents sur l'installation.

4.3.1 Gestion et formatation des objets

Il est possible de définir les propriétés des objets introduits dans le projet (**identification**, **coordonnées**, **aspect** et **configuration**), et ensuite de gérer les objets par l'intermédiaire de fenêtres prévues à cet effet (**Gestion couche**, **Configuration SCS**).

Par ailleurs, par l'intermédiaire des commandes présentes dans le menu **Dessin**, il est possible d'ordonner et de positionner les objets en fonction de ses propres besoins.

La sélection des objets peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'instrument **Sélectionner** présent dans le menu **Dessin**; pour sélectionner un groupe d'objets, cliquer sur les objets en maintenant enfoncée la touche **Ctrl** ou bien maintenir enfoncée la touche gauche de la souris et faire glisser le pointeur jusqu'à ce que tous les objets soient inclus dans la fenêtre de sélection.



- Propriétés objets

Dans les chapitres suivants seront décrits les objets utilisables pour réaliser le projet; dans la fenêtre **Propriétés objet**, il est possible de définir les propriétés spécifiques de l'objet.

Les propriétés **Identification** et **Coordonnées** sont semblables pour tous les objets, tandis que les propriétés **Aspect** et **Configuration** sont spécifiques à chaque type d'objet, elles seront décrites dans le chapitre **Objets**.

Identification - Coordonnées

Dans cette fenêtre, l'objet est identifié et positionné.



MHVISUAL

- Couche

Quand un objet est positionné dans le projet, il est automatiquement attribué à une couche en fonction du système d'appartenance.

Par défaut, les objets à fonction purement graphique (ligne, rectangle, etc.) ne sont attribués à aucun système; il est ensuite possible de les attribuer à un système spécifique.

En sélectionnant l'option **Visualiser** plans dans le menu **Interaction**, s'affiche une fenêtre qui permet de visualiser/masquer les couches dont le projet est constitué.

Gestion couche



	Couche	Description
	Commun	Objets n'appartenant pas à un système
	Automation	Automation éclairage et volets
C (la attauxa)	Anti-intrusion	Anti-intrusion
Selectionner	Contrôle vidéo	Contrôle vidéo à distance
les couches a	Contr. charges	Contrôle charges
visualiser dans	Thermorégulation	Thermorégulation SCS
le projet	Diffusion sonore	Diffusion sonore
	J.	
		Annuler Appliquer Ok

- Configuration SCS

Pour pouvoir interagir avec l'installation, un objet doit être correctement configuré.

En sélectionnant dans le menu Instruments l'option Configuration SCS s'affiche la fenêtre suivante:

Projet	^	Identification	
Serveur 127.0.0.1		Couche	Automation éclairage et volet
E jardin2		Index	1
Actionnement A=2 PL=1		Coordonnées	
Actionneur A=8 PL=4		Vertical	154
Commande A=1 PL=2		Horizontal	132 66667175293
Sills Commande A=1 PL=2		Aspect	100,00001110000
Commande A=GEN PL=0		Couleur transparence	a Euchaia
organ Commande A=GB PL=8		Dim Image	Motenne
Commande A=GB PL=8		Image are STOP	(dáta d)
orgin Commande A=GR PL=9		Image are STUP	(défaul)
Commande A=GR PL=9		Image Indenni	(deraut)
• Sejour1		Image BAS	(defaut)
🖲 — 📓 jardin1		Image HAUT	(defaut)
🐑 — 🔝 séjour2		Image STUP	(defaut)
🖻 — 📓 séjour3		Image DETERIORE	(défaut)
		NOTES	
I ⊂ iii cuisine2		Invisible en ligne	Non
Image: Image		Hauteur	60
E Coulor1		Largeur	90
et		Configuration	
Cusine4		Configurateur A	2
sale de bans?	-	Configurateur PL	1
a sale up barisz		Configurateur M	Aucun
H hread?		Groupes	
+ a chambre1	100	Type d'adresse	IP fixe
I I R I I I	× 1		

Dans cette fenêtre, il est possible, par l'intermédiaire d'une structure en arbre, de visualiser et de modifier les propriétés de tous les objets ajoutés au projet.

Les objets sont regroupés en fonction du serveur d'appartenance (propriétés Adresse IP); en modifiant l'adresse IP du serveur, toutes les adresses IP des objets qui en font partie sont automatiquement modifiées.

	and decion	Langue r
ion projel	CTRL+R	111 -
ion SCS	CTRL+S	-0
ojet	F3	1
objets	F4	1 9
	ion projet ion SCS ojet objets	ion projet CTRL+R ion SCS CTRL+S ojet F3 objets F4



4.3.2 Objets graphiques

Ces objets ont une fonction purement graphique et peuvent être utilisés pour reproduire graphiquement le lieu au sein duquel se trouve l'installation.



- Objet ligne

- Objet rectangle

Introduit une ligne dans le projet.

Introduit un rectangle dans le projet.



- Objet étiquette de texte

Introduit un texte dans le projet.

	oprieres objers		
E	Identification Coordonnées	•	1
	Aspect		
	A la ligne	Non	
	Alignement	Au centre	
	Auto-réorganisation	Oui	
	Bords	ds Absents Définit les attributs du texte	Définit les attributs du texte
	Caractère		
	Couleur caractère	#3869C6	
	Couleur fond	#E7E6E6	
	Etiquette	séjour -	Introduit le texte
	Style fond	Transparent _	Définit la transparence du fond
	Orientation	Horizontal	Définit l'orientation du texte
	Hauteur	16	
	Largeur	47	Définit les dimensions de l'étiquette de texte
	Configuration		
	Feuille associée	séjour1 -	Sélectionne la feuille associée

- Oggetto immagine

Inserisce un'immagine nel progetto

Pr	opriétés objets	X	
In	lage -3-	•	
œ	Identification Coordonnées		
Ξ	Aspect		
	Auto-réorganisation	Non	Indique si l'image est redimensionnée dans le box
	Bords	Présents	Sélectionne la présence de bords
	Fichiers	Personnalisée	Sélectionne le fichier d'image à importer dans le box
	Hauteur	52	
	Largeur	52	Définit les dimensions du box
E	Configuration		
	Feuille associée	séjour2	Sélectionne la feuille associée

4.3.3 Objet actionneur SCS

Cet objet configuré comme un actionneur réellement présent sur l'installation, fournit une vue synchronisée de l'état de l'actionneur.

Par ailleurs, en intervenant sur l'objet présent dans le projet, il modifie l'état de l'actionneur correspondant présent sur l'installation.

Actionneur -3-	<u> </u>	
Identification		
E Coordonnées		
Aspect		
Couleur transparence	e 📃 Fuchsia	
Dim. Image	Moyenne	—— Définit une dimension standard ou personnalisée
Image Indéfini	(défaut)	
Image OFF	(défaut)	Modifio los imagos par dófaut
Image ON	(défaut)	Modifie les liftages par delaut
Image DETERIORE	(défaut)	
NOTES		
Invisible en ligne	Non	Indique si l'objet est visible dans la section monitorage
Hauteur	69	Définit les dimensions
Largeur	60	
Configuration		(uniquement avec avec dim. Image = personnalisee)
Configurateur A	3	Introduit l'adrosso do l'actionnour
Configurateur PL	4	
Configurateur M	Aucun	Définit la modalité (en indiquant pul, l'actionneur est
Groupes	1	exclus des commandes générales et d'espace)
Type d'adresse	IP fixe	Indique le groupe d'appartenance de l'actionneur.
Adresse IP	127.0.0.1	En cliquant sur le champ de saisie de donnée, s'affiche
Mot de passe OPEN	12345	houton at on diguant sur so houton s'affiche la re-
Niveau SCS	Montant privé	bouton e el en cliquant sur ce bouton, s'amche la pa
Communication	A fil	de configuration.
Type actionneur	Variateur	Indique s'il s'agit d'un actionneur filaire ou radio
Commandable	Oui	
Alarme sur ON	Non	Introduit le type d'actionneur (ON/OFF, gradateur)
Alarme sur OFF	Non	
Alarme sur PANNE	Non	

4.3.4 Objet contact

Cet objet fournit une vue synchronisée de l'état d'un contact relié à l'installation.

Cont	tact -1-	*	
	dentification Coordonnées		
=	Aspect		
1	mage Indéfini	(défaut)	
1	mage OFF	(défaut)	
1	mage ON	(défaut)	
I	Dim. Image	Petite	
1	NOTES		
ł	Hauteur	40	
l	argeur	40	
Configuration			
1	Numéro du contact	1	Introduit l'adresse de l'interface contacts (de 1 a 20
1	Type d'adresse	IP fixe	Règle le type d'adresse
1	Adresse IP	192.168.1.154	Règle l'adresse IP du serveur
1	Mot de passe OPEN	12345	
4	Alarme sur ON	Non	Indique si une alarme liée à l'état doit être activée
4	Alarme sur OFF	Non	indique si une diarme nee à retat doit etre activee

État actionneur



ÉTEINT



-<u>;</u>Ū;-

AMPOULE GRILLÉE (gradateur uniquement)

ALLUMÉ

OFF-LINE/ÉTAT INDÉFINI

État contact



ÉTEINT





Objet Module scénarios Modulo scenari

scénarios ou de modifier des scénarios existants.

OFF-LINE

ÉTEINT

ALLUMÉ

EN MODIFICATION/ CRÉATION

Mo	odule scénarios -1-	-	
•	Identification Coordonnées		
	Aspect		
	Etiquette	Scenario mod	
	Couleur transparence	Fuchsia	
	Dim. Image	Petite	
	Image Indéfini	(défaut)	
	Image mode prêt	(défaut)	
	Image mode programm	(défaut)	
	NOTES		
	Invisible en ligne	Non	
	Hauteur	40	
	Largeur	40	
	Configuration		
	Configurateur A	1	Adresse module scénario
	Configurateur PL	1	Adresse module seenano
	Type d'adresse	IP fixe	
	Adresse IP	192.168.1.154	
	Mot de passe OPEN	12345	
	Niveau SCS	Montant privé	

Sur la section Monitorage, en cliquant sur l'objet Module scénarios, s'affiche la page qui permet d'activer les scénarios mémorisés :

Cet objet configuré comme un Module scénarios effectivement présent sur l'installation permet

d'activer les scénarios mémorisés sur le module ; il est par ailleurs possible de créer de nouveaux



État Module

En cliquant le bouton 🙆, les boutons pour créer/modifier les scénarios sont activés. Scenario mod Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

Au bout de 20 sec. d'inactivité, la modalité Gestion est bloquée.

Élimine les actions du scénario sélectionné

Lance l'enregistrement d'un nouveau scénario ou bien ajoute des actions à un scénario existant



Attention : en appuyant 俞 sur la touche tous les scénarios (y compris ceux déjà présents sur le Module scénarios) sont éliminés.

Arrête l'enregistrement



Élimine tous les scénarios

4.3.6 Objet actionnement SCS

Cet objet configuré comme un actionnement réellement présent sur l'installation, fournit une vue synchronisée de l'état de l'actionnement.

Par ailleurs, en intervenant sur l'objet présent dans le projet, il modifie l'état de l'actionnement correspondant présent sur l'installation.



Sur cet objet sont présents trois boutons. En appuyant sur les deux boutons de gauche, il exécute les commandes HAUT/BAS, alors qu'en appuyant sur celui de droite, il exécute la commande STOP.

État actionnement





4.3.7 Objet Web Server

Propriétée objete

Cet objet permet la supervision de l'installation SCS. ×



Stato Web Server

NON JOIGNABLE

ÉTEINT (Design uniquement)

OFF-LINE/WEB SERVER

ALLUMÉ/ON-LINE

W	eb Server -1-		
•	Identification Coordonnées		
	Aspect		
	Couleur transparence	Fuchsia	
	Dim. Image	Petite	
	Image Indéfini	(défaut)	
	Image OFF	(défaut)	
	Image ON	(défaut)	
	Etiquette	Web Server 1-1	Introduit un nom pour l'objet
	NOTES		
	Invisible en ligne	Non	
	Hauteur	40	1
	Largeur	40	
8	Configuration		
	Temps actualisation	1 minute	Définit le temps d'actualisation
	Type d'adresse	IP fixe	
	Adresse IP	192.168.1.154	
	Mot de passe OPEN	12345	

Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet Web Server s'affiche la fenêtre des paramètres Web Server, dans laquelle sont présents certains paramètres du Web Server installé sur l'installation.



Données Web Server connecté

Liste Web Server connectés

Par défilement à l'aide des flèches, il est possible de visualiser d'autres paramètres.



Autres données Web Server connecté

4.3.8 Objet caméra

Cet objet permet de contrôler une caméra présente sur l'installation.



Pro	priétés objets	×
Té	lécaméra -5-	
ŧ	Identification	
•	Coordonnées	
•	Aspect	
	Couleur transparence	Fuchsia
	Dim. Image	Petite
	Image Indéfini	(défaut)
	Image OFF	(défaut)
	Image ON	(défaut)
	Etiquette	Télécaméra 1-5
	NOTES	
	Invisible en ligne	Non
	Hauteur	40
	Largeur	40
	Configuration	
	Niveau	montant privé
	Adresse télécaméra	1
	Mot de passe caméra	12345
	Type d'adresse	IP fixe
	Adresse IP	127.0.0.1
	Mot de passe OPEN	12345

Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet caméra, s'affiche la fenêtre qui permet de prendre des clichés, enregistrer des films et allumer/éteindre les caméras.



Les films sont sauvegardés dans le dossier sélectionné à la page Options/Dossiers (voir "Options de projet - dossiers" dans le chapitre "Section Design").

Pour enregistrer un film, appuyer sur le bouton 🖸 et pour arrêter l'enregistrement sur le bouton 🔲 .



Au terme de l'enregistrement, s'affiche la fenêtre suivante:

Compresseur :	OK	
Trames complètes (non compr 💌	Annuler	
ualité de compression :	Configurer.	
<u> </u>	À propos de	

- > Sélectionner une compression pour le film
- > Cliquer sur **OK**

4.3.9 Objet centrale antivol

Cet objet permet la gestion des alarmes sur un système qui utilise une centrale antivol.



Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet centrale antivol s'affiche une fenêtre dans laquelle sont visualisées certaines données relatives à l'installation antivol présente.



Dans le cas où une alarme serait signalée sur l'objet centrale antivol, s'affiche un indicateur de couleur rouge.

Etat	Actil Activé	
Batterie	Ok	
Zones contrôlée	1 2 3 4 5 6 7 8	
Autres zones	Activ. AUX Centrale	
Techniques	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
Installation	192.168.1.154	

- ÉtatBatterie
- indique si l'installation antivol est activée
 - indique si la batterie est en état de marche
- Zones contrôlées visualise les zones actives (sur fond blanc) et en cas d'alarme, la zone concernée (numéro de zone de couleur rouge)
- Autres zones visualise les autres zones (activeurs, auxiliaires et centrale)
- Techniques visualise les alarmes techniques
- Installation adresse IP installation

En cliquant sur l'indication "ALARME", s'affiche la fenêtre Alarmes qui permet de visualiser et de gérer l'alarme en cours (voir chapitre "Alarmes").

État centrale



off-line/état Indéfini



) ACTIVÉE

4.3.10 Objet charge contrôlée

État charge



ÉTEINTE

OFF-LINE/ÉTAT

INDÉFINI

ALLUMÉE

N.

Cet objet permet de visualiser l'état d'une charge. Il est possible de définir la priorité de la charge, par exemple, en cas de surcharge sur le secteur d'alimentation électrique, la charge identifiée avec priorité 1 est désactivée avant que ne le soit une charge identifiée avec priorité 2.

Pro	opriètés objets	<u>.</u>	×	
Ch	arge contrôlée -1-	-	-	
•	Identification Coordonnées			
	Aspect			
	Couleur transparence	Fuchsia		
	Dim. Image	Petite		
	Image Indéfini	(défaut)		
	Image OFF	(défaut)		
	Image ON	(défaut)		
	Etiquette	Lave-vaiselle	-	Introduit un nom destiné à l'objet
	NOTES			
	Invisible en ligne	Non		
	Hauteur	40		
	Largeur	40		
	Configuration			
	Priorité charge	1	-	Définit la priorité de la charge contrôlée par l'objet
	Type d'adresse	IP fixe		. 5 , , ,
	Adresse IP	192.168.1.154		
	Mot de passe OPEN	12345		

Dans la section Monitorage, il est possible de contrôler l'état des dispositifs connectés à une centrale de contrôle charges, pour éviter les problèmes de surcharge sur le secteur d'alimentation électrique. En cliquant sur un objet charge contrôlée s'affiche la fenêtre suivante:



En cas de surcharge, il peut arriver que l'un de ces dispositifs soit désactivé; en cliquant sur le bouton qui s'affiche à droite de la charge désactivée, il est possible d'en forcer l'état pour la réactiver.



4.3.11 Objet centrale thermorégulation 99 zones

Cet objet permet de contrôler une centrale de thermorégulation présente sur l'installation.



Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet centrale, s'affiche la fenêtre suivante dans modalité Centrale:



Boutons gestion installation

Dans cette modalité, il est possible de définir la température, d'activer et de définir la modalité antigel/ protection thermique pour toute l'installation de thermorégulation.

État centrale



ÉTEINTE (Design uniquement)

OFF-LINE/ÉTAT



ON-LINE

INDÉFINI

- Programmer la température

Pour programmer une température pour toute l'installation:

> Cliquer sur la touche way, s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Cliquer les boutons -/+ pour augmenter ou abaisser la température
- > Cliquer **OK** pour confirmer

- Programmes thermorégulation

Dans cette section, il est possible de gérer la température de l'installation par l'intermédiaire des progammes mémorisés dans la centrale de thermorégulation.

> Cliquer sur le bouton 🔼 , s'affiche ensuite la fenêtre suivante:





Activer jour férié

Cette fonction permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée.

- > Sélectionner ACTIVER JOUR FÉRIÉ
- > Cliquer sur le bouton pour continuer, s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Sélectionner un programme hebdomadaire (3 chauffage + 3 climatisation)
- > Sélectionner date et heure
- > Confirmer en appuyant sur OK

Le programme férié sera exécuté jusqu'à la date et jusqu'à l'heure programmées, ensuite sera activé le programme hebdomadaire sélectionné.

Activer programme hebdomadaire

Cette fonction permet de sélectionner un programme hebdomadaire mémorisé dans la centrale.



MHVISUAL

> Sélectionner ACTIVER PROGRAMME HEBDOMADAIRE

> Cliquer sur le bouton pour continuer, s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Sélectionner un programme hebdomadaire (3 chauffage + 3 climatisation)
- > Confirmer en appuyant sur OK

Cette option fait fonctionner l'installation en modalité automatique sur la base du programme hebdomadaire activé.

Activer scénario

Cette fonction permet de sélectionner un scénario parmi ceux mémorisés dans la centrale.





- > Sélectionner ACTIVER SCÉNARIO
- > Cliquer sur le bouton pour continuer, s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Sélectionner un scénario (16 chauffage + 16 climatisation)
- > Confirmer en appuyant sur OK

De la sorte, il est possible de définir des températures différentes dans les différentes zones de l'installation en utilisant une unique commande.

Activer scénario vacances

Cette fonction permet de sélectionner la modalité vacances.



> Sélectionner ACTIVER SCÉNARIO VACANCES

> Cliquer sur le bouton pour continuer, s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Sélectionner un programme hebdomadaire (3 chauffage + 3 climatisation)
- > Sélectionner date et heure
- > Confirmer en appuyant sur OK

De la sorte, l'installation est maintenue en modalité antigel ou protection thermique jusqu'à la date et jusqu'à l'heure programmées, ensuite sera activé le programme hebdomadaire sélectionné.



4.3.12 Objet centrale thermorégulation 4 zones

Cet objet permet de contrôler une centrale de thermorégulation présente sur l'installation.



Dans la mesure où la centrale 4 zones fait également office de sonde de thermorégulation, il est recommandé d'ajouter en marge de l'objet centrale un objet sonde qui affiche la température mesurée sur la zone au sein de laquelle la centrale est présente.



sur la zone centrale

Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet centrale, s'affiche la fenêtre suivante dans modalité Centrale:



Boutons gestion installation

Dans cette modalité, il est possible de définir la température, d'activer et de définir la modalité antigel/ protection thermique pour toute l'installation de thermorégulation.

État centrale



ÉTEINTE (Design uniquement)

OFF-LINE/ÉTAT

INDÉFINI



ON-LINE

- Programmer la température

Pour programmer une température pour toute l'installation:

> Cliquer sur la touche 🦉 , s'affiche ensuite la fenêtre suivante:



- > Cliquer les boutons -/+ pour augmenter ou abaisser la température
- > Cliquer **OK** pour confirmer

- Modalité temporisée

Il est possible de programmer le temps pendant lequel l'installation maintient la température programmée ; au bout de cette durée, la modalité précédente est réactivée.



Active/désactive modalité temporisée



- Programmes thermorégulation

Dans cette section, il est possible de gérer la température de l'installation par l'intermédiaire des programmes mémorisés sur la centrale de thermorégulation ; sur ce type de centrale, il n'est pas possible de gérer les scénarios, pour les programmes jours fériés et hebdomadaires, voir le chapitre "Centrale 99 zones".



Zones

Dans cette section, il est possible de visualiser les températures mesurées et programmées, relavées par les sondes présentes sur l'installation ; pour les sondes "Fan-coil", il est par ailleurs possible de programmer la vitesse du ventilateur.



4.3.13 Objet sonde thermorégulation

Cet objet permet de contrôler une sonde de thermorégulation présente sur l'installation.

		Propriétés objets	× ×	Les modalités de fonctionnement décrites plus bas sont
	OFF-LINE/ÉTAT	Sonde -1-	-	valables uniquement pour des sondes gérées par une cen-
	INDÉFINI			trale 99 zones.
		E Coordonnáce		Pour les fonctions avec centrale 4 zones voir le chapitre
	ÉTEINTE	Aspect		"Contralo thormorógulation 4 zonos" /"Zonos"
Æ	(Design uniquentent)	Coulour kanon stones	Euchain	Centrale thermolegulation 4 20hes / 20hes.
	(Design uniquement)	Dim Image	Mausensa	
		Dini, image	(défaut)	
		Image OEE	(défaut)	
۲	ALLOWIEE	Image OFF	(défaut)	
		Image Anomalia	(default)	
		Figuette	Cervaire	
		Caractère	Cousine Pet MC Cana Caril	
		NOTES	opt ma aans aeni	
		NUTES Invisible on Error	KLC/2	
État con	do davo		Non	
Etat son	de slave	Hauteur	60	
		Largeur	60	Indique si la sonde est de type Standard/Externe/Ventilateur
	OFF-LINE/ÉTAT		N. 17.1	
		Type sonde	Ventilateur	Definit le numero de la zone controlee par la sonde
	INDEFINI	Configurateur ZA	Aucun	Définit la modalité de fonctionnement de la sonde
	<u> </u>	Configurateur 28	2	
	ETEINTE	Configurateur MUD	aucun	(Aucun = master, sia = siave)
\bigcirc	(Design uniquement)	Configurateur SLA	aucun	Si la sonde est une sonde master, définit le numéro des
	5 .	Type d'adresse	IP fixe	sondes contrôlées si la sonde est une sonde slave définit
	,	Adresse IP	192.168.1.154	la numéra prograssif des sondes slave de la zone
0	ALLUMEE	Mot de passe UPEN	12345	le numero progressil des sondes slave de la zone.

Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet sonde, s'affiche la fenêtre suivante dans modalité Zone:



Sur cette page, il est possible de visualiser les données relatives aux sondes présentes sur l'installation et par l'intermédiaire des boutons de sélectionner la modalité de fonctionnement.

Boutons de gestion sonde



**

OFF

0

Définit manuellement la température





Sélectionne la modalité antigel/protection thermique

- Sélectionne l'extinction forcée de la zone
- Règle la vitesse de la sonde Fan-coil si présente



État sonde master

Attention: la modalité OFF a la priorité absolue, aussi pour quitter cette modalité, il est nécessaire d'intervenir sur le dispositif depuis lequel elle a été programmée. Dans le cas où la modalité OFF aurait été sélectionnée depuis l'objet sonde, pour changer de modalité, il est nécessaire d'intervenir sur le même objet ou bien sur le centrale de thermorégulation (dispositif).





4.3.14 Objet source sonore

Cet objet permet de contrôler une source sonore présente sur l'installation (mono-canal ou multicanal). L'exemple montré se réfère à une installation multi-canal.



Dans la section Monitorage, en cliquant sur l'objet source sonore s'affiche la fenêtre suivante:



État source



INDÉFINI

ÉTEINTE

ALLUMÉE

OFF-LINE/ÉTAT

22

82



Sur cette page, il est possible de gérer les différentes fonctions de la source sélectionnée (dans ce cas, la source est un tuner Radio).

Pour mémoriser une station:

- > Se placer sur la fréquence voulue
- > Cliquer sur la touche MEM
- > Cliquer sur la touche numérique sur laquelle on souhaite mémoriser la station

Sur la page de Gestion pièces, il est possible de programmer les pièces dans lesquelles une source donnée doit être audible.





4.3.15 Objet amplificateur standard

Cet objet configuré comme un amplificateur réellement présent sur l'installation (modalité pointpoint uniquement), permet de commander et de visualiser l'état de l'amplificateur.



Adresse amplificateur

- A = espace ensemble des amplificateurs appartenant à une zone logique (1 9)
- PF = point phonique identification numérique (1÷9) d'un amplificateur au sein de l'espace



Cet objet est divisé en 4 parties, la partie centrale visualise l'état et allume/éteint l'amplificateur. Les boutons de gauche et de droite permettent de régler le volume, tandis que le niveau du volume s'affiche sur l'indicateur inférieur.

État amplificateur



INDÉFINI ÉTEINTE

OFF-LINE/ÉTAT



)) ALLUMÉE

4.3.16 Objet amplificateur de puissance

État amplificateur

X

ÉTEINTE

OFF-LINE/ÉTAT

INDÉFINI

ALLUMÉE

Cet objet configuré comme amplificateur de puissance réellement présent sur l'installation permet de commander et de visualiser l'état de l'amplificateur. À la différence de l'amplificateur Standard, il est possible (à l'aide de la page prévue à cet effet) d'effectuer des réglages sonores avancés.

Prop	priétés objets	× ×	
Amp	plificateur -1-	-	
•	Identification Coordonnées		
	Aspect		
	Couleur transparence	Fuchsia	
	Dim. Image	Moyenne	
	Image Indéfini	(défaut)	
	Image OFF	(défaut)	
	Image ON	(défaut)	
	Image Anomalie	(défaut)	
	NOTES		
	Invisible en ligne	Non	Indique si l'amplificateur est de type Amplificateur
	Hauteur	80	Standard ou Amplificateur de puissance.
	Largeur	120	
	Configuration		Indique s'il est pessible de commander l'amplificateu
	Type amplificateur	Puissance	
	Commandable	Oui	depuis MHVISUAL.
	Configurateur A	4	Définit l'adresse de l'amplificateur
	Configurateur PF	1	Denneraaresse de rampineateur

Adresse amplificateur

- A = espace ensemble des amplificateurs appartenant à une zone logique (1 9)
- PF = point phonique identification numérique (1÷9) d'un amplificateur au sein de l'espace



Réglages sonores avancés

Dans la section Monitorage, en cliquant et en maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes la partie centrale de l'amplificateur, s'affiche la page suivante qui permet d'effectuer différents réglages sonores :







En cliquant le bouton

Sur cette page, il est possible de sauvegarder une courbe personnalisée : sélectionner un nom, effectuer les réglages voulus et cliquer sur le bouton 🖪 . La courbe personnalisée est alors active.



Type Commande OPEN

- 5 Commande OPEN Eclairage
- 💀 Commande OPEN Automation
- Commande OPEN Scénarios
- Commande OPEN Contrôle vidéo
- Commande OPEN Contrôle charges
- Commande OPEN Thermorégulation
 Commande OPEN Diffusion sonore
- Commande OPEN Personn.

* code Open Web Net

Protocole qui permet d'échanger des données, de transmettre des commandes entre une unité à distance et les systèmes SCS BTicino. Le protocole est pensé pour être indépendant du moyen de communication utilisé, la condition indispensable étant de pouvoir utiliser des tonalités DTMF sur la ligne téléphonique standard. Le code est caractérisé par une structure comprenant des champs de longueurs variables séparés par le caractère spécial (*) et terminé par (##).

4.3.17 Objet c	ommande Open
----------------	--------------

Cet objet permet de dupliquer une commande réellement présente sur l'installation ou bien d'en créer une nouvelle, en transmettant à l'installation une commande Open, à savoir basée sur le **code Open Web Net***.

Pro	opriétés objets	× ×	
Co	ommande Open -2-	•	
Ð	Identification		
Đ	Coordonnées		
8	Aspect		
	Style	Flat	
	Couleur fond sup.	Black	
	Couleur fond inf.	Black	
	Couleur passage souris	#404040	
	Couleur transparence	Fuchsia	
	Style étiquette	Aucun	
	Couleur caractère	#3869C6	Définit l'achact de la commando
	Caractère	8pt MS Sans Serif	Dennit l'aspect de la commande
	Image sup.	(Aucun)	
	Image inf.	(Aucun)	
	Position image	Centre au centre	
	Position étiquette	Centre au centre	
	Etiquette sup.	Commande Open	
	Etiquette inf.	Commande Open	
	NOTES		
	Invisible en ligne	Non	
	Hauteur	41	
	Largeur	74	
	Configuration		
	Type d'adresse	IP fixe	
	Adresse IP	192.168.1.154	
	Mot de passe OPEN	12345	Définit la fonction de la commande Open.
	Configuration OPEN	Eclairage	En cliquant dans la zone d'introduction des données
			s'affiche le bouton et en cliquant sur ce dernier
			s'affiche le fen être de configuration
			s'affiche la fenetre de configuration.

Configuration commande Open

Sur la fenêtre "Configuration commande Open", il est possible (par saisie guidée oui manuelle), de définir la commande Open à transmettre à l'installation.

La saisie guidée s'effectue en sélectionnant les différentes options présentes sur la fenêtre, pour définir ainsi le type de bouton, la commande et le destinataire. La saisie manuelle (onglet "Personn.") s'effectue en revanche en rentrant directement le code Open Web Net.

Type bouton	Commande	Destinataire	Onglets fonction
Configuration commande DPEN Eclairage Automation Scénarios Co Type Bouton © Commande simple © Commande double © Commande Variateur © Commande Variateur © Commande Variateur 100 © Commande Temporisée	ntrôle vidéo Contrôles charges T Commande OFF Habiliter la régulatio	ihermorégulation Dilfusion sonore Person Récepteur Point lumière 0-1 Montant privé	onn.

Dans la modalité de saisie guidée, les options disponibles varient selon la fonction de la commande (ex. éclairage, automation, etc.) et en fonction des choix opérés pour définir la commande (ex. commande simple, double, etc.).



- Commande Open éclairage



- Type bouton sélectionne le type de bouton, Sélectionne le type de bouton, en fonction de cette sélection, sont affichés des champs qui contiennent divers paramètres.
- Commande sélectionne la commande à exécuter
- Destinataire sélectionne l'adresse du dispositif qui exécute la commande

- Commande Open automation

Commanda	
Commande	Récepteur
HAUT	▼ Point à point ▼
	Point lumière 0-1
	Montant privé
	v
	HAUT

- Type bouton sélectionne le type de bouton, cette sélection conditionne les options disponibles dans le champ "commande"
- Commande sélectionne la commande à exécuter
- Destinataire sélectionne l'adresse du dispositif qui exécute la commande

- Commande Open scénarios

Type Bouton	Commande	Récepteur
 Scénario simple 	Scénario 1 💌	Point à point
C Scénario double	Retard initial	Point lumière 0-1
C CEN simple	Min: 0 ÷	Montant privé
C CEN double	Sec: U _	×

- Tipo pulsante sélectionne le type de bouton, Sélectionne le type de bouton, en fonction de cette sélection, sont affichés des champs qui contiennent divers paramètres.
- Commande sélectionne le scénario à exécuter, mémorisé dans un module scénarios
- Destinataire sélectionne l'adresse du module scénarios
- Commande Open contrôle vidéo

clairage /	Automation	Scénarios	Contrôle vidéo	Contrôles char	ges Thermorégulation	Diffusion sonore	Personn.	
Type	Bouton		C	ommande		Récepteur		
• c	Télécaméra Lum. Escal	a iers	I	ON	•	Adresse 00	•	
c	Serrure					Montant privé	•	

• Type bouton indique si la commande open doit activer une caméra, un actionneur lumière escalier ou une serrure, identifiés dans le champ "destinataire"

45



- Commande Open contrôle charges

clairage	Automation	Scénarios	Contrôle vidéo	Contrôles char	ges Thermorégulation	Diffusion sonore	Personn.
- Ty G	pe Bouton	simple		Commande Force	•	Récepteur Charge 01	•

• Destinataire sélectionne la charge désactivée suite à une surcharge sur le secteur d'alimentation électrique et à réactiver (FORCER)

- Commande Open thermorégulation

rage Automation Scénarios Con	trôle vidéo Contrôles charges [Thermorégulation	Diffusion sonore P	ersonn.
Type Bouton	Commande		Récepteur	
- commande simple	OFF	-	Locurate	-
			A	ular Confin

- Commande sélectionne le type de commande (OFF, ANTIGEL, PROTECTION THERMIQUE) à transmettre
- Destinataire indique si la commande précédemment définie s'adresse à une centrale ou à une sonde de thermorégulation (zone xx)

MHVISUAL

- Commande Open diffusion sonore

Ty	pe Bouton	Commande		Récepteur	
0	Contrôle amplificateur Commande simple	ON	•	Point à point	•
0	 Contrôle source Commande simple 	-		Point phonique 01	•
(Contrôle amplificateur Commande double 	Niveau 0 (0%)	*		
(- Contrôle source Commande double				

- Type bouton sélectionne le type de bouton, cette sélection conditionne les options disponibles dans le champ "commande"
- Commande sélectionne la commande à exécuter
- Destinataire sélectionne l'adresse du dispositif qui exécute la commande

- Commande Open personnalisée (onglet Personn.)

Type Bouton Commande personn. Pentrer une ou comm. OPEN ou plus ("Troes ou "Troes"2"ross)

• Commande rentre le Code Open Web Net (il est possible d'indiquer plus d'une commande en en indiquant les codes les uns à la suite des autres, ex. *1*1*0##*2*1*0##)





09.38 19/10/2010

4.3.18 Objet horloge

Cet objet permet de visualiser/définir l'heure de l'installation.

Propri	iétés objets	E	
Horo	loge -1-		
	dentification Coordonnées		
	Aspect		
B	lords	Absents	
C	Caractère	10pt Tahoma	
C	Couleur Etiquettes	ControlText	
C	Couleur fond	Silver	
S	ityle fond	Opaque	
F	ormat horaire	Court	Définit le ferment date /haure
F	ornat de la date	Court	Definit le format date/neure
N	IOTES		
Ir	nvisible en ligne	Non	
Н	lauteur	39	
L	argeur	91	
	Configuration		
M	lode opératoire	Heure système	Indique si doit être visualisée l'heure du PC ou l'heure de
Т	ype d'adresse	IP fixe	l'installation (heure Web Server)
A	dresse IP	192.168.1.154	
Μ	fot de passe OPEN	12345	

Si l'objet est configuré pour visualiser l'heure de l'installation, en cliquant dessus (section Monitorage), s'affiche une fenêtre qui permet de définir l'heure et la date de l'installation.



- > Définir date et heure par l'intermédiaire des flèches
- > Confirmer en appuyant sur OK

i.	Interaction	Langue	?		
1	Démarre	r	F5	- 101	
	🖋 Validation	n projet			
ł	Sa Visualiser	plans	F8	1 4	OPEN

En sélectionnant dans le menu Interaction l'option Validation projet, il est possible de s'assurer que les objets ajoutés au projet ont été correctement configurés.

> Sélectionner dans le menu Interaction l'option Validation projet

au bout de quelques secondes, si le projet est configuré correctement, s'affiche un message de confirmation, dans le cas contraire s'affiche une fenêtre dans laquelle sont présents des avis ou des erreurs de configuration.

D	étails proje	E				
Γ	Feuille	Type objet	Index	Référence	Description	Erreur
þ	Foglio1	Charge	2	Foglio1-1	Valeur champ Etiquette en opposition avec un objet du même type avec la même configuration	Etiquette=Carico2
Δ	Foglio1	Actionneur	1	Foglio1-1	L'objet occupe une adresse déjà assignée à un actionnement	A=1 PL=1

Numéro d'identification objet

Feuille du projet sur laquelle est présent un avis ou une erreur de configuration.

La procédure de contrôle de la configuration est effectuée automatiquement lors de l'accès à la section Monitorage; dans ce cas, en présence d'erreurs ou de messages dans le projet, s'affichent les messages suivants:

Attention 🛛 🕅	Attention
Des avis se trouvent dans la configuration du projet Visualiser les détails?	Des erreurs se trouvent dans la configuration du projet Visualiser les détails?
Si No	Sł No

> Cliquer sur Oui pour visualiser les avis ou erreurs

S'affiche ensuite la fenêtre précédemment décrite et en présence d'un avis, un message qui demande si l'on souhaite continuer le monitorage.

- > Cliquer sur Oui pour continuer le monitorage
- > Cliquer sur Non pour revenir à la modalité design et résoudre le problème

NOTE: en présence d'une erreur de configuration, il n'est pas possible de continuer et d'accéder à la section monitorage.



6.Area Monitoraggio

Par le terme "monitorage", il faut entendre la partie interactive de MHVISUAL. En rentrant un mot de passe de projet, il est possible d'empêcher un client inexpert de quitter cette section et de revenir à la section Design; pour accéder ensuite à MHVISUAL, est demandé le mot de passe de projet pour accéder à la section Design, différemment l'on accède directement à la section Monitorage.

Zone de travail

Après avoir établi la connexion avec l'installation, il est nécessaire d'accéder à la section Monitorage pour pouvoir interagir avec les composants présents sur l'installation; la section de travail de MHVI-SUAL change et apparaissent des instruments spécifiques.

D Interaction Langue ? Démarrer F5 Validation projet Visualiser plans F8

Dans la section Design, sélectionner **Démarrer** dans le menu **Interaction** pour lancer le monitorage de l'installation connectée.

Dans la section Monitorage, s'affiche une page sur laquelle sont affichées différentes phases de connexion.

Installation	Pas	Avancement	1
Passerelle Web Server 1-1 IP:192.168.1.15	4/6 Diffusion sonore	3/3	
Non disponibles 0/1			
Non disponibles 0/1			

Au terme de cette procédure, il est possible, par l'intermédiaire des objets précédemment ajoutés et configurés dans la section Design, d'interagir avec les éléments correspondants de l'installation et d'en vérifier l'état.



L'état des composants de l'installation est indiqué par le type d'icône visualisée par l'objet correspondant présent dans le projet. Les instruments disponibles dans la section Monitorage sont les suivants:

- Télécommande
- Alarmes
- Options

Ouvre la télécommande



6.1 Télécommande

Dans cette fenêtre, il est possible de lancer, d'arrêter et d'assurer le monitorage du projet. Il est également possible de se déplacer d'une feuille à l'autre et de visualiser/masquer les niveaux.





6.2 Alarmes



Clignotante: en cours Fixe: alarme à gérer/fermer

Quand une alarme est déclenchée par le système, s'affiche une indication visuelle et un signal sonore est émis (s'il est sélectionné dans **Options**).

Les alarmes peuvent être déclenchées par un objet (actionneur SCS ou actionnement SCS, voir chapitres correspondants), ou bien par l'installation antivol (voir chapitre "Objet centrale antivol"). Sur la page **Alarmes**, sont affichées différentes fonctions en fonction du choix initiale de la modalité de gestion des alarmes : "Basique" ou "Avancées".

Alarmes - "Basique"

Après une indication d'alarme déclenchée par le système, cliquer sur l'icône Alarme, s'affiche ensuite la fenêtre Alarme en cours.

30) - [Foglio1] ames Options

Alarme en cours

	Histori événe	que ments	Séle colo	ectionner onnes		
	Fe Ze	orcer remise éro alarme	à		Léo	gendes ônes
	MHQ Jery 1.0	(Build 22) X Force re	mise zéro alarme	Sélection	nner colonnes	X 7
τ	rainer l'en-tét	e de la colonne que	l'on veut regroup	er		
F	Date début 13/09/2005 10.28.25	Typologie Automation éclairage et volets	Evénement I HAUT	A=1 PL=4	Interface Serveur Web 1-1	4
	Stop					

Désactiver signal sonore

Dans cette fenêtre sont visualisées certaines données relatives à l'alarme, il est possible de choisir les données à visualiser en cliquant sur le bouton **Sélectionner colonnes**.

champs disponibles		Montrer ces champs dans cet ordre
Date en charge Projet Porte TCP Version firmware Adresse interface Article Provenance Etat alarme Détail Valeur Note	Ajouter >>	Date début Typologie Evénement Descrip, provenance Interface
		Déplace en bas Déplace haut

Dans cette fenêtre **Sélectionner colonnes**, il est possible de sélectionner les champs à visualiser dans les colonnes, aussi bien dans la fenêtre **Alarme en cours** que dans la fenêtre **Historique événements**. En fonction des champs sélectionnés, sont affichées différentes informations relatives à l'événement.

Les événements enregistrés par le système (alarmes et messages) sont indiqués dans la fenêtre Historique événements.

	2	Force remise	zéro alarme 🗍	Sélectionner col	onnes ?		
raine	r l'en-tête de la c	colonne que l'on v	eut regrouper				
ône	Typologie	Evénement	Descrip. prove	Interface	Date début	Etat	
	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.20.28		
	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.20.38		
	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.24.15		
2	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.24.28		
1	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.24.33		
4			Ant PLes	Skrwaur Wab 1-1		-	
2	Automation éclairage et volets	STOP	A=1 PL=4	Serveur Web 1-1	13/09/2005 10.25.49	1	
	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur	ann a shannan a shanna a	13/09/2005 10.26.27		
14	Logiciel	Début monitorade	Utilisateur	1. S	13/09/2005		

Colonne "Icône"

Colonne "État"



Il est possible d'obtenir d'autres informations sur l'état des alarmes en observant la couleur des données présentes sur les lignes, rouge pour les alarmes non traitées et gris pour les alarmes rentrées. En sélectionnant une alarme, sont indiqués (sur fond rose) tous les événements liés à l'alarme, de la sorte il est possible d'en reconstituer l'historique.

raine	er l'en-tête de la s	colonne que l'on v	veut regrouper				
ône	Typologie	Evénement	Descrip. prove	Interface	Date début	Etat	
0	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.24.33		
	Automation Gelairage et volets	HAUT	Av1 PL+4	Serveur Web 1-1	13/09/2005	۰	
1	Automation éclairage et valets	STOP	As1 PLs4	Serveur Web 1-1	13/09/2005	1	
	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur		13/09/2005 10.26.27		
	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005		
	Automation. Actomation	HAUT	Well break	gaunan sap 191	10/09/2005		
1	Gestion alarmes	HAUT	Utilisateur	Serveur Web 1-1	13/09/2005 10.30.28	*	
1	Automation	STOP	A=1 PL=4	Servour Web 1-1	12/09/2005	1	

Après avoir visualisé l'alarme dans la fenêtre **Alarmes en cours**, il est possible d'en forcer la remise à zéro en appuyant sur le bouton **Forcer remise à zéro alarme**, ou bien de la remettre à zéro en en établissant la cause.

Dans le premier cas, l'alarme n'est plus présente dans la fenêtre **Alarmes en cours** mais reste active sur le champ, jusqu'à sa remise à zéro physique.



Exemple:

Un objet actionnement SCS a été configuré pour déclencher une alarme quand il reçoit une commande HAUT (volet ouvert); pour mettre fin à l'alarme, il est possible de transmettre une commande STOP (arrêt) ou bien de procéder à la remise à zéro de l'alarme en appuyant sur la touche **Forcer remise à zéro alarme**.

Dans le cas où l'alarme proviendrait d'une centrale antivol, pour l'éliminer, il est nécessaire de désactiver et ensuite de réactiver la centrale.

1	3	Force remise	zéro alarme	Sélectionner col	onnes ?	_		
Traine	r l'en-tête de la c	colonne que l'on s	reut regrouper					
cone	Automation éclairage et volets	HAUT	A=1 PL=4	Serveur Web 1-1	13/09/2005 11.14.57	Etat	Début alarme (HAUT)	
1	Automation Sciairage et valets	STOP	(AP1/PL++	Service Web 222	13/09/2005	1	Fin alarme (STOP)	
	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur		13/09/2005			
	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005			
	Logiciel	Fin monitorage	Utilisateur		13/09/2005 11.15.43			
	Logiciel	Début monitorage	Utilisateur		13/09/2005			
	Automation éclairage et volets	HAUT	A=1 PL=4	Serveur Web 1-1	13/09/2005		Début alarme (HAUT)	1
1	Gestion alarmes	HAUT	Utilisateur	Serveur Web 1-1	13/09/2005	- 4	Remise à zéro forcée	

Dans le premier cas (Alarme A), l'alarme est éliminée sur le champ (par transmission d'une commande STOP volet), à savoir qu'est éliminée la cause de son déclenchement: en effet la couleur est grise qui indique que l'alarme est terminée.

Dans le deuxième cas (Alarme B), l'alarme n'est pas éliminée sur le champ, est uniquement effectuée une remise à zéro forcée, aussi l'alarme n'est pas traitée (couleur rouge). Aussi quand bien même n'est-elle plus présente dans la fenêtre alarmes, elle est encore en cours.

Alarmes - "Avancé"

Dans le cas d'un projet de type «Avancé», la gestion des alarmes est différente. Sont en effet également présentes les sections **Alarmes à gérer** et **Historique alarmes**. Par ailleurs sont présentes de nouvelles icônes, comme le montre la fenêtre **Légende**.



Dans cette modalité, il est possible de prendre en charge l'alarme et ensuite de procéder aux opérations nécessaires pour l'éliminer. L'alarme prise en charge prend la couleur bleu ciel.

MHVISUAL

Après un avis d'alarme, cliquer sur le bouton 🚨 pour accéder à la fenêtre Alarmes à gérer.

бмно	Juery 1.0 (Build 22)							
		Force remise	zéro alarme	Sélectionner col	onnes ?				
raine	er l'en-tête de la c	olonne que l'on	veut regrouper						
	Typologie	Evénement	Descrip. prove.	. Interface	Date début	Date en charge	Date rem. zéro	Date forcement	Etat
EX.	Anti-intrusion	Intrusion	centrale étage 1	Serveur Web 1-1	13/09/2005				

En double-cliquant sur la ligne de l'alarme à gérer, s'affiche la fenêtre suivante:



- Annuler annule l'opération
- Changement d'état modifie l'état de l'alarme
- Confirmer modification confirm
- confirme le changement d'état

Les alarmes sont visualisées dans la fenêtre **Historique alarmes** où, en fonction de l'icône présente dans la colonne **État** et de la couleur du texte, il est possible de contrôler leur état.

Tupologia	Evénement	Deserie areas	Interface	Data début	Data an charge	Data rom aire	Data farment	Date for
Anti-intrusion	Intrusion	Centrale étage 1	Serveur Web 1+1	13/09/2005	12/09/2005	12/09/2005	Date for centent	13/09/
Anti-intrusion	Intrusion	centrale sitage 1	Servour Web 1-1	11/09/2005	11,40,17 13/09/2005 11,49,49	11,46,14 12/09/2005 11,51,27	12/09/2005	12/09/
Anti-intrusion	Intrusion	centrale étage 1	Serveur Web 1-1	13/09/2005	13/09/2005			
	Typologie Anti-intrusion Anti-intrusion Anti-intrusion	Typologie Evénement Anti-intrusion Intrusion Anti-intrusion Intrusion Anti-intrusion Intrusion	Typologie Evénement Descrip, prove Anti-intrusion Intrusion centrale étage I Anti-intrusion Intrusion centrale étage I Anti-intrusion Intrusion centrale étage I	Typologie Evénement Descrip. prove Interface Anti-intrusion Intrusion Centrale étage I Serveur Web 1-1 Anti-intrusion Intrusion Centrale étage I Serveur Web 1-1 Anti-intrusion Intrusion Centrale étage I Serveur Web 1-1	Typologie Evénement Descrip. prove Interface Date début Antrintrusion Intrusion Centrale étage 1 Serveur Web 1-1 11/37/42 Antrintrusion Intrusion Centrale étage 1 Serveur Web 1-1 11/37/42 Antrintrusion Intrusion Centrale étage 1 Serveur Web 1-1 11/907/2005 Antrintrusion Intrusion centrale étage 1 Serveur Web 1-1 13/09/2005 Anti-intrusion Intrusion centrale étage 1 Serveur Web 1-1 13/09/2005	Typologie Evénement Descrip, prove Interface Date début Date en charge Anti-intrusion Intrusion Centrale étage I Serveur Web 1-1 13/09/2005 113/14/13 Anti-intrusion Intrusion Centrale étage I Serveur Web 1-1 13/09/2005 112/34/2015 Anti-intrusion Intrusion centrale étage I Serveur Web 1-1 13/09/2005 112/09/2005 Anti-intrusion Intrusion centrale étage I Serveur Web 1-1 13/09/2005 13/09/2005 Anti-intrusion Intrusion centrale étage I Serveur Web 1-1 13/09/2005 13/09/2005	Typologie Evénement Descrip. prove Interface Date début Date en charge Date rem. zéro Anti-intrusion Intrusion Centrale étage 1 Serveur Web 1-1 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 13/09/2005 11/05/2005	TypologieEvénementDescrip. proveInterfaceDate débutDate en chargeDate rem. zéroDate forcementAnti-intrusionIstrusionCentrale étage 1Serveur Web 1-113/09/200513/09/200513/09/2005Anti-intrusionIntrusionCentrale étage 1Serveur Web 1-113/09/200513/09/200511/09/2005



Exemple: la centrale antivol a détecté une alarme intrusion dans la zone 1.

Dans la fenêtre "Alarmes" s'affiche l'indication visuelle correspondante et est émis un signal sonore.



Cliquer sur l'icône **Alarme**, s'affiche ensuite la fenêtre **Alarmes en cours** dans laquelle sont indiquées la provenance et la cause de l'alarme.

Ensuite, accéder à la fenêtre **Alarmes à gérer** en cliquant sur le bouton correspondant. Une fois ces opérations effectuées, il est possible de procéder comme indiqué sur le schéma ci-dessous:



Dans la fenêtre **Historique événements**, il est possible de visualiser la façon dont les alarmes ont été gérées.



6.3 Opzioni



Dans la fenêtre **Options**, il est possible de personnaliser le signal sonore émis en présence d'une alarme.

En cliquant sur le bouton **Options**, est ouverte la fenêtre suivante:

👼 Options		
Signal d'Alarme:	Changer	
	Annuler	Ok

Appuyer sur le bouton **Changer** pour personnaliser le signal sonore; différemment sera émis un signal sonore prédéfini.

Regarder dans :	MHVisual_0700		•	- 🗈 💣	- 11	
Mes documents récents Dureau	Audio log LOGS					
Mes documents						
Savoris réseau	Nom du fichier :	I.				Ouvrir
	Eisblass de biese :	Fishing and a firmed			-	Annular

- > Sélectionner un fichier .wav
- > Cliquer sur le bouton **Ouvrir** et ensuite sur **OK**

Quitter la section Monitorage

S'affiche la fenêtre suivante:

Attention			×
1	Appuyer sur OK pour interro pour entrer dans la modalité	ompre le monitorage. Appuy é projet. "Annuler" pour ani	ver sur la touche "Design" nuler l'opération.
	Design	Ok	Annuler

- > Cliquer sur le bouton **Design** pour revenir à la modalité projet.
- > Appuyer sur le bouton **OK** pour suspendre le monitorage sans quitter.



7. Exemple de projet

Compte tenu de la variété des projets réalisables avec MHVISUAL, dans le présent chapitre est fourni un exemple de projet à titre indicatif.

Caractéristiques projet:

- Gestion alarmes de type "Basique"
- Contrôle systèmes éclairage, automation, charges contrôlées, antivol, thermorégulation et diffusion sonore
- Commandes générales, espace, groupe et scénarios

Démarrer MHVISUAL et créer un nouveau projet

Créer un nouveau projet	
`Ou∨re le projet	
Sélectionnet/lickier. D:00-Dpc-tre-backupXVesidentiel.MHV D:00-PCMMPIANTO_27_08_10_420NE.MHV D:00-PC-TRE-8NMPIANTO_27_08_10_EN.MHV D:00-pc-trNMPIANTO_27_08_10_EN.MHV	6

S'affiche la fenêtre Configuration projet

Projet Dimensions	Exécution Paranètres générau
Informations générales	
Nom projet:	Résidente
Feuille par délaut:	népurl 💌
Valider mot de passe pour projet	L. Ipticino



Projet	Dimensions	Execution	Paramètres pérénaul
Communication	ation de la communica	ition vers le champ	
lismes Gestion des	i olames		
	🕞 Basique		
	C Avancé	es.	
🔽 Emette siç	gnal sonore sur alarme		
			Acculer Ok

Comme nom de projet, indiquer «Résidentiel», comme dimensions de la surface de travail, indiquer 1012x647 pixels puis sélectionner gestion alarmes «Basique».

Activer la communication vers le champ.

Créer une ou plusieurs feuilles pour chaque pièce de l'appartement, par exemple pour le séjour 4 feuilles qui ensuite correspondront à 4 vues différentes.



Sur chaque feuille introduire une image* (dessin, photo, etc.) qui représente la pièce.









*Ne pas ajouter d'images plus grandes que la section de travail : au besoin les réduire à l'aide d'un éditeur graphique



Par l'intermédiaire des objets rectangle, étiquette de texte et image, introduire des liens pour se déplacer d'une vue à l'autre.



Introduire des objets et les configurer comme les dispositifs correspondants présents sur l'installation.



Créer des commandes Open général, pièce et groupe puis les configurer comme indiqué dans les chapitres correspondants, ensuite les copier dans les autres pièces.

Par l'intermédiaire des objets Étiquette de texte, créer des liens pour se délacer d'une pièce à l'autre.



Créer une feuille pour introduire objets et commandes (exemple contrôle charges, Web Server, source sonore, etc.) de façon à pouvoir contrôler tout l'appartement sur une unique fenêtre.





Dans le menu **Interaction**, sélectionner l'option **Validation projet** pour s'assurer de l'absence d'erreurs de configuration des objets ajoutés; ensuite, en sélectionnant l'option **Démarrer**, lancer le monitorage de l'installation.

OPP

Au terme de l'opération, il est possible d'interagir avec l'installation dans la section Monitorage.



1. Pourquoi, une fois le monitorage lancé et sans avoir reçu d'avis ni d'erreurs de configuration, n'est-il pas possible d'activer un point lumière?

Il est possible que soit présente l'une des erreurs suivantes:

a) adresse IP rentrée incorrecte,

b) définition d'une configuration qui ne correspondant pas à la configuration réelle,

c) introduction d'un actionnement à la place d'un actionneur ou vice-versa,

d) configuration de l'actionneur comme gradateur alors que l'actionneur physiquement présent n'en n'est pas un.

- Il n'est pas possible de quitter l'application en cliquant sur la touche de fermeture fenêtre ?
 Il est nécessaire de visualiser la télécommande et d'arrêter le monitorage en cliquant sur la touche "arrêter"
 Appuyer sur OK et cliquer sur la touche de fermeture .
- 3. Il n'est pas possible de lancer le monitorage et le système me demande de contrôler la configuration, pourquoi?

Éventuel problème de connexion au réseau LAN.

- 4. Comment effectuer la sélection multiple dans la section de Design? En maintenant enfoncée la touche "shift", cliquer avec la touche gauche de la souris sur tous les objets à sélectionner ou bien cliquer avec la touche gauche de la souris sur un point puis déplacer la souris pour englober tous les objets à sélectionner dans le rectangle hachuré tracé par la souris.
- 5. Aussitôt après avoir lancé le monitorage, certains objets ne sont pas en ligne, pourquoi? Ils ne sont pas effectivement en ligne ou bien il s'agit d'un actionneur configuré comme PUL sur le champ et dans le projet MHVISUAL mais non pas dans le fichier de configuration installation du Web Server.
- 6. Que se passe-t-il si l'on crée 2 objets SCS (actionneur SCS ou actionnement SCS) non parfaitement identiques dans la configuration SCS?

MHVISUAL effectue un contrôle automatique au début du monitorage. Si la configuration est correcte, le projet passe à la modalité de monitorage et les deux objets peuvent être commandés. Différemment, en fonction du type d'anomalie constatée, peuvent être visualisés des avis, qui ne compromettent pas le bon fonctionnement du projet, ou bien des alarmes. Dans ce cas, pour pouvoir continuer le monitorage, les erreurs constatées doivent être corrigées.

7. Dans un projet, tout a été correctement configuré, mais les éléments ne sont pas tous en lignes, pourquoi?

Le Web Server n'est pas joignable ou son mot de passe OPEN est différent de celui utilisé sur le projet.

8. Deux actionneurs sont présents dans la section "Design" qui ne peuvent être placés sur la même ligne horizontale par l'intermédiaire des touches up-down dans la section coordonnées des "Propriétés objet", pourquoi?

Il suffit de modifier manuellement les coordonnées de l'un en fonction de l'autre. La commande up-down n'a pas d'autre effet que de déplacer l'objet de 5 pixels; il est probable que l'un des deux objets a été configuré manuellement, avec saisie directe des coordonnées.

9. Après une commande ON générale ou d'espace, le programme visualise une lumière allumée alors qu'elle ne l'est pas, pourquoi?

S'assurer que l'actionneur est configuré comme PUL aussi bien sur le champ qui dans le fichier de configuration installation du Web Server et dans le projet de l'MHVISUAL.

10. Un objet de commande SCS a été configuré comme gradateur pour un espace, mais quand le pourcentage varie, un des actionneurs ne répond pas, pourquoi?

L'actionneur n'est pas un gradateur ou bien a été configuré comme PUL et n'a pas été ajouté au fichier de configuration installation du Web Server.

Est-il possible de démarrer automatiquement un projet au démarrage de Windows?
 Oui, le projet doit être protégé par un mot de passe (voir chapitre "Lancement automatique projet").



12. Comment faire pour modifier l'adresse IP ou le mot de passe OPEN de plusieurs objets simultanément?

Effectuer une sélection multiple d'objets analogues et modifier les données dans la fenêtre propriétés objets. Par exemple, si l'on ne trouve pas l'adresse IP, les objets sélectionnés pourraient contenir un objet pour lequel l'adresse IP n'est pas prévue dans la configuration.

13. Quelle est la différence entre gestion alarmes "Basique" et "Avancées" ?

La différence réside dans le fait que la gestion alarmes "Basique" permet de consulter les pages "Alarme en cours" (liste des alarmes déclenchées et non encore terminées avec la possibilité de procéder à leur remise à zéro) et "Historique Événements" (liste des événements d'alarme et événements de l'installation). Dans la gestion de type "Avancées", sont également présentes les listes "Historique Alarmes" et "Alarmes à gérer" pour permettre une gestion de l'alarme (remise à zéro, prise en charge et fermeture).

14. Est-il possible d'interagir avec le programme MHVISUAL à l'aide d'un moniteur tactile ou d'un tablet PC?

Oui, à condition que les caractéristiques hardware soient satisfaites.

15. En monitorage, pour passer d'une feuille à l'autre, est-il indispensable d'utiliser la télécommande? Non, il est également possible d'utiliser les liens entre les différentes feuilles à condition qu'ils aient été créés en phase de Design.



BTicino SpA Via Messina, 38 20154 Milano - Italy www.bticino.com

BTicino SpA se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.