



Manuale Software

bticino



L₁ legrand[®]

MH201

Manuale Software





Indice

Per iniziare	4
Interazioni con dispositivo	4
Configurazione del dispositivo	5
Invia configurazione	8
Ricevi configurazione	9
Aggiorna firmware	10
Richiesta info dispositivo	10
Schermata iniziale	11
Configurazioni comuni	12
Configurazione progetto	13
Parametri generali	13
Parametri camera	16
Scenari	22
Schermata scenari	22
Creazione scenario	23
Oggetti	26
Esempio di scenari	38



Per iniziare

In questo manuale verranno illustrate le modalità di configurazione del dispositivo MH201 Programmatore Scenari.

Interazioni con dispositivo

Per eseguire Invia, Ricevi la configurazione, Aggiorna firmware e Richiesta info dispositivo, prima di tutto devi collegare il dispositivo ad un PC e assicurarti che la porta selezionata sia quella giusta. Collega il gateway alla rete LAN, connettendo il cavo ad uno switch oppure direttamente al PC da cui vuoi configurarlo.

Affinché la comunicazione possa avvenire, il dispositivo deve essere collegato al BUS.

COLLEGAMENTO ETHERNET





Configurazione del dispositivo

Per configurare un dispositivo puoi creare un progetto nuovo oppure iniziare da uno esistente, modificarlo e rinviarlo al dispositivo.

Per accedere alla schermata Configura del software devi eseguire delle operazioni preliminari nell'area globale:



1. Clicca per entrare nella sezione del software dedicata alla configurazione di un impianto per hotel

	NyHOME Suite	
Pre monta compo ozon vez por forma presidente en la compo de la co		
🚀 Informazioni progetto 🖳 Struttura		
Informazioni progetto		
IP server		
▲ L2P server, buto per pestre più di 10 4	Stato	
) []
Password: 3	Nazione	
diente	Telefono	
Indrizzo	E-mail	
Ob Motio antinu a	2	
	Impianto non salvato	Zaliano
{ 4 \		

- 2. Compila i campi che ritieni opportuni prima di procedere con la creazione della struttura. Inserisci nel campo password la password di default per tutti gli MH201 dell'hotel.
- 3. Se il tuo progetto prevede un numero complessivo di camere ed aree comuni superiore a 100 è necessario impostare la presenza di un IP Server F458.
- 4. Clicca per creare la struttura dell'hotel.



- 5. Aggiungi un edificio.
- 6. Aggiungi i piani che compongono l'edificio.
- 7. Seleziona il piano.
- 8. Aggiungi le camere.

Per ogni camera creata il software posiziona automaticamente un MH201



- 9. Se conosci il Mac Address del dispositivo presente nella camera configuralo manualmente.
- 10. Se non conosci il Mac Address del dispositivo ricercalo nella rete e trascinalo nella camera

11. Clicca per entrare nella camera oppure doppio click sul nome della camera nella struttura.

MyHume Suca			
File Modifica Strumenti Scansione Configura Opzioni Vista Lingua 7			
		IP I	Password 🦱
		192.168.1.35	
Nuovo April Salva Salva Crea Ebci Impianto impianto impianto impianto impianto impianto incenti e hobi		Porta	
Gestione instanto		20000	Connetti
Andrewson excepts III Statute Science			
	Configurations		4 ×
Certa P / /	Programmazione prodotti	0	
E 100000 Attentiona 1 mile Mars 13	MH201		
	10		
E 1 002602 Attuatore a 4 rela	Indirizzo MAC 07	0.00.00.00.00.00	
1 002604 Attuatore 8 x 164 1 HH201 Modulo scenari IP Camera 101 00:00:00:00:00 2.0 Controllo accessi	Descrizione Mo	odulo scenari IP	
2 1 002611 Dimmer 1-10V Ba	Nome personalizzato Ca	amera 101	
2 1 002612 Dimmer DIN 4X 1			
1 102621 Dimmer 1000 VA C			
1 002622 Dimmer 2 x 400 V			
0 1 002631 Gotoway 5CS(0AL)			
1 002645 Centralina gestione			
L 1 00317 Amatobe DN 000			
1 000518 Afhatore Divicos			
1 00539 Amburg Day On			
1 100001 Models served			
f 1 00352 Medula memora			
1 003553 Interfacia contatti			
Tracina i dispositivi qui			
t 1 000000 Mauratore di energi			
1 003557 Centrale controllo -			
1 1 003558 Athustore 16A con			
E 1 003559 Attuatore 164 1 D1			
E 1 00362 Interface SCS-SC			
1 Juddes Hoggannatore so			
1 0006 Endy Data topp			
1 10057 Among ON			
E 1 003580 Athuatore a 4 relé			
1 003586 Controllo storeo			
X 1 00394 Gateway base			
1 003597 Gateway OPEN-BA			
X 1 00398 Websever AV			
1 - 1 - 000451 - Damas - 2000. H.D	Configurazione Scansione	e Bus Ricerca sulla rete	
Total animal			

L7 legrand[®]



Puoi ora gestire il dispositivo nella sezione **Configura** attraverso alcuni pulsanti dedicati

- 1. Apre l'area specifica di configurazione del dispositivo
- 2. Richiesta info dispositivo
- 3. Ricezione della configurazione dal dispositivo collegato
- 4. Invio della configurazione al dispositivo collegato
- 5. Selezione di un firmware per il dispositivo
- 6. Aggiornamento firmware del dispositivo (appare solo dopo aver selezionato un firmware)
- 7. Importa progetto

Esporta progetto Per importare o esportare il progetto di configurazione creato nell'area specifica, seleziona il dispositivo e clicca il tasto relativo.

8. Apre la guida del dispositivo selezionato

Per interagire con il dispositivo selezionalo e clicca i tasti relativi alle funzioni che vuoi eseguire.

Per passare all'area specifica di configurazione del dispositivo clicca **Configura** (1), oppure clicca due volte sul dispositivo (2)





Invia configurazione

Dopo aver terminato e salvato la programmazione è necessario inviare la configurazione ai dispositivi.

Esecuzione:

- 1. Collega il dispositivo ad un PC tramite Ethernet
- 2. Nella barra strumenti Configura seleziona la voce Invia Configurazione.

Appare la schermata in cui impostare la data e l'ora.

Data e ora del dispositivo	12/07/2013 8.54
	Tadistro Avanti 👝 🧳

3. Seleziona Avanti e inserisci l'indirizzo del dispositivo:



4. Selezionando Avanti la configurazione viene trasferita al dispositivo.





Ricevi configurazione

Permette di ricevere la configurazione attuale del dispositivo; una volta acquisita puoi modificarla, salvarla in un file ed ovviamente rinviarla al dispositivo. Esecuzione:

1. Collega il dispositivo ad un PC tramite Ethernet.

2. Nella barra strumenti Configura seleziona la voce Ricevi configurazione.

3. Inserisci l'indirizzo del dispositivo:

 Ricerca automatica 	· · · ·
Inserimento indirizzo di rete	192 . 168 . 1 . 50
Password OPEN	*****

4. Selezionando Avanti si avvia la procedura di ricezione della configurazione.







Aggiorna firmware

Permette di eseguire l'aggiornamento del firmware del dispositivo.

Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Seleziona dal menù a tendina Configura la voce Seleziona un firmware.

Viene visualizzata una finestra per la ricerca della cartella contenente il file di firmware con estensione .fwz.

- Seleziona il file e clicca Apri per continuare.
- Seleziona la voce Aggiornamento firmware per proseguire.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia Configurazione.

Richiesta info dispositivo

Permette di visualizzare alcune informazioni relative al dispositivo collegato al PC. Esecuzione:

- Collega il dispositivo ad un PC.
- Seleziona dal menù a tendina Configura la voce Informazioni dispositivo.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia Configurazione.

Cliccando Avanti viene visualizzata una schermata dove sono presenti le caratteristiche hardware e software del dispositivo.

Schermata iniziale

Entrando nel programma appare la schermata iniziale in cui sono presenti tutti i parametri di configurazione. La schermata è composta essenzialmente da 2 zone: nella zona a sinistra (A) sono presenti i parametri e le funzioni da configurare organizzati in una struttura ad albero. In base alla selezione effettuata, nella zona a destra (B) vengono visualizzati i campi dati da selezionare o inserire.



10. Visualizzazione salvataggio file e percorso dove salvato.

Configurazioni comuni

In questa sezione vengono illustrate le configurazioni comuni a più funzioni.

Inserimento oggetti/pagine

Gestione oggetti

\bigcirc	Aggiunge un oggetto
8	Elimina un oggetto
*	Elimina tutti gli oggetti
	Sposta l'oggetto su
	Sposta l'oggetto giù

Dopo aver aggiunto un oggetto si attiva una maschera per l'inserimento dei suoi dati caratteristici. Inserimento indirizzo SCS

SCS address	
Address	
A	= 1
PL	= 1
Level	Private riser
SCS address Enter the SCS addre	ass (A, PL, Level, I3, I4)

- 1. Inserisci il valore del configuratore d'ambiente A (0 10; GEN, AMB, GR).
- 2. Inserisci il valore del configuratore del punto luce PL (il numero dipende dalla funzione).
- Seleziona se il livello è Montante privato o BUS locale, nel secondo caso inserire anche i valori 13, 14.

bticino

Configurazione progetto

In questa sezione puoi configurare i parametri del dispositivo e successivamente tramite il pulsante in entrare nella schermata di creazione degli scenari.

0	MyHOME Suite	
Openni Wita Ungua ? Sahataggo automotos Generale		Upgent kinne Sinne Orbert
Control of the second of	D Convex 181 Terma properties Convex 161	
	Camera 101 Projetto	
		172
Info ed enori		
0 13	Impianto non salvato	Italiano

Inserisci nelle varie zone i dati di configurazione.

Parametri generali

In questa sezione puoi configurare i parametri tecnici per le connessione di rete.

Ethernet

In questa schermata puoi inserire i parametri di connessione alla rete Ethernet.



Prima di modificare i valori di default, contatta l'amministratore di rete. Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella comunicazione di altre apparecchiature di rete.

Coconi Vita Lingua 7 Salvatagoo automatico Generale	м	HOME SURP	Depend from Salar Char
Control 103 Control 103 Control 104 Control 1	E Unioned Topo di este Endere enne Endere enne P rocker	949 1923/02.13 2023/02.54 3923/02.14	
	Ethernet Configurazione Ethernet		
Info ed errori			(in the second s

Configurazione:

- **Tipo di indirizzamento**: seleziona se l'indirizzo è di tipo fisso (in questo caso è necessario inserire i paramentri sottoriportati), o di tipo dinamico DHCP.
- Indirizzo IP e Subnet mask: inserisci i parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, necessari all'individuazione del dispositivo all'interno della rete locale.
- IP router: inserisci l'indirizzo IP dell'eventuale router.

Autenticazione

In questa schermata puoi visualizzare la password precedentemente impostata (di default 12345) per connetterti al dispositivo.

	NyHOME Suite	
Opzioni Vista Lingua ?		Disgand Miseree
savataggio automatico		✓ X
		Salva Chiudi
Generale		
Connec 101 Connec 101 Connec 101 Connect Operation Connect Operation Connect Operation Connect Operation Connect Operation	Bettens automation Pramod OFIN 12345	
Rodub memora Solution Solution		
Artuatore SOS Contatti Contatti Gassiforte Contatti Gassiforte		
Contatio finguriero Contati personalizzari - il Termostato		
	Sistema automatico	
		12
Info ed errori		
018	Impianto non salvato	Italiano

Codici univoci

In questa schermata puoi configurare l'identificativo univoco del dispositivo.

	M. APME C. 24	- 0 - X
Opzioni Vista Lingua ?		0 isgand blocom
Salvataggio automatico Generale		Sales Chud
Contract Sector C	Code universi gateway Code universi gateway Code universi gateway Code universi gateway	
Info ed entrei		
and etc enter		
	Impianto non salvato	Italiano

Configurazione:

• Codice univoco gateway: inserisci un numero identificativo univoco per dispositivo.

bticino

btjcjno

Modulo memoria

Tra le funzioni di MH201 c'è la possibilità di funzionare anche come modulo memoria. Attivando questa funzione, in caso di mancanza di tensione MH201 manterrà memorizzato lo stato dei dispositivi ad esso associati e lo ripristinerà al ritorno della tensione di rete.

0	NyHOME Suite	
Opzioni Vista Lingua ?		
Salvataggio automatico		1 44
		V 75
		Salva Chiudi
Generale		
😔 🔆 Camera 101	E Modulo memoria	
	Hadde manage	
Autenticazione	Adduto Methoda	
- Q Codici univoci		
- C2 Hoduio memora Indeine 10 abilitate		
Indrizzo Camera/Area		
Controlo access Athenatics SOS		
Contatti		
Contatti finestre		
Contatto cassalorte		
 Contatti personalizzati 		
- 4 Termostato		
Haster bacge		
	Modulo memoria	
	Abilta il ripratino dello stato dei seterna in caso di blackout	
l	R	
		- III - 1/2
Info ed errori		
010	Texture and all	
V U	ampianto non saviato	Italiano.

• Modulo memoria: abilita/disabilita il ripristino dello stato del sistema.

Indirizzo IP abilitato

In questa schermata puoi inserire fino a 4 intervalli di indirizzi IP che saranno abilitati alla connessione al dispositivo senza doversi identificare tramite password OPEN.

0	Мун	OME Suite	
Opzioni Vista Lingua ?			Disgund Materia
Salvataggio automatico			✓ 35
Generale			
Camera 101 ⊖ 20 Parametri penerali - 20 Ethernet	Intervalio indirizzi IP 1		
	Abiltazione	🛛 s	
Autenticazione O Codici univoci	Valore	1-255.0-255.0-255.1-254	
Reduio memoria	El Intervallo indirizzi IP 2		
🖙 🥵 Parametri camera	Ablitazione	No No	
Ontrolo accessi	Valore	1-255.0-255.0-255.1-254	
Attuatore SOS	E Intervalio indirizzi IP 3		
Contatti finestre	Abiltazione	II No	
Contacto casarone Contacto figorifero	Valore	1-255.0-255.0-255.1-254	
- Contatti personalizzati - I Termostato	Intervalio indirizzi IP 4		
- a Master badge	Abitazione	No No	
	Valore	1-255.0-255.0-255.1-254	
	Inserve l'intervalio di indiriza IP		
			🦛 🕋 🛤 112
Info ed evori			
010	leg.	pianto non salvato	Italiano

Procedura:

- 1. Abilita l'intervallo di indirizzi IP.
- 2. Clicca il tasto

Range	e di indirizzi di rete
3	1 • 0 • 1 255 • 255 • 254
	4 Conferma X Annulla

- 3. Inserisci l'intervallo di indirizzi di rete da abilitare.
- 4. Conferma.

Parametri camera

La configurazione di un sistema per hotel prevede che l'impianto di ogni camera o area comune sia collegato al sistema tramite un modulo scenari IP MH201, devi quindi configurarne correttamente tutte le caratteristiche relative.

Le impostazioni di indirizzo e tipo di **Camera/area** verranno utilizzate dal software di supervisione HotelSupervision per identificarla.

Indirizzo camera/area

All'interno di un complesso alberghiero una camera (o area comune) viene identificata indicando l'edificio, il piano e il numero, puoi inserire anche una descrizione personalizzata.

		MyHOME Suite	00 *
Opzioni Vista Lingua ?			D legand bloom
Salvataggio automatico			✓ ×
			Salva Chiudi
Generale			
Werenet Image: Constraint of the second operation	Editor Increase In	1 1 Miles 1 1 1 Parts 1 1 1 Grans 311 Grans 411 Grans 41	
	telfso		
Info ed empn			-
2 13		Impianto non salvato	Italiano

Configurazione:

• Edificio e Piano: campi non editabili, perchè impostati nell'area comune del software.

Camera/area:Seleziona il tipo; camera, area comune.Seleziona la categoria tra quelle proposte.Imposta nel caso di area comune se l'accesso all'area è a pagamento.



Controllo accessi

Il punto di accesso di una camera può essere predisposto in diversi modi in funzione delle esigenze, i dispositivi che lo caratterizzano devono essere impostati in questa schermata.

Control Matte Lines 2		MyHOME Suite				Corport Married
Salvetagio automatico						Salve Chudi
Construction C	December Luthers address December 2010 (Control of the Control of	14893 (U, 52)	Attuative picks	Þórna (A.R.)	Trag gotskaje	
Info ed errori						
O 10		Impianto non salvato				Italiano

Puoi inserire fino ad 8 ingressi.

Configurazione:

- Lettore esterno: abilita l'eventuale presenza di un lettore fuoriporta ed assegnagli il corretto indirizzo (R1, R2 : da 1 a 99).
- Attuatore porta: è possibile installare un attuatore per l'apertura elettrica della porta d'ingresso, in questo caso abilita la presenza e l'indirizzo SCS di questo dispositivo (A,PL).
- Tasca porta badge: abilita la presenza di un'eventuale tasca porta badge all'interno della camera ed indicane l'indirizzo (A,PL deve essere uguale a R1,R2 del lettore).

Attuatore SOS

In ogni camera puoi installare fino a 3 attuatori di appoggio per generare allarmi di vario tipo a seguito di eventi (ad esempio l'azionamento del tirante della doccia) che verranno segnalati come allarmi SOS dal software di gestione HotelSupervision.

0	NyHOME Suite	
Opzioni Vista Lingua ?		
Salvataggio automatico		1.1.1
Generale		
Const 100 Const 100	Secretors Attractor SOS 3 0 : Altr 0 : Altr	an except product
		(a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b
Info ed errori		
013	Impianto non salvato	Italiano

Configurazione:

• **Descrizione e Indirizzo**: inserisci un nome personalizzato e l'indirizzo impiantistico dell'attuatore

Contatti

In questa sezione puoi configurare dei contatti per la segnalazione di determinati eventi o per l'attivazione di scenari o automazioni ecc.

I contatti possono essere di due tipi, che generano segnalazioni in base alla tipologia (esempio contatto finestra che di base genera una segnalazione **Info** cioè reset automatico quando il contatto ritorna al suo stato di default) oppure segnalazioni personalizzabili in base alle tue esigenze(esempio contatto personalizzato tipologia **Finestra** che genera una segnalazione **Avviso** con reset da software).



l'interfaccia contatti utilizzata per generare la segnalazione, deve essere opportunatamente configurata con la modalità "Contatto"

CONTATTI FINESTRE

In questa schermata puoi inserire fino a 3 contatti finestra. Questa tipologia genera una segnalazione all'apertura della finestra che viene resettata in automatico quando si chiude.

Opponi Vota Longa 7 Calo (2) Calo (2) Attraction attraction Attraction attraction		Dogued Mare Salar Doubl
Control for the second se	Denome Constant Powers 1	
Info ed errori		

Configurazione:

• Numero: inserisci il numero indentificativo del contatto sull'impianto.

CONTATTO CASSAFORTE

In questa schermata puoi definire il contatto cassaforte. Dopo 3 minuti da quando l'ospite è uscito dalla camera, e la cassaforte viene aperta, questa tipologia genera una segnalazione che dovrà essere resettata esclusivamente via software.

	MyHOME Suite		-
Opzioni Vista Lingua ?		Disgurd Menne	
Could (sul ispositive selectoratio) Information		sine or	S.
Control 153 Control 153 Control 154 Control 1	Il Oracito condete Prenza () Contris condition () Contris condition ()	Ø a 2	
	Contatto cassaforte		1
		112	1
Info ed errori			

Configurazione:

- Presenza: imposta se il contatto è presente nella camera.
- Contatto cassaforte: inserisci il numero indentificativo del contatto sull'impianto.

CONTATTO FRIGORIFERO

In questa schermata puoi definire il contatto frigorifero. Dopo 3 minuti da quando l'ospite è uscito dalla camera e se il frigorifero viene aperto, questa tipologia genera una segnalazione che viene resettata alla chiusura.

Le segnalazioni generate da questo contatto e da quello cassaforte vengono registrati nel registro eventi del software di supervisione.

0	MyHOME Suite	
Oppor Veta Linga 7 Conta (nel contactorel depondence descondo) Information		Ungent kinne Site Chuid
Bender de la constance de	B Conclute Reporters	0 s
	Contatto frigorifero	
		🦛 🛪 🔿 12
Info ed errori		

Configurazione:

- Presenza: imposta se il contatto è presente nella camera.
- Contatto frigorifero: inserisci il numero indentificativo del contatto sull'impianto.



CONTATTI PERSONALIZZATI

In questa schermata puoi inserire dei contatti ed in base alla tipologia configurare i parametri che influiranno sulla segnalazione visualizzata sul software di supervisione. Questa tipologia di contatti può essere anche usata come condizione di **START** nella creazione degli scenari. Inserisci un contatto, attribuiscigli un numero identificativo, una volta definito l'indirizzo del contatto, selezionalo nella struttura ad albero (1) per configurare i dettagli

per coning	ulale l'uettagli.

Cauda (sc) dispositive selectoruto)			Salva Chudi
Camera 101	Contatto personalizzato		
er ogg varametri generali	Modalità	Normalmente aperto	
Autenticazione Codici univoci	Tipo di contatto	Contatto personalizzato	
- Rodulo memora	Tipologia di segnalazione	Avviso	
Bronzo pratitiza	Condizione	Presenza	
Indrizzo Camera/Area Controlo accessi	Rtardo (mmss)	90:91	
Attuatore SOS	Reset da locale	5	
Contatti finestre (1)	Indirizzo CEN	11-Montante privato	
Contatto cassaforte Contatto frigoriforo	Pulsante CEN	1	
🗅 🛛 Contatti personalizzati (1)	Reset da SW	No	
-1 Termostato	Reset automatico	No	
Haster badge	Segnalazione aggiuntiva	No	
	Contatto personalizzato		
			1/2
Info ed errori			

Configurazione:

- Modalità: seleziona lo stato di default del contatto tra normalmente aperto e normalmente chiuso.
- Tipo di contatto: seleziona la tipologia che identifica il contatto e di conseguenza la rappresentazione grafica della segnalazione mostrata nel software di supervisione.
- Tipologia di segnalazione:

– Info: genera una segnalazione (1) la cui comparsa non è da considerare un allarme ma il monitoraggio è comunque utile. Il reset è di tipo automatico e viene eseguito quando il contatto ritorna al suo stato di default. Non lascia traccia nel registro eventi del software di supervisione.

– Avviso: genera una segnalazione 1. la cui comparsa è da considerare un avviso.
 Il reset è configurabile (vedi parametri successivi).

La segnalazione viene registrata nel registro eventi del software di supervisione.

– Allarme: genera una segnalazione 🛕 la cui comparsa è da considerare un allarme e un avviso sonoro.

Il reset è configurabile (vedi parametri successivi).

La segnalazione viene registrata nel registro eventi del software di supervisione.

Le impostazioni seguenti sono attive solo per le tipologie avviso e allarme

- Condizione: condizione che invia la segnalazione:
 - Sempre: nessuna condizione, l'invio avviene in tuttti i casi
 - Presenza: l'invio avviene quando il badge è inserito nella tasca porta badge
 - Nessuna presenza: l'invio avviene quando il badge non è inserito nella tasca porta badge
- **Ritardo**: puoi impostare il tempo che trascorre tra la lettura del badge e l'inserimento nel portabadge senza che venga inviata una segnalazione a seguito del cambio stato di questo contatto oppure il tempo che trascorre dalla rimozione del badge in cui il contatto può essere aperto e chiuso senza che venga inviata segnalazione a seguito del cambio di stato di questo contatto.
- **Reset locale**: puoi impostare un comando CEN (indirizzo e pulsante) per eseguire il reset della segnalazione da locale.
- Reset da software: puoi abilitare la possibilità di resettare la segnalazione dal software di supervisione
- Reset automatico: puoi abilitare il reset della segnalazione quando il contatto ritorna al suo stato di default.
- Segnalazione aggiuntiva: puoi abilitare il lampeggio del lettore badge quando la segnalazione è attiva.

Termostato

All'interno della camera ci possono essere uno o più termostati; in questa schermata puoi configurarne uno per utilizzare la funzione di stato del contatto locale.

0	MyHOME :	Suite	
Coporti Vella Digua P Coporti e Secondo Esterementoni deponente Secondo Esterementoni			Salar Chudi
Camera 101	- Termostato]
Ethernet	Presenza	🗢 si	
Codici univoci	Indirizzo termostato	1	
andrizzo IP abilitato	Uso del contatto del termostato	Finestre	
Social Constructions Social Constructions Social Constructions Social Constructions Construction construction Construction constructions Construction constructions Construction constructions Foreign Leader Leader Foreign Leader Leader			
	Termostato		
			🦛 🕋 🔿 172
Info ed errori			
0 13	Impiante	non salvato	Italiano

Configurazione:

- Presenza: imposta presenza per utilizzare la funzione
- Indirizzo termostato: imposta l'indirizzo del termostato
- Uso del contatto del termostato: imposta l'uso del contatto e di conseguenza la rappresentazione grafica della segnalazione mostrata nel software di supervisione.

Master Badge

In questa schermata puoi impostare la presenza di un Master Badge che permetterà la programmazione di altri badge per gli ospiti della camera senza software di gestione (è possibile utilizzare lo stesso Master Badge per tutte le camere).

Opcioni Vata Lingua 7	MyHOME Suize	t ingund Mennes
CLUG (Int dispositive selectorate)		Salas Criudi
Constitution Constet Constitution Constitution Constitution Consti	19 Marca 19 Marca 19 Marca	
	1	112
Info ed entori	Intelanto non solutto	Taliano

Configurazione:

- Presenza: imposta la presenza di un Master Badge
- Serial number: inserisci il serial number del badge programmato come master

Clicca il pulsante i per entrare nell'area scenari.

Scenari

In questa sezione puoi creare scenari più o meno complessi a fronte di eventi che accadono nella camera di albergo. Puoi anche richiamare gli scenari creati tramite comandi (configurati M=CEN) oppure dal software di supervisione.

Schermata scenari

La schermata si divide essenzialmente in 3 zone principali: nella zona (A) puoi gestire gli scenari e salvarli in libreria, nella zona (B) ci sono i campi di inserimento dove puoi inserire gli oggetti che opportunamente configurati (C) formeranno lo scenario.



1. Scenari.

Nuovo scenario	Nuovo scenario: crea un nuovo scenario
تَـَـٰ Duplica scenario	Duplica scenario: duplica uno scenario esistente
Elimina scenario	Elimina scenario: elimina lo scenario selezionato
Salva nella Ibreria	Salva nella libreria: salva lo scenario creato in una libreria in questo modo puoi utilizzarlo anche per altri progetti
Libreria scenari	Libreria scenari: apre la libreria dove sono contenuti e ordinati in cartelle gli scenari salvati in precedenza

2. Campo di inserimento **START**

In questo campo puoi inserire gli oggetti per definire l'evento/i che attiveranno lo scenario.

 Campo di inserimento STOP.
 In questo campo puoi inserire gli oggetti per definire l'evento che bloccherà la sequenza di azioni presente nel campo AZIONE.
 Attenzione gli aventi impetti indesti nel campo STOP congelane l'esceruzione della scenazio guin

Attenzione: gli eventi impostati nel campo **STOP** congelano l'esecuzione dello scenario; quindi le azioni già eseguite non subiscono variazione, quelle che devono ancora essere eseguite non avvengono e le azioni che sono iniziate prima del comando di stop, ed hanno un comando temporizzato, finiranno comunque il loro ciclo.

 Campo di inserimento SOLO SE In questo campo puoi inserire gli oggetti per definire uno stato che costituisce una restrizione all'esecuzione dello scenario.

 Campo di inserimento AZIONE. In questo campo puoi inserire gli oggetti per definire l'azione o la sequenza di azioni da compiere.

6. Proprietà oggetto

in questa finestra puoi configurare l'oggetto inserito.

Descrizione	Start 1	Descrizione oggetto
Famiglia	Allarme -	Famiglia di appartenenza
Tipo	Alarme •	Tipologia (solo alcuni oggetti)
Comando	La cassaforte è stata forzata •	Comando che esegue l'oggetto (il comportamento varia in base al campo di inserimento in cui è stato inserito

7. Per ogni campo di inserimento puoi:

•	Aggiungere un oggetto
-2-	Copiare un oggetto
	Eliminare un oggetto

Creazione scenario

CODON VIEW Law 7	Муноме	Sure	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
See Contraction of the second	STOP C C	Azione 🖉 🖘 🏹	Jingrada ggette
Info ad eroni			.

1. Clicca per creare lo scenario

Copon Veta Lingua 7 Cocida (ni cipación sieconato) briomatora	3	MyHOME Suite	Course lines State Course
Server Control Control Contro	START Construction in construc		Pendel Agetti Pende Marine Autoria Pende Autoria Conunció de Carlos de Autoria Conunció de Carlos de Autoria Conunció de Carlos de Autoria
Info ed enori			22
9.14		Impianto non salvato	tala

- 2. In automatico il software inserisce un oggetto nel campo START, puoi modificarlo o
- 3. In alternativa puoi inserirne uno nuovo



4. Tramite i menù a tendina della finestra **Proprietà oggetto**, definiscilo selezionando in sequenza la famiglia, il tipo e il comando

Opzioni Vista Lingua 7	муноме	Suite		Dispard Maxim
Cuida (su) depositivo salezionato) Informazioni	(Salva Chiudi
Server O Servero S	Statt Communication i data forzia Dari Norre - La canadra i data forzia Rati 2 Belge - Edge derte represente Store Communication i data forzia	Autom Convers. Non Occupite (Badge new net Webers) Autom Convers. Non Occupite (Badge new net Webers)	Improved accession Autors 1 Francisk Autors 4 Francisk Autors 4 Control No Autors 5 Control No Autors 5 Control No Autors 5 Control No Autors 5	
Info ed exami			48	2/2
018	Impianti	o non salvato		Italian

5. Dopo aver completato lo scenario puoi salvarlo nella libreria per utilizzarlo eventualmente in altri progetti

Opzioni Vista Lingua 7 Concol (via) Concol (via) discontation informazioni discontation informazioni	MyMON Sura	Constant Andrew States
Sanat Sa	Stat P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Provide appendia Provide Appe
Info ed evrori		

- 6. Crea una cartella dove archiviare lo scenario (opzionale)
- 7. Selezionala
- 8. Inserisci un nome
- 9. Clicca per salvare

Cliccando il tasto destro sulla cartella puoi utilizzare le funzioni di Nuova, Elimina e Rinomina cartella.



lo scenario è ora disponibile nella libreria, per importarlo in nuovi progetti:

10. Seleziona lo scenario nella relativa cartella

11. Clicca per importarlo

12. Terminata la procedura, clicca per chiudere la libreria

13. Tramite il menù a tendina puoi gestire le cartelle e gli scenari (Nuovo, Elimina e Rinomina).



Oggetti

In questo capitolo vengono descritti gli oggetti (organizzati in famiglie) e la loro configurazione, che puoi utilizzare per comporre lo scenario.

Inserimento di un oggetto



- 1. Clicca il pulsante per inserire un oggetto nel campo desiderato
- 2. Inserisci una descrizione
- 3. Seleziona la famiglia di appartenenza e di conseguenza la tipologia ed il comando da attuare nel campo in cui è stato inserito l'oggetto

Configurazione oggetto

Le famiglie a disposizione variano in base al campo di inserimento in cui intendi inserire l'oggetto:

FAMIGLIA	START	SOLO SE	STOP	AZIONE
Allarme	•		•	٠
Automazione				•
Ritardo				•
Contatti	•	•	•	
Hotel	•	•	•	•
Illuminazione	•	•	•	•
Scenari				•
Scenari programmati	•		•	
Comandi speciali				•
Termoregolazione	•	•	•	•
Tempo	•	•	•	



Alcuni oggetti pur appartenendo alla stessa famiglia e tipologia, in base al campo di inserimento hanno comandi differenti.

Famiglia Allarme

Questa famiglia comprende l'oggetto allarme che rappresenta gli allarmi che vengono generati all'interno della camera.

Configurazione ALLARME

	Proprietà oggetto		
1-	Descrizione	Start 1	
2-	Famiglia	Allarme	•
3 —	Tipo	Allarme	•
4 -	Comando	La cassaforte è stata forzata	•

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
- Tipologia oggetto
- 4. COMANDO

Seleziona il tipo di allarme da utilizzare per lo scenario

Famiglia Automazione

Questa famiglia comprende gli oggetti che gestiscono un'automazione.

Configurazione SERRANDA, TENDA, VENTILATORE, PRESA COMANDATA e SERRATURA AUTOMAZIONE

	Proprietà ogget	to	
1-	Descrizione	Azione 1	
2-	Famiglia	Automazione	•
3 -	Tipo	Serranda	•
4-	Indirizzo	11-Montante privato	
5 —	Comando	SU	•

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO

Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto

5. COMANDO

Seleziona il tipo di comando che esegue l'oggetto

Configurazione SERRANDA AVANZATA

	Proprietà oggetto		
1-	Descrizione Azione 1		
2-	Famiglia	Automazione •	
3 -	Tipo	Serranda avanzata 🔹	
4-	Indirizzo	11-Montante privato	
F	Comando	Vai al livello •	
2	Livello serranda	1	

- 1. DESCRIZIONE
- Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
- Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO
 - Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- 5. COMANDO

Vai al livello: porta la serranda al livello impostato.

Su/Giù avanzato: alza/abbassa la serranda dei passi impostati.

STOP avanzato: nel caso in cui la serranda è ferma, questo comando la porta ad un livello di preset. Il livello di PRESET è configurato sull'oggetto.

Su/Giù passo passo: alza/abbassa totalmente la serranda con andamento passo passo.

Configurazione TENDA AVANZATA

	Proprietà oggett	0
1-	Descrizione	Azione 1
2-	Famiglia	Automazione •
3 -	Tipo	Tenda avanzata •
4-	Indirizzo	11-Montante privato
5	Comando	Vai al livello •
5	Livello Tenda	1

- 1. DESCRIZIONE
- Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO

Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto

5. COMANDO

Vai al livello: porta la tenda al livello impostato. Apri/Chiudi avanzato: alza/abbassa la tenda dei passi impostati. STOP avanzato: nel caso in cui la tenda è ferma, questo comando la porta ad un livello di preset. Il livello di PRESET è configurato sull'oggetto.

Apri/Chiudi passo passo: alza/abbassa totalmente la tenda con andamento passo passo.

Famiglia Ritardo

Questa famiglia comprende l'oggetto **RITARDO** che imposta un tempo di attesa prima dell'esecuzione di una nuova azione o tra due azioni.

Configurazione RITARDO

	Proprietà oggette	
1 —	Descrizione	Azione 1
2-	Famiglia	Ritardo
3 —	Tipo	Ritardo •
4 -	Ritardo (sec.)	1

- 1. DESCRIZIONE Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA
 - Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. COMANDO Seleziona il ritardo in secondi

Famiglia Contatti

Questa famiglia comprende l'oggetto contatti che rappresenta le segnalazioni provenienti dai contatti presenti nella camera.

In questa famiglia, possono essere inseriti solo i contatti che sono stati configurati in CONTATTI PERSONALIZZATI

Configurazione CONTATTI

	Proprietà oggetto	
1 —	Descrizione	Condizione 1
2—	Famiglia	Contatti •
3 —	Tipo	Contatto •
4—	Indirizzo	1
5 —	Comando	Aperto •

- 1. DESCRIZIONE
- Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
- Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Inserisci il numero identificativo del contatto sull'impianto
- COMANDO seleziona lo stato del contatto (aperto/chiuso)



Famiglia Hotel

Questa famiglia comprende gli oggetti per la gestione della camera d'albergo Configurazione **CAMERA** e **BADGE**

Proprietà oggetto		
Descrizione	Start 1	
-Famiglia	Hotel	
Tipo	Camera	
Comando	Disponibile	

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Start 1	
Famiglia	Hotel	
Tipo	Badge	
Comando	Badge utente riconosciuto	

- 1. DESCRIZIONE Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA

Famiglia di appartenenza oggetto

3. TIPO

Tipologia oggetto (camera, badge)

4. COMANDO

Comando camera: seleziona lo stato della camera

Comando badge: seleziona se il badge riconosciuto è quello dell'utente dello staf o entrambi

Famiglia Illuminazione

Questa famiglia comprende gli oggetti che possono avere stati di ON e OFF

Configurazione LUCE

	Proprietà ogget	to
1—	Descrizione	Start 1
2—	Famiglia	Illuminazione •
3—	Tipo	Luce •
4—	Indirizzo	11-Montante privato
5 —	Comando	OFF •

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA
 - Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO

Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto

5. COMANDO

Seleziona il tipo di comando che esegue l'oggetto

Configurazione LUCI TEMPORIZZATE (solo campo AZIONE)

Proprie	Proprietà oggetto	
Descriz	tione	Azione 1
2 -Famigl	ia	Illuminazione
3 Tipo		Luci temporizzate
4 Indiriz	10	11-Montante privato
5 Comar	do	ON per 1 min

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA
 - Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
- Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- COMANDO Seleziona il tipo di comando che esegue l'oggetto ed il tempo di durata (fisso o personalizzato)

Configurazione DIMMER 100 (campo SOLO SE)

	Proprietà oggetto	
1-	Descrizione	Condizione 1
2-	Famiglia	Illuminazione •
3 -	Tipo	Dimmer 100
4-	Indirizzo	11-Montante privato
5 -	Comando	ON al Livello •
6-	Condizione	Maggiore •
	Livello	1

- 1. DESCRIZIONE
- Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- 5. COMANDO Seleziona il tipo di comando che esegue l'oggetto
- 6. CONDIZIONE (ON al livello) Imposta il valore del livello di illuminazione (Maggiore/Minore/Valore)

Configurazione DIMMER 100 (campo AZIONE)

	Proprietà oggetto	
1—	Descrizione	Azione 1
2—	Famiglia	Illuminazione -
3 —	Tipo	Dimmer 100 ·
4—	Indirizzo	11-Montante privato
	Comando	Vai al livello -
5 —	Livello	1
	Tempo (sec.)	1

- 1. DESCRIZIONE Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA
 - Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO

Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto

5. COMANDO

ON/OFF: seleziona il tipo di comando Vai a livello: imposta il valore del livello di illuminazione e il tempo di durata



Famiglia Scenari

Questa famiglia comprende gli oggetti che possono generare scenari Configurazione SCENARI

	Proprietà oggetto	
1 —	Descrizione	Azione 1
2-	Famiglia	Scenari •
3 —	Tipo	Modulo scenari -
4 –	Indirizzo	11-Montante privato
5 —	Comando	Scenario -
6-	Pulsante	1

- 1. DESCRIZIONE
- Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- 5. COMANDO Seleziona la modalità di comando
- 6. PULSANTE

Seleziona il pulsante relativo allo scenario da attivare

Famiglia Scenari programmati

Questa famiglia comprende gli oggetti che possono generare scenari

Configurazione SCENARI PROGRAMMATI

	Proprietà ogget	to
1-	Descrizione	Start 1
2-	Famiglia	Scenari programmati •
3-	Tipo	CEN •
4-	Indirizzo	11-Montante privato
5 -	Comando	Inizio pressione •
6-	Pulsante	1

1. DESCRIZIONE

Inserisci una descrizione

- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO

Tipologia oggetto

- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- 5. COMANDO Seleziona la modalità di comando
- 6. PULSANTE Seleziona il pulsante relativo allo scenario da attivare

Famiglia Comandi speciali

Questa famiglia comprende l'oggetto **BLOCCA/SBLOCCA ATTUATORE** che consente di bloccare/ sbloccare l'azione che un attuatore sta eseguendo

Configurazione BLOCCA SBLOCCA ATTUATORE

	Proprietà ogget	to
1 —	Descrizione	Azione 1
2 —	Famiglia	Comandi speciali •
3 —	Tipo	Blocca/Sblocca attuatore •
4 —	Indirizzo	11-Montante privato
5 —	Comando	Blocca •

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo SCS dell'oggetto
- 5. COMANDO Seleziona la modalità di comando

Famiglia Termoregolazione

Questa famiglia comprende gli oggetti relativi all'impianto Termoregolazione Configurazione **TERMOSTATO**

	Tropheta oggett	
1-	Descrizione	Start 1
2-	Famiglia	Termoregolazione •
3 -	Tipo	Termostato •
4-	Indirizzo	1 -
5 -	Comando	Contatto: Aperto •

- 1. DESCRIZIONE Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO Seleziona l'indirizzo del termostato
- 5. COMANDO Seleziona la modalità di comando



Configurazione TERMOSTATO (campo AZIONE)

	Proprietà ogget	to	
1 -	Descrizione	Azione 1	
2-	Famiglia	Termoregolazione	•
3-	Tipo	Termostato	-
4-	Indirizzo	1	•
5 -	Comando	COMFORT Riscaldamento	•

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO Tipologia oggetto
- 4. INDIRIZZO
 - Seleziona l'indirizzo del termostato
- 5. COMANDO

Seleziona la modalità di comando tra:

CONFORT Riscaldamento/Raffrescamento:

imposta alla temperatura che l'utente ha programmato come CONFORT cambiando anche l'impostazione dell'impianto (riscaldamento/raffrescamento).

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	•
Comando	COMFORT Riscaldamento	

- CONFORT Riscaldamento/Raffrescamento Combinato:

imposta il termostato nella modalità commutazione automatica per commutare automaticamente tra le funzioni di riscaldamento e di raffrescamento a seconda della temperatura misurata.

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	
Comando	Comfort Risc/Raffr combinato	

- CONFORT Generico:

imposta alla temperatura che l'utente ha programmato come CONFORT senza cambiare l'impostazione dell'impianto (riscaldamento/raffrescamento)

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	
Tipo	Termostato	
Indirizzo	1	
Comando	COMFORT Generico	

- ECO Riscaldamento/Raffrescamento;
- ECO Riscaldamento/Raffrescamento Combinato;
- ECO Generico:

stessa funzione dei precedenti comandi ma con modalità ECO; la modalità ECO e COMFORT, differiscono solo per il diverso livello di temperatura che viene impostato

Proprietà oggetto		
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	•
Comando	ECO Riscaldamento	

- OFF;
- ANTIGELO;
- PROTEZIONE Raffrescamento;
- ANTIGELO/PROTEZIONE Riscaldamento/Raffrescamento combinato;
- Antigelo/Protezione Generico:

imposta alla temperatura programmata

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	
Tipo	Termostato	
Indirizzo	1	
Comando	OFF	

- Impostazione Manuale Riscaldamento/Raffrescamento:

imposta una temperatura fissa sull'impianto cambiando anche la modalità di funzionamento (Riscaldamento/Raffrescamento) in base alla scelta

Proprietà oggetto		
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	
Comando	Impostazione manuale Riscaldamento	•
Temperatura (°C)	3,0	

- Imposta Manuale Riscaldamento/Raffrescamento Combinato:

imposta il termostato nella modalità commutazione automatica per commutare automaticamente tra le funzioni di riscaldamento e di raffrescamento per mantenere la temperatura impostata

Proprietà oggetto		
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	•
Comando	Impostazione manuale Risc/Raffr combinato	•
Temperatura (°C)	3,0	

- Imposta Manuale Generico:

imposta una temperatura fissa sull'impianto mantenendo la modalità di funzionamento (Riscaldamento/Raffrescamento) attiva in quel momento

Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	
Tipo	Termostato	
Indirizzo	1	
Comando	Impostazione manuale Generico	
Temperatura (°C)	3,0	2

- LOCAL BUTTON:

abilita/disabilita i tasti del termostato presente nella stanza

Proprietà ogget	to	
Descrizione	Azione 1	
Famiglia	Termoregolazione	•
Tipo	Termostato	•
Indirizzo	1	•
Comando	LOCAL BUTTON	•
Enabling	Enabled	



Famiglia Tempo

Questa famiglia comprende gli oggetti che consentono di specificare un periodo temporale Configurazione ORA (campo START e STOP)

	Proprietà oggetto	
1—	Descrizione	Start 1
2—	Famiglia	Tempo •
3 —	Tipo	Ora •
4—	Comando	Ora •
5 —	Tempo	00:00

- 1. DESCRIZIONE
 - Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA
 - Famiglia di appartenenza oggetto
- 3. TIPO
 - Tipologia oggetto
- 4. COMANDO
 - Seleziona la modalità di comando tra Ora, Ora e data e Ora e giorni della settimana
- 5. TEMPO
 - A Ora: inserisci l'ora,

Proprietà og	getto								
Descrizione	Start	1							
Famiglia	Tempo	Tempo -							
Tipo	Ora								
Comando	Ora								
Tempo	00:00								
	00:00	01:00	02:00	03:00					
	04:00	05:00	06:00	07:00					
	08:00	09:00	10:00	11:00					
	12:00	13:00	14:00	15:00					
	16:00	17:00	18:00	19:00					
	20:00	21:00	22:00	23:00					

B – Ora e data: inserisci l'ora e la data

	Propriet	tà ogg	jetto										
	Descriz	ione		Star	t 1								
	Famigli	а		Tem	Tempo 🔹						•		
	Tipo			Ora 🔹						•			
	Comando			Ora	e data							•	
B —	Tempo			22/1	10/201	4 00	:00					-	
			-	ot	tobre	- 20	14						
			lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	00:00	01:00	02:00	03:00
		40	29	30	1	2	3	4	5	04:00	05:00	06:00	07:00
		41	6	7	8	9	10	11	12	08:00	09:00	10:00	11:00
		42	13	14	15	16	17	18	19	12.00	13.00	14.00	15.00
		43	20	21	22	23	24	25	26	16:00	17:00	18.00	10.00
		44	27	28	29	30	31	1	2	20:00	21:00	22:00	22:00
		45	3	4	5	0	/	8	9	20:00	21:00	22:00	23:00
												(niudi



	Proprietà oggetto		٦					
	Descrizione	Start 1]					
	Famiglia	Tempo						
	Tipo	Ora	•					
	Comando	Ora e giorni della settimana						
~	Tompo	Lu Ma Me Gi Ve Sa Do						
0-	rempo	00:00	-					
			1					
		00:00 01:00 02:00 03:00						
		04:00 05:00 06:00 07:00						
		08:00 09:00 10:00 11:00						
		12:00 13:00 14:00 15:00						
		16:00 17:00 18:00 19:00						
		20:00 21:00 22:00 23:00						



Configurazione ORA (campo SOLO SE)

	Proprietà oggetto						
1—	Descrizione	Condizione 1					
2—	Famiglia	Tempo •					
3 —	Тіро	Ora •					
4—	Comando	Ora •					
5 —	Condizione	Maggiore •					
6-	Tempo	00:00					

- 1. DESCRIZIONE Inserisci una descrizione
- 2. FAMIGLIA

Famiglia di appartenenza oggetto

3. TIPO

- Tipologia oggetto
- 4. COMANDO

Seleziona la modalità di comando tra Ora, Ora e data e Ora e giorni della settimana

5. CONDIZIONE

Seleziona la condizione (**Maggiore/Minore/Intervallo**) da applicare al valore impostato nella voce tempo

6. TEMPO (Intervallo)

A – **Ora**: inserisci l'intervallo orario

Proprietà ogget	to				
Descrizione	Condizione 1				
Famiglia	Tempo -				
Tipo	Ora •				
Comando	Ora				
Condizione	Intervallo				
_	Da	00:00			
Tempo	Α	00:00			

B - Ora e data: inserisci l'intervallo orario e di data

Descrizione Condizione 1 Famiglia Tempo Tipo Ora Comando Ora e data Condizione Intervallo Tempo Da 23/10/2014 00:00 A 23/10/2014 00:00	Proprietà ogg	Proprietà oggetto								
Famiglia Tempo Tipo Ora Comando Ora e data Condizione Intervallo Tempo Da 23/10/2014 00:00 A	Descrizione	Condizione 1								
Tipo Ora Comando Ora e data Condizione Intervallo Tempo Da 23/10/2014 00:00 A 23/10/2014 00:00	Famiglia	Tempo	Tempo -							
Comando Ora e data Condizione Intervalio Tempo Da 23/10/2014 00:00 A 23/10/2014 00:00	Tipo	Ora	Ora •							
Condizione Intervalio Tempo Da 23/10/2014 00:00 A 23/10/2014 00:00	Comando	Ora e data	Ora e data -							
Tempo Da 23/10/2014 00:00 A 23/10/2014 00:00	Condizione	Intervallo								
A 23/10/2014 00:00	Tompo	Da	23/10/2014 00:00							
	Tempo	A	23/10/2014 00:00							

C – Ora e giorni della settimana: inserisci l'intervallo orario e i giorni della settimana

	Proprietà oggetto						
	Descrizione	Condizione 1					
	Famiglia	Tempo •					
	Tipo	Ora •					
	Comando	Ora e giorni della settimana 🔹					
	Condizione	Intervallo •					
		Lu Ma Me Gi Ve Sa Do					
0	Tompo	Da 00:00 📕					
0-	Tempo	Lu Ma Me Gi Ve Sa Do					
		A 00:00 =					

Esempio di scenari

Nell'esempio che segue verrà illustrato come configurare uno scenario da attivare all'entrata del cliente in camera e uno all'uscita.

Quando il cliente inserisce il badge e viene riconosciuto, si accende una luce di cortesia per 3 minuti, viene attivato un on generale (es. accensione luce principale più condizionatore più televisore) e si alza la tapparella. Tutto questo è condizionato dal fatto che la camera non sia occupata (badge nel portabadge).

Successivamente quando il cliente esce ed estrae il badge dal portabadge, si chiude la tapparella, si accende la luce di cortesia e dopo 3 minuti viene attivato un off generale.

Puoi prevedere inoltre la possibilità di fermare lo scenario di uscita se durante l'esecuzione, viene inserito il badge nel lettore.

	CAMPO START	CAMPO AZIONE	CAMPO SOLO SE	CAMPO STOP
E	quando:	esegui:	solo se:	si interrompe quando:
N T A T A	– badge cliente riconosciuto	– accensione luce cortesia – on generale – alza tapparella	– la camera non è occupata	
U S C I T A	– cliente estrae badge da portabadge	– accensione luce cortesia – off generale – abbassa tapparella		– cliente inserisce badge nel portabadge

Dopo aver configurato i parametri nell'area globale del software, entra nell'area specifica per creare lo scenario



- 1. Aggiungi uno scenario
- 2. Inserisci un nome per lo scenario

Puoi iniziare ora a costruire lo scenario inserendo nel campo start l'oggetto Hotel – Badge e configurandolo in modo che lo scenario venga avviato quando il badge viene riconosciuto

- 3. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 4. Seleziona la famiglia Hotel
- 5. Seleziona la tipologia Badge
- 6. Seleziona il comando **badge utente riconosciuto**

Dopo aver configurato l'evento che attiva lo scenario, puoi impostare le azioni che verranno eseguite cioè on generale, accensione luce cortesia e SU tapparella. A questo scopo puoi utilizzare l'oggetto Illuminazione – Luce



- 1. Clicca per aggiungere un oggetto
- 2. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 3. Seleziona la famiglia Illuminazione
- 4. Seleziona la tipologia Luce
- 5. Inserisci l'indirizzo 11
- 6. Seleziona il comando ON

Inserisci ora l'oggetto Illuminazione – Luci temporizzate per attivare la luce di cortesia per 3 minuti

Optioni Vista Lingua 7	50	HOME Suito		
Calda (su) depositive televisionation			3	2
Some	START Concernants Badye - Badye derter formande		4 - Of reading provide - Marcal - Marcal	lar entres Brancaux 11 Martine United 12 Martine United (of per a tree
				22
Info ed errori				
00	E/bticino/PR01146 - MH201/J	APIANTEscenario ingresso e uscita MH201 plant		Italiano

- 1. Clicca per aggiungere un oggetto
- 2. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 3. Seleziona la famiglia Illuminazione
- 4. Seleziona la tipologia Luci temporizzate
- 5. Inserisci l'indirizzo 21
- 6. Seleziona il comando ON per 3 min

٥	Myt	IOME Suite 2.0.75 - RC		
Operioni Vieta Lingua ? Conta (nel depositive Meconato) Informazioni			3	2
Sector Description of the sector of the sect	START Contraction Contraction	N D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	events and an and a second sec	ita taganda atenatori Ateana pandia 2 6
				2/2
Info ed errori				
00	E\bticino\PR01146 - MH201\JM	PIANTDscenario ingresso e uscita MH201 plant		Italiano

Inserisci poi l'oggetto Automazione – Serranda per alzare la tapparella

- 1. Clicca per aggiungere un oggetto
- 2. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 3. Seleziona la famiglia Automazione
- 4. Seleziona la tipologia Serranda
- 5. Inserisci l'indirizzo 51
- 6. Seleziona il comando SU

Imposta ora la limitazioni all'esecuzione dello scenario e cioè che la camera sia libera. Puoi utilizzare a questo scopo l'oggetto Hotel – Camera e inserirlo nel campo SOLO SE

Opport Wets Langua 7 Control Control	34y	HOME 5000	2	en en en en
Sector Device Device Sector Se	STOP	SE Covers - Non Occupes Covers Hers Covers - Non Occupes On came Los - 11-Monara pro- Una annual Los - 11-Monara pro- los - 11	vite off species of species	Conset lies
				22
Info ed errori	Elasticino\PR01146 - MH201UN	APIANTI scenario ingresso e uscita MH201 plant		Raliano

- 1. Clicca per aggiungere un oggetto
- 2. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 3. Seleziona la famiglia Hotel
- 4. Seleziona la tipologia Camera
- 5. Seleziona il comando non occupata (badge non nel lettore)

A questo punto possiamo creare anche uno scenario per l'uscita dalla camera (1) in maniera analoga a quello illustrato nei punti precedenti, inserendo nel campo start l'attivazione dello scenario quando il badge non è nel lettore (2) e nel capo azione le azioni da eseguire per riportare la camera nelle condizioni iniziali (3)

	муном	E Suite		
Cipada Visia Cirgan Cipada (nd Cipada (nd Ci				Origani Manas Salas Chic
Scenari		> /	Proprietà opper	tto
	START 🚯 🔄 😣	SE 🛟 🔄 😣	Descrizione	OFF camera
scenario scenario libreria scenari	Estrazione barine Camera - Non Orro mata (Barine non nel lattore)		Famiglia	Bluminazione •
Scenario Ingresso (1 Start, 1 Se, 0 Stop, 3 Azioni)		1	Tipo	Luce -
Scenario Usota (1 Start, 0 Se, 0 Stop, 4 Azioni)			Indirizzo	11-Montante privato
	Stor Q	Azione Con Constanti Const		
			_	
Info ed errori				
00	E/Usticino/PR01146 - MH201/JMPIA5	(Thscenario ingresso e uscita MH201.plant		Daik

Puoi inoltre prevedere la possibilità di fermare lo scenario nel caso in cui ad esempio il cliente voglia rientrare nella camera dopo aver tolto il badge dal portabadge, per fare questo puoi inserire l'oggetto Hotel – Camera nel campo STOP

Opzioni Vista Lingua ?	MyHO	NE Suto	
Guida (nd dispositive selectionatio)		3	2
Tome: Construction:	TARE Concernent lander Terrenter lander Terrenter lander Terrenter lander Terrenter lander Terrenter lander Censo - Occade (Malga nel Mitrae)	ALONE CONTRACTOR Proto-COV Uncerter Law-11-Andread proto-COV Uncerter Law-11-Andread proto-COV Uncerter Law-11-Andread proto-COV Uncerter Law-11-Andread proto-COV Uncerter Law-11-Andread proto-COV	Provenske badge Provide Pr
Info ed entori			272
011	E\bsicine\PR01146 - MH201\JMPI4	NTRiscenario ingresso e uscita MH201 plant	talano

- 1. Clicca per aggiungere un oggetto
- 2. Inserisci una descrizione per l'oggetto
- 3. Seleziona la famiglia Hotel
- 4. Seleziona la tipologia Camera
- 5. Seleziona il comando occupata (badge nel lettore)



Puoi salvare gli scenari nella libreria per utilizzarli per altri progetti

- 1. Clicca per salvare lo scenario nella libreria
- 2. Clicca per creare una cartella
- 3. Inserisci un nome per lo scenario
- 4. Clicca per salvare

Puoi ora importare lo scenario in un altro progetto

Oppioni Vista Lingua ?		
Guida (n.í dispositivo telecionato) Informazioni		Sales Diudi
Sonari Doplica Bernano Servano Bernano Servano Berna	10/12/24 (2/24 / 2/24	× Cena
5	2	
		6
Info ed errori		

- 5. Seleziona lo scenario nella relativa cartella
- 6. Clicca Importa scenario

bticino

HotelSupervision			and the second			0 0 ×
hotelsupervision					Amministratore	٢
Visione generale Camere Aree con	nuni Badge Impostazi	ioni 🚱			Incirco	OFTWARE 2013 (E
Tutti gli edifici 🔻 Tutti 🔻			Q Mercuro Pitro	0	HALL	
				0	STATO OSPITI	
Edificio 1 - Edificio 1 - Piano 1 - Piano 1			•		ORARI	
BOX			\bigcirc		Manutenzione	
21.7°C Manuale					ALLARMI	0
٠		2 Scenari camera				0
		Descrizione scenario Stato Disabilita Ab	iita Avvia Arresta		Hotel thermostat	0
Plano 2 - Plano 2		5 Scenario Uscita 9 Disabilta Ab	ita Avvia Arresta		20.8°C Modaltà : Manuale Velocità ventole : Media	
HAL O		√ 0k			- 23.0°C	+
20.6°C Manuale		[,		Eco	v
۰					Riscaldamento	Ŧ
				- I'	UNITA' DI MISURA TERMOSTATO	
					✓ Ablitazione tasti termostato ✓ Mostra nella card	
					ULTIMO INGRESSO	0
					SCENARI	0
					💡 Luci accese	
					(B)	

Ora puoi richiamare gli scenari dal software di supervisione presente nella reception.



BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese www.bticino.it