

## Classe 300EOS NETATMO 344842 - 344845



## Classe 300EOS NETATMO





Inhaltsverzeichnis	Allgemeine Informationen	5
	Hinweise und Ratschläge	5
	Grenzen der Funktionalität	6
	Licht- und Automatisierungsgeräte kompatibel und konfigurierbar ab Classe 300EOS	7
	Temperaturregelungsgeräte kompatibel und konfigurierbar ab Classe 300EOS	9
	Installation	10
	Ansicht von vorne	10
	LEDs und Tasten	10
	Rückseite	11
	Daten abmessungen und Einbauhöhen	12
	Montage	13
	Demontage	15
	Anschlussdiagramme	16
	Grundlegende Konzepte	23
	Erstmaliges Einschalten und Konfiguration der Videogegensprechanlagenfunktionena	25
	Vom Menü aus konfigurieren und nach Wunsch einstellen	25
	Physisch konfigurieren und vom Menü aus nach Wunsch einstellen	22
	Physische Konfiguration	20
	Vom Monü nach Wunsch einstellen	20
	Die Europhienen mit Home unseiner konfigurierent	54 <b>27</b>
	Ann Home - Dreigst hervinterleden	27
	App Home+Project nerunterladen	3/
	Ein Installateur-Cloud-Konto erstellen	38
	Passwort vergessen	40
	Authentifizierung	41
	App Startseite	42
	Erstellung und erstmalige Konfiguration der Anlage	43
	Verwaltung der Anlage	53
	Gemeinsame Anlagennutzung	54
	Eine Anlage duplizieren	58
	Eine Anlage löschen	59
	Erstellung und Verwaltung von Anlagen über eine lokale Verbindung	60
	App Einstellungen	61
	Kontoverwaltung	62
	Hilfe	70
	Update-Center	71
	Anlagenkonfiguration	74
	Startseite der Anlage	77
	Verwaltung der Geräte	78
	Anlage abscannen	79
	Geräte anzeigen und verwalten	80
	Filter	82
	Raumverwaltung	83
	Einen neuen Raum hinzufügen	84
	Einen Raum bearbeiten	85
	Baum löschen	86
	Objekte mit Geräten zuordnen	87
	Objekt Dimmer dmx	89
	Objekt Fancoil	92
	Licht-Objekt	98
	Licht On/Off	02
		104
	Objekt Farblicht	110
		111
		117
		113
	DIVIA - ENLICE ODE	114

## Classe 300EOS NETATMO



Energie-Messgerät-Objekt	116
Objekt Sonnenschutz	118
Objekt player	124
NuVo	125
Sonos	128
Objekt Steckdose	131
Objekt Handtuchwärmer	137
Objekt Schloss	143
Objekt Rollladen	149
Objekt Thermostat	155
Objekt Zone des Alarmsystems	175
Verwaltung der Objekte	178
Ein Objekt in einen anderen Raum verschieben	179
Aktionen des Objekts	180
Die Konfiguration eines Objekts abschließen	183
Zentralbefehle	184
Gruppen	187
Szenarien	191
Standard-Szenarien	191
Benutzerdefiniertes Szenario	192
Ein benutzerdefiniertes Szenario verwalten	219
Einfaches Programm	222
Alarmsystem	223
Einstellungen der Anlage	228
Serverinformation	228
Datum und Uhrzeit	230
Netz	231
Temperaturregelungssystem	232
E-Mail	240
Alarmsystem	241
Die Verbindung zum Classe 300EOS trennen	243
Konfiguration der MyHOME-Funktionen über Web-Seiten	244
Einstellungen	245
Grundeinstellungen	245
Allgemein	246
Sprache	246
Datum und Uhrzeit	247
Videogegensprechanlage	249
Funktionen des Anrufbeantworters	249
Klingeltöne	251
Netz	252
Netzwerkverbindung über Ethernet-Technologie	253
Netzwerkverbindung über WiFi-Technologie	255
Display	256
Fortgeschrittene Einstellungen	257
Fortgeschrittene Parameter der Videogegensprechanlage	258
Konfiguration der Geräteadressen (N) und (P)	259
Objekte Intercom, Videokamera und Aktivierung	260
Ein Objekt der Gegensprechanlage erstellen	261
Ein Objekt der Gegensprechanlage ändern/löschen	262
Gerät neu starten	263
Gerät zurückstellen	263
Verbindung mit Home+Project	265

### **Allgemeine Informationen**

#### Hinweise und Ratschläge

Bevor Sie mit der Installation vorgehen, lesen Sie bitte unbedingt vorliegendes Handbuch aufmerksam durch.

Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.

Das Gerät darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt und muss ausschließlich für digitale 2-Draht-Systeme BTicino verwendet werden. *Anmerkung*: dieses Gerät enthält die Open-Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an. Das Gerät muss an ein LAN- oder ein Wi-Fi-Netz mit mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 512 Kbps (0,51 Mbps) zum Streamen von Musik und anderen Inhalten über Alexa

**Anmerkung**: Um das Gerät mit dem Smartphone zu verbinden, ist im Haushalt ein Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Endkunde Home+Control und Home+Security App installieren und über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App Home + Security auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts Classe 300EOS und Apps sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Datennetzes;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser 3 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme. Die Funktionen des App Home + Security könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die das Gerät schützen (Antivirus und dergleichen)

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert. Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die Apps, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

**ACHTUNG**: Die in diesem Handbuch dargestellten Bilder dienen lediglich der Orientierung und könnten die Eigenschaften des Produkts nicht genau darstellen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



#### Grenzen der Funktionalität

30	Maximale Anzahl von konfigurierbaren Räumen
50	Maximale Anzahl von grafischen Objekten in einem Raum
50	Maximale Anzahl von Steuerungen, die einem Aktor zugeordnet werden können
50	Maximale Anzahl von Szenarien
100	Maximale Anzahl von Aktionen in einem Szenario
50	Maximale Anzahl von Startbedingungen pro Szenario
15	Maximale Anzahl von Installateurkonten
1	Maximale Anzahl von Installateur-Benutzern, die gleichzeitig verbunden sind
30	Maximale Anzahl Bereiche pro Raum

Installations- und Konfigurationsanweisungen

#### Licht- und Automatisierungsgeräte kompatibel und konfigurierbar ab Classe 300EOS

Beschreibung	Legrand-Code	Ab dem Produktionslos:	BTicino-Code	Ab dem Produktionslos:
Szenariobefehl	LG-573902	08W51	BT-L4680	09W08
	LG-573903	08W51	BT-N4680	09W08
	LG-574503	alle	BT-NT4680	09W08
	LG-574504	alle	BT-HC4680	09W08
	LG-067217			09W08
	IG-078478	alle	0004000	09000
	LG-079178	alle	_	
SCS/SCS-Schnittstelle	LG-003562	12W20	BT-F422	12W20
Touch Multifunktionshefehl	16-067243	13W05		
	LG-067244	13W05	-	
	LG-067245	13W05	-	
Steverung 8 Tasten RUS	16-067592	alle	RT-1 N4652	alle
Scacraig of ascendos		unc	BT-H4652	alle
Grundstouerung 2 m	16.067552		AD 64260	00₩40
Grundstederung z m	LG-007532	alle	RT-H4652/2	09W40
			BT-1 4652/2	09W40
			BT-AM5832/22	09W40
Grundsteuerung 3 m	16-067554	alle	BT-1 4652/3	09W40
Grandsteacturing 5 m		unc	BT-H4652/3	09W40
			BT-AM5832/3	09W40
Aktor Lichter			BT-K8002L	alle
Rollläden -BUS-Aktor	LG-067557	alle	BT-LN4661M2	alle
			BT-H4661M2	alle
			BT-AM5861M2	alle
			BT-K8002S	alle
Rollläden -BUS-Steuerung	LG-067558	alle	BT-LN4660M2	alle
			BT-H4660M2	alle
			BT-AM5860M2	alle
Spezialsteuerung	LG-067553	alle	AR-64362	alle
			BT-L4651M2	08W41
			BT-H4651M2	08W41
			B1-AM5831M2	08W41
DIN-Aktor 1 Relais 16A 100/240V	LG-003847	alle	BT-F411U1	alle
DIN-Aktor 2 Relais 16A 100/240V	LG-003848	alle	BT-F411U2	alle
DIN-Aktor 1 Relais 16A 100/240V	LG-003841	10W17	BT-F411/1N	09W13
DIN-Aktor 2 Relais 16A	LG-003842	10W18**	BT-F411/2	09W04**
DIN-Aktor 2 Relais 16A 100/240V	LG-002601	alle	BT-BMSW1002	alle
DIN-Aktor 4 Relais 16A 100/240V	LG-002602	alle	BT-BMSW1003	alle
DIN-Aktor 4 Relais 6A	LG-003844	10W22*	BT-F411/4	09W04*
DIN-Aktor 4 Relais 16A 100/240V	LG-002604	alle	BT-BMSW1005	alle
DIN-Aktor 4 Relais für Ballast 0/-10 V	LG-002612	alle	BT-BMDI1002	alle
DIN-Aktor für Ballast 0/-10V	LG-003656	10W05	BT-F413N	09W14
Schnittstelle Basic-Kontakte	LG-573996	10W04	BT-3477	10W04
Schnittstelle DIN-Kontakte	LG-003553	10W13	BT-F428	09W50

\* Wenn das Gerät am Ausgang der F422-Schnittstelle installiert ist, beträgt das Mindestlos 15W25.

\*\* Wenn das Gerät am Ausgang der F422-Schnittstelle installiert ist, ist es nicht möglich, es über APP zuzuordnen. Wir empfehlen, sie durch den Code F411U2 zu ersetzen.



Beschreibung	Legrand-Code	Ab dem Produktionslos:	BTicino-Code	Ab dem Produktionslos:
Dimmer DIN 1000 VA	LG-002621	alle	BT-F416U1	alle
Dimmer DIN 1000 W	LG-003652	09W50	BT-F414	09W29
Dimmer DIN 400 VA	LG-003653	10W07	BT-F415	09W22
Dimmer DIN 2 x 400 VA	LG-002622	alle	BT-F417U2	alle
Dimmer DIN 300 VA	LG-003665	alle	BT-F418	alle
Dimmer DIN 2 x 300 VA	LG-003651	alle	BT-F418U2	alle
Touch-Steuerung 3 m	LG-573912	11W27	BT-HC4657M3	11W09
2	LG-573913	11W09	BT-HD4657M3	11W12
			BT-HS4657M3	11W12
Touch-Steuerung 4 m			BT-HC4657M4	11W12
-			BT-HD4657M4	11W12
			BT-HS4657M4	11W14
SCS/DALI-Schnittstelle	LG-002631	10W13	BT-F429	10W20
Basic-Aktor			BT-3475	12W31
Rollläden -BUS-DIN-Aktor	LG-003666	alle	BT-F401	alle
Aktor-Steuerung	LG-067561	alle	BT-AM5852M2	alle
	AR-64195	alle	BT-H4672M2	alle
	AR-64196	alle	BT-LN4672M2	alle
	AR-64393	alle		
Aktor-Basic-Steuerung			BT-3476	12W39
Aktor-Steuerung	LG-067556	alle	BT-LN4671M2	alle
DIN-Dimmer für Ballast 0/-10 V	LG-002611	alle	BT-BMDI1001	alle
Green Switch Dual Tech BUS	LG-067226	alle	BT-L4658N	alle
	LG-078486	alle	BT-N4658N	alle
	LG-574048	alle	BT-NT4658N	alle
	LG-574098	alle	BT-HC4658	alle
			BT-HD4658	alle
			BT-HS4658	alle
Automatischer PIR BUS-Schalter	LG-067225	alle	BT-L4659N	alle
	LG-078485	alle	BT-N4659N	alle
	LG-574046	alle	BT-NT4659N	alle
	LG-574096	alle	BT-HC4659	alle
			BT-HD4659	alle
			BT-HS4659	alle
PIR-Deckensensor	LG-048820	alle	BT-BMSE3001	alle
Deckensensor doppelte Technik PIR+US	LG-048822	alle	BT-BMSE3003	alle
PIR-Wandsensor PIR IP55	LG-048834	alle		
Speichermodul			BT- F425	10W01
Steuerung			BT-K4652M2	alle
-			BT-K4652M3	alle
Aktor-Steverving			BT-K4672M2S	alle
			BT-K4672M2L	alle

Installations- und Konfigurationsanweisungen

Beschreibung	Legrand-Code	Ab dem Produktionslos:	BTicino-Code	Ab dem Produktionslos:
Thermostat mit Display	LG-067459	alle	BT-LN4691	alle
	LG-064170	alle	BT-H4691	alle
	LG-752131	alle		
	LG-752731	alle	_	
Temperaturregelungssonde			BT-KM4691	alle
			BT-KG4691	alle
			BT-KW4691	alle
Sonde ohne Regelung	LG-067458	13W36	BT-L4693	13W36
	LG-573924	13W36	BT-N4693	13W36
	LG-573925	13W36	BT-NT4693	13W36
			BT-HC4693	13W36
			BT-HS4693	13W36
			BT-HD4693	13W36
DIN-Aktor 2 unabhängige Relais	LG-003579	13W06	BT-F430/2	13W06
DIN-Aktor 4 unabhängige Relais	LG-003580	13W06	BT-F430/4	13W06
DIN-Aktor 8 unabhängige Relais	LG-003517	alle	BT-F430R8	alle
DIN-Aktor mit 2 Ausgängen 0-10V	LG-003518	alle	BT-F430V10	alle
DIN-Aktor mit 3 unabhängigen Relais und 2 Ausgängen 0-10V	LG-003519	alle	BT-F430R3V10	alle

### Temperaturregelungsgeräte kompatibel und konfigurierbar ab Classe 300EOS

Installations- und Konfigurationsanweisungen



<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Serührung staste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührung staste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührung staste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührung staste ür Anbeiden der Luststähre.</li> <li>Berührung staste zum Aktivierung un Alexa".</li> <li>Hickend Läufter Kaberlichtigungen:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tuste Türöffnung:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tuste Türöffnung:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tuste Türöffnung:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Etib zur Meldung von Benachrichtigungen:</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Berührung staste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Berührung staste ster Ausschlössen.</li> <li>EtiD zur Meldung von Benachrichtigungen:</li> <li>Berührung staster tilte Aberichtein In narutbannatvorter.</li> <li>Berührung staster Türöffnung:</li> <li>Berührung staster für Ausschläutstonmatik oder Funktion, Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb:</li> <li>Berührung staster Türöffnung:</li> <li>Berührung staster Türöffnung:</li> <li>Berührung staster Türöffnung</li> <li>Berüh</li></ul>	Ans LEC	<b>stal</b> sicht Ds und	lation von vorne d Tasten
<ul> <li>Vertikaler 5 Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5 Zoll-Touchscreen.</li> <li>Berührungstaste Jävoriten".</li> <li>Mikophon.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tiste Zur Melving und Berührlich Schlautomatik oder Funktion "Büro" aktiv; - ueichtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tiste Türöffnung</li> <li>Dinkter 2 Sekunden lang: Funktion. Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tiste Türöffnung</li> <li>Dinkter 2 Sekunden lang: Funktion. Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tiste Türöffnung</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Tiste Türöffnung</li> <li>Dinkter 2 Sekunden lang: Funktion. Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste Zurstängten der Gerührten sicheres Schlossen.</li> <li>Binkend: Lautverk ausgeschlossen.</li> <li>Binkend: Lautverk ausgeschlossen.</li> <li>Binkend: Lautverk ausgeschlossen.</li> <li>Binkend: Lautverk zurstängten der Gerührten sicheres Schlossen.</li> <li>Binkend: Lautstärke.</li> <li>Naturet Biste Zurstängten der Lautstärke.</li> <li>Taste zum Verlingern der Lautstärke.</li> <li>Taste zum Verlinger der Lautstärke.</li> <li>Taste zum Verlingern der Lautstärke.</li> <li>Binkend Wirt, "dea</li></ul>			alexa built-in
Image: state of the second			
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Berührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste ür Antworten.</li> <li>Berührungstaste ich ander ürstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:         <ul> <li>Dinked 12 widerholte kurze Binksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>Binkend 12 widerholte kurze Binksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>Binkend 12 widerholte kurze Binksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>Binkend 12 widerholte kurze Binksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>Binkend: Läutverk ausgeschlossen.</li> <li>Binkend: Euchtend für Höffnung.</li> <li>Abarcurg sensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Aberungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Abherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Abherungssensor für zukünftige Anwendung.</li></ul></li></ul>			
8       0       7       Image: Angle of the second secon			9
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Nikrophon.</li> <li>Berührungstaste ür Antworten.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:         <ul> <li>Dinkt 2-Sekunden lang: Funktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert:</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türstation und Taktieren.</li> </ul> </li> <li>Taste Türöffnung:         <ul> <li>Dinkt 2-Sekunden lang: Funktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert:</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivierne der Türgeöffnet ("yo deer Funktion, Zuhause annufen" über die Hum Heit zwebunden.</li> </ul> </li> <li>Verchtet fest: Rufurichten in Anufbeantworter.</li> <li>LED-Anzeige des Wi-Fi-Signals:         <ul> <li>Berührungstaster Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb:</li> <li>Binkend: Wi-Fi aktiv aber nicht mit einem Netz zwebunden.</li> <li>Niherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Mikend: Wi-Fi aktiva ber nicht mit einem Netz zwebunden.</li> <li>Niherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Binkend: Wi-Fi a</li></ul></li></ul>			8 0
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Berührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste ür Antworten.</li> <li>Binkend: eintrefine eines Anrufs.</li> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste ür Antworten.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:</li> <li>- blinkt 2 Sekunden lang: Funktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Zur Meldung von Benachrichtigungen:</li> <li>- 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>Z Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>Z Zur Meldung von Benachrichtigungen:</li> <li>- Binkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Binkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Binkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Binkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Bunkend: Läutwerk ausgeschlastentormatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Hone + Security Apin Bertieb;</li> <li>- blinkend: Wi- Figalis:</li> <li>- leuchtet fest: Rufmillering. Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Hone + Security Apin Bertieb;</li> <li>- Bunchterit Jautwerk ausgeschlasten</li></ul>			7 – – <i>Ø</i>
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2       Image: Solution of the second sec			↓ ↓ ↓ A1
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Berührungstaste, Favoriten'.</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste, Favoriten'.</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste, Favoriten'.</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste, Favoriten'.</li> <li>Berührungstaste, Schoss' aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Inikend 2: Weichstenden Iang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Inikend 2: Weise Bilnkisgnale): Tür geöffnet (?) oder Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>Ieuchtet fest: Gespräch im Gang:</li> <li>Zehthet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>Berührungstaste, Binschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>Beilne Heithet Fiel Asktiviet oder richtig Betrieb;</li> <li>Bilnkend: Wi-Fi laaktiviet oder richtig Betrieb;</li> <li>Bilnkend: Wi-Fi laaktiviet oder richtig Betrieb;</li> <li>Bilnkend: Wi-Fi laaktiviet oder richtig Betrieb;</li> <li>Bilnkend: Bilnkein Bilnken Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> <li>Näherungssenson für zukünftige Anwendung.</li> <li>State zum Ethöhen der Lautstärke.</li> <li>Naherungstenson</li></ul>			——————————————————————————————————————
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>2 Perührungstaste für Antworten.</li> <li>4 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>8 Berührungstaste für Antworten.</li> <li>9 Perührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung;</li> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>5 Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>7 Mik 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- blinkkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Bilnkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Bilnkend: Est: Benachrichtigungen:</li> <li>9 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung:</li> <li>- LED-Anzeige des WI-FI-Signals:</li> <li>- Bilnkend: Hilt Werk ausgeschlossen.</li> <li>Bilnkend: Hilt Bettrieb;</li> <li>- ausgeschalte: Wi-FI-Signals:</li> <li>- Bilnkend: Hilt Bettrieb;</li> <li>- ausgeschalte: Wi-FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Wir Flacktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>- blinkend: WI-FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Wir Flacktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>- Taste zum Veringern der Lautstärke.</li> <li>C Taste zur Aktivierung v</li></ul>			
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>2 Perührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste ür Antworten.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Zurüftung in Europein auf der Lautstärke.</li> <li>Nikrophon.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>Alt + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>Alt + Taste zum Aktivierung von Alexa*.</li> <li>Taste zum Aktivierung von Alexa*.</li> <li>Taste zum Aktivierung von Alexa*.</li> </ul>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Perührungstaste, Favoriten<sup>1</sup>.</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste, Favoriten<sup>1</sup>.</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Bilinkend : eintreffen eines Anrufs.</li> <li>Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Sekunden lang: Funktion ,Sicheres Schloss<sup>a</sup> aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinket 2 sekunden lang: Funktion ,Sicheres Schloss<sup>a</sup> aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinket 2 sekunden lang: Funktion ,Sicheres Schloss<sup>a</sup> aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:</li> <li>blinket 2 sekunden lang: Funktion ,Sicheres Schloss<sup>a</sup> aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinket 2 sekunden lang: Funktion ,Sicheres Schloss<sup>a</sup> aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türöffnung.</li> <li>Zeskunden lang fest leuchtet fest: Gespräch im Gang:</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtet für üröffnung.</li> <li>LED-Meldung Von Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Rufmiktivert oder richtig Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet. Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend. Wi-Fi aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> <li>Nikherungssensor für zuk</li></ul>			Ø → A4
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2       2         8       Erührungstaste "Favoriten".         3       Mikrophon.         9       Ferührungstaste "Favoriten".         6       Perührungstaste für Antworten.         9       Ferührungstaste für Antworten.         9       Ferührungstaste für Antworten.         9       Ferührungstaste für Antworten.         1       Uschter fest: Gespräch im Gang.         5       Ø         6       Perührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.         Taste Türöffnung:       - blinkent 2 sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;         6       Perührungstaste Zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.         7       ✓       LED-Meldung Läutwerk ausgeschlossen.         9       Pelinkend 2 wiederholte kurze Blinksignale): Türgeöffnet (*) oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;         9       Pelinkend: Läutwerk ausgeschlossen.         10       D-Anzeige des WI-F-FSignals:         - euchtet fest: Renachrichtigungen von Alexa*;         - ausgeschalte: WI-F i deaktiviert oder richtig Betrieb;         - ausgeschalte: WI-F i deaktiviert oder richtig Betrieb;         - ausgeschalte: WI-F i deaktiviert oder richtig Betrieb;         - ausgesc			
<ul> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.</li> <li>Berührungstaste "Favoriten".</li> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste für Antworten.</li> <li>Binkend: eintreffen eines Anrufs. - Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: - blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv; - leuchtet fest: Gespräch im Gang; - 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert; - blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv; - leuchtet fest: Gespräch im Gang; - 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung, - 2 Sekunden Juit werk ausgeschlossen. - Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen. - Blinkend: Utier dest. Nachrichtig ungen: - ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb; - Blinkend: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb; - Blinkend: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb; - Blinkend: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb; - Dinkend: Wi-Fi deaktiviert oder Lautstärke.</li> &lt;</ul>			
3       →       →       →       →       →       →       →       →       →       →       ↓			
3       3       4         4       5         6       6         1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2       Berührungstaste "Favoriten".         3       Mikrophon.         8       Berührungstaste für Antworten.         4       Bilnkend: eintreffen eines Anrufs.         - Luchtet fest: Gespräch im Gang.         5       Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.         Taste Türöffnung:         - Dilnkeh 2 Sekunden lang; Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;         - Dilnkeh 2 Sekunden lang; Eunktion ags;         - 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.         7       ✓         7       ✓         9       Pible euchtet fest: Beanchrichtigungen:         9       - Bilnkend: Läutwerk ausgeschlossen.         - Blinkend: Fest: Bn			
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2			3
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2			4
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2			5
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2			₩ <b>₩</b> ₩₩₩ 0
1       Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.         2			
2	1		Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen.
<ul> <li>Mikrophon.</li> <li>Berührungstaste für Antworten. <ul> <li>Binkend: eintreffen eines Anrufs.</li> <li>Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> </ul> </li> <li>S S Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren. <ul> <li>Taste Türöffnung:</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss"</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss"</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion geschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Fist: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED - Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>g elicehzeitige des WI- FI-Signals:</li> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: WI-FI elaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>S S Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> </ul> <li>Alt + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>A2 – Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa*.</li>	2	£3	Berührungstaste "Favoriten".
A       W       Berührungstaste für Antworten. - Blinkend: eintreffen eines Anrufs. - Leuchtet fest: Gespräch im Gang.         5       Image: Serührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.         7       Taste Türöffnung: - blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert; - blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert; - blinkt 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung. - 9 Selie leuchtet fest: Nachrichtigungen: - 9 elebe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter. LED-Anzeige des WI- FI-Signals: - 1euchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb; - ausgeschaltet: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.         9       Set       Gelichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.         Alexa*-Steuertasten Al + Taste zum Erhöhen der Lautstärke. Al - Taste zum Verringern der Lautstärke. Al O Taste zur Aktivierung von Alexa*. Al Å       Taste zur Aktivierung von Alexa*.	3		Mikrophon.
<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung:         <ul> <li>- blinkt 2 Sekunden lang: Funktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- blinkt 2 Sekunden lang: Funktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- blinkt 2 Sekunden lang: Eunktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- blinkt 2 Sekunden lang; Eunktion, Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>- blinkend: (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion, Büro" aktiv;</li> <li>- leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>- 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>Z Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>- 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>- 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>- Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>- Blinkend: Est: Nachrichtigungen von Alexa*;                         - euchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> <li>LED-Anzeige des WI- Fl-Signals:                                   - leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li></ul>	4	R	Berührungstaste für Antworten. – Blinkend: eintreffen eines Anrufs.
5       Seruhrungstaste zum Aktivieren der Turstation und Taktieren.         7       ✓         6       ✓         7       ✓         8       Úlinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv; - leuchtet fest: Gespräch im Gang; - 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.         7       ✓         8       Úle D- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. - Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.         8       Úle Jur Meldung von Benachrichtigungen: - gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa*; - weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.         10       – Anzeige des WI- FI-Signals: - leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb; - ausgeschaltet: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.         10       Näherungssensor für zukünftige Anwendung.         Image: Steuertasten       Alexa*-Steuertasten         A1       + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.         A2       – Taste zur Aktivierung von Alexa*.         A3       O       Taste zur Aktivierung von Alexa*.	_		
<ul> <li>binkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> <li>K</li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa*;</li> <li>weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Nufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die</li> <li>Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- Fi aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>10 Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>See Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> </ul> Alexa*-Steuertasten A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke. A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke. A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa*. A4 Å	5		– Leuchtet fest: Gespräch im Gang.
7		Ø	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> </ul>
<ul> <li>LED zur Meldung von Benachrichtigungen:</li> <li>- gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa®;</li> <li>- weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals:</li> <li>- leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>- ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>- blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>S S Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> <li>Alexa®-Steuertasten</li> <li>A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.</li> <li>A4 S Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.</li> </ul>	6	© هي	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> </ul>
LED-Anzeige des WI- FI-Signals:         9 <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> 10         Näherungssensor für zukünftige Anwendung.           Image: Steuertasten           Al +         Taste zum Erhöhen der Lautstärke.           A2         —           Alste zur Aktivierung von Alexa®.           A4             A             Image: Alste zur Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.           Xature (*, deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.           Xature (*, deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.	6 7	© F <sup>O</sup> Ø	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>Difficenci: WI-FF activ aber nicht mit einem Netz Verbunden.</li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> <li>Alexa®-Steuertasten</li> <li>A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.</li> <li>A4 Ø Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.</li> </ul>	6 7 8	© F Ø Ø Ø	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>EED zur Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa<sup>®</sup>;</li> <li>weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>Indictingssensor für Zukundige Antheriodity.</li> <li>Indictingssensor für Zukundige Antheriodity.</li> <li>Indictingssensor für Zukundige Antheriodity.</li> <li>Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> <li>Alexa®-Steuertasten</li> <li>A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.</li> <li>A4 0 Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.</li> </ul>	6 7 8 9	© ¢ ¢	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>LED zur Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: WI-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>Alexa®-Steuertasten</li> <li>A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.</li> <li>A4 Ø Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.</li> </ul>	6 7 8 9		<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>ED zur Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa<sup>®</sup>;</li> <li>weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> </ul>
Alexa <sup>-</sup> -steuertasten A1 + Taste zum Erhöhen der Lautstärke. A2 - Taste zum Verringern der Lautstärke. A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa <sup>®</sup> . A4 $\stackrel{0}{\sigma}$ Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa <sup>®</sup> als auch des Geräts.	6 7 8 9 10		<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>Blinkend: Edutter fest: Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufmelitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>A2 — Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> <li>A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.</li> <li>A4 o Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.</li> </ul>	6 7 8 9 10 <b>©</b>		<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>LED zur Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen:</li> <li>gelbe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Nufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: WI- FI deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> </ul>
A3 O Taste zur Aktivierung von Alexa®.	6 7 8 9 10 <b>Ω</b> <b>Αle:</b> Δ1	©	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> </ul>
A4 $\overset{\circ}{\mathcal{D}}$ Taste "Mute", deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.	6 7 8 9 10 ♀ <b>Ale</b> : A1	©	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>LED zur Meldung von Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa®;</li> <li>weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung.</li> <li>Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> </ul>
	6 7 8 9 10 © Ale: A1 A2 A3	© √ Ø Ø ≈ ×a*-Ste + − O	<ul> <li>- Leuchtet fest: Gespräch im Gang.</li> <li>Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren.</li> <li>Taste Türöffnung: <ul> <li>blinkt 2 Sekunden lang: Funktion "Sicheres Schloss" aktiv, Taste deaktiviert;</li> <li>blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion "Büro" aktiv;</li> <li>leuchtet fest: Gespräch im Gang;</li> <li>2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.</li> </ul> </li> <li>LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen. <ul> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> <li>Blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.</li> </ul> </li> <li>Blinkend: Euchtet fest: Benachrichtigungen: <ul> <li>gelbe leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.</li> </ul> </li> <li>LED-Anzeige des WI- FI-Signals: <ul> <li>leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion "Zuhause anrufen" über die Home + Security App in Betrieb;</li> <li>ausgeschaltet: Wi-FI deaktiviert oder richtig Betrieb;</li> <li>blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.</li> </ul> </li> <li>Näherungssensor für zukünftige Anwendung. </li> <li>Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.</li> <li>uertasten</li> <li>Taste zum Erhöhen der Lautstärke.</li> <li>Taste zum Verringern der Lautstärke.</li> </ul>

10

#### Rückseite



- 1. Lautsprecher.
- 2. Klemmen zum Anschluss an BUS MH (MyHOME) (zukünftige Anwendung).
- Klemmen (5M 1) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Läutwerke erfolgen.
- 4. Klemmen \_ T\_ zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste.
- 5. Mikroschalter für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung \*
- 6. Mikroschalter für die Funktion "Sicheres Schloss" \*
- 7. Mikroschalter für die Funktion "Master" \*
- 8. Mikroschalter am Ende der Strecke \*
- 9. LAN-Verbinder. Zum Anschluss mit dem RJ45 Kabel das Zubehör 344844 verwenden (nicht mitgeliefert).
- 10. Klemmen zum Anschluss an BUS AV (Audio Video).
- 11. Klemmen (2 1) für eine zusätzliche Stromversorgung.
- 12. USB-Schnittstelle (Service).
- 13. Sitz der Konfiguratoren
  - \* ON=aktiviert.
  - OFF=deaktiviert.

Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren.



#### Daten abmessungen und Einbauhöhen

**Achtung**: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.





\* Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.

### Montage











### **Classe 300EOS** With NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

### Demontage







#### Anschlussdiagramme

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für den Anschluss der Videogegensprechanlage Classe 300EOS with Netatmo 344842 an 2-Draht-Einfamilien-Mehrfamilien - Videogegensprechanlagen.

#### SCHEMA 1 - BEISPIEL EINER MEHRFAMILIENANLAGE



- Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.



### SCHEMA 2 - BEISPIEL EINER EINFAMILIENANLAGE MIT NETZGERÄT UND BUS-AUTOMATION

- Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.





#### SCHEMA 3 - BEISPIEL EINER MEHRFAMILIENANLAGE MIT NETZGERÄT UND BUS-AUTOMATION

- Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



#### SCHEMA 4 - BEISPIEL EINER MEHRFAMILIENANLAGE MIT ZUSÄTZLICHEN HAUSSTATIONEN

- Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- Maximal 3 Hausstationen pro Wohnung.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.



#### SCHEMA 5 - BEISPIEL EINER MEHRFAMILIENANLAGE MIT WOHNUNGSSCHNITTSTELLE 346850



Home+Security App verbunden sein.

- (\*\*) Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- (\*\*\*) Die zusätzliche Stromversorgung wird für die maximale Leistung des Geräts mit Alexa<sup>®</sup> empfohlen, ist aber für den normalen Betrieb der Videogegensprechanlage in diesem System nicht erforderlich.
- Maximal 5 Hausstationen pro Wohnung.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen

#### **SCHEMA 6 - BEISPIEL EINER EINFAMILIENANLAGE**



#### SCHEMA 7 - BEISPIEL EINER EINFAMILIENANLAGE MIT 5 CLASSE 300EOS WITH NETATMO



- Die zusätzliche Stromversorgung ist obligatorisch.
- Maximal 5 Hausstationen pro Wohnung.
- Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.
- Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen

# bticino

#### SCHEMA 8 - BEISPIEL EINER ZWEIFAMILIENANLAGE



ANMERKUNG:

Maximal 5 Hausstationen pro Wohnung.

• Das Gerät Classe 300EOS with Netatmo darf nur in Systemen installiert werden, die mit der 2-Draht-Technologie hergestellt worden sind.

• Weitere Besonderheiten des Systems entnehmen Sie bitte dem technischen Leitfaden.

### **Grundlegende Konzepte**

#### ANMERKUNG: Führen Sie ein Geräte-Update durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen

Das Classe 300EOS ist mit Videogegensprechanlage, Alarmsystem und MyHOME-Funktionen ausgestattet.

Außerdem ist es mit Alexa® verkabelt.

Die Nutzung der Alexa<sup>®</sup>-Funktionen durch den Benutzer erfordert keine Konfiguration durch den Installateur (siehe Benutzerhandbuch).

Damit der Benutzer die Videogegensprechanlagen- und die MyHOME-Funktionen nutzen kann, müssen Sie Konfigurationen sowohl auf dem Gerät als auch in die Apps vornehmen. Um Benutzeranlagen zu erstellen und zu verwalten, müssen Sie sich über die Funktion Installateur-Cloud anmelden in der Home+Project App anmelden und ein Installateur-Cloud-Konto erstellen.

#### Videogegensprechanlage

Sie können die Funktionen der Videogegensprechanlage (Intercom, Kameras, Aktivierungen usw.) konfigurieren, entweder direkt am Gerät beim <u>ersten Einschalten</u> oder später im Menü <u>Erweiterte</u> <u>Einstellungen</u>.

Nach der Konfiguration stehen dem Benutzer die erstellten Objekte zur Verfügung und er kann sie zur Verwendung in den Favoritenbereich legen (Einzelheiten siehe Benutzerhandbuch).

#### **MyHOME**

Um MyHOME-Funktionen (Licht, Fensterläden, Thermostate usw.) zu konfigurieren, müssen Sie

- 1. Ein Smartphone mit installierter Home+Project App mit dem Classe 300EOS verbinden
- 2. Die Anlage des Kunden mit der Home+Project App erstellen

Nach der Konfiguration stehen dem Benutzer auf der Startseite Bedienfelder und im Favoritenbereich Objekte zur Verfügung, die er nutzen kann (Einzelheiten siehe Benutzerhandbuch).

#### Alarmsystem

Um dem Benutzer die Steuerung des Alarmsystems über die Home+Security-App zu ermöglichen, müssen Sie:

- 1. Ein Smartphone mit installierter Home+Project App mit dem Classe 300EOS verbinden
- 2. Die Anlage des Kunden mit der Home+Project App erstellen
- 3. Eine Alarmzentrale verknüpfen.

Nach der Konfiguration stehen dem Benutzer auf der Startseite Bedienfelder

Wenn Sie die Kontrollfunktionen der Anlage nutzen möchten, um ihren Betrieb zu überprüfen, müssen Sie:

- die Apps Home + Control und Home+Security herunterladen
- Ein Cloud-Benutzerkonto erstellen
- Die Verbindung mit dem Classe 300EOS herstellen und die MyHOME-Befehlsfunktionen (Home+Control) und/oder die Funktionen des Alarmsystems und/oder die Funktionen der Videogegensprechanlage (Home+Security) nutzen





- 1. Ihr Smartphone muss über eine Datennetzverbindung verfügen, um eine Anlage in der Cloud zu erstellen
- Um die Anlage zu konfigurieren, müssen Sie Ihr Smartphone (mit Home + Project installiert) mit dem Classe 300EOS verbinden. Diese Verbindung kann entweder erfolgen, <u>wenn ein LAN-Netzwerk vorhanden ist</u>, als auch wenn <u>kein LAN-Netzwerk verfügbar ist</u>.
- 3. Sobald das Classe 300EOS korrekt und dauerhaft mit dem Datennetz verbunden ist, tauschen die Cloud, das Smartphone und das Classe 300EOS Informationen untereinander aus und halten das System ständig auf dem neuesten Stand.
- 4. Die Benutzer-App benötigt immer eine Internetverbindung

Die Funktionen, die mit der Home+Project App konfiguriert werden können, sind:

- Lichter bedienen
- Rollläden bedienen
- Temperatur einstellen
- Verstärker zur Wiedergabe von Musik in benutzerdefinierten Szenarien verwalten;
- Steckdosen bedienen, falls angeschlossen
- den aktuellen Verbrauch der Stromlasten anzeigen lassen (Waschmaschine, Ofen usw.)
- Geräte von Drittanbietern\* steuern;
- Schlösser öffnen;
- Szenarien erstellen und verwalten.
- Zentralbefehle und Gruppen erstellen.
- eine Alarmzentrale verknüpfen

**\*ANMERKUNG**: Das Gerät könnte mit einigen Modellen oder Firmware-Versionen derselben nicht kompatibel sein. BTicino haftet nicht für eventuelle Störungen oder gegenwärtige oder zukünftige Inkompatibilitäten mit Vorrichtungen von Drittanbietern.

### Erstmaliges Einschalten und Konfiguration der Videogegensprechanlagenfunktionena

Nach Anschluss und Einschalten des Geräts (siehe Pläne), können Sie unter folgenden Optionen wählen:

Vom Menü aus konfigurieren und nach Wunsch einstellen

Oder

- Physisch konfigurieren und vom Menü aus nach Wunsch einstellen

Warten, bis die Led aufhört zu blinken und das Display berühren, um es einzuschalten.

#### Vom Menü aus konfigurieren und nach Wunsch einstellen

**ANMERKUNG**: Falls das Gerät zuvor physisch konfiguriert wurde, muss nach dem Entfernen der Konfiguratoren <u>ein reset</u> durchgeführt werden.





- 1. Berühren, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- 2. Die Sprache der Schnittstelle wählen.
- 3. Berühren, um fortzufahren.





- 4. Berühren, um die Zeitzone einzustellen.
- 5. Wählen Sie Ihre Zeitzone.
- 6. Berühren, um fortzufahren.

### Classe 300EOS WITH NETATMO

bticino

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 7. Berühren, um die Funktionen zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.
- 8. Den zu ändernden Wert wählen (Tag/Monat/Jahr und Stunden/Minuten).
- 9. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
- 10. Berühren, um fortzufahren.





11. Berühren, um auszuwählen, ob das Gerät das primäre oder sekundäre Gerät ist (im Falle von mehreren Geräten in derselben Wohnung).

Das Hauptgerät ist das einzige, das der App zugeordnet werden kann.

Unterschied zwischen Haupt- und Nebengerät					
FUNKTION	HAUPTGERÄT	NEBENGERÄT			
Funktionen der Videosprechanlage mit Sprachsteuerung (Skill Classe300EOS)	JA	NEIN			
(*) Schlösser/Treppenlicht mit Videosprechfunktionen und Sprachsteuerung (Skill Legrand Netatmo BTicino)	JA	JA			
Verbindung mit Home+Security-App	JA	NEIN			
Anzeige von Netatmo-Videokameras	JA	NEIN			

(\*) Anmerkung: Schlösser/Treppenlicht müssen am Hauptgerät konfiguriert werden, um sprachgesteuert werden zu können.

12. Berühren, um die Adresse des Geräts einzurichten.

### Classe 300EOS NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 13. Den Wert des Konfigurators N wählen.
- 14. Berühren, um zu bestätigen.
- 15. Berühren, um die Adresse der TS einzurichten, deren Schloss bei HS im Ruhemodus geöffnet werden soll und der die Selbstschaltung bestimmt ist.





16. Den Wert des Konfigurators P wählen.

17. Berühren, um zu bestätigen.

Durch die Konfiguration der Haupt-Türstation (P) werden automatisch folgende Objekte eingefügt:

- Außenstelle;
- Schloss;
- Treppenlicht.
- 18. Berühren, um die Funktion Büro zu aktivieren.



Installations- und Konfigurationsanweisungen



 Berühren, um Intercom, Videokameras und Aktivierungen aufzurufen, um die Funktionen der Video-Türsprechanlage zu verwalten, für Konfigurationsdetails siehe <u>Fortgeschrittene</u> <u>Parameter der Videogegensprechanlage</u>.
 Siehe Konfigurationsdetails siehe Zeiten Videogegensprechanlage.

Sie können diese Konfigurationen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

- 20. Berühren, um fortzufahren.
- 21. Berühren, um die Änderungsprozedur zu beenden.

#### Physisch konfigurieren und vom Menü aus nach Wunsch einstellen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie das Gerät physikalisch konfiguriert werden kann mit:



- Steuerung Treppenlicht;
- Intercom auf sich selbst;
- Intercom zwischen Wohnungen;
- Selbstschaltung der Türstationen;
- Schloss.

Danach können Sie diese Funktionen vom Gerät aus nach Wunsch einstellen. Anmerkung: Keinen Konfigurator einsetzen bedeutet, den Konfigurator 0 (Null) einzugeben.

#### **Physische Konfiguration**

Alternativ können Sie die physischen Konfiguratoren wie unten gezeigt verwenden.

$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
	м		M P		N	
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	

- **MM** = Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten.
- PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist.



Ρ

Ν

Μ

Adresse des Geräts. NN =

Die Funktionen, die der Taste Favoriten ( 👔 ) physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit) sind folgende:





м		M P			N		
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		

Der physische Konfigurator MM - (Zehner) definiert, welche 4 Aktionen über das Menü "Favoriten bearbeiten" implementiert werden können. In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst.

	Erläuterung
•         •           •         •	TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)
P+1 P+1 P+1 P+1 MOD=5	Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1 konfiguriert).
P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2 P+2	Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+2 konfiguriert).
P+3 P+3 P+3 P+3 MOD= 5	Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+3 konfiguriert).
P+4 P+4 P+4 P+4 MOD=5	Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+4 konfiguriert).



Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind.



Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne



Wohnungsschnittstelle.



Intercom auf sich selbst, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.



Personensuche, allgemeines Intercom, sendet einen Anruf an alle Geräte der Anlage.



**Achtung**: Nach erneuter Konfiguration des Geräts warten Sie einige Minuten, bevor Sie es wieder mit der Anlage verbinden.











#### Vom Menü nach Wunsch einstellen



- 1. Berühren, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
- 2. Die Sprache der Schnittstelle wählen.
- 3. Berühren, um fortzufahren.
- 4. Berühren, um die Zeitzone einzustellen.



- 5. Wählen Sie Ihre Zeitzone.
- 6. Berühren, um fortzufahren.
- 7. Berühren, um die Funktionen zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.
- 8. Den zu ändernden Wert wählen (Tag/Monat/Jahr und Stunden/Minuten).
- 9. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
- 10. Berühren, um fortzufahren.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





11. Berühren, um auszuwählen, ob das Gerät das primäre oder sekundäre Gerät ist (im Falle von mehreren Geräten in derselben Wohnung).

Das Hauptgerät ist das einzige, das der App zugeordnet werden kann.

Unterschied zwischen Haupt- und Nebengerät					
FUNKTION	HAUPTGERÄT	NEBENGERÄT			
Funktionen der Videosprechanlage mit Sprachsteuerung (Skill Classe300EOS)	JA	NEIN			
(*) Schlösser/Treppenlicht mit Videosprechfunktionen und Sprachsteuerung (Skill Legrand Netatmo BTicino)	JA	JA			
Verbindung mit Home+Security-App	JA	NEIN			
Anzeige von Netatmo-Videokameras	JA	NEIN			

(\*) Anmerkung: Schlösser/Treppenlicht müssen am Hauptgerät konfiguriert werden, um sprachgesteuert werden zu können.

12. Berühren, um die Funktion Büro zu aktivieren.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Objekte der Video-Türsprechanlage wurden durch die physische Konfiguration des Geräts erstellt, Sie können die Konfiguration nicht ändern, sondern nur die Namen anpassen.

- Berühren, um den Namen der Objekte anzupassen, für Details siehe <u>Fortgeschrittene</u> <u>Parameter der Videogegensprechanlage</u>.
   Sie können diese Konfigurationen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.
- Sie konnen diese konngulationen solort oder zu einem spateren zer
- 14. Berühren, um fortzufahren.
- 15. Berühren, um die Änderungsprozedur zu beenden.
# Die Funktionen mit Home+project konfigurierent

Nachdem Sie Classe 300EOS angeschlossen und installiert haben, müssen Sie ihn konfigurieren, indem Sie eine Anlage erstellen. Dazu müssen Sie die

- App Home+Project herunterladen;
- Ein Konto anmelden;
- Die Authentifizierung in der Startseite der App durchführen.

# App Home+Project herunterladen

Um die Anlage so konfigurieren zu können, dass der Benutzer alle Funktionen des Systems nutzen kann, müssen Sie zuerst die App von den Stores herunterladen (für Vorrichtungen iOS® von App Store; für Vorrichtungen Android® von Play Store).



1. Ihr Smartphone schaltet die App ein, um die QR-Codes zu lesen. Lesen Sie de QR-Code ab oder suchen Sie die App Home+Project in den Stores.



# Ein Installateur-Cloud-Konto erstellen

Um die App Home + Project verwenden zu können, müssen Sie sich zuerst anmelden. Rufen Sie die App ab und folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung:



- 1. Berühren, um sich anzumelden und ein Konto zu erstellen.
- 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
- 3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.

Nach erfolgter Bestätigung sendet das System die Daten für den erstmaligen Zugriff (Bestätigungscode) an die Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben.



- 4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
- 5. Berühren, um zu bestätigen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 6. Geben Sie das Passwort ein und füllen Sie die Felder mit Ihren Daten aus.
- 7. Abhaken, um die Gebrauchsbedingungen zu akzeptieren, die im verbundenen Text aufgeführt sind (obligatorisch).
- 8. Berühren, um fortzufahren.

Das Konto wurde erfolgreich erstellt, Sie können sich nun authentifizieren.

C ×	4
11:11 ■ � ⊡ G • X ₪ ⊕ *♥ i	I
X 🗎 eliotclouduamprd.b2clogin.com <	I
Home + Project E-Mail-Adresse	
KENNWORT	
Kennwort	I
Kennwort vergessen?	
ANMELDEN	
Sie haben Kein Konto? Jetzt registrieren	



# Passwort vergessen

Sollten Sie das Passwort vergessen haben:



- 1. Berühren, um die Prozedur der Passwortzurücksetzung zu starten.
- 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
- 3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.



- 4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
- 5. Berühren, um den Code zu prüfen.

# Classe 300EOS with NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



6. Das neue Passwort eingeben.

Aus Sicherheitsgründen, geben Sie ein neues Passwort eingeben, das folgende Eigenschaft besitzen muss:

- Mindestens 8 Zeichen lang;
- Mindestens ein Buchstabe und eine Nummer enthalten;
- Das Passwort muss anders als die zuletzt verwendeten 5 Passwörter sein.
- 7. Das neue Passwort nochmals eingeben.
- 8. Berühren, um zu bestätigen. Die Homepage führt dann die Authentifizierung durch.

# Authentifizierung

Nachdem Sie sich im Portal angemeldet haben, können Sie sich durch Eingabe der E-Mail und des Passworts authentifizieren.



- A Berühren, um die Prozedur der Passwortzurücksetzung zu starten.
- B Berühren, um neues Konto zu erstellen.
- 1. E-Mail und Passwort eingeben.
- 2. Berühren, um Zugriff zu erhalten. Es wird das Fenster Home Page App angezeigt.



# **App Startseite**

Auf dieser Seite können Sie alle verfügbaren Anlagen suchen, anzeigen und verwalten sowie neue Anlagen erstellen.

Auf dieser Seite können Sie einige Einstellungen für Ihre App Home+Project vornehmen und die Firmware des Classe 300EOS aktualisieren.



- A Öffnet die Seite für die Anlagensuche nach Namen.
- B Öffnet die Seite zur <u>Anlagenverwaltung</u> (Gast- und Benutzerverwaltung, Anlage duplizieren und löschen).
- C Startet das Verfahren zur Erstellung einer neuen Anlage.
- D Öffnet die Seite App Einstellungen.
- E Öffnet die Seite App Startseite.
- *F* Verwaltete Anlagen: Klicken Sie auf die Anlage, um die Seite für die Anlagenkonfiguration zu öffnen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



# Erstellung und erstmalige Konfiguration der Anlage

- 1. Berühren, um eine neue Anlage hinzuzufügen und zu erstellen\*.
- 2. Geben Sie die Daten Ihrer Anlage ein.
- 3. Das Symbol der Anlage berühren.
- 4. Berühren, um sie eine Gruppe von Anlagen zuzuordnen oder um eine neue einzurichten.
- 5. Geben Sie einen Namen der Anlagengruppe ein.
- 6. Berühren, um die Gruppe zu erstellen.

**\*ANMERKUNG**: Um die Anlage erstellen zu können, muss das Smartphone mit Internet verbunden sein. Falls Ihr Classe 300EOS nicht über eine Internetverbindung verfügt, können Sie die Konfiguration durch eine <u>lokale</u>. <u>Verbindung</u> vornehmen.



- 7. Berühren, um fortzufahren.
- 8. Das für die Anlage im System vorhandene Gateway wählen.
- 9. Berühren, um durch Scannen des QR-Codes eine Verbindung mit dem Classe 300EOS der Anlage herzustellen.





Den QR-Code finden Sie im Menü Einstellungen\Erweiterte Einstellungen\Link zu Home + Projekt.

10. Den Bildschirm des Classe 300EOS berühren.

11. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.



12. Berühren, um den Abschnitt Fortgeschrittene Einstellungen abzurufen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



13. Berühren, um zu bestätigen.

**Achtung**: Änderungen an den fortgeschrittenen Einstellungen müssen von erfahrenem Personal vorgenommen werden. Eine Fehlbedienung kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

14. Berühren, um den QR-Code aufzurufen, den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können, um sich mit der Home+Project App zu verbinden.

# Classe 300EOS with NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





15. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.

An dieser Stelle können je nach Anschluss des Classe 300EOS zwei Situationen auftreten:

- Verbindung mit LAN-Netzwerk
- Verbindung ohne LAN-Netzwerk



#### Verbindung mit LAN-Netzwerk

16. Das System hat sich mit dem Server verbunden. Berühren, um fortzufahren

Folgendes Fenster erscheint auf dem Classe 300EOS:



A Trennt das Classe 300EOS von der Home+Project-App

Nachdem das Classe 300EOS mit Ihrem Smartphone verbunden worden ist, können Sie es konfigurieren, indem Sie <u>MyHOME-Objekte</u> (Beleuchtung, Rollläden usw.) <u>erstellen</u> und <u>einer</u> <u>Alarmzentrale zuordnen</u>

Am Ende stehen die Objekte MyHOME und Alarmsystem dem Benutzer zur Verfügung.





#### Verbindung ohne LAN-Netzwerk

- 16. Speichern Sie den Namen des Netzwerks, das momentan vom Classe 300EOS erstellt wurde (z. B. C300EOS-c00033), und berühren Sie die Taste "Kopieren", um das Passwort für den Zugriff auf das erstellte Netzwerk in die Zwischenablage Ihres Smartphones zu kopieren
- 17. Berühren, um die Netzeinstellungen Ihres Smartphones zu öffnen



- Berühren Sie das Netzwerk, das momentan vom Classe 300EOS erstellt wurde (z. B. C300EOS-c00033)
- 19. Berühren und das Passwort einfügen, um auf das erstellte Netzwerk zuzugreifen.
- 20. Berühren, um eine Verbindung mit dem erstellten Netzwerk herzustellen, und dann erneut die App Home + Project öffnen.

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



21. Das System hat sich mit dem Server verbunden. Berühren, um fortzufahren

Folgendes Fenster erscheint auf dem Classe 300EOS:



A Trennt das Classe 300EOS von der Home+Project-App

Nachdem das Classe 300EOS mit Ihrem Smartphone verbunden worden ist, können Sie es konfigurieren, indem Sie <u>MyHOME-Objekte</u> (Beleuchtung, Rollläden usw.) <u>erstellen</u> und <u>einer</u> <u>Alarmzentrale zuordnen</u>

Am Ende stehen die Objekte MyHOME und Alarmsystem dem Benutzer zur Verfügung.



Wenn die Anlage zuvor konfiguriert wurde, sind die darin enthaltenen Informationen (mit Ausnahme von Symbolen und Tags) wieder verfügbar. Es wird folgendes Fenster angezeigt:



17. Berühren, um die Anlage konfigurieren.

18. Die Anlage wurde wieder richtig hergestellt. Es erscheint die Seit Anlagenkonfiguration.

Oder



- 17. Berühren, wenn Sie eine neue Anlage konfigurieren müssen und noch kein Objekt konfiguriert wurde.
- A Berühren, wenn Sie eine vorhandene Anlage ändern möchten (z.B. Mit MyHOME\_Suite oder physischen Konfiguratoren konfiguriert).

**ANMERKUNG**: Wenn Sie nicht wissen, in welcher Phase Sie sich befinden, wählen Sie immer "vorhandene Anlage".

- 18. Berühren, wenn die F422-Schnittstelle in Ihrer Anlage vorhanden ist.
- B Wählen, wenn es in Ihrer Anlage keine F422-Schnittstelle gibt.

ANMERKUNG: Nach der Auswahl schlägt Ihnen die App vor, das System zu scannen oder es zu überspringen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



19A. Berühren, um den Scanvorgang zu überspringen und mit Schritt 14 fortzufahren.

Oder

19B. Berühren, um einen neuen Scan zu starten, um mit dem System verbundene Geräte zu erkennen.

**ANMERKUNG**: Es ist nicht möglich, mehr als 175 Adressen pro Anlage zu haben. Bei Überschreitung dieser Grenze werden Sie von Home+Project benachrichtigt.



Scan abgeschlossen	< Struktur erstellen	
	Raumtypen und Anzahl auswählen	
	H Wohnzimmer	- 1 +
Scan abgeschlossen Alle Geräte gescannt, aber bereits konfigurierte und nicht	Toiletten	-1+
Scan-Details	iii Küche	- 1 +
29 SCS	Schlafzimmer	- 2 +
Automation Thermo Energie	(i) Esszimmer	- • +
2 Abweichungen	上 Toiletten	<u> </u>
	<b></b> Eingangsbereich	<u>- • +</u>
LN4710, ID: 0063A579	Flur	+ 1
	Garage	<u> </u>
	(()() Aussenbereich	<u>- • +</u>
EINEN NEUEN SCAN STARTEN	ERSTELLER	
	<b>1</b> 5 (5	
13		
- 1/		

Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird die Detailseite angezeigt. Sie können alle Abweichungen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt unter <u>Geräteverwaltung</u> beheben.

20. Berühren, um die Konfiguration Ihres Hauses zu starten.

- 21. Das System fügt automatisch einige Räume hinzu. Berühren, um gegebenenfalls die Konfiguration zu ändern.
- 22. Berühren, um die Hausstruktur zu erstellen.

Nach beendeter Prozedur, wird die Seite Anlagenkonfiguration angezeigt.

XĽ	
17:55 👁 🖻 🖓 🖓 •	*∞⊕:♥∎
Profil	🖉 Bearbeiten
1 Abweichung im Scan	Disblenden
5 RÄUME	>
Einstellungen Classe 300EOS 00001452   • Webunden	>
Zentralbefehle und Gruppen	>
Ja Szenarien	>
Alarmsystem     noch nicht verknüpft	>
GERĂTE	
Letzter Scan: Vor 24 Minuten	29 >
Speichern und beend	len
<	•

# Verwaltung der Anlage



In diesem Menü können Sie Ihre Anlage und die mit ihr verbundenen Benutzer verwalten.

- A Gibt an, ob die Anlage mit der Cloud synchronisiert wird.
- 1. Berühren, um das Menü der Anlagenverwaltung zu öffnen.
- *B* Öffnet die Seite zur Verwaltung der Benutzer, mit denen Sie die Anlagenverwaltung geteilt haben.
- *C* Führt die Synchronisation mit der Cloud durch.
- D Dupliziert die Anlage.
- E Löscht die Anlage.



### Gemeinsame Anlagennutzung

Auf dieser Seite können Sie bestimmte Einstellungen für Benutzer, mit denen Sie die Verwaltung der Anlage geteilt haben, einsehen und verwalten, neue Benutzer einladen und sie eventuell löschen (es wird nicht der Benutzer gelöscht, sondern die Möglichkeit, die Anlage zu verwalten).



- 1. Berühren, um die Seite abzurufen.
- A Aktiviert das Verfahren zum <u>Einladen eines anderen Benutzers</u>, um ihm die Verwaltung und Konfiguration Ihres Systems zu ermöglichen.
- B Öffnet die Seite, auf der Sie die <u>Rolle des Benutzes</u> (Haupt- oder Nebenrolle) ändern können. Sie können das <u>Konto auch deaktivieren</u>.
- C Rolle des Benutzers.
- D Benutzer, die die Anlage verwalten können.

## Einen anderen Benutzer einladene



Mit diesem Verfahren können Sie anderen Benutzern erlauben, das System zu verwalten.

- 1. Berühren, um einen anderen Benutzer einzuladen.
- 2. Die E-Mail-Adresse des Benutzers eingeben.
- 3. Berühren, um die Einladung zu bestätigen.
- A Das dunkelgraue Symbol zeigt an, dass sich der Benutzer nach Erhalt der Einladung angemeldet hat.
- B Das hellgraue Symbol zeigt an, dass sich der Benutzer nach Erhalt der Einladung nie angemeldet hat.
- 4. Gesendet. Berühren, um zu beenden.

Der eingeladene Benutzer erhält eine Mail mit der Einladung die Anlage zu kontrollieren. Wenn der Benutzer ein Legrand-Konto schon eingerichtet hat, wird er automatisch befugt, Zugriff auf die Anlage nach der Wenn der eingeladene Benutzer bereits über ein BTicino-Installateur-Konto verfügt, wird er nach seiner Authentifizierung automatisch für den Zugang zum System autorisiert; umgekehrt muss er, wenn er noch kein BTicino-Installateur-Konto hat, eines anlegen und wird nach seiner Authentifizierung automatisch hinzugefügt.



Nachdem er sich registriert und authentifiziert hat, wird er mit dem System verbunden und erscheint in der Liste mit der Rolle des sekundären Benutzers (*B*).



# Benutzerrolle des Eigentümers ändern

Der Eigentümer und Nutzer ist der Inhaber der Verarbeitung sensibler Daten (Datenschutz). Aus diesem Grund muss er, wenn er das System verlässt, das Eigentum an einen anderen Benutzer übertragen.







- 1. Berühren, um den Benutzer zu verwalten.
- 2. Berühren, um die Rolle zu ändern.
- 3. Das Passwort Ihres Kontos eingeben.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.



# **Classe 300EOS** with NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

# Benutzer löschen





- 1. Berühren, um den Benutzer zu verwalten.
- 2. Berühren, um ihn zu löschen.
- ANMERKUNG: Der Hauptbenutzer kann nicht gelöscht werden.
- 3. Das Passwort Ihres Kontos eingeben.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.



Jetzt erscheint der Benutzer nicht mehr in der Liste, er <u>muss vom Hauptbenutzer wieder</u> <u>eingeladen werden</u>.



## Eine Anlage duplizieren

Xtionen

Lischen

Mit diesem Verfahren können Sie eine bestehende Installation duplizieren, indem Sie die Struktur und die Objekte kopieren.

- 1. Berühren, um die Seite abzurufen.
- A Die Struktur und Objekte der Anlage duplizieren.
- 2. Berühren, um die Anlage duplizieren.
- 3. Die Struktur und Objekte der Anlage wurden duplizieren.

**ANMERKUNG**: Um die Inbetriebnahme einer duplizierten Anlage abzuschließen, müssen die Geräte mit den Objekten im Projekt verknüpft werden (siehe <u>Objekte mit Geräten verknüpfen</u>).

# Eine Anlage löschen

Mit diesem Verfahren können Sie eine vorhandene Anlage löschen.



- 1. Berühren, um die Anlage löschen.
- 2. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der auf dem Bildschirm erscheint.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.

ACHTUNG: Wenn Sie den Vorgang bestätigen, gehen alle Anlagendaten und Konfigurationen verloren.

4. Die Anlage wurde gelöscht.

**ANMERKUNG**: Die gelöschte Anlage verschwindet aus der Home+Project App des Besitzers und der Home+Project App der Mitarbeiter (falls vorhanden).

Die Anlageninformationen sind wieder verfügbar, wenn eine neue Anlage mit demselben Installationscode erstellt wird (das vorherige Symbol und die Tags sind dann nicht mehr verfügbar, sondern werden dauerhaft gelöscht).



# Erstellung und Verwaltung von Anlagen über eine lokale Verbindung

Wenn die App mit dem Gerät verbunden, aber keine Internetverbindung verfügbar ist, können Sie die Anlage trotzdem konfigurieren.

Die Daten werden vorübergehend im Gerät und später, wenn die Internetverbindung wiederhergestellt ist, in der Cloud gespeichert.

Wenn keine Internetverbindung vorhanden ist, können Sie die Anlage trotzdem konfigurieren.



- 1. Berühren, um eine neue Anlage zu erstellen oder eine vorhanden zu verwalten
- 2. Berühren, um eine Verbindung im lokalen Modus herzustellen



 Berühren, um fortzufahren und das System im lokalen Modus zu konfigurieren. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, speichern Sie die Anlage. Die Daten werden lokal gespeichert und mit der Cloud synchronisiert, sobald die Internetverbindung wieder hergestellt ist.

# **App Einstellungen**

Auf dieser Seite können Sie einige Einstellungen für Ihr Konto vornehmen und die Firmware des Classe 300EOS aktualisieren. Sie können sich auch bei der Home+Project App abmelden.





- 1. Berühren, um die Seite abzurufen.
- A Öffnet die Seite Kontoverwaltung.
- B Öffnet die Seite Hilfe.
- C Öffnet die Seite in der die <u>Aktualisierungen</u> des Classe 300EOS enthalten sind
- D Logout.



# Kontoverwaltung



In dieser Seite können Sie einige Funktionen, die Ihr Konto betreffen, einsehen und verwalten.

- 1. Berühren, um die Seite abzurufen.
- A Login/E-Mail-Adresse Ihres Kontos.
- B Verschiedene Anmeldedaten hres Legrand-Kontos anzeigen/ändern.
- C Ändern Sie einige <u>Sicherheitsparameter</u> Ihres Kontos, wie Passwort und die Trennung von allen BTicino-Geräten, die dasselbe Konto verwenden.
- D Gibt die Weitergabe von Daten, um das Produkt zu verbessern, frei.
- *E* Ihre <u>Berechtigungen</u> für Mitteilungen und andere personenbezogene Daten verwalten.
- F Einsicht in die Vertragsbedingungen der von Ihnen genutzten Legrand-Apps.
- G Verwaltung der <u>Partner-Apps</u>, mit denen Ihr Konto verknüpft ist (z. B. Google Home usw.).

## Profil

In dieser Seite können Sie einige der Kontodetails des Kontos bearbeiten, das das Gerät derzeit verwaltet, oder es durch ein anderes registriertes Legrand-Konto ersetzen.



- A Anzeigen/Bearbeiten des für das Konto verwendeten Vornamens.
- B Den für das Konto verwendeten Nachnamen anzeigen/bearbeiten.
- C Den für das Konto verwendeten Namen anzeigen/bearbeiten.
- D E-Mail/Konto der Geräteverwaltung anzeigen/bearbeiten.
- *E* Zeigt das Land an, in dem die Installation vorgenommen wird.
- F Anzeige/Auswahl der Sprache, in der Sie die Mitteilungen erhalten werden.
- G Konto löschent.

Name anzeigen (den Namen ändern)



- 1. Berühren, um den Namen zu ändern.
- 2. Geben Sie den Namen ein, der bei der E-Mail-Kommunikation des Systems verwendet werden soll.





# *E-Mail/Konto (E-Mail-/Geräteverwaltungskonto ändern)* So ändern Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich anmelden:

- 1. Berühren, um die E-Mail-Adresse zu ändern.
- 2. Geben Sie die Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) des neu registrierten Legrand-Kontos ein, das Sie zur Verwaltung Ihres Geräts verwenden möchten.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.

#### Sprache

Versione       Vorsione       Joon       Nachame       Brown       Anzeigename       Land       Description       Strindern diese Sprache als offstatie       Wonnunktationsprache nit threat       Konto entfernen       Inder offstatie       Inder offstatie	0:16 🕸 🕸 👁 🖂 🔹	🕅 <sup>‡</sup> 🖤 🖗 62 %
Voranne Jhon  Acclamae Broon  Anzeigename Jhon  CeMail  Com  Com  Com  Com  Com  Com  Com  Co	Mein Konto	
Nachame Brown Control and an and an and an	Vorname Jhon	0
Anzeigename     Jenemethation com       E-Mail     Jenemethation com       Land     Deutech       Sprech     Deutech       Vier invarient diese Spreche als offitzielle     Deutech       Konto entfermen     Deutech	Nachname Brown	0
E-Mail Jacowspectrometer	Anzeigename	Jhon Brown
Land Database Sprache Vermunkationsgrache nit hren (E-Mail) Konto entfernen	E-Mail	J.brown@bticino.com
Sprache Die Sprache als officielle Communications sprache als officielle Communicationssprache nit liven (5 Mail)	Land	Deutsch
Konto entierren	Sprache Wir nutzen diese Sprache als o Kommunikationssprache mit Ih	offizielle nnen (E-Mail,)
	Konto entfernen	



- 1. Berühren, um die Sprache, in der Sie die Mitteilungen erhalten, zu ändern.
- 2. Die Sprache wählen.

## Konto löschen

In dieser Seite können Sie Ihr Legrand-Konto dauerhaft löschen und folglich können Sie die Anwendungen, mit denen es verbunden war, nicht mehr verwenden.

**ANMERKUNG**: Durch das Löschen des Kontos gehen auch alle mit den Anwendungen verbundenen Daten verloren.

			XB	
10:16 💠 🌣 👁 🖻 🔹	🕅 <sup>‡</sup> 🖤 🕅 62 %		10:23 🏚 🛊 👁 🖻 🔹	🕅 ‡ 🗣 👸
< Mein Konto			< Mein Konto	
Vorname Jhon	0		Während des Löschens Ih können Sie die Anwendu nicht nutzen.	res Kontos, ng Home+Projec
Nachname Brown	0		Sie verlieren auch alle Daten, die Anwendungen verknjinft sind	mit diesen
Anzeigename	Jhon Brown		Wenn Sie dies wirklich durchführe Passwort ein und bestätigen Sie I	en wollen, geben Sie I hre Auswähl.
E-Mail	J.brown@bticino.com		Passwort	
Land	Deutschland		Ihr Passwort	
Sprache Wir nutzen diese Sprache als offizie Kommunikationssprache mit Ihnen	lle Deutsch E-Mail,)			$\sum$
Konto entfernen			Ę	2
	1		Ja mein Konto	öschen
•	•		3	
		-	- }	

- 1. Berühren, um Ihr Legrand-Konto definitiv zu löschen.
- 2. Passwort eingeben.
- 3. Berühren, um das Konto zu löschen.



- 4. Berühren, um zu bestätigen.
- 5. Nach beendeter Prozedur wird die Authentifizierungsseite angezeigt, in der Sie sich <u>erneut</u> <u>anmelden</u>. können.



### Sicherheit

In dieser Seite können Sie Ihr Kontopasswort ändern und die Verbindung zu allen Geräten trennen. Die Trennung Ihres Kontos von allen Geräten ist im Falle des Verlusts oder Diebstahls eines dieser Geräte sinnvoll.



- A Führen Sie das Verfahren zum Ändern Ihres Passworts durch.
- B Alle Geräte abtrennen.

# Passwort änder



- 1. Berühren, um das Passwort zu ändern.
- 2. Das aktuelles Passwort eingeben.
- 3. Berühren, um fortzufahren.
- Bitte geben Sie das neue Passwort ein, das folgende Anforderungen erfüllen muss: – mindestens 8 Zeichen;
  - mindestens einen Kleinbuchstaben (z.B. a);
  - mindestens einen Großbuchstaben (z.B. A);
  - mindestens eine Nummer (z.B. 1);
  - mindestens ein Sonderzeichen (z.B. \$);
- 5. Berühren, um zu bestätigen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen

## Alle Geräte abmelden



- 1. Berühren, um die Prozedur zu aktivieren.
- 2. Berühren, um Ihr Konto von allen Geräten und Anwendungen von Drittanbietern zu trennen.
- 3. Sie werden automatisch aus der Anwendung ausgeloggt und die Startseite erscheint.

#### Verbesserungsprogramm

In diesem Abschnitt können Sie die gemeinsame Nutzung von App-Nutzungsdaten aktivieren



1. Berühren, um die App-Nutzungsdaten zu aktivieren.



## Kommunikationseinstellungen

In dieser Seite können Sie den Empfang von Mitteilungen von Legrand und die gemeinsame Nutzung von App-Nutzungsdaten aktivieren.



1. Berühren Sie "Akzeptieren", um Mitteilungen von Netatmo/Legrand/BTicino zu erhalten.

### Rechtliche Informationen

In dieser Seite können Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen für jede mit Ihrem Legrand-Konto verknüpfte Anwendung einsehen.



- 1. Berühren, um die Bedingungen anzeigen zu lassen.
- 2. Berühren, um die Datenschutzerklärung anzuzeigen.

# Partner-App

In dieser Seite können Sie alle Dritten, denen Sie Rechte zum Betrieb Ihrer angeschlossenen Geräte eingeräumt haben, einsehen. (z.B. Google home usw.)



- 1. Berühren, um den Zugriff auf Websites oder Anwendungen von bestimmten Daten in Ihrem Konto zu entfernen.
- A Weitere Informationen zum Zugang zu Ihrer Einrichtung durch App-Partner anzeigen.



# Hilfe

Auf dieser Seite können Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Verwendung der Home+Project-App einsehen und suchen sowie einen Bericht über ein aufgetretenes Problem einreichen.

**ANMERKUNG**: Sie werden keine direkte Antwort erhalten, doch wird Ihre Meldung von den Entwicklern zur Verbesserung der Dienstleistung verwendet.



- 1. Berühren, um die Seite Hilfe abzurufen.
- 2. Berühren, um den FAQ Abschnitt abzurufen und um das Thema, das sie geklärt haben möchten, wählen.

#### oder

- 3. Berühren, um die Seite zum Melden eines Problems aufzurufen.
- 4. Im entsprechenden Feld das Problem beschreiben, das aufgetreten ist.
- 5. Berühren, um eine Nachricht an den Kundendienst zu schicken\*.

**\*ANMERKUNG:** Ihr Feedback wird von den Entwicklern verwendet, um das Produkt zu verbessern, aber es wird keine Antwort auf Ihre Kommentare gesendet.

### **Update-Center**

In dieser Seite können Sie die Aktualisierungen des Classe 300EOS verwalten. Die Aktualisierung sieht zwei Phasen vor:

In der ersten Phase müssen Sie nach einer Warnung das vorgeschlagene Update herunterladen; in diesem Stadium ist eine Internetverbindung auf Ihrem Smartphone erforderlich.

In der zweiten Phase müssen Sie das Update-Paket installieren. Eine Internetverbindung ist in diesem Stadium nicht erforderlich, es genügt Zugriff auf die Anlage zu haben.

**HINWEIS**: Bei systemeigenen Installationen von Classe 300EOS vor Version 3.71.11 muss das erste Update mit der Software MyHOMESuite durchgeführt werden



1. Wenn es eine neue Firmware gibt, erscheint ein Hinweis auf der Startseite der Anlagenverwaltung.

Alternativ können Sie auch selbst das Update-Center öffnen und nach Updates suchen.

XC		XC	XC
16:15 ♥ C ♥ 🖻 • < Update-Center	<b>國 ⊕ ÷帝 龍</b> 100%	16:11 ♥ C ♥ O ♥ ■ • ■ ♥ ♥ ■ 100% Abbrechen Herunterladen	16:13 Φ C Φ E • 🗃 Φ ‡♥ Å 100%
Class 30005 zulett MM40MEsever1 zulett. 371,34	Benits hormategolden A	4 % Der Vorgang kann enige Minuten dauern. Bitte warten	Firmivare erfolgreich heruntergeladen Verbinden zu die num der Anlage und aktualisieren Sie die Firmivare 3 Wetter

- A Update heruntergeladen
- *B* Update zum Herunterladen verfügbar
- 2. Berühren, um die Aktualisierung herunterzuladen
- 3. Berühren, um fortzufahren

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 4. Das Update ist nun heruntergeladen worden
- Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zu einer Anlage herstellen, prüft Home+Project automatisch den Aktualisierungsstatus und schlägt gegebenenfalls die Installation der neuen Firmware vor.

Berühren, um den Zugriff zu erhalten.



6. Es erscheint eine Meldung, dass das Update installiert werden soll. Berühren, um es zu installieren

oder

- 7. Berühren, um die Prozedur zu verschieben.
- 8. Im zweiten Fall erscheint auf der Startseite ein Hinweis, der Sie auffordert, die Installation vorzunehmen; berühren, um fortzufahren.
Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 9. Berühren, um zu bestätigen.
- 10. Nach einigen Minuten wird die Aktualisierung durchgeführt und die Startseite der Installationsverwaltung angezeigt.



#### Anlagenkonfiguration

Nachdem Sie das System erstellt haben, müssen Sie es nun konfigurieren, indem Sie eine Verbindung zum Server herstellen und über die Startseite des Systems verschiedene Konfigurationen vornehmen, wie z. B. Geräte mit Objekten verbinden und eine Alarmzentrale zuordnen. Sie können auch die Struktur des Hauses verwalten und Szenarien, Gruppen- und Zentralbefehle erstellen.

**ANMERKUNG**: Um die Anlage über die Home+Project App zu konfigurieren, müssen Sie mit demselben LAN-Netzwerk verbunden sein wie der Classe 300EOS.

ANMERKUNG: Bevor Sie das System konfigurieren, sollten Sie die Firmware des Geräts aktualisieren



1. Berühren, um die Startseite des Systems aufzurufen und seine Komponenten zu verwalten. \***ANMERKUNG**: Um die Anlage erstellen zu können, muss das Smartphone mit Internet verbunden sein. Falls Ihr Classe 300EOS nicht über eine Internetverbindung verfügt, können Sie die Konfiguration durch eine <u>lokale Verbindung</u> vornehmen.

2. Berühren, um durch Scannen des QR-Codes eine Verbindung mit dem Classe 300EOS der Anlage herzustellen.

Den QR-Code finden Sie im Menü Einstellungen\Erweiterte Einstellungen\Link zu Home + Projekt.



- 3. Den Bildschirm des Classe 300EOS berühren.
- 4. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
- 5. Berühren, um den Abschnitt Fortgeschrittene Einstellungen abzurufen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



6. Berühren, um zu bestätigen.

**Achtung:** Änderungen an den fortgeschrittenen Einstellungen müssen von erfahrenem Personal vorgenommen werden. Eine Fehlbedienung kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

7. Berühren, um den QR-Code aufzurufen, den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können, um sich mit der Home+Project App zu verbinden.



8. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab, um sich mit der App Home+Project zu verbinden.





9. Das System hat sich mit dem Server verbunden. Berühren, um fortzufahren.

10. Die Startseite der Anlage erscheint.

Folgendes Fenster erscheint auf dem Classe 300EOS:



A Trennt das Classe 300EOS von der Home+Project-App.

Nachdem das Classe 300EOS mit Ihrem Smartphone verbunden worden ist, können Sie es konfigurieren, indem Sie <u>MyHOME-Objekte</u> (Beleuchtung, Rollläden usw.) <u>erstellen</u> und <u>einer</u> <u>Alarmzentrale zuordnen</u>.

Am Ende stehen die Objekte MyHOME und Alarmsystem dem Benutzer zur Verfügung.

#### Startseite der Anlage

Diese Seite enthält alle Funktionen zur Verwaltung der Anlage. Sie können die gesamte Anlage verwalten und:

- Räume oder Objekte hinzufügen oder entfernen
- Zentralbefehle und Gruppen erstellen
- Szenarien verwalten
- Temperatursollwerte f
  ür Tag und Nacht einstellen
- eine Alarmzentrale verknüpfen
- alle Geräte in der Anlage und die Classe 300EOS-Einstellungen verwalten



- A Name der Anlage.
- B Name der Anlage ändern.
- C Öffnet die Seite zur Verwaltung der Anlageninformationen (Name, Adresse, Symbol und Gruppe).
- D Blendet Benachrichtigungen über Abweichungen aus.
- E Öffnet die Seite Verwaltung der Struktur und der Objekte.
- F Öffnet die Seite Einstellungen der Anlage.
- G Öffnet die Seite Verwaltung von Zentralbefehle und Gruppen.
- H Öffnet die Seite Verwaltung der Szenarien.
- I Öffnet die Seite Verwaltung des einfachen Programms.

ANMERKUNG: Dieser Punkt erscheint nur, wenn ein Thermostatobjekt eingefügt wurde

J Öffnet die Seite für die Zuordnung und Verwaltung des Alarmsystems

**ANMERKUNG**: Dieses Element erscheint nur, wenn eine Alarmzentrale an dasselbe LAN-Netzwerk wie das Classe 300EOS angeschlossen ist.

Falls es nicht mit demselben LAN-Netzwerk verbunden ist, siehe <u>Einstellungen der Anlage/des</u> <u>Alarmsystems</u>

- K Öffnet die Seite i Verwaltung der Geräte der Anlage.
- L Speichert die Anlage in der Cloud und trennt die Verbindung zum Classe 300EOS
- M Anzeige einer Warnung, dass Abweichungen an einigen Geräten aufgetreten sind.



### Verwaltung der Geräte

Auf dieser Seite können Sie die Geräte in Ihrer Anlage scannen oder aktualisieren und anschließend ihre Konfiguration und eventuelle Abweichungen anzeigen und verwalten.

	15:02 🖩 👁 🗠 🕅 🔹	* 18 (0- 0 + 1	
	< Geräte		
4	Letzter Scan, 2 Minuten 28 SCS	CAktualisi	-E
	Automation 15 8	Energie	-0
	2 Abweichungen	(***Sonst)	-1
	LN4710, ID: 0063A579	>	
	5521, ID: 00EF131F	<u>A</u> >	
	F411U2, ID: 00D60EE4 ●	A >	— E
	F411U2, ID: 00D6D4EB ●●	<u></u>	
	F411/4, ID: 00D16020 ●●●●		

- A Datum des letzten Anlagenscans.
- B Durchführen/Aktualisieren des Anlagenscans.

Scannen Diese Taste zeigt an, dass noch nie ein vollständiger Anlagenscan durchgeführt wurde.

C Aktualisi Diese Taste zeigt an, dass bereits ein Scan durchgeführt wurde. Berühren Sie diese Taste, um den Scan zu aktualisieren, z. B. wenn ein neues Gerät zur Installation hinzugefügt wurde.

- C Öffnet die Seite, auf der gescannte SCS-Geräte angezeigt und verwaltet werden können.
- D Verwaltet alle Geräte mit Abweichungen gleichzeitig.
- *E* Verwaltet Geräte mit <u>Abweichungen</u> individuell.

#### Anlage abscannen

Diese Funktion scannt und erkennt angeschlossene Geräte automatisch. Die Anzahl der belegten Adressen (max. 175) entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätstabelle.

**ANMERKUNG**: Es ist nicht möglich, mehr als 175 Adressen pro System zu haben. Wenn diese Grenze überschritten wird, fordert Home+Control Sie auf, die überschüssigen Geräte aus dem System zu entfernen.

Das Scannen ist obligatorisch, wenn ein F422-Gerät in der Anlage vorhanden ist (die App selbst schlägt das Scannen der Anlage als obligatorischen Schritt vor).

Wenn die Anlage neu ist und kein f422-Gerät vorhanden ist, ist das Scannen hingegen optional.



- 1. Berühren, um einen neuen Scan zu starten.
- 2. Eine Meldung zeigt an, dass der Scan durchgeführt wurde. Sie können die gefundenen Geräte nach System (A) und problematischen Geräten (B) unterteilt anzeigen.
- 3. Berühren, um die Geräte-Startseite zu öffnen und die Konfiguration zu starten.

XĽ	
18:07 👁 🖸 C C 🔹	*∭⊕;♥∥
Profil	Ø Bearbeiten
1 Abweichung im Scan	C Ausbienden
6 RÄUME	>
Einstellungen Classe 300EOS 00001452   Overbunden	>
🖑 Zentralbefehle und Gruppen	>
♪ Szenarien	>
Einfaches Programm	>
Alarmsystem     noch nicht verknüpft	>
GERĂTE	
Letzter Scan: Vor 24 Minuten	29 >
Speichern und beender	
	-
• •	



#### Geräte anzeigen und verwalten

Auf diesen Seiten können Sie die gescannten Geräte nach Status geordnet anzeigen und verwalten.

Alle Verfügbar Konfigurie	rt Ignoriert —
	Filter
F520, ID: 0079F5D2	>
L/N/NT4673, ID: 0090CEE9	>
5522, ID: 00798FDD	>
F523, ID: 00EF0DCF	>
521, ID: 00EF131F	<u>A</u> >
LINATION A	3 >
HC/HS/HD4680, ID: 0079CF3	>
F411U2, ID: 00D6D4EB     ○     ○	$\mathcal{O}$
C L4652/2, ID: 00B475CE	>



A Filter des Gerätestatus

- Verfügbar: Geräte mit allen freien Adressen.

– Konfiguriert: Geräte mit mindestens einem konfigurierten Kanal (siehe Objekte den Geräten zuordnen).

– Ignoriert: Geräte mit Abweichungen und anschließend ignoriert durch entsprechenden Befehl

- B Filtersysteme/Funktion/Komponententyp
- 1. Berühren, um das Gerät zu verwalten.
- 2. Berühren, um die Adresse als unbenutzt zu markieren; in diesem Fall wird die Adresse während der Konfigurationsphase nicht verfügbar sein.

#### Geräte-Reset







- 3. Berühren, um die Seite mit den Geräteaktionen zu öffnen.
- 4. Berühren, um das Gerät zurückzusetzen.
- 5. Berühren, um zu bestätigen, dass alle Konfigurationen verloren gehen.

#### Geräte mit Abweichungen

Falls der Scan Abweichungen in den Geräten festgestellt hat, werden diese durch entsprechende Symbole angezeigt.



A Anzeige, dass das Gerät eine Abweichung aufweist:

A Rot gefärbte Abweichungen bedeuten, dass diese Geräte nicht als Objekte verwendet werden können.

Mögliche Ursachen sind: – Das Gerät wurde bei der Abtastung gefunden aber ist noch nicht angeschlossen oder funktionstüchtig. Gerät im physischen Modus konfiguriert. Nicht kompatibles Gerät.

- 1. Berühren, um das Gerät mit Abweichungen zu verwalten.
- 2. Eine Meldung zeigt die Art der Abweichungen an. Berühren, um sie auszublenden.
- 3. Berühren, um die Adresse als unbenutzt zu markieren; in diesem Fall wird die Adresse während der Konfigurationsphase nicht verfügbar sein.

Oder

4. Berühren, um das Gerät von der Anlage zu löschen oder es zu ignorieren.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



ticino

- 5. Berühren, um das Gerät zu ignorieren. Es wird dann auf die Seite "Ignoriert" gesetzt und bei der Konfiguration nicht berücksichtigt.
- 6. Berühren, wenn Sie das Gerät aus der Anlage entfernen möchten, z. B. für einen Austausch. Danach müssen Sie den Scan aktualisieren.

#### Filter

Mit dieser Funktion können Sie mit den Filtern System/Funktion/Komponententyp suchen.



- 1. Berühren, um das Fenster der Filter abzurufen.
- 2. Den gewünschten Filter wählen.
- 3. Berühren, um den Filter anzuwenden.

### Raumverwaltung

Sie können die Struktur der Anlage durch <u>Hinzufügen</u>, <u>Ändern</u> oder <u>Löschen</u> von Räumen ändern.

Profil	/ Rearbeiten	< Struktur	Hinzufilgen
Stukur		Toiletten	2 >
6 RÄUME	$\bigcirc$ $\rightarrow$	Küche	<b>a</b> >
Einstellungen Classe	300EOS	(IIII) Kleines Schlafzimmer	0 >
Zentralbefehle und G		Schlafzimmer	2 >
5 Szenarien		(†) Wohnzimmer	2 >
Einfaches Programm		Ø Schaltschrank	• •
Alarmsystem noch nicht werknüpft			
GERÄTE	×		
Letzter Scan: Vor 24 M	Minuten 29 >		
	und beenden		

- 1. Berühren, um die Räume anzuzeigen und zu verwalten.
- A Einen neuen Raum hinzufügen.
- *B* Geben Sie einen Raum ein, um die darin enthaltenen Objekte zu sehen und hinzuzufügen oder um ihn eventuell zu bearbeiten.



### Einen neuen Raum hinzufügen





- 1. Berühren, um die Räume anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um einen neuen Raum hinzuzufügen.

brechen Raum hinzufü	igen		< Struktur	+ Hinzufüger
Schlafzimmer	- • +		Toiletten	2 >
(†) Esszimmer	- • +		Küche	4 >
L Toiletten	- • +		H Kleines Schlafzimmer	0>
Eingangsbereich	- • +		Schlafzimmer	2 >
Flur	- • +		H Wohnzimmer	2 >
🛱 Garage	- • +		G Schaltschrank	• >
(()) Aussenbereich	- • +			
Arbeitszimmer	- • +			
Treppenhaus	- • +			
(F) Schaltschrank	<u>- 1</u> +			
Benutzerdefiniert	- • +			
HINZUFÜGE	EN	) L		
< O			<ul> <li>▲ ●</li> </ul>	

- 3. Wählen Sie den Raum und die Menge.
- A Hier können Sie den hinzugefügten Raum anzeigen.

### Einen Raum bearbeiten

Auf dieser Seite können Sie den Typ und den Namen des Raums ändern.





- 1. Berühren, um die Räume anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um den Raum zu wählen, der geändert werden soll
- 3. Berühren, um das Fenster der Änderungen abzurufen.

17:03 🖪 🖓 🖓 😔 🔹	*∞⊕+♥↓	17:03 🖻 🖓 🖓 👁 🔹	\$⊠⊕‡♥ ⊒	17:0	3 🖻 🖓 🖓 🕹 •	*⊠⊕‡♥
< Wohnzimmer	***Sonstige	< Raumparameter		A	Esszimmer	***Sor
Rollladen Wohnzimmer	>	NAME		E	Rollladen Wohnzimmer	>
Thermostat Wohnzimmer	>	TYP			Thermostat Wohnzimmer	>
		(III) Wohnzimmer	0			
		Toiletten	0			
		555 Küche	0			
		Schlafzimmer	0			
4		(F) Esszimmer	۲			
- Ci		Toiletten	0			
iono		Eingangsbereich	$\bigcirc$			
// Bearbeiten	TU,	Flur	$\sim$			
1 Löschen	>					+
		2 19				
4 0					▲ ●	•
				5		
		· • · · · ·				

- 4. Berühren, um den Raum zu bearbeiten.
- 5. Wählen Sie einen anderen Raum
- 6. Raumnamen um ggf. ändern.
- 7. Berühren, um die für den Raum vorgenommene Änderung zu speichern.
- A Der Raum wurde richtig geändert.



#### Raum löschen

In dieser Seite können Sie einen Raum endgültig löschen.

ANMERKUNG: Sie können einen Raum nur löschen, wenn er keine Objekte enthält.



17:01 🗏 🖓 🖓 👁 🔹	*∞•†♥1
< Struktur	+ Hinzufügen
Toiletten	2 >
Küche	<b>4</b> >
Heines Schlafzimmer	•
Schlafzimmer	2 >
🕮 Wohnzimmer	2 >
Schaltschrank	
2	



- 1. Berühren, um die Räume anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um den Raum auszuwählen, den Sie löschen möchten.
- 3. Berühren, um das Fenster der Änderungen abzurufen.







- 4. Berühren, um den Raum zu löschen.
- 5. Berühren, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### Objekte mit Geräten zuordnen

In der Folge werden die Anweisungen aufgeführt, die beschreiben, wie grafische Objekte den Aktoren und physischen Steuerungen der Anlage zugeordnet werden können. So kann der Nutzer sein Zuhause:

- über physische Steuerungen;
- über das Gerät;
- über die App Home + Control kontrollieren.



# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



	Dimmer dmx Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Licht, kann der Benutzer das Licht Dimmer dmx ein- und ausschalten und einstellen
ß	Fancoil Durch die Konfiguration der im System vorhandenen Geräte und deren Zuordnung zum Fancoil-Objekt kann der Benutzer diese direkt oder durch Programmierung und Anpassung der Drehzahl aktivieren oder deaktivieren (nur proportionale Fancoil).
Ŷ	Licht Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Licht, kann der Benutzer das Licht ein- und ausschalten und einstellen. Wenn es sich um ein Farblicht handelt, kann das Objekt farbige Birnen und LEDs des Typs Philips Hue, Lifx und Enttec ODE steuern.
RGB	Farblicht Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Licht, kann der Benutzer das Licht ein- und ausschalten und einstellen. Wenn es sich um ein Farblicht handelt, kann das Objekt farbige Birnen und LEDs des Typs Philips Hue, Lifx und Enttec ODE steuern.
	<u>Energie</u> Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage (Messgerät F520 oder F521) und die Zuordnung einem Energie-Objekts, kann der Benutzer den gegenwärtigen Verbrauch einer Stromlast anzeigen lassen.
	Sonnenschutz Durch die Konfiguration der Geräte auf der Anlage und ihre Verknüpfung mit dem Sonnenschutzobjekt kann der Benutzer das Öffnen und Schließen der Fensterläden steuern.
	Player Indem ein Musik-Player NuVo oder Sonos* mit dem Player-Objekt zugeordnet wird, kann der Benutzer Musikstücke oder Radio hören.
	Steckdose Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und das Zuordnen eines Objekts einer gesteuerten Steckdose, kann der Benutzer die an eine Steckdose angeschlossene Las steuern (z.B. Waschmaschinensteckdose im Badezimmer).
	Handtuchwärmer Durch die Konfiguration der im System vorhandenen Geräte und deren Zuordnung zum Objekt Handtuchwärmer kann der Benutzer diese direkt oder durch Programmierung aktivieren oder deaktivieren, ohne Sollwerte verwenden zu müssen.
	<mark>Schloss</mark> Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben einem Schloss, kann der Benutzer ein Schloss der Anlage betätigen.
	Rollladen Durch die Konfiguration der Anlagengeräte und das Zuordnen eines Rollläden- Objekts, kann der Benutzer das Licht ein- und ausschalten und einstellen. Wenn Sie die Funktion aktivieren, können Sie dem Benutzer gestatten, die Öffnungsweite der Rollläden zu regeln (nur Rollläden mit Preset-Funktion).
	Thermostat Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Thermostat, kann der Benutzer die Temperatur im Haus einstellen.
Ø	Zone des Alarmsystems Durch das Zuordnen einer Alarmzentrale <u>über das entsprechende Verfahren</u> , kann der Benutzer die Zonenobjekte der Alarmzentrale umbenennen und

88

Inkompatibilitäten mit Geräte von Drittanbietern.

### **Classe 300EOS** with NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen



Objekt Dimmer dmx





- 1. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem Sie ein Dimmer-dmx-Objekt hinzufügen möchten
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Dimmer-dmx-Objekt hinzugefügt werden soll





- 3. Berühren, um ein Objekt zum Küchenraum hinzuzufügen
- 4. Berühren, um das Dimmer-dmx-Objekt zu wählen

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern
- 6. Berühren, um zu bestätigen.



- 7. Berühren, um die Lampe unter den vorgeschlagenen zu wählen
- 8. Berühren, um zu bestätigen.
- 9. Berühren, um den Knotenpunkt einzustellen

Installations- und Konfigurationsanweisungen



10. Den Knoten wählen, um die Farbe RGB des Geräts zu definieren. Indem der Knoten gewählt wird, wird eine einzige Farbe gewählt.

**ANMERKUNG**: Die Zuordnung Farbe/Knotenpunkt wird durch die Programmierung des Geräts Enttec ODE definiert.

- 11. Berühren, um zu bestätigen.
- 12. Berühren, um zu bestätigen.



Die Zuordnung des Dimmer-dmx-Objekts ist beendet

- A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten. Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 13. Berühren, um das Objekt zu speichern

Der Benutzer kann nun ein Licht Dimmer DMX in der Küche über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter

**ANMERKUNG:** Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Objekt Fancoil





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Fancoil-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Fancoil-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Schlafzimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Fancoil-Objekt zu wählen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Wählen Sie den Anlagentyp unter den vorgeschlagenen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um den Anlagentyp zu wählen.
- 9. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





10. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.



### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



10. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor mit der ID-Nummer.



11. Berühren, um das Gerät zu wählen.

12. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



### A Zuordnung löschen.

13. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

14. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem Sie den Handtuchwärmer und den Aktor dem Objekt zugeordnet haben, können Sie eine Pumpe zuordnen.

Die Pumpe zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





15. Irgendeine Taste an der Pumpe der Anlage berühren.



### Die Pumpe nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



15. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der mit den Pumpen kompatiblen Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor/die Pumpe mit der ID-Nummer.



16. Berühren, um den Aktor/die Pumpe zu wählen.

17. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen, sei es bei zugänglichen als auch bei nicht zugänglichen Aktoren, muss die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



A Zuordnung löschen.

18. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

19. Berühren, um zu bestätigen.



Die Zuordnung des Objekts Fancoil ist beendet.

- A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
   Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- B Änderung der Einstellungen.

20. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun dem Fancoil im Schlafzimmer durch die physische Steuerung oder über das grafische Objekt der Home + Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

**ANMERKUNG**: Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.

## Classe 300EOS WITH NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen





### Licht-Objekt

Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Licht, kann der Benutzer das Licht ein- und ausschalten und einstellen.

Wenn es sich um ein Farblicht handelt, kann das Objekt farbige Birnen und LEDs des Typs Philips Hue, Lifx und Enttec ODE steuern.

Licht On/Off

XC		K 🗹
17:04 🖻 🖓 🖓 🔹	3 10 t≎ 1	17:04 🖻 🖓 🖓 👁 🔹
Profil	🖉 Bearbeiten	< Struktur
Struktur		2 Toiletten
6 RÄUME	$\Omega^{>}$	Wiche
Einstellungen Classe 3001	eos >	Heines Schlafzimmer
🖑 Zentralbefehle u	Y 775	Schlafzimmer
🔑 Szenarien		(1) Wohnzimmer
Einfaches Programm.		Schaltschrank
Alarmsystem	$\rightarrow$	
GERĂTE		
Letzter Scan: Vor 24 Minut	ten 😰 >	
Speichern und b	peenden	
<ul> <li>▲</li> <li>●</li> </ul>		< ●



- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Licht On/Off-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Licht On/Off-Objekt hinzugefügt werden soll.



- 3. Berühren, um ein Objekt zum Küchenraum hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Licht-On/Off-Objekt auszuwählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um die Art von Licht On/ Off zu wählen.
- 7. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





8. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.



### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



8. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen Test durchführen, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



- A Identifiziert die mit dem Aktor verbundene Stromlast
- 9. Berühren, um den Test zu starten
- B Die an den Aktor angeschlossenen Stromlasten werden der Reihe nach eine Sekunde lang aktiviert. Dadurch werden die Stromlast, die dem graphisch dargestellten Gegenstand zugeordnet werden muss sowie die Kanalnummer sichtlich identifiziert.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



10. Berühren, um das Gerät zu wählen.

11. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

- A Zuordnung löschen.
- 12. Wählen Sie die Adr.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen um sie wieder verfügbar zu machen.

13. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an die Stromlast angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.





14. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken ODER

14. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.



- 15. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 16. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



A Zuordnung löschen.

17. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

18. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



Die Zuordnung des Objekts Licht On/ Off ist beendet.

- A Änderung der Einstellungen.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
   Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

19. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Licht in der Küche über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App ein- und ausschalten.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

**ANMERKUNG:** Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



### Licht dimmer





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Dimmer-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Licht Dimmer-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Schlafzimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Licht Dimmer-Objekt auszuwählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um die Art des Dimmers zu wählen.
- 7. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





8. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.



### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



8. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen <u>Test durchführen</u>, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



9. Berühren, um das Gerät zu wählen.

10. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- A Zuordnung löschen.
- 11. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

12. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an die Stromlast angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.



13. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken

### ODER

13. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.



- 14. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 15. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



A Zuordnung löschen.

Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.
 Falls alle Module belegt sind, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.

17. Berühren, um zu bestätigen.
Installations- und Konfigurationsanweisungen



Die Zuordnung des Objekts Licht Dimmer ist beendet.

- A Änderung der Einstellungen.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

18. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein gedimmtes Licht im Schlafzimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





**Objekt Farblicht** 





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Farblicht-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Farblicht-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Kinderzimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Objekt Farblicht zu wählen.

### Classe 300EOS NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um Philips Hue zu wählen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um den Bridge Philips Hue zu wählen.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.





10. Die Taste des Bridge Philips Hue berühren.







- 11. Berühren, um die Lampe unter den vorgeschlagenen zu wählen.
- 12. Berühren, um zu bestätigen.
- Die Zuordnung des Objekts Farblicht Philips Hue ist beendet.
- A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  - Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 13. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Philips Hue-Farblicht im Schlafzimmer über eine physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter

# Classe 300EOS NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um Lifx zu wählen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um die Lampe unter den vorgeschlagenen zu wählen.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.



Die Zuordnung des Objekts Farblicht Lifx ist beendet.

A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.

Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

10. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Farblicht im Zimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um DMX Enttec ODE zu wählen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um die Lampe unter den vorgeschlagenen zu wählen.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.



10. Berühren, um den Knotenpunkt einzustellen.

11. Den Knoten wählen, um die Farbe RGB des Geräts zu definieren. Indem der Knoten gewählt wird, wird eine einzige Farbe gewählt.

**ANMERKUNG**: Die Zuordnung Farbe/Knotenpunkt wird durch die Programmierung des Geräts Enttec ODE definiert.

12. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



13. Berühren, um zu bestätigen.

Die Zuordnung des Objekts Farblicht DMX - Enttec ODE ist beendet.

 Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

14. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Farblicht DMX - Enttec ODE im Kinderzimmer durch die physische Steuerung oder über das grafische Objekt der Home + Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





#### Energie-Messgerät-Objekt

Durch die Konfiguration der Anlagengeräte (F520- oder F521-Zähler) und deren Zuordnung zu dem Objekt Energiezähler kann der Benutzer den Energieverbrauch einsehen.





- 1. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem Sie ein Energiemessobjekt hinzufügen möchten.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Energie-Messgerät-Objekt hinzugefügt werden soll.



XƯ 11:21 ¢ C G ≅ • 33 0 *♥	100%
Abbrechen Objekt hinzufügen	
Wählen Sie das Objekt, das Sie hinzufügen möchten	
E: Dimmer dmx	>
& Fancoil	>
Ö Licht	>
Farblicht	>
Energie-Messgerät	>
Sonnensc	>
D Player	>
Steckdose	
Handtuchwirmer 4	>
G Schloss	>
Rollladen	>
) Thermostat	>
◀ ◉ ■	

- 3. Berühren, um dem Schaltschrankraum ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Energie-Messgerät-Objekt auszuwählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um die IP-Adresse des Energie-Messgeräts einzurichten.
- 7. Wählen Sie die Adresse 1÷254
- 8. Berühren, um zu bestätigen.





9. Berühren, um zu bestätigen.

Die Zuordnung des Objekts Energie-Messgerät ist beendet.

- A SWählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  - Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 10. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun den Energieverbrauch über die Home+Control App einsehen.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





#### Objekt Sonnenschutz

Durch die Konfiguration der Geräte auf der Anlage und ihre Verknüpfung mit dem Sonnenschutzobjekt kann der Benutzer das Öffnen und Schließen der Fensterläden steuern.





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Sonnenschutz-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Sonnenschutz-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Schlafzimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Sonnenschutz-Objekt zu wählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

#### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





7. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.



#### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



7. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen <u>Test durchführen</u>, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



8. Berühren, um das Gerät zu wählen.

9. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



#### A Zuordnung löschen.

# 10. Wählen Sie die Adresse. Die Anlage verwendet dann vier zusammenhängende Adressen desselben Aktors für die Sonnenschutzfunktion (linker Flügel öffnen/schließen/rechter Flügel öffnen/schließen).

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

#### 11. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an die Stromlast angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.



12. . Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken

#### ODER

12. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.



- 13. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 14. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



- A Zuordnung löschen.
- 15. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

16. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



Die Zuordnung des Objekts Sonnenschutz ist beendet.

- A Änderung der Einstellungen.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 17. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun den Sonnenschutz im Schlafzimmer durch die physische Steuerung oder über das grafische Objekt der Home + Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





#### Objekt player

Indem ein Musik-Player NuVo oder Sonos\* mit dem Player-Objekt zugeordnet wird, kann der Benutzer Musikstücke oder Radio hören.





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Player-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Player-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um ein Objekt zum Wohnzimmer hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Player-Objekt zu wählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um das System zu wählen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um den NuVo Player unter den vorhandenen zu wählen.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn in der Anlage vorhanden, können Sie den NuVo Player nicht nur über die Home+Control App, sondern auch über eine KW8011 Full Touch Steuerung steuern. Andernfalls "Weiter" berühren und gehen Sie zu Schritt 15.





10. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken.

#### ODER

10. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.



- 11. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 12. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



- A Zuordnung löschen.
- 13. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

14. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



Die Zuordnung des Objekts Steckdose ist beendet.

- A Wählen Sie das auf der Steuerung angezeigte Symbol.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 15. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun den NuVo-Player im Raum über die physische Steuerung und die in Home+Control verfügbaren Szenarien steuern

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern
- 6. Berühren, um das System zu wählen
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Berühren, um den Sonos-Player unter den vorhandenen zu wählen
- 9. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn in der Anlage vorhanden, können Sie den Sonos-Player nicht nur über die Home+Control App, sondern auch über eine KW8011 Full Touch Steuerung steuern. Andernfalls "Weiter" berühren und gehen Sie zu Schritt 15.





10. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken

#### ODER

10. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.

- 11. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 12. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



- A Zuordnung löschen.
- 13. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen um sie wieder verfügbar zu machen.

14. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Zuordnung des Objekts Steckdose ist beendet.

- A Wählen Sie das auf der Steuerung angezeigte Symbol.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 15. . Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun den Sonos-Player im Raum über die physische Steuerung und die in Home+Control verfügbaren Szenarien steuern

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.



#### **Objekt Steckdose**

Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und das Zuordnen eines Objekts einer Steckdose, kann der Benutzer die an eine Steckdose angeschlossene Last steuern (z.B. Waschmaschinensteckdose im Badezimmer).



- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Steckdose-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Steckdosen-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Badezimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Steckdose-Objekt zu wählen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.

6. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.

Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





7. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.

#### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



7. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen <u>Test durchführen</u>, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



- 8. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 9. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





#### A Zuordnung löschen.

10. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

11. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an die Steckdose angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.



12. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken

#### ODER

12. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.

- 13. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 14. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



- A Zuordnung löschen
- 15. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

16. Berühren, um zu bestätigen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Zuordnung des Objekts Steckdose ist beendet.

- A Änderung der Einstellungen
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 17. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun eine Steckdose im Badezimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.



#### Objekt Handtuchwärmer

Durch die Konfiguration der im System vorhandenen Geräte und deren Zuordnung zum Objekt Handtuchwärmer kann der Benutzer diese direkt oder durch Programmierung aktivieren oder deaktivieren, ohne Sollwerte verwenden zu müssen.



- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Handtuchwärmer-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Handtuchwärmer-Objekt hinzugefügt werden soll.





- 3. Berühren, um dem Badezimmer ein Objekt hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Handtuchwärmer-Objekt zu wählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

#### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





7. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.

#### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



7. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der kompatiblen Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor mit der ID-Nummer.



- 8. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 9. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls die Sonde schon konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.



In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.



A Zuordnung löschen.

10. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

11. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem Sie den Aktor dem Objekt zugeordnet haben, können Sie eine Pumpe zuordnen.

Zugängliche Pumpe





12. Irgendeine Taste an der Pumpe der Anlage berühren.

#### Nicht zugängliche Pumpe



12. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der mit den Pumpen kompatiblen Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor/die Pumpe mit der ID-Nummer.



13. Berühren, um das Gerät zu wählen.

14. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls der Aktor/die Pumpe schon konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.





In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors und der Pumpe, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

A Zuordnung löschen.

15. Wählen Sie die Adresse. Falls alle Adressen belegt sind, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u> , um sie wieder verfügbar zu machen.

16. Berühren, um zu bestätigen.



Die Zuordnung des Objekts Steckdose ist beendet.

- A Änderung der Einstellungen.
- B Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
- Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 17. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun eine Steckdose im Badezimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.



#### **Objekt Schloss**

Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben einem Schloss, kann der Benutzer ein Schloss der Anlage betätigen.





🛪 🕀 🕈 🛡 🗋 10

>

>

>

>

>

>

- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Schloss-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Schloss-Objekt hinzugefügt werden soll.



- 3. Berühren, um ein Objekt zum Küchenraum hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Objekt Schloss zu wählen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

#### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





7. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.
### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



7. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen <u>Test durchführen</u>, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



- 8. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 9. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- A Zuordnung löschen.
- 10. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

11. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an das Schloss angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.



12. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken.

### ODER

12. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.

- 13. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 14. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



- A Zuordnung löschen.
- 15. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen um sie wieder verfügbar zu machen.

16. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Zuordnung des Objekts Schloss ist beendet.

A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.

Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

20. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Schloss in der Küche über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

**ANMERKUNG**: Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.



### **Objekt Rollladen**

Durch die Konfiguration der Anlagengeräte und das Zuordnen eines Rollläden-Objekts, kann der Benutzer das Licht ein- und ausschalten und einstellen.

Wenn Sie die Funktion aktivieren, können Sie dem Benutzer gestatten, die Öffnungsweite der Rollläden zu regeln (nur Rollläden mit Preset-Funktion).





- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Rollladen-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Rollladen-Objekt hinzugefügt werden soll.



- 3. Berühren, um ein Objekt zum Wohnzimmer hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Rollladen-Objekt zu wählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Berühren, um am Objekt die Öffnungsweite zu regeln (nur Rollläden mit Preset-Funktion)
- 7. Berühren, um das Objekt einen Aktor zuzuordnen. Wenn:

### Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





8. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.

### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



8. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird eine Reihe von Aktoren angezeigt, die dem Gegenstand zugeordnet werden können. Sie können den Aktor über die ID-Nummer identifizieren und einen <u>Test durchführen</u>, durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



9. Berühren, um das Gerät zu wählen.

10. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





### A Zuordnung löschen

11. Die Adresse wählen. Die Anlage verwendet vier zusammenhängende Adressen desselben Aktors für die Rollladen-Funktion (auf/ab).

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

12. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem der an die Stromlast angeschlossene Aktor zugeordnet worden ist, muss die entsprechende Steuerung zugeordnet werden.



13. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken.

### ODER

13. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.

 11:18 O G G G
 1 R O I V

 Advenction
 Manuelle Auswahl

 Filtern nach ID oder Modeli
 1

 14650/02.1b
 00647600

 14662/02.1b
 00847600

 14662/02.1b
 00847600

 14662/02.1b
 00847600

 14662/02.1b
 00847600

 14662/02.1b
 00847600

 14662/02.1b
 10647600

 15
 10645760

 16
 1066270

 16
 1066270

 16
 10662700

 17
 10

 16
 10

 17
 10

Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.

- 14. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 15. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



A Zuordnung löschen.

16. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

17. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Zuordnung des Objekts Rollladen ist beendet.

- A. Änderung der Einstellungen
- B. Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
   Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 18. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Rollladen im Wohnzimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter

**ANMERKUNG:** Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.



### **Objekt Thermostat**

Durch die Konfiguration der Geräte der Anlage und die Zuordnung derselben, wie einem Thermostat, kann der Benutzer die Temperatur im Haus einstellen.

ANMERKUNG: Es kann nur ein Thermostatobjekt pro Raum eingefügt werden.



- 1. Berühren, um den Raum zu wählen, dem ein Thermostat-Objekt hinzugefügt werden soll.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, dem ein Thermostat-Objekt hinzugefügt werden soll.



- 3. Berühren, um ein Objekt zum Wohnzimmer hinzuzufügen.
- 4. Berühren, um das Thermostat-Objekt zu wählen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 5. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern.
- 6. Wählen Sie den Anlagentyp unter den vorgeschlagenen.
- 7. Wählen, wenn eine Pumpe zugeordnet ist.
- 8. Berühren, um zu bestätigen.
- 9. Wählen Sie den Typ des Heiz- und/oder Kühlelements für Ihr System.
- A Trennen
  - Alle Elemente haben unterschiedliche Rohre für Heizung und Kühlung.
- B Geteilt

Alle Elemente haben die gleichen Rohre für Heizung und Kühlung.

- C Gemischt
  - Einige Elemente haben unterschiedliche Rohre für Heizung und Kühlung und andere haben die gleichen Rohre.
- 10. Berühren, um einen Thermostat einem Objekt zuzuordnen. Es gibt zwei Möglichkeiten:

### **Classe 300EOS** with NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

### Zugänglicher Thermostat





11. Irgendeine Taste am Thermostat der Anlage berühren.

Nicht zugänglicher Thermostat



11. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.



Es wird Ihnen eine Liste der Thermostate angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Thermostaten mit der ID-Nummer.



12. Berühren, um den Thermostat zu wählen.

13. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls der Thermostat bereits konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um ihn wieder verfügbar zu machen.

Nachdem Sie den Thermostat dem Objekt zugeordnet haben, können Sie eine oder mehrere Temperatursonden 4693 zuordnen. Indem Sie z.B. mehrere Sonden mit einem Thermostat verbinden, können Sie die Durchschnittstemperatur eines großen Raumes ermitteln.



14. Berühren, um ein Sonde zuzuordnen.

### **Classe 300EOS** with NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

### Zugängliche Sonde





15. Irgendeine Taste an der Sonde der Anlage berühren.

### Nicht zugängliche Sonde



15. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.



Es wird Ihnen eine Liste der Sonden angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie die Sonde mit der ID-Nummer.



16. Berühren, um das Gerät zu wählen.

17. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls die Sonde schon konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.

Nachdem Sie den Thermostat und die Sonden dem Objekt zugeordnet haben, wählen Sie die Stromlast der zu kontrollierenden Heizanlage.



- A Zuordnung löschen.
- 18. Berühren, um den Stromlasttyp zu wählen.
- 19. Wählen Sie den Typ unter den verfügbaren.

Nachdem Sie den Stromlasttyp gewählt haben, können Sie einen Aktor der Heizanlage zuordnen.



20. Berühren, um einen Aktor zuzuordnen.

Der Aktor zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





21. Irgendeine Taste des Aktors der Anlage berühren.



### Der Aktor nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)



22. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der kompatiblen Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor mit der ID-Nummer.



23. Berühren, um das Gerät zu wählen.

24. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls die Sonde schon konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.



In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

A Zuordnung löschen.

25. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

26. Berühren, um zu bestätigen.

Nachdem Sie den Thermostat und die Sonden dem Objekt zugeordnet haben, können Sie eine Pumpe zuordnen.

Zugängliche Pumpe





27. Irgendeine Taste an der Pumpe der Anlage berühren.



### Nicht zugängliche Pumpe



27. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist.

Es wird Ihnen eine Liste der mit den Pumpen kompatiblen Aktoren angeboten, die Sie dem Objekt zuordnen können. Identifizieren Sie den Aktor/die Pumpe mit der ID-Nummer.



28. Berühren, um das Gerät zu wählen.

29. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen.

Falls der Aktor/die Pumpe schon konfiguriert ist, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.



In beiden Fällen muss nach der Identifizierung des Aktors und der Pumpe, die Adresse aus den verfügbaren Adressen gewählt werden.

A Zuordnung löschen.

30. Wählen Sie die Adresse.

Falls alle Adressen belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

31. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn Sie das Verfahren für das Heizsystem abgeschlossen haben, müssen Sie in gleicher Weise für das Kühlsystem vorgehen.



### Thermostat-Einstellungen

### Celsius/Fahrenheit

	C X	C X	1		
	12:30 � @ ⋈ G · * * 🛪 ⊕ * 🗑 🕯	12:30 👁 🖾 🖾 G • 🛛 🛪 🕅 🕀 🖤 🛔			
	Thermostat-Einstellungen	Abbrechen Celsius/Fahrenheit			
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
	Thermostateinstellungen LN4691				
	Celsius/Fahrenheit >	Fahrenheit (*F)			
	emperaturbereich >	Auf alle Thermostate der Anlage anwenden	A		
	emperaturvisualisierung >				
	Verzögerung Umwälzpumpe >	( 🐸 Y			
	Tastenverwaltung >				
	Hintergrundbeleuchtung >				
	Regulierungsbereich >				
	Fensterkontakt >				
	Automatische Umstellung				
	Zurück Welter	BESTÄTIGEN			
	◀ ◉ ■	< (i)			
,					

- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Berühren, um das Format, mit dem die Temperatur angezeigt werden soll Grad oder Celsius zu wählen.

### **Classe 300EOS** with NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

### Temperaturbereich



- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Berühren, um die minimale und maximale Temperaturstufe einzustellen, die Sie auswählen können. Bsp. Wenn eine Mindestgrenze von 15°C eingestellt wird, kann der Benutzer nicht eine niedrigere Temperatur einstellen (z.B. 10°C).
- 3. Die Temperatur für die Frostschutz/Wärmeschutz-Funktion wählen.

**ANMERKUNG**: Wenn der Abschaltbefehl von der App Home+Control oder von der entsprechenden Taste des Thermostaten gesendet wird, stellt er die minimale Temperatur (Frostschutz) oder die maximale Temperatur (Wärmeschutz) ein.



### Anzeige der Temperatur



- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der gemessenen Temperatur auf dem Display des Thermostats.
- 3. Die Temperatur für die Frostschutz/Wärmeschutz-Funktion wählen.

### Verzögerung Umlaufpumpe



- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Berühren, um eine Verzögerungszeit für die Aktivierung der Pumpen einzustellen, um zu verhindern, dass diese vor dem Öffnen der Zonenventile aktiviert werden, und zwar sowohl für Heizen als auch für Kühlen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen

# Tastenverwaltung Image: statisticities Image: statistitities Imag

- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Berühren, um die physischen Tasten des Thermostats zu aktivieren/deaktivieren. Wenn diese deaktiviert sind, kann die Funktion nicht mehr mit ihm interagieren, sondern nur noch Informationen anzeigen.

Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie nicht zulassen wollen, dass die Einstellungen (z. B. Kinderzimmer oder öffentlicher Raum) über den Thermostat, sondern nur von der App aus, vorgenommen werden können.

### Rückbeleuchtung

1	12:30 👁 🗃 🛤 G 🔸	*≋⊙:▼∔	12.35 ↔ ⊡ № 6 • * * ₩ 0• !♥ ()
	Thermostat-Einstellungen		Abbrechen Hintergrundbeleuchtung
			HINTERGRUNDBLELLCHTUNG Bildschirmbeleuchtung aktivieren
	Celsius/Fahrenheit	>	Nivesu Hintergrundbeleuchtung
	Temperaturbereich	>	
	Temperaturvisualisierung	>	
	Verzögerung Umwälzpumpe	>	
	Tastenverwaltung	>	
	Hintergrundbeleuchtung	>	
	regulierungsbereich	~	
	Automatische Umstellung	>	
			BESTÄTIGEN
	Zurück	Weiter	
		-	

- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.
- 2. Die Rückbeleuchtung des Displays aktivieren/deaktivieren.
- 3. Abrollen, um die Stärke der Rückbeleuchtung genau zu regeln.



### Einstellungsbereich



- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- 2. Die Regelung aktivieren/deaktivieren.
- 3. Abrollen, um die Schaltschwelle im Verhältnis zum Sollwert einzustellen; zum Beispiel bei einem Sollwert von 20,0 °C für die Heizung und einer Schwelle von 0,1 °C schaltet sich das System aus, wenn 20,1 °C überschritten werden, und schaltet sich bei 19,9 °C ein. Bei Fancoil-Anlagen kann die Schwelle zwischen 0,1 und 1°C und bei anderen Anlagentypologien zwischen 0,1 und 0,5°C eingestellt werden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen

### **Funktion Fenster-Kontakt** Ľ) 3 O I T A .... stat-Einstellunger Fensterkontakt Α В /Fahrenhei > > C > altung grundbeleuchtung > oich > 3 ontakt > Automatische Umstellung se Zurück

- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen
- 2. Berühren, um am Thermostat LN4691 das Symbol Fenster des entsprechenden Kontakts anzuzeigen:
- A Das Fenstersymbol wird nicht angezeigt.
- B Das Fenstersymbol wird angezeigt = offener Kontakt; Das Fenstersymbol wird nicht angezeigt = geschlossener Kontakt.
- 3. Aktiviert die Kontaktfunktion, mit der Sie ein Szenario ausführen können, das im Szenario-Programmierer MH202 gespeichert ist, wenn der Kontakt geöffnet wird.
- C Wählen Sie die Nummer des zuzuordnenden Fensterkontakts



- 4. Berühren, um eine Aktion des Heiz- oder Kühlsystems beim Öffnen/Schließen des Fensterkontaktes nicht auszuführen.
- D Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 5. Berühren, um eine Temperaturschutz- oder Forstschutzanlage beim Öffnen/Schließen des Fensterkontaktes einzustellen.
- 6. Stellt eine Verzögerung zwischen dem Öffnen des Kontaktes und der Einstellung der Temperaturschutz- oder Forstschutzanlage ein.
- 7. Stellt die maximale Zeit ein, während der die Anlage auf Temperaturschutz oder Forstschutz geschaltet bleibt.
- 8. Legt eine Verzögerung zwischen dem Schließen des Kontakts und dem Zurücksetzen der Anlage in den vorherigen Zustand fest.
- 9. Stellt eine Verzögerung zwischen dem Schließen des Kontaktes und der Einstellung der Temperaturschutz- oder Forstschutzanlage ein.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 10. Berühren, um die Anlage auf eine bestimmte Temperatur beim Öffnen/Schließen des Kontaktes einzustellen.
- 11. Temperatur einstellen.
- 12. Definieren Sie die Verzögerung zwischen der Kontaktöffnung und der Heiz-/Kühleinstellung am Sollwert unter Punkt 9
- 13. Stellt die maximale Zeit ein, während der die Anlage auf die unter Punkt 9 bestimmte Temperatur geschaltet bleibt.
- 14. Temperatur einstellen.
- 15. Definieren Sie die Verzögerung zwischen dem Schließen des Kontaktes und der Einstellung Heizen/Kühlen am Sollwert unter Punkt 9
- 16. Stellt die maximale Zeit ein, während der die Anlage auf die unter Punkt 9 bestimmte Temperatur geschaltet bleibt.
- A Die Einstellung für alle Thermostate der Anlage verwenden.



	12:30 👁 🖻 🛤 G 🔸	× 21 ★ ₩ Φ * ♥ #	12:36 👁 🖻 🕅 🕒 •	* 30 · · · · ·
	Thermostat-Einstellungen		Abbrect Automatische Ums	stellung
	1 2 3 4 5 6 7	0 9 10	BETRIEBSMODUS	
	Thermostateinstellungen LN4691		Automatische Umschaltung aktiviere	
	Celsius/Fahrenheit	>		del
	Temperaturbereich	>		Flores
	Temperaturvisualisierung	>		
	Verzögerung Umwälzpumpe	>		
	Tastenverwaltung	>		
	tergrundbeleuchtung	>		
	ulierungsbereich	>		
	Automatische Umstellung	>		
	Automatische Unistenung		BESTÄTIGEN	
	Zurück	Weiter		
	< ●		◀	

### Automatische Umstellung (zwischen Heizen und Kühlen)

- 1. Berühren, um die Thermostateinstellung auszuwählen.
- 2. In Anlagen mit 4 Leitungen Fancoil, die sowohl dem Heizen als auch dem Kühlen dienen oder in Anlagen wo der Wasserumlauf für das Heizen und das Kühlen unabhängig ist, können Sie diese Funktion aktivieren, um automatisch von Heizen auf Kühlen und umgekehrt umzuschalten.



32. Berühren, um die Einstellungen zu speichern.

Die Zuordnung des Objekts Thermostat ist beendet.

 Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
 Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.

33. . Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun einen Thermostat im Wohnzimmer über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App steuern.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

**ANMERKUNG:** Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.



### **Objekt Zone des Alarmsystems**

Nach dem Zuordnen einer Alarmzentrale über das <u>entsprechende Verfahren</u>, kann der Benutzer die Zonenobjekte der Alarmzentrale innerhalb der verschiedenen verfügbaren Räume verschieben und umbenennen.

**ANMERKUNG**: Änderungen, die über die App Home + Project vorgenommen werden (Änderung von Zonennamen und/oder Verschieben in andere Räume), werden von Pro Alarm nicht übernommen.



- 1. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt Zone des Alarmsystems befindet.
- 2. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt Zone des Alarmsystems befindet.



3. Berühren, um das Objekt Zone des Alarmsystems zu verwalten



tıcıno

### Ein Objekt Zone des Alarmsystems in einen anderen Raum verschieben

- 4. Berühren, um den Raum auszuwählen, in den Sie das Objekt verschieben möchten.
- 5. Wählen Sie den Raum, in den Sie das Objekt verschieben möchten.
- 6. Berühren, um zu bestätigen.
- A Das Objekt wurde richtig in den neuen Raum verschoben

### Objekt Zone des Alarmsystems umbenennen



- 4. Berühren, um das Fenster mit den für das ausgewählte Objekt verfügbaren Aktionen zu öffnen
- 5. Berühren, um das Objekt zu ändern
- 6. Berühren, um den Namen des Objekts zu ändern
- 7. Berühren, um zu bestätigen.

# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
   Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 8. Berühren, um das Objekt zu speichern



### Verwaltung der Objekte

Nachdem Sie die Räume erstellt, ihnen Objekte hinzugefügt und die Objekte mit den Geräten verbunden haben, können Sie später in die Objekte eingreifen, um sie zu ändern. Sie können insbesondere:

- ein Objekt von einem Raum in einen anderen bewegen
- aktionen mit dem Objekt durchführen
- die Konfiguration eines Objekts abschließen



- 1. Berühren, um die Räume und die Objekte anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, in dem sich das zu verwaltende Objekt befindet.
- 3. Berühren, um das Objekt zu verwalten.

### Ein Objekt in einen anderen Raum verschieben

Auf dieser Seite können Sie ein Objekt innerhalb eines zuvor erstellten Raums verschieben.



- 1. Berühren, um die Räume und die Objekte anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, in dem sich das zu verschiebende Objekt befindet.
- 3. Berühren, um das Objekt zu verwalten.



- 4. Berühren, um den Raum auszuwählen, in den Sie das Objekt verschieben möchten.
- 5. Wählen Sie den Raum, in den Sie das Objekt verschieben möchten.
- 6. Berühren, um zu bestätigen.
- A Das Objekt wurde richtig in den neuen Raum verschoben.



### Aktionen des Objekts



- 1. Berühren, um die Räume und die Objekte anzuzeigen und zu verwalten.
- 2. Berühren, um den Raum zu betreten, in dem sich das zu verwaltende Objekt befindet.
- 3. Berühren Sie das Objekt, das Sie verwalten möchten.



- 4. Berühren, um das Fenster mit den für das ausgewählte Objekt verfügbaren Aktionen zu öffnen.
- A Sie können ein Objekt <u>duplizieren</u>, <u>ändern</u> und <u>löschen</u>.
# Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 1. Berühren, um das Objekt zu duplizieren.
- 2. Den Namen des duplizierten Objekts nach Wunsch anpassen.
- 3. Wählen Sie den Raum, in dem das duplizierte Objekt eingefügt werden soll.
- A Speichern Sie das Objekt und konfigurieren Sie es. Siehe Objekte den Geräten zuordnen
- *B* Speichern Sie das Objekt und konfigurieren Sie es später.
- C Das Objekt wurde erfolgreich dupliziert, das Symbol zeigt an, dass das Objekt noch konfiguriert werden muss, siehe <u>Objekte den Geräten zuordnen</u>.



### Objekt bearbeiten





- 1. Berühren, um das Objekt zu ändern.
- 2. Um das Objekt zu ändern, siehe Objekte den Geräten zuordnen.

### Objekt löschen







- 1. Berühren, um das Objekt zu löschen.
- 2. Berühren, um das Löschen des Objekts zu bestätigen.
- A Das Objekt wurde richtig gelöscht.

### Die Konfiguration eines Objekts abschließen

Mit dieser Funktion kann die Konfiguration eines Objekts abgeschlossen werden. Die Konfiguration geht verloren, wenn die Geräte, mit denen das Objekt verbunden war, zurückgesetzt werden.

\* 30 ⊕ \*♥





- 1. Berühren, um die Konfiguration des Objekts abzuschließen.
- 2. Berühren, um die Konfiguration zu starten.
- 3. Berühren, um den verlorenen Konfigurationsteil aufzurufen, siehe <u>Objekte den Geräten</u> <u>zuordnen.</u>



### Zentralbefehle

In dieser Seite können Sie eine oder mehrere physische Taste einer allgemeinen Steuerung oder den Rollläden zuordnen. Neben der physischen Taste können Sie die Funktion auch über das in die Favoritenseite eingefügte grafische Objekt ausführen.



- 1. Berühren, um die Seite Zentralbefehle und Gruppen abzurufen.
- 2. Berühren, um eine allgemeine Steuerung zu erstellen.



3. Berühren, um eine allgemeine Steuerung Lichter zu erstellen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



4. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken

### ODER

4. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.

Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.



- 5. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 6. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- A Zuordnung löschen.
- 7. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

8. Berühren, um zu bestätigen.



Die Zuordnung der allgemeinen Beleuchtungssteuerung ist abgeschlossen.

- A Einstellungen bearbeiten.
- 9. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun eine allgemeine Beleuchtungssteuerung über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App durchführen.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter

**ANMERKUNG**: Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.

### Gruppen



Auf dieser Seite können Sie eine oder mehrere physische Tasten einer Lichtgruppe oder Rollläden zuordnen.

- 1. Berühren, um die Seite Zentralbefehle und Gruppen abzurufen.
- 2. Berühren, um eine neue Gruppe zu erstellen.

XĽ
Abbrechen Hinzufügen einer kombinierten Aktion
Wählen Sie die Aktion, die Sie hinzufügen möchten
GRUPPEN
Q <sup>♥</sup> Lichtgruppe
Rollladengruppe
ZENTRALBEFEH
Generalbefet uchtung
Generalbefehl Rollläden

3. Berühren, um eine Lichtgruppe zu erstellen.



Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 4. Berühren, um den Namen der Lichtgruppe zu ändern.
- 5. Berühren, um fortzufahren.
- 6. Berühren, um den Raum und die Lichter auszuwählen, den Sie der Gruppe zuordnen möchten.



7. Irgendeine Taste der Steuerung der Anlage drücken.

### ODER

7. Wählen Sie "Manuell aus der Liste auswähle". Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, auf das Gerät zuzugreifen, wird Ihnen eine Liste von Anlagenbefehlen angezeigt.



Es wird eine Liste der Befehle angezeigt, die Sie zuordnen können. Sie können den Befehl anhand seiner ID-Nummer identifizieren.

- 8. Berühren, um das Gerät zu wählen.
- 9. Berühren, um die ausgewählte Steuerung hinzuzufügen.



A Zuordnung löschen.

10. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen um sie wieder verfügbar zu machen.

11. Berühren, um zu bestätigen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Die Zuordnung des Objekts Licht On/ Off ist beendet.

A Einstellungen bearbeiten.

12. Berühren, um das Objekt zu speichern.

Der Benutzer kann nun ein Licht in der Küche über die physische Steuerung oder über das grafische Objekt in der Home+Control App ein- und ausschalten.

**ANMERKUNG**: Um das erstellte Objekt zu testen, betätigen Sie das physische Objekt oder laden Sie die Home+Control App herunter.

**ANMERKUNG**: : Um das mit der Home+Control App erstellte Objekt zu testen, müssen Sie die Home+Project App speichern und schließen.

### Szenarien

Auf dieser Seite können Sie zwei verschiedene Arten von Szenarien erstellen und verwalten: Standard-Szenarien und Benutzerdefinierte Szenarien



- A Filter für die Szenarioanzeige.
- B Öffnet die Szenarioseite.
- C Fügt ein neues benutzerdefiniertes Szenario hinzu.
- D Benutzerdefinierte Szenarien.
- E <u>Standard-Szenarien</u>

### Standard-Szenarien

Diese Art von Szenario ermöglicht es dem Benutzer, mehrere Anlagengeräte gleichzeitig mit einem einzigen Befehl direkt von der App oder mit einem Befehl der Anlage aus zu steuern.

Sie können die Funktionalität des Szenarios über die Taste "Play" steuern.

Standardmäßig gibt es vier vordefinierte Szenarien (Tag, Nacht, Eingang, Ausgang), die nicht konfiguriert sind.

Der Benutzer kann solche Szenarien über die Home+Control App ändern oder ähnliche Szenarien neu erstellen.

### **Beispiel Standard-Szenario Eingang**





### Benutzerdefiniertes Szenario

Diese Arten von Szenarien erlauben es dem Benutzer, sie entweder über einen spezifischen Befehl oder automatisch auszuführen, wenn bestimmte von Ihnen festgelegte Bedingungen eingetreten sind (gemäß der Logik Aktion ausführen/starten wenn/nur wenn). Der Benutzer kann über die Home+Control-App keine derartigen Szenarien bearbeiten, planen oder neu erstellen.



Die Konfigurationen "Start-Trigger" und "Bedingungen" sind optional; je nach ihrer Konfiguration können Sie verschiedene Arten von Szenarien erstellen:

SZENARIOBEISPIELE								
Aktion	Starttrigger	Bedingungen	Beschreibung					
•			Szenario von Objekt auf App Home+Control starten					
•	ڭ / 🖱		Start des Szenarios über die physische Taste (oder über die App Home+Control 👜 ) oder bei sonnigem Wetter.					
•	ڪ ر	$^{\odot}$	Start des Szenarios über die physische Taste (oder über die App Home+Control ()) oder bei sonnigem Wetter, nur zwischen 15:00 und 18:00 Uhr an Werktagen starten.					

Sie können die tatsächliche Ausführung des Szenarios überprüfen, indem Sie Warnmeldungen einrichten (E-Mail oder Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone), die den Benutzer nur erreichen, wenn das Szenario gestartet wurde. Der Benutzer kann das Szenario aktivieren/deaktivieren, es aber nicht ändern.

### Ein Standard-Szenarien konfigurieren

In diesem Beispiel wird ein Szenario konfiguriert, bei dem das Wohnzimmerlicht ausgeschaltet und der Sonnenschutz der Küche geschlossen und das "partielle" Einfügungsszenario eingefügt wird.





- 1. Berühren, um die Seite Szenarien abzurufen.
- 2. Berühren, um ein Standard-Szenario zu konfigurieren



- 3. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt befindet, das Sie im Szenario aktivieren möchten.
- 4. Wählen Sie das Objekt und die Aktion, die es durchführen soll.
- 5. Berühren, um ein anderes Objekt zu wählen.

## Classe 300EOS NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



C)

>

>

>



- 6. Wählen Sie das Objekt und die Aktion, die es durchführen soll
- 7. Berühren, um ein anderes Objekt zu wählen
- 8. Das Objekt wählen
- 9. Wählen Sie das Objekt, um die auszuführende Aktion zu ändern



- 10. Wählen Sie das gewünschte Szenario des Alarmsystems
- 11. Berühren, um zu bestätigen.
- 12. Berühren, um zu beenden
- A Starten Sie das Szenario, um es zu überprüfen
- 13. Das Szenario wurde konfiguriert

### Ein benutzerdefiniertes Szenario erstellen

In diesem Beispiel wird ein Szenario konfiguriert, das werktags um 17:15 Uhr das Außenlicht und nach 1 min 30 sec auch das Flurlicht einschaltet. Dies gilt nur, wenn der Dämmerungssensor anzeigt, dass es Nacht ist. Wenn das Szenario ausgeführt wurde, wird eine Push-Benachrichtigung gesendet.

Um ein Szenario zu erstellen:

Geben Sie dem Szenario einen Namen, um ihn zu identifizieren.



Geben Sie eine oder mehrere Aktionen ein, die die Objekte im Raum beim Start des Szenarios ausführen sollen (z. B. Einschalten des Außenlichts).



Geben Sie die Bedingungen ein, unter denen das Szenario gestartet werden soll (Start-Trigger).



Geben Sie bei Bedarf eine zusätzliche Bedingung ein (nur wenn).



Speichern Sie das realisierte Szenario.



1. Berühren, um die Seite Szenarien abzurufen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





- 2. Berühren, um ein Szenario hinzuzufügen.
- 3. Berühren, um den Namen des Szenarios anzupassen.
- 4. Berühren, um fortzufahren.

Geben Sie nun die Aktionen ein, die die Objekte in den verschiedenen Räumen ausführen sollen, wenn das Szenario beginnt.





- 5. Berühren, um das Objekt zu wählen.
- 6. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt befindet.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 7. Wählen Sie das Objekt und die Aktion, die es durchführen soll.
- 8. Berühren, um das gewählte Objekt einzufügen.
- 9. Berühren, um eine weitere Aktion einzufügen.



- 10. Berühren, um die Wartezeit zu wählen.
- 11. Wählen Sie die Minuten und Sekunden, die Sie einstellen möchten, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.
- 12. Berühren, um die ausgewählte Wartezeit einzugeben.

Installations- und Konfigurationsanweisungen





ticino

- A Aktion bearbeiten
- 13. Berühren, um eine weitere Aktion einzufügen.
- 14. Berühren, um das Objekt zu wählen.



- 15. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt befindet.
- 16. Wählen Sie das Objekt und die Aktion, die es durchführen soll.
- 17. Berühren, um das gewählte Objekt einzufügen.

### Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 18. Berühren, um eine weitere Aktion einzufügen.
- 19. Berühren, um die Push-Benachrichtigung auszuwählen.



- 20. Geben Sie den Text der Push-Benachrichtigung ein (z. B. Abendliche Rückkehr durchgeführt).
- 21. Berühren, um eine Push-Benachrichtigung einzufügen.
- 22. Berühren, um die Reihenfolge der eingegebenen Aktionen zu ändern.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



bticino

- 23. Scrollen, um Aktionen zu verschieben.
- 24. Berühren, um zu bestätigen.
- 25. Berühren, um fortzufahren.

ANMERKUNG: Sie können die verfügbaren Aktionen unter <u>Aktionen</u> anzeigen



### Geben Sie die Bedingungen ein, unter denen das Szenario gestartet werden soll (Start-Trigger).

26. Berühren, um eine Bedingung hinzuzufügen.

27. Berühren, um die Bedingung zu wählen, die das Szenario aktivieren soll.

**ANMERKUNG**: Es können auch mehrere Bedingungen eingefügt werden. Um das Szenario zu aktivieren genügt die Erfüllung einer einzigen Bedingung.



28. Berühren, um die Stunde und die Minuten einzugeben, zu denen sich das Szenario aktivieren soll.

29. Die Wochentage wählen, an denen sich das Szenario zur eingegebenen Uhrzeit aktivieren soll.

30. Berühren, um den Trigger einzufügen, der erstellt worden ist.

31. Berühren, um fortzufahren.

**ANMERKUNG**: Sie können die verfügbaren Bedingungen, die das Szenario starten, im Abschnitt <u>Bedingte Ausführung beim Start (Start-Trigger).</u>



Sie können zusätzlich zu der soeben eingegebenen Bedingung eine weitere Bedingung eingeben (nur wenn).

Diese Bedingung bewirkt, dass das Szenario nur dann startet, wenn sie erfüllt ist. Die verfügbaren Bedingungen sind: <u>Objekte, Uhrzeit, Alarmsystem</u> und <u>Wetter</u> und die Funktionen sind wie im Abschnitt <u>Bedingte Ausführung beim Start (Start-Trigger)</u> beschrieben





32. Berühren, um eine Bedingung hinzuzufügen.

33. Berühren, um die Bedingung zu wählen, die das Szenario aktivieren soll.



- 34. Berühren, um auszuwählen, wann das Szenario aktiviert werden soll.
- 35. Berühren, um die gewählte Bedingung einzugeben.
- 36. Berühren, um fortzufahren.

### Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- A Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Objekt dem Benutzer in der Home+Control App nicht zur Verfügung stellen möchten.
  Das Objekt ist konfiguriert und in Betrieb, aber der Benutzer kann es nicht sehen.
- 37. Berühren, um das erstellte Szenario zu speichern.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



#### Aktionen



- 1. Berühren, um eine der Aktionen auszuwählen, aus denen das Szenario besteht:
- <u>Objekt</u>;
- <u>Wartezeit</u>;
- <u>Alarmsystem;</u>
- <u>E- mail</u>;
- Push-Benachrichtigung.

### Objekt

Mit dieser Aktion können Sie den Befehl festlegen, den eines der Objekte in den verschiedenen Räumen bei der Ausführung des Szenarios ausführen soll.

XĽ	XC
11:11 🖻 ۞ 💬 🕅 • 👘 🕸 🗇 ‡♥ 🔒	15:02 西 🛛 🖸 🖓 🔹 🗱 🕕 🕈 🕅 🕀 🕈 🖤 🔒
Abbrechen Objektaktion	Abbrechen Objektaktion
0 Objekt hinzugefügt	1 Objekt hinzugefügt
🖽 Wohnzimmer 🗸	(🕮 Wohnzimmer 🗸 🗸
555 Kūche 🗸	Kūche V
🚝 Eingangsbereich 🗸	Schlafzimmer V
n Toiletten V	Toiletten V
Aussenbereich V	Aussenbereich A
	Schloss Aussenbereich
FTV K	Licht Aussenbereich
F)	On Off
A <b>2</b>	
EINFÜGEN	EINFÜGEN

- 2. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt befindet.
- 3. Wählen Sie das Objekt und die Aktion, die es durchführen soll.
- 4. Berühren, um das gewählte Objekt einzufügen.

### Wartezeit

Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Wartezeit vor der Ausführung darauf folgender Befehle einzugeben



- 2. Wählen Sie die Minuten und Sekunden, die Sie einstellen möchten, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.
- 3. Berühren, um die ausgewählte Wartezeit einzugeben.



#### Alarmsystem

Auf dieser Seite müssen Sie die Aktion auswählen, die eine Komponente des Alarmsystems durchführen soll, wenn das Szenario ausgeführt wird.

Z.B. Einfügen eines Bereiches oder Aktivierung eines Einfügungsszenarios.



2. Berühren, um die Aktion zwischen Bereichen und Schaltszenarien zu wählen Bereiche



- 3. Berühren, um den Bereich zu wählen
- 4. Berühren, um zu wählen ob (nach Aktivieren des Szenarios) der Bereich:
  - ausgeschaltet werden soll
  - eingeschaltet werden soll (falls Verzögerungszeiten eingegeben sind, werden sie alle gelöscht)
    sofort eingeschaltet werden soll (falls Verzögerungszeiten eingegeben sind, werden sie alle gelöscht)
- 5. Berühren, um zu bestätigen.
- 6. Benutzercode eingeben
- 7. Berühren, um zu beenden

**ACHTUNG**: Indem der Vorgang bestätigt wird, wird der Benutzercode im Szenario gespeichert, sodass jeder, der Ihr Smartphone benutzen kann und Zugriff auf die App hat, das Alarmsystem aktivieren kann, ohne den Benutzercode kennen zu müssen. Der Benutzercode kann immer durch das entsprechende Verfahren auf Home+Security geändert werden.



- 3. Berühren, um das Schaltszenario zu wählen, das durch aktivieren des Szenarios eingeschaltet werden soll.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.
- 5. Benutzercode eingeben
- 6. Berühren, um zu beenden

**ACHTUNG**: Indem der Vorgang bestätigt wird, wird der Benutzercode im Szenario gespeichert, sodass jeder, der Ihr Smartphone benutzen kann und Zugriff auf die App hat, das Alarmsystem aktivieren kann, ohne den Benutzercode kennen zu müssen. Der Benutzercode kann immer durch das entsprechende Verfahren auf Home+Security geändert werden.



### E-Mail

Mit dieser Aktion können Sie eine E-Mail-Adresse festlegen, an die automatisch eine Benachrichtigung gesendet wird, nachdem das Szenario ausgeführt wurde



- 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die Warnmeldung gesendet werden soll, und den Betreff der Nachricht ein.
- 3. Geben Sie den Nachrichtentext ein (z. B. Abendliche Rückkehr ausgeführt).
- 4. Berühren, um eine E-Mail-Benachrichtigung einzufügen.

### Push-Benachrichtigung

Mit dieser Aktion können Sie nach der Ausführung von Aktionen oder dem gesamten Szenario automatisch eine Push-Benachrichtigung an Smartphones senden.

**ANMERKUNG**: Bei iOS kommen Push-Benachrichtigungen nicht an, wenn die App im Vordergrund angezeigt wird.



- 2. Geben Sie den Text der Push-Benachrichtigung ein (z. B. Szenario ausgeführt).
- 3. Berühren, um eine Push-Benachrichtigung einzufügen.

Installations- und Konfigurationsanweisungen

### Bedingt Durchführung beim Start (Starttrigger)



ticino

- 1. Berühren, um eine Bedingung zum Start des Szenarios (Start-Trigger) unter folgenden Optionen auszuwählen:
- <u>Taste</u>;
- <u>Objekte</u>;
- Datum und Uhrzeit;
- <u>Alarmsystem</u>;
- <u>Wetter</u>.

### Taste



Durch Einrichten dieses Triggers, können Sie ein Szenario durch Drücken der Taste an der Anlage aktivieren.

2. Drücken, um das physische Gerät der Anlage zu identifizieren.



- A Zuordnung löschen.
- 3. Das Modul der Steuerung unter den verfügbaren wählen.

Falls alle Module belegt sind, siehe Geräte zurücksetzen, um sie wieder verfügbar zu machen.

ANMERKUNG: Die Taste darf nicht einer anderen Funktion zugeordnet worden sein.

4. Berühren, um den Trigger einzufügen.



### Objekte

Durch Einrichten dieses Triggers, können Sie ein Szenario aktivieren, wenn ein Objekt im Raum eine vorgegebene Bedingung erfüllt.

Für jeden Objekttyp können Sie können Sie einen typischen Status wählen, der das Szenario aktivieren wird.



- 2. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich das Objekt befindet.
- 3. Berühren, um den Status einzugeben, bei dem sich das Szenario aktivieren soll.
- 4. Berühren, um den Trigger einzufügen.

OBJEKT	BEDINGUNG			DAS SZENARIO STARTET WENN		
	gleich		ON	Das Licht ist eingeschaltet		
LICHT ON/OFF			OFF	Das Licht ist ausgeschaltet		
	ungleich		ON	Das Licht ist ausgeschaltet		
			OFF	Das Licht ist eingeschaltet		
				Das einstellbare Licht ist eingeschaltet		
				Das einstellbare Licht ist ausgeschaltet		
				Das einstellbare Licht ist ausgeschaltet		
		ungieicn		Das einstellbare Licht ist eingeschaltet		
DIMMERT			von: 00 bis 100	die Helligkeit ist z.B. gleich 10%		
				die Helligkeit ist z.B. ungleich 10%		
				die Helligkeit ist z.B. größer als 10%		
				die Helligkeit ist z.B. niedriger als 10%		
			ON	Das Farblicht ist eingeschaltet		
	Steuerung	gleich —	OFF	Das Farblicht ist ausgeschaltet		
			ON	Das Farblicht ist ausgeschaltet		
		ungleich —	OFF	Das Farblicht ist eingeschaltet		
			Himmelblau	Die Lichtfarbe ist Himmelblau		
	Farbe	gleich —	Blau	Die Lichtfarbe ist blau		
FARELICHT			Hellviolett	Die Lichtfarbe ist Hellviolett		
			Farbe x	Die Lichtfarbe ist x		
			Himmelblau	Die Lichtfarbe ist nicht Himmelblau		
			Blau	Die Lichtfarbe ist nicht blau		
		ungleich — —	Hellviolett	Die Lichtfarbe ist nicht Hellviolett		
			ecc	Die Lichtfarbe ist nicht x		
				der Rollladen öffnet sich		
				der Rollladen wird gestoppt		
				der Rollladen schließt sich		
				der Rollladen schließt sich oder wird gestoppt		
				der Rollladen öffnet oder schließt sich		
KULLLADEN I				der Rollladen öffnet sich oder wird gestoppt		
				der Rollladen ist offen z.B. zu 50%		
				der Rollladen ist offen z.B. ungleich 50%		
				der Rollladen ist offen z.B. größer als 50%		
				der Rollladen ist offen z.B. niedriger als 50%		
ZONE DES		Alarm		Die Zone ist auf Alarm geschaltet		

Für jedes Objekt stehen eine Reihe von Parametern zur Verfügung, deren Kombination den Status bestimmen, der das Szenario aktivieren wird.

# Classe 300EOS NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



OBJEKT		BEDINGUN	IG	DAS SZENARIO STARTET WENN
	Modus	gleich	off	der Thermostat ist ausgeschaltet
			warm	der Thermostat ist auf den Heizen-Modus geschaltet
			kalt	der Thermostat ist auf den Kühlen-Modus geschaltet
			auto	der Thermostat ist auf den automatischen Modus geschaltet
		ungleich	off	der Thermostat ist eingeschaltet
			warm	der Thermostat ist ausgeschaltet oder auf Modus Kühlen/ Auto
			kalt	der Thermostat ist ausgeschaltet oder auf Modus Heizen/ Auto
			auto	der Thermostat ist ausgeschaltet oder auf Modus Heizen/ Kühlen
		gleich	von: 10 bis 34	die Temperatur beträgt z.B. 30°
	Temperatur	ungleich		die Temperatur ist z.B. ungleich 30°
		größer als		die Temperatur ist z.B. größer als 30 $^\circ$
		niedriger als		die Temperatur ist z.B. niedriger als 30°
	gewünschte T	gleich	von: 10 bis 34	die Temperatur ist z.B. gleich 11
		ungleich		die eingestellte Temperatur ist z.B. ungleich 12
		größer als		die eingestellte Temperatur ist z.B. größer als 13
		niedriger als		die eingestellte Temperatur ist z.B. niedriger als 14
	Alteratedus	gleich	Off	der Aktor ist ausgeschaltet
			On	der Aktor ist eingeschaltet
	AKLUISLALUS	ungleich	Off	der Aktor ist ausgeschaltet
			On	der Aktor ist eingeschaltet
		gleich		das Audio ist eingeschaltet
PLAYER 1				das Audio ist ausgeschaltet
		ungleich		das Audio ist ausgeschaltet
				das Audio ist eingeschaltet
	gleich		von 0: bis 50 (Schritt 0,5)	der momentane Verbrauch ist z.B. 2,5 kW
ENEDCIE	ungleich		von 0: bis 50 (Schritt 0,5)	der momentane Verbrauch ist z.B. ungleich 2,5 kW
ENEKGIE	größer als		von 0: bis 50 (Schritt 0,5)	der momentane Verbrauch ist z.B. größer als 2,5 kW
	niedriger als		von 0: bis 50 (Schritt 0,5)	der momentane Verbrauch ist z.B. niedriger als 2,5 kW

### Datum und Uhrzeia

Durch Einrichten dieses Triggers, können Sie ein Szenario zu einer bestimmten Uhrzeit und einem bestimmten Tag aktivieren.



- 2. Berühren, um die Stunde und die Minuten einzugeben, zu denen sich das Szenario aktivieren soll.
- 3. Die Wochentage wählen, an denen sich das Szenario zur eingegebenen Uhrzeit aktivieren soll
- 4. Berühren, um den Trigger einzufügen.



#### Alarmsystem

Indem Sie eine Bedingung eingeben, können Sie eine Aktion starten, wenn bestimmte Ereignisse des Alarmsystems stattfinden. Insbesondere können Sie als Startbedingung ein Ereignis eingeben, das im Bereich stattfindet (z.B. Eingabe des Bereichs "Volumetrisch Tag") oder ein Schaltszenario durchführen lassen (z.B. einschalten des Alarmsystems über das Schaltszenario "Ganze System einschalten").



2. Berühren, um die Aktion zwischen Bereichen und Schaltszenarien zu wählen



- 3. Berühren, um den Bereich zu wählen
- 4. Berühren, um zu wählen ob (nach Aktivieren des Szenarios) der Bereich: – ausgeschaltet werden soll
  - eingeschaltet werden soll (falls Verzögerungszeiten eingegeben sind, werden sie alle gelöscht)
    sofort eingeschaltet werden soll (falls Verzögerungszeiten eingegeben sind, werden sie alle gelöscht)
- 5. Berühren, um zu bestätigen
- 6. Benutzercode eingeben
- 7. Berühren, um zu beenden

**ACHTUNG:** Indem der Vorgang bestätigt wird, wird der Benutzercode im Szenario gespeichert, sodass jeder, der Ihr Smartphone benutzen kann und Zugriff auf die App hat, das Alarmsystem aktivieren kann, ohne den Benutzercode kennen zu müssen. Der Benutzercode kann immer durch das entsprechende Verfahren auf Home+Security geändert werden.


- 3. Berühren, um das Schaltszenario zu wählen, das durch aktivieren des Szenarios eingeschaltet werden soll.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.
- 5. Benutzercode eingeben
- 6. Berühren, um zu beenden

**ACHTUNG**: Indem der Vorgang bestätigt wird, wird der Benutzercode im Szenario gespeichert, sodass jeder, der Ihr Smartphone benutzen kann und Zugriff auf die App hat, das Alarmsystem aktivieren kann, ohne den Benutzercode kennen zu müssen. Der Benutzercode kann immer durch das entsprechende Verfahren auf Home+Security geändert werden.



# Wetter

Durch Einrichten dieses Triggers, können Sie ein Szenario aktivieren, wenn sich einige Wetterbedingungen ereignen, die von Meteo Online mitgeteilt werden.



2. Berühren, um die Wetterbedingung einzugeben, bei der sich das Szenario aktivieren soll. Die einstellbaren Wetterbedingungen sind:

Gleich Unterschiedlich Größer Niedriger	Temperatur	von 00 °C bis 40 °C von -1 °C bis -30 °C
	Wind	von 00 Km/h bis 99 Km/ł
	Feuchtigkeit	von 00% bis 99%
Gleich Unterschiedlich		Klar
		Regen
	Wettervorhersage	Sturm
		Bewölkt
		Schnee
		Nebel
	_ =:	Tag
	Dämmerung	Nacht

# **Classe 300EOS** With NETATMO Installations- und Konfigurationsanweisungen

# Ein benutzerdefiniertes Szenario verwalten

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Szenario erstellt haben, können Sie es über das Szenariofenster <u>deaktivieren/aktivieren</u>, <u>duplizieren</u>, <u>bearbeiten</u> und <u>und löschen</u>.

XR

09:29 🖪	000.		*⊠⊕:♥≬
< Sze	narien		
Alle	Benutzero	definiert	Standardeinstellung
☆ ]	lag .eer		>
G	Nacht 2 Aktionen		>
œ	Eingang .eer		>
Ġ.	Beenden .eer		>
A .	Abendliche Rückkehr Aktionen 1 Triggers 1 Be	dingungen	>
			+ 1
	<b>ا</b>		

Abendliche Rückkehr ••• Sonst.	
Stone testen	
Szerie testen	
Szene starten Spielen	
Parameter	
ABENDLICHE RÜCKKEHR	
AKTIONEN (durchführen)	
Children Licht Aussenbereich Einschalten	
🕑 1 Min 30 Sek	
Cicht Eingangsbereich Einschalten	
Push-Benachrichtigung "Szenario Abendliche Rückkehr ausgeführt"	R
TRIGGER STARTEN (wenn)	с С
17:15 Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So	C.
BEDINGUNGEN (wenn)	ט ר
Wetter Dämmerung entspricht Nacht	E
◀ () ■	

XC	
15:14 🖻 👁 🖻 🖂 🔸	\$ 38 ⊕ 0 ≎♥ 0
Abendliche Rückkehr	••• Sonst.
Szene starten	Spielen
Parameter	
ABENDLICHE RÜCKKEHR	
AKTIONEN (durchführen)	
Licht Aussenbereich Einschalten	
1 Min 30 Sek	
Aktion	×
Deaktivieren	>
Duplizieren	>
Bearbeiten	>
Löschen	>
<b>▲</b> ●	

>

- 1. Berühren, um das Szenario abzurufen, das geändert werden soll.
- 2. Berühren, um die Steuertafel des Szenarios abzurufen.
- A Das Szenario starten, um es zu überprüfen.
- B Ein Szenario aktivieren/deaktivieren
- C Ein Szenario duplizieren
- D Ein Szenario ändern
- E Eines Szenario löschen

### Ein Szenario aktivieren/deaktivieren

Sie können ein erstelltes Szenario deaktivieren, so dass es unter den Szenarien gespeichert bleibt, aber vom Benutzer nicht verwendet werden kann.





- A Anzeige des deaktivierten Szenarios.
- 2. Berühren, um das Szenario wieder freizugeben.



>

>

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen

XC	XB	XC	
15:32 🖻 🛇 🖻 🕪 🔹 🔺 潮 🕕 🛛 🕈 🖤 🔒	15:32 🖩 🗢 🖻 🕬 • 🕺 🕅 🕕 🕫 🖤 🔒	09:29	P 0
< Abendliche Rückkehr	Abendliche Rückkehr ···· Sonst.	< Szenarien	
Szene deaktiviert	Szene deaktiviert	Alle Benutzerdefiniert Standardeinste	llung
Szene starten	Szene starten Spielen	Tag	
Parameter	Parameter	-Q- Leer	2
	ABENDLICHE RÜCKKEHR	S Nacht 2 Aktionen	>
AKTIONEN (durchführen)		Eingang Leer	>
C Licht Aussenbereich Einschalten	Licht Aussenbereich Einschalten	G Beenden Leer	>
1 Min 30 Sek	🕑 1 Min 30 Sek	Abendliche Rückkehr 4 Aktionen 1 Triggers 1 Bedingungen	>
Cinchat Eingangsbereich Einschalten	Aktion		
Push-Benachrichtigung	⊘ Aktivieren >		
TRIGGER STARTEN (wenn)			
17:15 Mo - Di - Mi - Do - Fr - Sa - So	Dupitzieren >		
BEDINGUNGEN (wenn)	Bearbeiten >		
C Wetter Dammerung entspricht Nacht	Löschen >		
◀ ⑧ ■	◀ (0) ■	< (e)	

- 3. Berühren, um die Steuertafel des Szenarios abzurufen.
- 4. Berühren, um das gewählte Szenario zu aktivieren.
- A Das Szenario wurde wieder aktiviert.

Ein Szenario vervielfältigen

׼			XB
15:14 🖻 👁 🖻 🕅 🔹 🔺	a ⊕ © •♥ 1		09:29 🖪 🔿 👁 😁 🔹
< Abendliche Rückkehr	••• Sonst.		< Szenarien
Szene testen			Alle Benutz
Szene starten	Spielen		
Parameter			Tag Leer
ABENDLICHE RÜCKKEHR			G Nacht Leer
AKTIONEN (durchführen)			Eingang Leer
Ö Länschalten			☐ Beenden Leer
1 Min 30 Sek			Abendliche Rückkeh 4 Aktionen 1 Triggers 1
Aktion	$\times$ b	A	Abendliche Rückkeh 4 Aktionen 1 Triggers 1
O Deaktivieren	>		~
Duplizieren	V >		
// Bearbeiten	>		
🔟 Löschen	>		
< ●			< (

- 1. Berühren, um das gewählte Szenario zu duplizieren.
- A Zeigt das duplizierte Szenario an.

**ANMERKUNG**: Das duplizierte Szenario ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, siehe <u>Szenario deaktivieren/aktivieren</u>.

# 15:14 🖪 🛛 🖸 🕅 🔹 \* 9 • • • • \* ⊠ ⊕ ‡♥ 0 🖸 M ± 8 0 F€ 1 0 🖸 M Abendliche Rückke Aktione Ö $\checkmark$ 1 Aktion Ø Deaktivierer Duplizieren Bearbeiten 📺 Lös

### Ein Szenario ändern

1. Berühren, um das gewählte Szenario zu ändern.

2. Es werden Ihnen dieselben Seiten angezeigt, die zum Erstellen des Szenarios verwendet wurden. Um die Daten zu ändern, wiederholen Sie dieselben Aktionen oder verwenden Sie bei einigen Objekten die Schaltfläche "Ändern".

Weitere Informationen finden Sie in der Vorgehensweise zur Erstellung des Szenarios.





15:	33 🖪 📀 🖻 🕅	•	\$36 ⊕ ≎‡♥ 1
<	Szenarien		
	Alle	Benutzerdefiniert	Standardeinstellung
	☆- Tag Leer		>
Ĩ,	C Nacht 2 Aktionen		>
	← Eingang Leer		>
	$\stackrel{\text{Beenden}}{\rightarrow}_{\text{Leer}}$		>
L			
L			
L			
			A
L			

- 1. Berühren, um das ausgewählte Szenario zu löschen.
- 2. Berühren, um das Löschen des Szenarios zu bestätigen.

# Löschen eines Szenarios



# **Einfaches Programm**

ANMERKUNG: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Thermostatobjekt eingefügt wurde.

Mit dieser Programmierung können Sie einen Sollwert für den Tag und einen für die Nacht einstellen. Auf diese Weise können Sie die Temperatur Ihres Hauses während aller 24 Stunden automatisch anpassen. Im unten stehenden Beispiel möchten wir eine Temperatur von 20 Grad für den Tag und 18 Grad für die Nacht einstellen.







- 1. Berühren, um die Seite Einfaches Programm abzurufen.
- 2. Berühren, um die Startzeit des Tageszeitfensters einzugeben.
- 3. Durchsuchen, um die Uhrzeit einzugeben.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.



- 5. Berühren, um die Temperatur des gewählten Tageszeitfensters einzustellen.
- 6. Durchsuchen, um die Temperatur zu wählen.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- 8. Wiederholen Sie den Vorgang für das Nachtzeitfenster.
- 9. Berühren, um das Programm zu speichern.

# Alarmsystem

Auf dieser Seite können Sie eine Alarmzentrale zuordnen, damit der Benutzer das Alarmsystem über die Home+Security-App steuern kann.

**ANMERKUNG**: Dieses Element erscheint nur, wenn eine Alarmzentrale an dasselbe LAN-Netzwerk wie das Classe 300EOS angeschlossen ist.

Falls es nicht mit demselben LAN-Netzwerk verbunden ist, siehe <u>Einstellungen der Anlage/des</u> <u>Alarmsystems</u>

XĽ		XĽ	
17:04 🖻 🖓 🖓 🔹	\$ 100 € ♥ û	18:22 👁 🖻 G G 🔹	* ₪ ⊕ †♥
Profil	Bearbeiten	< Alarmsystem	
Struktur			
6 RÄUME	>		
Einstellungen Classe 300EOS	>	KEIN ALARM	VERKNÜPFT
Zentralbefehle und Gruppen	>	Wählen Sie "VERKNÜP Anschließend fügen Sie die Ala erstellen S	UNG" zum Zuordnen. rmzonen in die Räume ein izenarien
Ja Szenarien	>		/
Einfaches Programm	>		
Alarmsystem     noch nicht verknüpft	A >		(1 2
GERÄTE	120		11
Letzter Scan: Vor 24 Minuten	-F)		
Speichern und been	den	VERKNÜ	IPFUNG
< ●		<	

- 1. Berühren, um das Alarmsystem zu verknüpfen
- 2. Berühren, um fortzufahren

Installations- und Konfigurationsanweisungen





Zentrale 4200, 4201, 4203

- 3. Wählen Sie die Art der Zentrale, die in der Anlage installiert ist
- 4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf das Alarmsystem ein (standardmäßig Admin 123456).

**ANMERKUNG**: Die Zugangsdaten sind die, die in der Konfigurationssoftware TiAlarm des Alarmsystems auf der Seite "Ethernet-Optionen/App-Zugriffsdaten" eingegeben wurden.

- 5. Geben Sie die IP-Adresse und den Port ein, mit dem die Alarmzentrale verbunden ist
- 6. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich die Alarmzentrale befindet

**ANMERKUNG**: Die Netzwerkadresse der Steuereinheit können Sie in der Konfigurationssoftware der TiAlarm der Alarmsystems auf der Seite "Ethernet-Optionen" einsehen.

7. Berühren, um die Einstellung zu speichern

# Zentrale 4200C, 4201C 4203C

ANMERKUNG: Das Gateway muss auf der Seite "Gateway My Home" von Pro Alarm konfiguriert werden



3. Geben Sie ggf. die IP-Adresse und den Port ein, mit dem die Alarmzentrale verbunden ist **ANMERKUNG**: Sie können die Netzwerkadresse der Zentrale auf der Seite "Optionen/Netzwerk" in Pro Alarm sehen.

4. Berühren, um die Einstellung zu speichern



5. Nun ist das Alarmsystem verbunden. Berühren, um fortzufahren



ticino

# Wählen Sie den Raum für die Komponenten des Alarmsystems

- 6. Wählen Sie den Raum, in dem die Alarmzentrale vorhanden ist
- 7. Berühren, um fortzufahren
- 8. Wählen Sie für jede Zone im System den zuzuordnenden Raum aus.
- 9. Berühren, um fortzufahren

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- A Die bei der Zuordnung eingestellten Parameter ändern
- B Ändern Sie den Raum, in dem die Alarmzentrale vorhanden ist
- C Ändern Sie die den Zonen zugeordneten Räume des Alarmsystems
- D Die Zentrale über Home+Project abtrennen
- E Zeigt die Zuordnung zwischen Zonen und Räumen an
- F Zeigt den Raum an, in dem die Alarmzentrale konfiguriert wurde
- G Zeigt die vorhandenen Einführungsszenarien an
- H Zeigt die vorhandenen Bereiche an
- I Zeigt den Status des Systems an
- 10. Berühren, um auf die Homepage zurück zu schalten

Nun ist das Alarmsystem zugeordnet (A)



# Einstellungen der Anlage

Die Seite enthält verschiedene Funktionen, um das System besser verwalten zu können.

X℃ 11:29 C C ⊗ 🖻 •	\$ 30 ⊕ ÷ ¶ û
< Einstellungen Classe	300EOS
몸 Serverinformation	>
Datum und Zeit	>
∝o Netzwerk	$\sim$
- []+ Temperaturüberwachungs	system
🖂 e-mail	$\sqrt{a}$
Alarmsystem	
• •	•

1. Eine Funktion berühren, um eine Einstellung anzeigen zu lassen oder zu ändern.

# Serverinformation

Sie können einige Informationen über den Classe 300EOS anzeigen, ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und ihn mit der Cloud synchronisieren.



- A Zeigt die Firmwareversion des Classe 300EOS an.
- B Anzeige der Server-ID.
- C Setzt alle Geräte MyHOME der Anlage zurück

### Reset

In diesem Fenster können Sie die werkseitigen Einstellungen des Classe 300EOS und/oder der an die Anlage angeschlossenen Vorrichtungen BTicino wieder herstellen.

ACHTUNG: Dieses Verfahren ist nicht für physisch konfigurierte Geräte verfügbar. Um den Reset durchzuführen, müssen alle Konfiguratoren von den Geräten entfernt werden. ANMERKUNG: Geräte des Lastkontrollsystems können mit Home+Project weder zurückgesetzt noch konfiguriert werden. Prüfen Sie den Konfigurationsmodus auf dem Datenblatt unter www. homesystems-legrandgroup.com.



- 1. Berühren, um die Werkseinstellungen von Classe 300EOS wiederherzustellen (mit Ausnahme der physisch konfigurierten und der Energiegeräte).
- 2. Code eingeben.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.
- 4. Berühren, um alle Objekte des Temperaturregelungsanlage zurückzusetzen.
- A Setzt alle Objekte der Temperaturregelungsanlage zurück.
- B Setzt alle Objekte im Automatisierungssystem zurück.
- C Setzt alle Objekte aller vorhandenen Systeme zurück.



b. Beruhren, um fortzulahren.

6. Berühren, um zu speichern.



# Datum und Uhrzeit



In dieser Seite können Sie das Datum und die Uhrzeit anzeigen und einstellen.

- 1. Geben Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone manuell ein.
- 2. Berühren, um die Einstellung zu speichern.
- 3. Berühren, um Datum und Uhrzeit automatisch einzustellen.
- 4. Berühren, um die zuvor unter Punkt (1), eingegebenen Parameter als Bezugsparameter für alle Geräte einzustellen.

Durch Aktivieren der Funktion Master, aktualisiert Classe 300EOS automatisch alle Geräte der Anlage.

Die können zudem das Datum und die Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisieren lassen. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

# Netz

In diesem Fenster können die Anschlussparameter des Netzes anzeigen lassen.





# Temperaturregelungssystem

Auf dieser Seite können Sie bestimmte Parameter der Temperaturregelung einstellen, wie z. B. <u>Wasserrückführung</u>, <u>Verriegelung</u> und <u>Wechsel der Jahreszeit</u>.



- A Aktiviert/Deaktiviert die Temperaturanzeige auf Objekten, diese Einstellung wirkt sich nicht auf physische Geräte aus
- B Der Temperaturmesseinheit wählen
- C Aktiviert/Deaktiviert die Funktion Wasserrückführung für die Anlagenventile
- D Aktiviert/Deaktiviert die Funktion Wasserrückführung für die Anlagenpumpen
- E Aktiviert/Deaktiviert die Funktion Verriegelung
- F Deaktiviert die Tasten des Thermostats, wenn die Wettersaison nicht mit der Jahreszeit übereinstimmt, für die der Thermostat programmiert wurde. Beispiel mit aktiver Option am Thermostat, die auf "Winter" eingestellt ist: Die Thermostat-Tasten können im Sommer nicht verwendet werden.
- G Wechsel der Jahreszeit einrichten
- H Einstellungen speichern

# Wasserrückführung

Mit dieser Funktion können Sie nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität die Ventile und/oder Pumpen der Anlage für eine bestimmte Zeit pro Tag öffnen, um eine Stagnation des Wassers zu verhindern.



- A Stellen Sie die Minuten ein, in denen die Ventile geöffnet bleiben sollen.
- B Legen Sie die Tage fest, nach denen das Rückführung durchgeführt wird.
- 1. Berühren, um die Funktion für alle Ventile zu aktivieren.
- 2. Berühren, um einige Ventile auszuschließen.
- 3. Wählen Sie das Gerät, dessen Ventile nicht geöffnet werden sollen.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.
- 5. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Pumpen, falls vorhanden.
- 6. Berühren, um zu speichern.



# Verriegelung

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass sich die Heizung ausschaltet, wenn die Kühlung eingeschaltet ist und umgekehrt.



- 1. Berühren, um die Funktion für alle Geräte zu aktivieren.
- Berühren, um bestimmte Zonen von der Raumverriegelungslogik auszuschließen. Die Verriegelungsfunktion sorgt dafür, dass ein Fancoil nicht gleichzeitig im Heiz- und ein Thermostat im Kühlbetrieb arbeiten kann und umgekehrt. Wenn also einer der beiden im Heizbetrieb läuft und der andere im Kühlbetrieb eingeschaltet wird, schaltet sich der erste aus.
- 3. Das Gerät wählen.
- 4. Berühren, um zu bestätigen.
- 5. Berühren, um zu speichern.

# Wechsel der Jahreszeit

	09:09 ≅ ♥ ⊑ № • * ® ⊕ ♥ * ♥ 8
Abbrechen Temperaturüberwachungssystem	Abbrechen Temperaturüberwachungssystem
•	10060
Automatische Öffnung der Pumpen nach Inaktivität	Automatische Öffnung der Pumpen
Keine Ausnahme hinzugeföge 🛞 Verwalt.	Keine Ausnahme hinzugefügt
VERBEGGLUNG suschalten der Heizungsanlage, wenn Verbrief im nahme hinzugefügt Thermostat Schlafzimmer UDE JAHRESZEIT Manuell Auto	VERREGELING Auschalten der Heizungsanlage, wenn die Köllsnahige eingeschaltet wird und ungekehrt 1 Ausnahme hinzugefügt Thermostat Eingangsbere WECHSEL Des JAHRESZEIT Manueil Auto
In Abschnitt "Zeitplanung" finden Sie die Einstellung zum Andern der Jahrezeit	mit Datum
SPEICHERN	SPEICHERN
◀ () ■	

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob der Jahreszeitwechsel manuell vom Benutzer oder automatisch gewählt werden soll.

- 1. Berühren, um den Jahreszeitwechsel manuell einzustellen. In diesem Fall kann der Benutzer das Datum des Jahreszeitwechsels auf der Planungsseite in der Home+Control App festlegen.
- 2. Berühren, um den automatischen Jahreszeitwechsel mit <u>Datum</u>, <u>Tasterschnittstelle</u> und <u>Temperatur</u> festzulegen.



- 3. Berühren, um den automatischen Jahreszeitwechsel mit dem Datum festzulegen.
- 4. Berühren, um den Monat einzustellen, der den Beginn der Wintersaison bestimmt.
- 5. Berühren, um den Tag auszuwählen, der den Beginn der Wintersaison bestimmt.
- 6. Berühren, um den Monat auszuwählen, der den Beginn der Sommersaison bestimmt.
- 7. Berühren, um den Tag auszuwählen, der den Beginn der Sommersaison bestimmt.

Installations- und Konfigurationsanweisungen



# Tasterschnittstelle



3. Berühren, um den automatischen Jahreszeitwechsel über die Tasterschnittstelle einzustellen.

Die Tasterschnittstelle zugänglich ist (z.B. im Schaltschrank verkabelt)





4. Irgendeine Taste an der Tasterschnittstelle der Anlage berühren

# Into Contract of C

# Die Tasterschnittstelle nicht zugänglich ist (z.B. in der Decke verkabelt)

4. Berühren, wenn das Gerät nicht zugänglich ist

Es wird eine Liste der verfügbaren Schnittstellen angezeigt. Sie können die Schnittstelle über die ID-Nummer identifizieren und <u>einen Test durchführen</u> durch den die angeschlossenen Stromlasten der Reihe nach eingeschaltet werden.



- 5. Berühren, um die Tasterschnittstelle zu wählen
- 6. Berühren, um das ausgewählte Gerät hinzuzufügen

In beiden Fällen, sei es bei zugänglicher als auch bei nicht zugänglicher Tasterschnittstelle, muss das Modul unter den verfügbaren gewählt werden

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen

# bticino



Wählen Sie das Modul der Tasterschnittstelle unter den verfügbaren Modulen
 Falls alle Module belegt sind, siehe <u>Geräte zurücksetzen</u>, um sie wieder verfügbar zu machen.

- 8. Berühren, um den Jahreszeitwechsel (Heizen/Kühlen) einzustellen, wenn der Kontakt geöffnet ist.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.

# Temperatur



- 3. Berühren, um den automatischen Jahreszeitwechsel mit der Temperatur einzustellen
- 4. Berühren, um aus den verfügbaren Zonen diejenige auszuwählen, deren Temperatur die Referenz für den Wechsel der Jahreszeit sein soll
- 5. Die Zone wählen
- 6. Berühren, um zu bestätigen.

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- 7. Berühren, um den Schwellenwert für die Wintertemperatur festzulegen, der den Wechsel der Jahreszeit bestimmt
- 8. Die Temperatur wählen
- 9. Berühren, um zu bestätigen.

16:16 💠 G 🐺 🛳	🔝 👁 🕈 🗑 46%
Abbrechen Temperaturübe	rwachungssystem
WECHSEL DER JAHRESZEIT	
Deaktivieren Sie die Tasten des Th die aktuelle Jahreszeit nicht geste	ermostats, wenn uert wird
Manuell Auto	
mit Datum	
mit Tasterschnittstelle	
mit Temperatur	
Referenzzone	
Thermostat Wohnzimmer	
Winter-Schwellwert	
20,0*0	
24,0°C	
SPEICHI	ERN



- 10. Berühren, um den Schwellenwert für die Sommertemperatur festzulegen, der den Wechsel der Jahreszeit bestimmt
- 11. Die Temperatur wählen
- 12. Berühren, um zu bestätigen.



# E-Mail

In dieser Seite können Sie die Parameter für die Konfiguration des E-Mail-Kontos festlegen, von dem aus Benachrichtigungs-E-Mails bei der Ausführung eines Szenarios gesendet werden.



- 1. Die Parameter des Kontos der elektronischen Post eingeben, die zur Sendung der Mails verwendet werden soll.
- 2. Berühren, um die Konfiguration zu speichern.

# Alarmsystem

Wenn die Alarmzentrale nicht mit demselben LAN-Netzwerk verbunden ist, werden Sie auf diese Seite weitergeleitet, auf der Sie sich mit der Alarmzentrale verbinden können.

### Zentrale 4200, 4201, 4203



- 1. Berühren, um eine Verbindung mit der Alarmzentrale herzustellen
- 2. Wählen Sie die Art der Zentrale, die in der Anlage installiert ist
- 3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf das Alarmsystem ein (standardmäßig Admin 123456).

**ANMERKUNG**: Die Zugangsdaten sind die, die in der Konfigurationssoftware TiAlarm des Alarmsystems auf der Seite "Ethernet-Optionen/App-Zugriffsdaten" eingegeben wurden.

4. Geben Sie die IP-Adresse und den Port ein, mit dem die Alarmzentrale verbunden ist

**ANMERKUNG**: Die Netzwerkadresse der Steuereinheit können Sie in der Konfigurationssoftware der TiAlarm der Alarmsystems auf der Seite "Ethernet-Optionen" einsehen.

- 5. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich die Alarmzentrale befindet
- 6. Berühren, um die Einstellung zu speichern



# Zentrale 4200C, 4201C 4203C



- 1. Berühren, um eine Verbindung mit der Alarmzentrale herzustellen
- 2. Wählen Sie die Art der Zentrale, die in der Anlage installiert ist
- 3. Geben Sie die MAC ADDRESS der Alarmzentrale ein.
- 4. Geben Sie die IP-Adresse und den Port ein, mit dem die Alarmzentrale verbunden ist

**ANMERKUNG**: Sie können die Netzwerkadresse der Zentrale auf der Seite "Optionen/Netzwerk" in Pro Alarm sehen (https://proalarm.bticino.com/)

- 5. Berühren, um den Raum auszuwählen, in dem sich die Alarmzentrale befindet
- 6. Berühren, um die Einstellung zu speichern

# Die Verbindung zum Classe 300EOS trennen

Diese Funktion aktualisiert die Konfiguration in der Cloud und trennt die Verbindung zum Classe 300EOS.



- 1. Berühren, um die Konfiguration in der Cloud zu aktualisieren und die Verbindung zum Classe 300EOS zu trennen.
- 2. Die App-Startseite erscheint

Folgendes Fenster erscheint auf dem Classe 300EOS:



- A Ermöglicht die erneute Verbindung des Classe 300EOS mit der Home+Project App.
- B Zurück zur Classe 300EOS-Startseite.



# Konfiguration der MyHOME-Funktionen über Web-Seiten

Über die Webseiten können Sie die Installation schneller vorbereiten, z.B. können Sie die Installation von Ihrem Büro aus erstellen, indem Sie Räume und Objekte eingeben und diese dann vor Ort über die Home+Project App konfigurieren).

**ANMERKUNG**: Nicht alle Funktionen der Home+Project-App sind auf den Webseiten verfügbar.









# Einstellungen

# Grundeinstellungen

Nachdem Sie Ihr Gerät installiert und angeschlossen haben, können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen ändern.



- 1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzuru.
- A Allgemeine Einstellungen.



- B Benutzereinstellungen ANMERKUNG: Diese Einstellungen sind nur f
  ür den Benutzer bestimmt, weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.
- *C* Fortgeschrittene Einstellungen





# Allgemein

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Einstellungen sowie die Informationen zu der Vorrichtung enthalten.



- A Die Sprache des Geräts wählen.
- B Datum und Uhrzeit einstellen.
- C Zeigt die Firmware-Version an.
- D Zeigt die aktuelle Konfiguration der Parameter der <u>Videogegensprechanlage\*</u> an
- E Zeigt die MAC-Adresse an
- F Zeigt die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien an.

### Sprache

Die Sprache der Vorrichtung einstellen.





- 1. Berühren, um die Sprache des Geräts zu ändern.
- 2. Die Sprache wählen.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.

# 

Installations- und Konfigurationsanweisungen

# Datum und Uhrzeit

Aktuelle Zeit und Datum einstellen.

Automatisches Datum und Uhrzeit einstellen



Standardmäßig werden Datum und Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisiert. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

- 1. Berühren, um den automatischen Modus zu wählen.
- 2. Berühren, um die aktuelle Zeitzone zu ändern.
- 3. Wählen Sie Ihre Zeitzone.
- 4. Berühren, um fortzufahren.



### Manuelles Datum und Uhrzeit einstellen



- 1. Berühren, um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen.
- 2. Berühren, um Datum manuell zu ändern.
- 3. Den zu ändernden Wert wählen.
- 4. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
- 5. Berühren, um zu bestätigen.





- 6. Berühren, um Uhrzeit manuell zu ändern.
- 7. Den zu ändernden Wert wählen.
- 8. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
- 9. Berühren, um zu bestätigen.

# Videogegensprechanlage

In diesem Abschnitt können Sie einige grundlegende Parameter der Videogegensprechanlage einstellen, wie z.B. den <u>Anrufbeantworter der Videogegensprechanlage</u> und <u>Klingeltöne</u>. Um fortgeschrittene Parameter der Videogegensprechanlage wie Adressen, Gegensprechanlage, Videokameras und Aktivierung zu ändern, siehe <u>Fortgeschrittene Parameter der</u> <u>Videogegensprechanlagea</u>



- *A* Funktionen des Anrufbeantworters.
- B Klingeltöne.

# Funktionen des Anrufbeantworters

In diesem Abschnitt können Sie:

- Anrufbeantworter freigeben;
- die Qualität des aufgezeichneten Videos einstellen;
- die Begrüßungsnachricht aufnehmen.



- A Anrufbeantworter aktivieren.
- B Wiedergabe der Begrüßungsnachricht freigeben.
- C Aufzeichnungsqualität des Anrufbeantworters einstellen.
- D Begrüßungsnachricht aufnehmen.
- 1. Berühren, um die Aufzeichnungsqualität zu ändern.





- 2. Wählen Sie, ob die Videonachrichten mit hoher Auflösung (maximal 15 Videonachrichten zu 15 sec.) oder mit niedriger Auflösung (maximal 150 Videonachrichten zu 15 sec.) aufgezeichnet werden sollen.
- 3. Berühren, um eine neue Willkommen-Nachricht aufzunehmen.

Anmerkung: Die Nachricht kann nur aufgenommen werden, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.



- 4. Berühren, um die Aufnahme zu starten und die Nachricht sprechen.
- 5. Berühren, um die Aufnahme zu beenden.
- 6. Berühren, um die Nachricht abzuhören,
- 7. Berühren, um eine neue Nachricht aufzunehmen (die vorhergehende wird gelöscht).
- 8. Berühren, um sie zu speichern.

# Klingeltöne

In diesem Abschnitt können Sie die Lautstärke der Klingeltöne ändern und eine bestimmte Melodie bestimmten Ereignissen (Anrufen) zuordnen.

< SPRE	CHANLAGE	
Sprachnachrich	nt	-
Begrüßungsna	chricht	-•
Qualität der Vide auswählen	eoaufzeichnung	Hoch >
NEUE BEGRÜ AU	ISSUNGSNACH IFNEHMEN	IRICHT
Klingeltöne		
Klingeltonlauts	tärke	
Niedrig		Hoch
Haupt-Außens	elle	1 > E
Intern Spreche	n 🌔	) 4 > <del>-</del> (
Sonstige		>

- A Lautstärke der Klingeltöne einstellen.
- B Eine Melodie für den Anruf von einer anderen Türstation einstellen.
- C Eine Melodie für den Anruf von einer anderen Hausstation einstellen.
- D Eine Melodie für andere Läutwerke einstellen.
- 1. Um die Melodie einzustellen, die Vorgehensweise ist für alle Arten von Anrufen gleich.

Haupttürstation: Anruf von der Haupttürstation (Konfiguration der Türstation(en) S=0). Intercom extern: Anruf von der Gegensprechanlage Ihrer Wohnung. Mehr Ruftöne...

**Türstation S1, S2, S3:** Anruf von der Neben-Türstation (Konfiguration der Türstation(en) S=1; S=2; S=3. **Intercom extern**: Anruf von der Gegensprechanlage einer anderen Wohnung. **Etagenruf**: Anruf, der von der Taste in der Nähe Ihrer Haustür ausgegangen ist.



- 2. Wählen Sie eine der verfügbaren Klingeltöne (6); sie wird als Vorschau abgespielt.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.



# Netz

In diesem Abschnitt können Sie die Art von Verbindung wählen und die entsprechenden Netz-Parameter konfigurieren.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App auf das eigene Smartphone installieren. Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Datennetzes;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser drei Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme. Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VolP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert. Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Standardmäßig ist die Verbindung mit Ethernet-Kabel ausgewählt.



Verbinden Sie das Gerät mit dem Router (verwenden Sie ein RJ45-Netzwerkkabel mit Zubehör 344844, das nicht im Lieferumfang enthalten ist).

- 1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
- 2. Berühren, um die Parameter des Netzwerks einzustellen.
## Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



- A Aktiviert/deaktiviert die Netzwerkverbindung
- 3. Berühren, um auszuwählen, welche Art von Netzwerkverbindung Ihr Gerät für die Verbindung mit Ihrem Heimrouter verwenden soll.
- 4. Wählen Sie Wi-Fi für eine drahtlose Verbindung oder Ethernet für eine Kabelverbindung.

**Achtung**: Änderungen an den Netzwerkparametern, führen zu einer Trennung von Amazon Alexa<sup>®</sup>, insbesondere in den folgenden Fällen:

- Ändern des Verbindungstyps von Wi-Fi auf Ethernet und umgekehrt.
- Ein anderes Wi-Fi-Netzwerk auswählen oder das Passwort des aktiven Wi-Fi-Netzwerks ändern.
- Austausch des Routers.

In diesen Fällen müssen Sie den Zuordnungsvorgang mit Amazon Alexa® wiederholen.

#### Netzwerkverbindung über Ethernet-Technologie





- 5. Berühren, um die Ethernet-Technologie zu wählen.
- 6. Berühren, um die Ethernet-Verbindung zu konfigurieren.

## Classe 300EOS WITH NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen







- Berühren, um den Adressierungsmodus zu wählen. DHCP freigeben: automatische Adressierung. DHCP deaktiviert: Parameter manuell eingeb.
- Berühren, um die Parameter des Netzwerks von Hand zu ändern: IP-Adresse und Netzwerk Maske: das sind die für Netzwerke mit dem Protokoll TCP/IP typischen Parameter; sie dienen dazu die Vorrichtung innerhalb des lokalen Netzwerkes zu identifizieren.

Gateway: IP-Adresse des Routers/Access Point.

**Anmerkung**: bevor die Standard-Werte geändert werden, erkundigen Sie sich bitte beim Netzverwalter. Falsch eingefügte Werte verhindern nicht nur die Aktivierung, sondern stören möglicherweise auch die Kommunikation mit anderen Netzger.





- 9. Berühren, um die Adresse zu ändern
- Berühren, um zu bestätigen.
   Der Eingabemodus der Parameter ist derselbe für alle drei Felder.
- 11. Berühren, um zu beenden.

## Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen

#### Netzwerkverbindung über WiFi-Technologie







- 5. Berühren, um die WiFi-Technologie zu wählen
- 6. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk.

Anmerkung: Ihr Hausnetz muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Authentifizierung WPS (mit WPA2-PSK verwendbar)
- 7. Geben Sie das Netzwerk-Passwort ein.
- 8. Berühren, um zu bestätigen.





- 9. Berühren, um die WiFi-Verbindung zu konfigurieren.
- Berühren, um den Adressierungsmodus zu wählen.
   DHCP freigeben: automatische Adressierung.
   DHCP deaktiviert: Parameter manuell eingeben.
- A Zeigt die Signalqualität an.
- B Vom Netz abtrennen.
- 11. Berühren, um die Netzwerkparameter wie für die Ethernet-Verbindung beschrieben zu ändern.
- 12. Berühren, um zu beenden.

#### Display

In diesem Abschnitt können Sie die Helligkeit Ihres Bildschirms ändern.



A Bildhelligkeit einstellen.

В

С

D

## Fortgeschrittene Einstellungen

In diesem Bereich können Sie einige <u>fortgeschrittene Parameter der Videogegensprechanlage</u> einstellen, wie z. B. Gegensprechanlage, Videokameras und Aktivierungen. Sie können:

- sich mit der Home+Project App verbinden
- das Gerät auch <u>neu starten</u> und <u>zurücksetzen</u> (Reset).



1. Berühren, um zu bestätigen.

**Achtung:** Änderungen an den fortgeschrittenen Einstellungen müssen von erfahrenem Personal vorgenommen werden. Eine Fehlbedienung kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

- A Intercom, Videokameras und Aktivierungen einstellen.
- B Gerät neu starten.
- *C* Sich mit der App Home + Project verbinden.
- D Default-Einstellungen des Geräts wieder herstellen.



### Fortgeschrittene Parameter der Videogegensprechanlage



A Ermöglicht folgende Einstellungen: Konfigurator N – Geräteadresse

Konfigurator P – Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist.

- B Aktiviert die Funktion Professional Studio (Büro)
- C Berühren, um anzugeben, ob das Gerät das Hauptgerät ist (im Falle von mehreren Geräten in derselben Wohnung).

Das Hauptgerät ist das, das der App zugeordnet werden kann. Wenn das Gerät mit der App verbunden ist, ist es nicht möglich, diese Einstellung zu ändern.

D Erstellen der Objekte Intercom, Schloss und Aktivierung.

Wenn die Adresse der Haupttürstation (P) konfiguriert ist, werden die Objekte Videokamera, Schloss und Treppenlicht (E) der Türstation automatisch eingefügt.

### Konfiguration der Geräteadressen (N) und (P)

- N Geräteadresse.
- P Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist.





- 1. Berühren, um die Geräteadresse einzurichten.
- 2. Den Wert des Konfigurators N wählen.
- 3. Berühren, um zu bestätigen.





- 4. Berühren, um die Adresse der TS einzurichten, deren Schloss bei HS im Ruhemodus geöffnet werden soll und der die Selbstschaltung bestimmt ist.
- 5. Den Wert des Konfigurators P wählen.
- 6. Berühren, um zu bestätigen.



#### Objekte Intercom, Videokamera und Aktivierung

Um Objekte der Videogegensprechanlage auf der Seite Favoriten verwenden zu können, müssen Sie diese zunächst in diesem Bereich anlegen. Die verfügbaren Objekte der Videogegensprechanlage sind:



Dieses Objekt bietet verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, wie in der Tabelle dargestellt:

Intercom-Objekte		
Intern	Ermöglicht es ein Zimmer von derselben Wohnung aus anzurufen (oder zwischen Geräten verschiedener Wohnungen, wenn keine Wohnungsschnittstellen vorhanden sind).	
Extern	Ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zimmern verschiedener Wohnungen (wenn Wohnungsschnittstellen vorhanden sind).	
Pager	Starte die Kommunikation mit der Schalldiffusionsanlage.	
Allgemein	Einen Anruf von allen Türstationen gleichzeitig tätigen.	

## Videokamera

Dieses Objekt ermöglicht es, verschiedene Videokameras anzuzeigen, wie in der Tabelle dargestellt:

Videokamera-Objekte	
Öffentlich	Zeigt die Aufnahmen einer externen und im gemeinschaftlichen Bereich installierten und allen Mitbewohnern sichtbaren Videokamera/Türstation an (wenn eine Wohnungsschnittstelle vorhanden ist)
Privat	Zeigt die Aufnahmen einer außerhalb der eigenen Wohnung installierten Videokamera/Türstation an (wenn eine Wohnungsschnittstelle vorhanden ist). <i>Anmerkung</i> : in gemeinschaftlichen Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle und in Einfamilienhäuser, werden die Videokameras als PRIVATE Videokameras betrachtet.
TVCC	Zeigt die Aufnahmen einer Videokamera einer Videoüberwachungsanlage an, die mit dem System SCS der Videogegensprechanlagen integriert ist. Das Bild wird drei Minuten lang angezeigt und die Videokameras können nicht Taktieren. Wenn die Videokameras taktieren sollen oder die Multivision- Funktion gewünscht wird, die Schnittstelle 347400 an den Ausgang eines Geräts (z.B. Digital Video Recorder) anschließen, die die Funktion übernehmen kann. <b>Anmerkung</b> : Zur Integration beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen und Pläne der Schnittstelle SCS/koaxial 347400.

## Aktivierungen

Dieses Objekt ermöglicht es, verschiedene und in Ihrer Anlage vorhandenen Aktoren anzuzeigen, wie in der Tabelle dargestellt:

Schloss-Objekte\	
Schloss	Ein Schlossaktor aktivieren
Allgemein	Einen allgemeinen Aktor aktivieren (z.B.: Gartenlicht, Schloss, usw.)

**Anmerkung:** Die Konfigurationen der Funktionen oder ihre Änderung, die am Gerät vorgenommen werden, werden von der App Home + Security automatisch bei der erstmaligen Zuordnung eines Smartphones und bei jeder nachfolgenden übernommen.

#### Ein Objekt der Gegensprechanlage erstellen

Die Vorgehensweise zur Erstellung von Videogegensprechanlagen-Objekten ist für alle ähnlich, außer bei den Objekten "Personensuche" und "Allgemein", bei denen eine Adressierung nicht erforderlich ist.



- 1. Berühren, um ein Objekt der Gegensprechanlage hinzuzufügen (z.B. Intercom).
- 2. Den Typ wählen (z.B. Intern).
- 3. Berühren, um fortzufahren.







- 4. Namen eingeben.
- 5. Berühren, um zu bestätigen.
- 6. Geben Sie die Adresse ein.
- 7. Berühren, um zu bestätigen.
- Das Objekt wurde erstellt.
- 8. Berühren, um es ggf. zu ändern oder zu löschen.



#### Ein Objekt der Gegensprechanlage ändern/löschen

Die Vorgehensweise zur Erstellung von Videogegensprechanlagen-Objekten ist für alle ähnlich, außer bei den Objekten "Personensuche" und "Allgemein", bei denen eine Adressierung nicht erforderlich ist.





- 1. Berühren, um das Objekt zu verwalten.
- 2. Berühren, um Folgendes zu ändern.
- A Objekttyp.
- B Adresse.
- C Name.
- 3. Berühren, um das Objekt zu löschen.





Automatisch eingefügte Objekte (als Ergebnis der Konfiguration der P-Adresse), können nicht gelöscht werden.

Sie können lediglich den Namen ändern.

4. Berühren, um die Konfiguration anzuzeigen und den Namen zu ändern.

八

## Gerät neu starten

Mit dieser Funktion kann das Gerät erneut gestartet werden, ohne die Konfigurationen zu verlieren



- 1. Berühren, um das Gerät erneut zu starten.
- 2. Berühren, um zu bestätigen, dass das Gerät bleibt für einige Zeit nicht verfügbar.

Anmerkung: Wenn das Gerät neu startet, ist die Amazon Alexa®-Funktion ca. 1 Minute nach der Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk verfügbar.

#### Gerät zurückstellen

Mit dieser Funktion kann das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.



- 1. Berühren, um die Prozedur zu starten.
- 2. Berühren, um zu bestätigen; das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.

Installations- und Konfigurationsanweisungen







## Verbindung mit Home+Project

Um das Classe 300EOS für MyHOME-Funktionen zu aktivieren, müssen Sie das Smartphone, auf dem die Home+Project-App installiert ist, mit dem Classe 300EOS selbst verbinden. Dies ist sowohl bei der Erstellung einer Anlage als auch bei Änderungen erforderlich. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden die in der App vorgenommenen Konfigurationen in Echtzeit an das Gerät gesendet.



- 3. Berühren Sie der Anlage mit dem Sie sich verbinden möchten.
- 2. Berühren, um durch Scannen des QR-Codes eine Verbindung mit dem Classe 300EOS der Anlage herzustellen.

Den QR-Code finden Sie im Menü Einstellungen\Erweiterte Einstellungen\Link zu Home + Projekt.



- 3. Den Bildschirm des Classe 300EOS berühren.
- 4. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
- 5. Berühren, um den Abschnitt Fortgeschrittene Einstellungen abzurufen.

# Classe 300EOS With NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen





6. Berühren, um zu bestätigen.

**Achtung**: Änderungen an den fortgeschrittenen Einstellungen müssen von erfahrenem Personal vorgenommen werden. Eine Fehlbedienung kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

7. Berühren, um den QR-Code aufzurufen, den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können, um sich mit der Home+Project App zu verbinden.



8. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.

# Classe 300EOS with NETATMO

Installations- und Konfigurationsanweisungen



9. Das System hat sich mit dem Server verbunden. Berühren, um fortzufahren.

10. Die Startseite der Anlage erscheint.

Folgendes Fenster erscheint auf dem Classe 300EOS:



A Trennt das Classe 300EOS von der Home+Project-App

Da das Classe 300EOS nun mit dem Smartphone verbunden ist, können Sie mit der Konfiguration fortfahren und <u>MyHOME-Objekte erstellen</u> (Beleuchtung, Fensterläden usw.). Am Ende stehen die Objekte dem Benutzer zur Verfügung. BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese www.bticino.com