HC/HS/HD 4690



TiMultimediaTouchScreen

Manuale software



09/12-01 PC





Indice

1.	Requ	iisiti Hardware e Software	4
2.	Aggi	ornamento software	4
3.	Conc	etti fondamentali	4
	3.1	Menù e pulsanti per la selezione delle funzioni	5
	3.2	Configurazione Interfaccia Grafica	6
	3.3	Connessione del dispositivo ad un PC	7
	3.4	Invia configurazione	8
	3.5	Ricevi configurazione	9
	3.6	Aggiorna firmware	9
	3.7	Richiesta info dispositivo	9
4.	Conf	ïgurazione progetto	10
	4.1	Schermata principale	11
	4.2	Automazione	14
	4.3	Illuminazione	16
	4.4	Antifurto	19
	4.5	Gestione energia	20
	4.6	Termoregolazione	28
	4.7	Diffusione sonora	39
	4.8	Scenari	42
	4.9	Scenari evoluti e schedulati	44
	4.10	Videocitofonia	48
	4.11	Multimedia	51
	4.12	Preferiti	56
	4.13	Home page toolbar	57
	4.14	Impostazioni	58
	4.15	Configurazione suonerie	68
	4.16	Impostazione valuta	73
	4.17	Parametri Generali Dispositivo	74



1. Requisiti Hardware e Software

Requisiti del sistema*

- PC con processore Pentium > 2 GHz
- Unità CD-ROM
- Risoluzione video 800 x 600, 256 colori
- Windows XP SP2 (32 bit), Windows Vista (32 bit o 64 bit) o Windows 7 (32 bit o 64 bit)
- Memoria RAM 1 GB (XP)
- Hard disk: spazio disponibile richiesto di almeno 500 MB
- Framework .NET 3.5 SP1 di Microsoft™
- Requisiti minimi browser per una visualizzazione corretta delle pagine web: sonorichiesti Internet Explorer ver. 7, Firefox ver. 3, Chrome ver. 9, Safari ver. 4.

Tuttavia per utilizzare la supervisione energia i requisiti per Internet Explorer sono superiori: ver. 8 con plug-in Google Frame o versioni superiori

*È possibile trovare i requisiti costantemente aggiornati sul sito www.bticino.it



Attenzione: Il software TiMultimediaTouchScreen costituisce lo strumento fondamentale per la configurazione del Multimedia Touch Screen. Il contenuto di questo software è oggetto di diritti esclusivi della società BTicino SpA.

2. Aggiornamento software

Il software TiMultimediaTouchScreen, una volta installato, cercherà automaticamente la presenza di eventuali versioni più aggiornate online.

Se presenti, verrà richiesto il percorso di salvataggio del nuovo file eseguibile:

1	
Un aggiornamento del softwar	re è disponibile. Vuoi scaricarlo?
🔲 Non mostrare and	cora questo messaggio
Yes	No
	110

Sarà comunque possibile continuare a lavorare con la versione corrente ed installare in un secondo momento l'aggiornamento.

3. Concetti fondamentali

Il software TiMultimediaTouchScreen consente la configurazione del Multimedia Touch Screen (tramite una procedura semplice ed intuitiva) mediante la creazione di un progetto, composto secondo le esigenze e in funzione dell'impianto installato. Il software inoltre effettua un controllo sulla configurazione segnalando eventuali errori di configurazione.

Creare un nuovo progetto

- Avviare TiMultimediaTouchScreen.
- Realizzare un nuovo progetto.
- Inviare i dati al dispositivo

Modificare un progetto esistente

- Ricevere i dati della configurazione attuale dal Multimedia Touch Screen.
- Apportare le eventuali modifiche.
- Inviare i dati del progetto realizzato al Multimedia Touch Screen.

Con TiMultimediaTouchScreen inoltre è possibile aggiornare la versione del firmware dei dispositivi ("Aggiorna firmware") con nuove revisioni rilasciate da BTicino.



Attenzione: per il corretto funzionamento del software TiMultimediaTouchScreen, i dispositivi devono essere installati in accordo alle indicazioni riportate nei rispettivi fogli istruzioni forniti con essi.

Attenzione: All'interno del manuale, cliccando il simbolo 🤎 sarà possibile andare al capitolo relativo.

3.1 Menù e pulsanti per la selezione delle funzioni

Entrando nel programma appare la schermata iniziale:



- 1. Menù a tendina
- 2. Menù a pulsanti
- 3. Area Info ed Errori
- 4. Apre area Info ed Errori
- 5. Pulsanti di navigazione



- A. Pagina precedente
- B. Pagina iniziale
- C. Pagina successiva

Tutte le funzioni eseguibili con TiMultimediaTouchScreen possono essere selezionate agendo su icone presenti nella barra degli strumenti, oppure aprendo i menù a tendina e selezionando le varie voci. Nella barra degli strumenti sono presenti le seguenti funzioni:

<u>ि</u> 🕲 🔚	Creazione, Apertura e Salvataggio di un file di configurazione
ځ 🤌	Ricezione, Invio della configurazione al dispositivo collegato
1	Aggiornamento firmware del dispositivo
6	Richiesta info dispositivo
42	Selezione della lingua dell'applicativo
bticino	Collegamento al sito www.bticino.com



3.2 Configurazione Interfaccia Grafica

In questa schermata è possibile iniziare la creazione del progetto.



Elementi progetto

In quest'area è possibile scegliere le funzioni da inserire nel menù del Multimedia Touch Screen. Per inserire una funzione nel progetto è sufficiente cliccare su di essa e, tenendo premuto il tasto del mouse, trascinarla nell'area Display, oppure cliccare 2 volte su di essa con il tasto sinistro del mouse.

Area display

L'area display mostra quella che sarà l'impostazione del menù del Multimedia Touch Screen. La prima schermata corrisponde alla pagina principale del menù.

Area proprietà

Tutte le funzioni trascinate nell'area Display dovranno essere configurate. Dopo aver selezionato la funzione appariranno nell'area "Proprietà elemento selezionato" i parametri da configurare. È possibile in questo caso rinominare a propria discrezione il campo "Descrizione". Passando alla visualizzazione "**Progetto**" è possibile verificare in ogni momento della creazione l'alberatura delle funzioni inserite; passando alla visualizzazione "**Informazioni**" è possibile verificare se durante la creazione del progetto sono stati commessi degli errori.

3.3 Connessione del dispositivo ad un PC

Per ricevere/trasferire la configurazione effettuata con il software TiMultimediaTouchScreen o eseguire l'aggiornamento firmware, collegare il Multimedia Touch Screen al PC utilizzando un cavo USB-miniUSB o il connettore seriale (art. 3559) o tramite cavo ethernet.

Collegamento USB



Collegamento seriale



Collegamento ethernet





3.4 Invia configurazione

Permette di inviare il progetto creato nel dispositivo.

Esecuzione:

- 1. Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
- 2. Selezionare dal menù a tendina Strumenti la voce Invia configurazione.

Appare:



3. Selezionando "Avanti" sarà possibile scegliere la modalità di connessione tra il Multimedia Touch Scrren e il PC:



Ethernet	USB
TiMultimediaTouchScreen	TiMultimediaTouchScreen
Ordennen Extenset	Selezionare la modalità di connessione con il dispositivo
	e 🛃 Ithonet 🛃 Seriale e 🥔 💋 1055
To the terms of the terms	4 States He Avera & Avera

4. Selezionando "Avanti" il progetto viene trasferito al Multimedia Touch Scrren.

IMultimediaTouchScreen		
- Trasferimento Dati		
Verifica contenuto :	file di extra	~
Inizializzazione down	load extra	
Tentativo di connes	sione	
 Verifica caratteristic 	he dispositivo	
 Inizializzazione dowr 	load	
 Tentativo di connes 	sione	
 Verifica caratteristic 	he dispositivo	
Inizio download con	figurazione	
 Impostazione data e 	e ora dispositivo	
 Attesa esito downki 	bec	
Operazione termina	ta correttamente	
💿 🔎 vista dettagliata	🔿 🔑 vista compressa	🐑 Esporta su file
	🔞 Riprova tutte le operazio	oni fallite
3	🤤 🖛 Indet	tro 🖶 Avantj 🗸 CK

Manuale software

3.5 Ricevi configurazione

Permette di ricevere la configurazione presente nel dispositivo; una volta acquisita è possibile modificarla e salvarla in un file oppure rinviarla al dispositivo.

Esecuzione:

- Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
- Selezionare dal menù a tendina Strumenti la voce Ricevi configurazione.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia Configurazione

3.6 Aggiorna firmware

Permette di eseguire l'aggiornamento del firmware del dispositivo.

Esecuzione:

- Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
- Selezionare dal menù a tendina Strumenti la voce Aggiorna firmware.

Viene visualizzata la seguente finestra per la ricerca della cartella contenente il file di Firmware con estensione **.fwz** (file compresso).

• Selezionare il file e cliccare Apri per continuare.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo Invia Configurazione

3.7 Richiesta info dispositivo

Permette di visualizzare alcune informazioni relative al dispositivo collegato al PC.

Esecuzione:

- Collegare il dispositivo ad un PC come descritto nel paragrafo relativo.
- Selezionare dal menù a tendina Strumenti la voce Richiesta info dispositivo.

Per le procedure di connessione vedi paragrafo **Invia Configurazione**. Cliccando **Avanti** viene visualizzata una schermata dove sono presenti le caratteristiche hardware e software del dispositivo.



4. Configurazione progetto

All'avvio dell'applicativo TiMultimediaTouchScreen, viene visualizzata una schermata dove è possibile settare i parametri di configurazione del dispositivo.

🐴 ті	MultimediaTouchScreen - 4.0.26		
	Strumenti Lingua ?		
2	ي 🖓 😓 🕸 🖓 📲 📲		bticina
	Parametri		
	🗆 Parametri generali, orologio		
	Funzione alineamento orologio	NO Slave	
	Formato Data	1 gg.mm.aa	
	Fuso orario	GMT+1	
	🗉 Unità di misura temperatura		
	Formato temperatura	Celsius (°C)	
	Tipo installazione		
	Seleziona il bus SCS	A/V	
	Automazione		
	Livello	Montante privato	
	Videocitofonia		
	Videocitofonia	Disabilita	
	B Multimediale		
	Indirizzo sorgente multimediale	nessuno	
	Indirizzo amplificatore multimediale	nessuno	
	🗄 Cultura		
	Separatore decimale		
	Lingua		
	Lingua del TouchScreen	English	
			14
	nto ed erron		
8	R	Progetto non salvato	talano _{, t}

• Parametri generali, orologio

Funzione allineamento orologio: scegliere se impostare il Multimedia Touch Screen come orologio Master dell'impianto My Home.

Formato data: scegliere il formato della data (es. gg.mm.aa. / mm.gg.aa. / aa.mm.gg.). *Fuso orario*: scegliere il fuso orario corretto in base all'area geografica di appartenenza.

- Unità di misura teperatura
- Formato temperatura: scegliere se impostare i gradi Celsius (°C) o i gradi Fahrenheit (°F)
- Tipo installazione

Seleziona il bus SCS: scegliere Multimediale se il dispositivo è cablato sulla matrice multicanale, scegliere Automazione se il dispositivo è cablato sul BUS SCS

Automazione

Livello: se il dispositivo è stato cablato sul BUS SCS selezionare il livello di appartenenza (Montante privato/Bus locale)

• Videocitofonia

Videocitofonia: scegliere abilita se il dispositivo è cablato sulla videocitofonia, scegliere disabilita se è collegato sul BUS SCS

Tipo videocitofonia: se nella configurazione BUS SCS è stato sscelto Multimediale, sarà possibile scegliere il tipo di videocitofonia (SCS o IP)

Indirizzo PI: inserire l'indirizzo del posto interno associato all'interfaccia multimediale.

Multimediale

Indirizzo sorgente multimediale: inserire l'indirizzo del Multimedia Touch Screen come sorgente di diffusione sonora.

Indirizzo amplificatore multimediale: inserire l'indirizzo del Multimedia Touch Screen come amplificatore dell'impianto di diffusione sonora.

Cultura

Separatore decimale: Indicare il separatore decimale (punto o virgola) in funzione del Paese di utilizzo.

• Lingua

Lingua del TouchScreen: Impostare la lingua da utilizzare per l'interfaccia grafica del dispositivo

Manuale software

4.1 Schermata principale

La schermata è composta essenzialmente da 3 aree: nella parte a sinistra (A) è presente l'area "Elementi progetto".

La parte centrale (B) viene chiamata area "Display" dove viene effettuata la composizione di quella che poi verrà visualizzata come la Home Page del dispositivo e le sue sottopagine.

Nella parte destra (() è presente l'area "Proprietà/Progetto", dove vengono resi disponibili i campi di configurazione dell'oggetto selzionato nell'area Display.



- 1. Visualizzazione salvataggio file
- 2. Elimina oggetto
- 3. Barra di navigazione



- A. Copia oggetto
- B. Taglia oggetto
- C. Incolla oggetto
- D. Allinea alla griglia
- E. Seleziona skin
- 4. Pulsanti di spostamento fra le pagine





Elementi progetto

In quest'area sono disponibili tutti gli oggetti che è possibile utilizzare per la composizione delle pagine, per fare ciò trascinare gli oggetti dall'area "**Elementi Progetto**" all'area "**Display**" oppure fare doppio click sull'oggetto.



Sottopagine

Alcuni oggetti servono da collegamento ad altre pagine in cui raggruppare oggetti tra loro correlati.

La configurazione delle sottopagine avviene secondo l'ordine con cui sono stati inseriti gli oggetti nella Home Page.



Display

L'area "**Display**" mostra quella che sarà l'impostazione della Home Page e sottopagine del dispositivo.

Questa pagina è costituita da oggetti personalizzabili, solo l'icona "Impostazioni" non può essere eliminata.



Proprietà/Progetto

Quest'area è divisa in due parti selezionabili cliccando le label presenti nella parte inferiore; nella parte "Proprietà" vengono resi disponibili i campi di configurazione dell'oggetto presente nell'area Display e selezionato in quel momento.

Nella parte "Progetto" vengono visualizzati in una struttura ad albero gli oggetti divisi per pagina. È possibile, oltre che selezionare gli oggetti, muoversi all'interno del progetto selezionando, se presenti, le sottopagine.



- 1. Parametri pagina oggetto selezionato
- 2. Indicazioni per la configurazione dei parametri selezionati
- 3. Parametri oggetto selezionato
- 4. Label selezione Proprietà/Progetto



4.2 Automazione

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto (es.: doppio click su "Tenda").



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato. Per alcuni tipi di automatismi (Tenda, Basculante, Serranda e Cancello) viene richiesta la configurazione della modalità di funzionamento del comando:
 - Modalità Sicura

Il movimento di apertura o chiusura avviene finchè viene mantenuto premuto il tasto corrispondente. Rilasciando il tasto avviene automaticamente lo stop.

Modalità Normale

Il movimento di apertura o chiusura inizia toccando il tasto corrispondente; durante il movimento l'icona cambia presentando il pulsante di Stop e l'indicazione del movimento in corso. Per bloccare il movimento è necessario cliccare Stop.

Cliccare il tasto per configurare l'automatismo.

Indirizzo SCS	
Indirizzo	11
A	1
PL	= 1
Livello	Montante privato
ndirizzo SCS serire l'indirizzo SCS (A, PL, Livello, I3, 14)

- A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare.
- PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.

- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).
 - Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

	Indirizzo SCS	
	Indirizzo	11#4#01
	A	= 1
	PL	= 1
		🌏 Bus locale 💌
	13	= 0
	14	= 1
LS	ivello elezionare il livello	
-		

Per il comando **Serratura** viene richiesto di scegliere l'Indirizzo videocitofonico ovvero l'indirizzo del posto esterno assocciato all'impianto (se il dispositivo è cablato sulla Videocitofonia); se il dispositivo è cablato sul BUS SCS al comando **Serratura** vanno inseriti i valori A e PL.

Tipo vide	ocitofonia	Tipo illuminazione	
Indirizzi di Videocitol	fonia	Tindirizzo SCS	
🗉 🖪 Videocitofonia	a	Indirizzo SCS	
Indirizzo	0	Indrizzo	11
Livelo	Montante privato	A	= 1
		PL	= 1
		Livello	Montante privato
		Indirizzo SCS Inserire l'indirizzo SCS	(A, PL, Livello, 13, 14)
Videocitofonia Inserisci un indirizzo d	li Videoritofonia		Conferma

Tipo illuminazione

A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare.

PL = **Punto luce**: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Automazione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva, oppure cliccare il pulsante K per tornare alla pagina precedente.

Press committee		Indirizzo Selezionare l'Indirizzo del dispositivo de comendare Proprietà
		24
info ed errori	CAllsens'UT\Desktop/Project.prj	taliano ";;



4.3 Illuminazione

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato. Per alcuni tipi di attuatori (Lampada e Dimmer) viene richiesta l'abilitazione/disabilitazione del PUL; scegliere abilitato se l'attuatore che si sta configurando è configurato fisicamente o virtualmente PUL.

Cliccare il tasto 📖 per configurare i punti luce.

Configurazione Lampada, Dimmer, Luce temporizzata:

🖏 Indirizzo SCS	
🗉 🏐 Indirizzo SCS	
Indirizzo	11
A	= 1
PL	= 1
Livello	Montante privato
Indirizzo SCS Inserire l'indirizzo SCS ((A, PL, Livello, I3, I4)

- A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare.
- PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.

- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).
 - Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

Indrizzo A PL Livelo	11#4#01 = 1 = 1
A PL Livelo	 1 1
PL.	= 1
	🦁 Bus locale 💌
В	= 0
14	= 1
. ivello ielezionare il livello	

Configurazione Insieme luci, Insieme dimmer (associare più dispositivi di comando):

Questo tipo di item consente di comandare più punti luce contemporaneamente, impostando sia comandi punto-punto, sia comandi verso gruppi ed ambienti, sia impostando un comando generale.

	喝 Lista di indirizzi SCS		
	🗉 🏐 Lista di indirizz	ISCS	1
	🗆 Indirizzo 1		1
	Indirizzo	11	
	A	= 1	
	PL	= 1	
	Livello	Montante privato	
	Lista di indirizzi SCS Inserre gli indirizzi SCS		r.
Aggiungere — indirizzo	•	Conferma 🚺 🎦 Annula	Eliminare indirizzo

- **A** = **Ambiente:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **A** sul dispositivo da comandare.
- PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.
- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).

Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.



Questo comando può essere inviato solo ad attuatori che supportano la configurazione virtuale.

Configurazione Luce temporizzata fissa:

Questo tipo di oggetto consente di configurare una luce da comandare con un tempo di accensione fissa.

Indrezo 01 A 0 PL 0 Livelo Montante priva Indrezo SCS serre Indrezo SCS (A, PL, Livelo, I3, 14)	drezo 01 = 0 - = 1 Hontante private mizzo SCS re findrezo SCS (A, PL, Livelo, IB, 14)	
A = 0 PL = 1 Uvelo Montante priva ditizzo SCS serre Indirizzo SCS (A, PL, Livelo, I3, 14)	e 0 = 1 = 1 Montante protoco rezzo SCS re findrizzo SCS (A, PL, Livelo, IS, 14)	
PL	elo I rizzo SCS re findrizzo SCS (A, PL, Livelo, 13, 14)	
Uvelo Vontante priva dirizzo SCS serre l'Indirizzo SCS (A, PL, Livelo, 13, 14)	relo Wontante privato rizzo SCS re Tradrizzo SCS (A, PL, Livelo, I3, H)	
dirizzo SCS iarite Endirizzo SCS (A, PL, Livello, IB, 14)	rizzo SCS Tre l'Indrezo SCS (A, PL, Livelo, IB, H)	

- A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare.
- PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.
- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).

Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

Luce tempo	izzata fissa
Descrizione	Luce temporizzata f
Indirizzo	01-Montante privato
	00:00:00
PUL	Disattivo
Dispositivo	Attuatore
Durata	00.00.00
Vilaca	00.00.00
rata postare il tempo di durat	a usata dall'oggetto

 Cliccare il tasto ... per impostare la durata dell'intervallo di tempo dell'accensione (Ora, Minuti, Secondi).

Configurazione Luce scale:

Se l'impianto ha predisposto il comando "Luce scale", inserendolo in TiMultimediaTouchScreen è possibile comandarlo dal dispositivo scegliendo una descrizione personalizzata.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Illuminazione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

Luce scala		Indirizzo Selezionare l'Indirizzo del dispositivo da comandare Image: Image
		24
Info ed erron	Progetto non salvato	taliano ,

4.4 Antifurto

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		
File Strumenti Lingua ?		
📑 🕲 🖬 🤌 🌡 😻 🗠 👯 •		bticino
Elementi progetto 🦉 1		🔻 🚺 Proprietà 🖉
		Proprietà pagina
		Antintrusione Descrizione Antintrusione
	Antintrusione	
		Descrizione
		Proprietà elemento selezionato
	Zona 1 🔨 🛛 🛄 💏 Zona 2	Descrizione Zona 1
	Zona 3 Zona 4	
	5 Zona 5 TI 6 Zona 6	{ 3
	Zona 7 🔛 👪 Zona 8	
		Descrizione Inserire la descrizione da visualizzare per
		il comando selezionato
		🚺 Proprietà 🔢 Progetto
		2/4
Info ed errori		
8 1	Progetto non salvato	talano 📑

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata della zona e scegliere l'indirizzo del dispositivo da comandare. È possibile inserire fino ad un massimo di 8 zone.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Antifurto cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.





4.5 Gestione energia

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- Terminata l'operazione di personalizzazione della pagina di Gestione energia cliccare il pulsante
 per procedere alla pagina successiva.

Supervisione impianto

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 2. Terminata l'operazione di personalizzazione della pagina iniziale cliccare il pulsante 🔊 per accedere alla configurazione delle pagine dei diversi oggetti.

Manuale software



Trascinare gli oggetti presenti nell'area "Elementi progetto" all'interno dell'area "Display", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.

🔒 🤌 💐 👒 😃

0

1 👆 💼 🛃 🌮

Sono configurabili fino ad

un massimo di 20 dispositivi.

procedure di configurazione.

- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dello Stop And Go inserito ed assegnargli l'indirizzo associato.

< < > >

Configurazione dei tre dispotivi per la supervisione dell'impianto (Stop&go, Stop&go plus e Stop&go BTest)

Stop and Go		
Descrizione	Stop and Go	
	1	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

I tre dispositivi hanno le stesse • Indirizzo: selezionare il valore dell'indirizzo del dispositivo. Il valore è variabile da 1 a 127 e corrisponde al valore dei configuratori inseriti nella sede configuratori del dispositivo (esempio: per A1 = "1"; A2 = "2" e A3 = "5" corrisponde l'indirizzo 125).

> Terminata l'operazione di configurazione della pagina Stop And Go cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

তি		Indirizzo Selezionare l'Indirizzo del dispositivo da comandare Proprietà
		24
Info ed error	Progeto non solvato	taliano _v



Configurazione Diagnostica carichi

La funzione "Diagnostica carichi" permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

🖏 TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26	_ = X
File Soumenti Lingua ?	
<u>김 전 역</u> 승규와 전 # ·	bticino
Element progetto , v 1	Proprietà /// Proprietà /// Proprietà apgina Diagnostica carichi Destrisione Diagnostica conta
Diagnostica carichi OK Carico OK Carico	Descrizione Inserie il titolo della pagina Proprietà elemento selezionato
OK Carico 1 K Carico	Carico Describone Carico Describone 0
OK Carico OK Carico	(3)
3	Indirizzo Selezonare l'Indirizzo del carto. L'Indirizzo componde al valore associato ala month Prometta III prometta
	,
🕫 💼 Progetto non salvato	taliano _{, t}

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **3.** inserire il valore dell'indirizzo del dispositivo. Il valore è variabile da 1 a 64 e corrisponde al valore dei configuratori inseriti nella sede configuratori del dispositivo.
- 4. Terminata l'operazione di configurazione della pagina Diagnostica carichi cliccare il pulsante per procedere alla pagina successiva.

Visualizzazione Consumi/Produzione

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS, DHW (Domestic Hot Water – Acqua calda domestica), RISC./RAFFR. e CUSTOM) all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.
- 4. Terminata l'operazione di personalizzazione della pagina iniziale cliccare il pulsante 🔊 per accedere alla configurazione delle pagine dei diversi oggetti.

Configurazione Elettricità

Trascinare l'oggetti "Linea" all'interno dell'area "Display", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto (si possono trascinare fino ad un massimo di 20 oggetti Linea).

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		_ = ×
File Strumenti Lingua ?		
े 🔄 🔒 🕭 😻 🍕 😃 -		bticino
	Elettricità Linea Linea	Proprietà unit Proprietà pagna Proprietà pagna Proprietà pagna Proprietà demento adeconato Proprietà demento adeconato Proprietà demento adeconato Consum obbi, mon abitato Consum obbi, mo
info ed errori		
8 🖥	Progetto non salvato	Italiano _{, t}



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata.

Configurazione oggetto Line

P	roprietà elemento	selezionato
Ð	Linea	
	Descrizione	Linea
		1 💌
	Unità di misura	1
	Valutazione e	2
	Tipo	3
	Consumi obbi	4
	Soglia 1	5
	Soglia 2	6
		7
		8
		9
		10

• Indirizzo: selezionare il valore di riferimento da 1 a 255.

Proprietà elemento selezionato	
Linea	
Descrizione	Linea
Indirizzo	1
	kW 💌
Valutazione e	Disattivo
Тіро	Consumo
Consumi obbi	Non abilitato
Soglia 1	Non Abilitata
Sodia 2	Non Abilitata

• Unità di misura: inserire l'unità di misura desiderata (kW/€).

-		
	Descrizione	Linea
	Indirizzo	1
	Unità di misura	kW
		Disattivo
	Tipo	Disattivo
	Consumi obbi	Abilitato

• Valorizzazione economica: abilitare o disabilitare la valorizzazione economica dell'oggetto.

Linea	1		
Descr	izione	Linea	
Indiriz	220	1	
Unità	di misura	kW	
Valuta	azione e	Disattivo	
		Consumo	
Const	imi obbi	Consumo	
		Produzione	

• Tipologia di misura: selezionare la tipologia di misurazione del consumo fra Consumo o Produzione.

Р	roprieta elemento	selezionato	
	Linea		
	Descrizione	Linea	
	Indirizzo	1	
	Unità di misura	kW	
	Valutazione e	Disattivo	
	Tipo	Consumo	
		Abilitato	-
	Grafico	Non abilitato	
		Abilitato	

• **Consumi obbiettivo:** Consente l'inserimento di un valore limite mensile di consumi che si desidera mantenere come obbiettivo.

TiMultimediaTouchScreen

Linea	
Descrizione	Linea
Indirizzo	1
Unità di misura	kW
Valutazione e	Disattivo
Tipo	Consumo
Consumi obbi	Abilitato
Coolin 1	Non Abilitata

• Grafico: Cliccare il tasto per impostare mediante grafico i valori di consumi obbiettivi mensili.



- **4.** Inserire nella tabella i valori obbiettivi per ciaascun mese dell'anno; tali valori verranno rappresentati graficamente sulla destra.
- 5. Confermare e proseguire con la scelta delle opzioni.

-	Linea	
	Descrizione	Linea
	Indirizzo	1
	Unità di misura	kW
	Valutazione e	Disattivo
	Tipo	Consumo
	Consumi obbi	Abilitato
	Grafico	
		Non Abilitata 🖉
	Coolin 2	Non Abilitata
		Abilitata

• Soglia 1/2: consente all'utente di impostare una o due soglie di allarme sui propri consumi; il touch screen segnalerà il raggiungimento di tali soglie



Terminata l'operazione di configurazione della pagina Visualizzazione Consumi/Produzione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

Se si abilita "Misura del consumo" o "Misura della produzione" è necessario impostare le relative tariffe (vedi capitolo "Impostazione valuta").



La valorizzazione economica è un dato indicativo.



In questo manuale è descritta la sola visualizzazione dell' elettricità, in quanto il TiMultimediaTouchScreen gestisce in egual modo tutte le grandezze.



Gestione carichi (senza la presenza della centrale di gestione carichi)

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Configurazione del carico selezionato (solo per attuatori avanzati):

Carico senza c	entrale	
Descrizione	Carico senza centr	ale
	0	Ŧ
Тіро	0	
Valutazione e	1	
	2	Ξ
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

• Priorità: selezionare il valore di riferimento da 1 a 255.

Proprietà elemento selezionato			
F	Carico senza centrale		
	Descrizione	Carico senza centrale	
	Priorità	0	
	Тіро	Avanzato	
		Disattivo 💌	
		Disattivo	
		Abilitato	

• Valutazione economica: Abilitare la valorizzazione economica permettendo di visualizzare i relativi consumi/produzioni (€/kW) del carico.

Gestione carichi (con la presenza della centrale di gestione carichi)

Pr	oprietà element	o selezionato	
)	Carico con ce	ntrale	
	Descrizione	Carico con centrale	
		0	-
	Tipo	0	
		1	
		2	Ξ
		3	_
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		0	

• Priorità: selezionare il valore di riferimento da 1 a 255.

P	roprietà elemento	selezionato	
-	Carico con centrale		
	Descrizione	Carico con centrale	
	Priorità	0	
		Avanzato 💌	
	Valutazione e	Base	
		Avanzato	

• **Tipo:** selezionare il tipo di modalità Avanzato, se sull'impianto sono presenti attuatori con sensore di corrente (attuatori evoluti); il Touch Screen avrà dei contatori azzerabili in qualsiasi momento per tenere traccia dei consumi oltre a visualizzare il consumo istantaneo del carico.

Proprietà elemento selezionato				
-	Carico con centrale			
	Descrizione	Carico con centrale		
	Priorità	0		
	Tipo	Avanzato		
		Disattivo 👻		
		Disattivo		
		Abilitato		

• Valutazione economica: Abilitare la valorizzazione economica permettendo di visualizzare i relativi consumi/produzioni (€/kW) del carico.

	1		Descrizione Inserire la desorizione da visualizzare per i comando selezionato Proprietà
l			24
k	into ed errori	Progetto non salvato	taliano "t

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Visualizzazione Consumi/Produzione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



4.6 Termoregolazione

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione.

È possibile inserire un solo tipo di centrale termoregolazione, una sola sonda esterna, una sola zona non controllata ed un solo oggetto climatizzazione.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata.

Terminata l'operazione di personalizzazione della pagina iniziale cliccare il pulsante 🔊 per accedere alla configurazione delle pagine dei diversi oggetti.



Termoregolazione

Se si seleziona la centrale 4 zone, ogni zona ha un'icona

dedicata preconfigurata.

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata.

Configurazione Zone

Zona		
Descrizione	Zona	
	1	
Fan-coil	1	A
	2	=
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

• Indirizzo: selezionare il valore corrispondente ai configuratori inseriti nelle zone da comandare.

P	Proprietà elemento selezionato				
Ð	Zona				
	Descrizione	Zona			
	Indirizzo	1			
		Disattivo	-		
		Disattivo			
		Abilitato			

• Scegliere se la funzione Fan-coil è abilitata o disabilitata.



Terminata l'operazione di configurazione delle zone cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

9		Descrizione Inserire la descrizione da visualizzare per il comando selezionato il Proprietà il Progetto
	< < >	24
Info ed errori		
× 12	Progetto non salvato	talano ,;

Nella pagina sono presenti 5 programmi. In base alla programmazione della tua centrale puoi scegliere quali visualizzare sul dispositivo e personalizzarne la descrizione. Cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		_ = ×
He Strumenti Lingua ?		bticino
Element progetto	1 Centrale	
		2/4
Info ed errori		
8 🗟	Progetto non salvato	talano

Nella pagina sono presenti le icone che rappresentano i **programmi invernali** ed i **programmi estivi**. In base alla programmazione della tua centrale puoi scegliere quali visualizzare sul dispositivo, personalizzare la descrizione ed associare il numero del programma presente sulla centrale.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		
File Strumenti Lingua ?		
े 🕲 🕞 🤌 🖑 🚳 👑 -		bticino
Eement progetto	1 Programmi Programma estivo Programma estivo Programa estivo Programa estivo Programa estivo P	standing of the second of the
S	Progetto non salvato	talano _{, t}

Terminata l'operazione di configurazione dei programmi estivi ed invernali cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

	•		Programma Selezionare il programma
6) 🍾 🖺 🛃 🥩		24
In	lo ed errori		
8		Progetto non salvato	Italiano _{, si}

Nella pagina sono presenti le icone che rappresentano gli **scenari invernali** e gli **scenari estivi**. In base alla programmazione della tua centrale puoi scegliere quali visualizzare sul dispositivo, personalizzare la descrizione ed associare il numero dello scenario presente sulla centrale.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		_ = ×
File Strumenti Lingua ?		
100 H 3 3 4 6 4 4 1		
Element projetto v Scenaro Invendo Scenaro molo	sonario invernale	Proprietà 39 Proprietà 39 Proprietà agena Secnari Descrizione Secnari Descrizione Secnario Proprietà della pagina Proprietà della pagina Proprietà della pagina Secnario invernale Secnario invernale Secnario invernale Secnario invernale Secnario Secnario invernale Secnario Secnar
		24
info ed errori		
8 🖬	Progetto non salvato	taliano _{ut}

Terminata l'operazione di configurazione dei programmi estivi ed invernali cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

তি		Scenario Selezionare lo scenario
	< > >	24
Info ed errori	Progetto non salvato	taliano "t



Nella pagina è possibile inserire le sonde esterne presenti nel tuo imoianto. Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure

fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		_ = ×
File Strumenti Lingua ?		
1000 334 60 H ·		
Elementi progetto 🤗	1	👔 Proprietà 🧷
18 °C Sonda esterna		Proprietà pagina Sonde esterne Descrizione Sonde estern
	Sonde esterne	Descrizione
	Sonda esterna	Proprietà elemento selezionato Sonda esterna
	18 °C 🚺	Incinzzo 1
	Sonda esterna	23
	18 °C	
	Sonda esterna	
		Indirizzo Selezionare l'indirizzo della sonda
		Proprietà 📴 Progetto
		2/4
Info ed errori		
8 🖬	Progetto non salvato	talano _{, ti}

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **3.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" è possibile inserire una descrizione personalizzata e selezionare l'indirizzo della sonda esterna da associare.

Terminata l'operazione di configurazione delle sonde esterne cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



Nella pagina è possibile inserire le zone non controllate presenti nel tuo impianto. Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione.

No. TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26 File Strumenti Lingua ? 予 御 訳 過 過 録 昭 間 単い・		_ = × blicino
Lement properto	Zone non controllate The Sector of Control and Sector of Control	Propriet Propriet
3		Indirizzo Selezionare l'indirizzo della sonda
into ed error		24

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata. Cliccare il tasto ... per configurare l'indirizzo della zona non controllata selezionata.

Configurazione Zone non controllate

🍕 Indirizzo di Termoreg	olazione
🗉 🥥 Indirizzo di Te	rmoregolazione
ZA	1
ZB	1
Slave	1
Indirizzo di Termore	noiszione
Inserisci l'indirizzo di te	rmoregolazione (ZA, ZB, SLA)
	Conferma Annula
_	

- ZA = Selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in ZA nel dispositivo.
- **ZB** = Selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in ZB nel dispositivo.
- N: = Selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in N nel dispositivo.

Terminata l'operazione di configurazione delle zone non controllate cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



Configurazione CLIMATIZZAZIONE modalità base

Nella pagina è possibile inserire gli oggetti della CLIMATIZZAZIONE presenti nel tuo impianto. Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione.



TiMultimedia To chScreen - 4.0.26 Fle Stumerti Ligua ? Elementi progeto		Propret y
Unda interna AC	Climatizzazione OFF Unità interna AC Unità interna AC Unità interna AC Unità interna AC OFF Unità interna AC OFF Unità interna AC OFF Unità interna AC OFF Unità interna AC	Processing Describere
Avanzato V		Indirizzo Selezionare l'indirizzo del dispositivo da comandare
into ed error		24
* 12	Progetto non salvato	talano ,;

Modalità avanzata

- Selezionare la modalità di configurazione, selezionando la modalità Base gli impianti di condizionamento saranno gestiti sull'impianto tramite i soli 20 comandi memorizzati sull'interfaccia 3456.
- 2. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 3. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **4.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" è possibile inserire una descrizione personalizzata. Cliccare il tasto ... per configurare lo splitter selezionato.

Configurazione UNITÀ INTERNA AC

Indirizzo Unità interna AC Indirizzo I1-Montante p Indirizzo Indiriz Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirize Indirizeo Indi	Unita interna	AC
Indirizzo 11-Montante p Indirizzo SCS	Descrizione	Unità interna AC
diniza SCS indiriza SCS indiriza SCS indiriza I PL I I Uvelo diriza SCS errer Endiriza SCS (A, PL, Livelo, I3, 14)		11-Montante p
ndritzzo SCS indritzzo SCS indritzzo SCS indritzzo A I I A I I PL I I Uvelo I I Montante privato diritzzo SCS errere Findrizzo SCS (A, PL, Livelo, TB, 14)		
Indirizzo SCS Indirizzo 11 A Image: Image	ndirizzo SCS	$\mathbf{\vee}$
Indrezo 11 A I I PL I I Livelo I Montante privato diritzo SCS errer Endrezo SCS (A, PL, Livelo, T3, 14)	Indirizzo SCS	
A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	indirizzo	11
PL I Montante privato dirizzo SCS erre Endrizzo SCS (A, PL, Livelo, I3, 14)	A	1
Uvelo I Montante privato diritzo SCS errer Endrizzo SCS (A, PL, Livelo, I3, H)	РС	= 1
dirizzo SCS erre findrizzo SCS (A, PL, Livelo, 13, 14)	Livello	Montante privato

- **A** = **Ambiente:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **A** sul dispositivo da comandare.
- PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare.
- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).
 Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.
 In guesto caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'organismo logica sotto cui si trova l'og-
- In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

TiMultimediaTouchScreen

- Proprietà elemento selezionato Unità interna AC Unità interna AC 11-Montante privato Sonda abilitata 2 3 4 5
- · Inserire il numero del comando configurato come OFF sull'interfaccia 3456;

Descrizione Indirizzo

Unità interna /	AC
Descrizione	Unità interna AC
Indirizzo	11-Montante privato
Indirizzo del c	1
	Sì
	No
	Sì

6

· Abilita o disabilita la sonda SLAVE;

Jnità interna A	AC
Descrizione	Unità interna AC
Indirizzo	11-Montante privato
Indirizzo del c	1
Sonda abilitata	Sì
	Indirizzo (Za-Z 🗔
Moetra coma	7
Indirizzo di Termoregolazione	\checkmark
Indirizzo di Termorea	olazione
ZA	1
ZB	1
Slave	1
ndirizzo di Termoregolazio serisci l'indrizzo di termorego	ne Jazone (ZA, ZB, SLA)

Cliccare il tasto per configurare l'indirizzo della sonda SLAVE

F	Unità interna AC		
Γ.	Unita interna Ac		
	Descrizione	Unità interna AC	
	Indirizzo	11-Montante privato	
	Indirizzo del c	1	
	Sonda abilitata	Sì	
	Indirizzo sonda	Indirizzo (Za-Zb): 1	
		No 💌	
		Sì	

· Selezionare Sì per visualizzare su Multimedia Touch Screen il comando di OFF associato allo splitter



Trascinando l'oggetto "Insieme comandi" nell'area Display sarà possibile personalizzarne la descrizione nell'area "Proprietà elemento selezionato". Questo comando verrà visualizzato sul Multimedia Touch Screen e permette di spegnere tutti gli splitter presenti sull'impianto My Home.



Configurazione CLIMATIZZAZIONE modalità avanzata

Nella pagina è possibile inserire gli oggetti della CLIMATIZZAZIONE presenti nel tuo imoianto. Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sulla funzione.



- 1. Selezionare la modalità di configurazione, selezionando la modalità Avanzata gli impianti di condizionamento saranno gestiti sull'impianto My Home direttamente come se si utilizzasse il telecomando dello splitter o comunque tramite i 20 comandi memorizzati sull'interfaccia 3456.
- 2. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 3. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **4.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" è possibile inserire una descrizione personalizzata. Cliccare il tasto ... per configurare lo splitter selezionato.

Configurazione UNITÀ INTERNA AC

Unità intern	a AC
Descrizione	Unità interna AC
	Indirizzo (Za-Z
- 1 1 444	
🖏 Indirizzo di Termoregolazi	one
🗉 🥥 Indirizzo di Termo	regolazione
ZA	1
ZB	1
N	1
Indirizzo di Termoregola Inserisci l'indirizzo di termor	azione regolazone (ZA, ZB, N)
	Conferma 🚺 Annula

- ZA = Indirizzo zona: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in ZA nell'interfaccia 3456.
- **ZB** = **Indirizzo zona:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **ZB** nell'interfaccia 3456.
- N: selezionare N inserendo il corrispondente numero dell'interfaccia da 0 (nessuno) a 9 (configuratore 9).
Manuale software

• Selezionare sì se la sonda slave è presente;

Unita interna i	AC 🔺
Descrizione	Unità interna AC
Indirizzo	Indirizzo (Za-Zb
Sonda abilitata	Sì
	Indirizzo (Z
Mastra coma	— >\\
Indirizzo di Termoregolazione	
Indirizzo di Termorego	plazione
ZA	1
ZB	1
Slave	1
Indirizzo di Termoregolazion Insersci l'indirizzo di termorego	ne Iazone (ZA, ZB, SLA)

• inserire l'indirizzo della sonda slave in ordine progressivo da 1 (slave 1) a 8 (slave 8);

10001220	1110111220 (2d-20
Sonda abilitata	Sì
Indirizzo sonda	Indirizzo (Za-Zb
	Sî 💌
Temperatura	No
	Sì

• Selezionare Sì per visualizzare su Multimedia Touch Screen il comando di OFF associato allo splitter

11001220	11001220 (28	-20
Sonda abilitata	Sì	
Indirizzo sonda	Indirizzo (Za	-Zb
Mostra coma	Sì	
	15	-
Tomporatura	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	Ξ
	21	

Inserire la temperatura minima che può eseguire lo splitter

1000220	11011220 (2	d-20
Sonda abilitata	Sì	
Indirizzo sonda	Indirizzo (Z	a-Zb
Mostra coma	Sì	
Temperatura	15	
	15	-
Chan		
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	Ξ
	21	

· Inserire la temperatura massima che può eseguire lo splitter



1110111220	11001220 (28-20	
Sonda abilitata	Sì	
Indirizzo sonda	Indirizzo (Za-Zb	
Mostra coma	Sì	
Temperatura	15	
Temperatura	15	=
	1 💌	
Madalità auto	1	
	0.5	

• Inserire l'incremento desiderato tra i diversi valori di temperatura (0,5 °C o 1°C)

Proprietà element	to selezionato	
Step	1	A
Modalità auto	. Sì	
Modalità raffr	. Sì	
Modalità risca	. Sì	
Modalità deu	Sì	
Modalità vent	. Sì	
Presenza vel	Sì	
Modalità auto	. Sì	
Modalità alta	Sì	
Modalità media	Sì	=
Modalità bassa	Sì	
Modalità silen	. Sì	
Presenza swing) Sì	
ON	Sì	
OFF	Sì	-

- Selezionare Sì se il tuo splitter prevede le funzioni:
 - Automatico;
 - Raffrescamento;
 - Riscaldamento;
 - Deumidificatore;
 - Ventilazione;
 - Presenza velocità ventola:
 - Automatica;
 - Alta;
 - Media; – Bassa;
 - Silenzioso;
 - Presenza Swing



Trascinando l'oggetto "**Insieme comandi**" nell'area Display sarà possibile personalizzarne la descrizione nell'area "**Proprietà elemento selezionato**". Questo comando verrà visualizzato sul Multimedia Touch Screen e permette di spegnere tutti gli splitter presenti sull'impianto My Home.

		Presenza swing No
1		Indirizzo Selezionare l'Indirizzo del dispositivo da comandare
Info ed erron	Progetto non salvato	taliano , 3

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Visualizzazione Consumi/Produzione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



La configurazione dei parametri dello splitter dipende dalle funzioni di ogni singolo splitter installato.

Manuale software

La **Diffusione sonora** consente di scegliere e controllare il suono diffondendolo contemporaneamente in più ambienti; a differenza della **Diffusione sonora**, la **Diffusione sonora multicanale** permette in ogni ambiente di avere musica differente diffusa simultaneamente.

Trascinare un oggetto "Ambiente" per controllare un singolo Amplificatore o un Insieme amplificatori all'interno di un ambiente (con uguale configuratore in A). Trascinare un oggetto "Ambiente speciale" per controllare un Insieme amplificatori che si trovano anche in ambienti diversi o per controllare tutti gli amplificatori installati sull'impianto (generale).

Nell'area "**Proprietà pagina**" è possibile personalizzare la descrizione della pagina; cliccare il tasto ... per impostare le sorgenti multimediali presenti sull'impianto (massimo 8).



Configurazione Lista sorgenti multimediali:

• È possibile aggiungere una nuova sorgente audio cliccando il tasto . La sorgente **Radio** è riferita al Sintonizzatore Radio, la sorgente **Aux** è riferita ad una sorgente esterna (es.: lettore CD) collegata al Controllo Stereo o ad un ingresso RCA, la sorgente **Multimediale** è riferita al Multimedia Touch Screen che fa da sorgente nell'impianto.



Definite le sorgenti audio è necessario configurare gli ambienti inseriti. Cliccare il pulsante procedere alla configurazione dei singoli ambienti e dell'ambiente speciale.

ত		Descrizione Inserire la descrizione da visualizzare per felemento selezionato Proprietà
	< > >	24
Info ed errori		
8 🖻	Progetto non salvato	taliano _{, 1} 1

Se il Multimedia Touch Screen è utilizzato come sorgente per la diffusione sonora (vedi capitolo "Parametri Generali Dispositivo "), lo stesso indirizzo non va utilizzato per un'altra sorgente.

39



Configurazione Ambienti:

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26 File Strumenti Lingua ?		_ = ×
Element progetto	1 Ambiente 1 Radio FF - C + ON FF - C + ON Insieme di amplificatori FF - C + ON Insieme di amplificatori	Proprietà
<u>)</u>		Selectorare Indrizzo del dispositivo da comandare Proprietà R Progetto 2/4
inio ed erron	Progeto non silvato	taliano "

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **3.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" cliccare il tasto ... per impostare l'indirizzo dell'amplificatore selezionato.

🖫 Indirizzi multimedi	ali
🗉 🏐 Indirizzi mu	timediali
A	= 1
PF	= 1
Indirizzi multimeo Inserire un indirizzo	iali multimediale (A, PF)
	🖉 Ok 🔛 Annula

• **PF** = **Punto fonico:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **PF** sul dispositivo da comandare.

Configurazione Insieme Amplificatori:

	🔨 Elenco indirizzi multimediali		
	Elenco indirizzi multimediali		
	🗆 Indirizzo 1		
	A	= 1	
	PF	= 1	
	Elenco indirizzi multimediali Inserire gli indirizzi multimediali		
Aggiungere —			Eliminare
indirizzo			indirizzo
		💙 Ok 🔛 Annula	

• **PF** = **Punto fonico:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **PF** sul dispositivo da comandare.

Configurazione Amplificatore di potenza:

Indirizzi multimed	iali
🗉 🏐 Indirizzi m	Itimediali
A	= 1
PF	= 1
Indirizzi multime	diali
Inserire un indirizzo	multimediale (A, PF)
	🖉 Ok 🔛 Annula

• **PF** = **Punto fonico:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **PF** sul dispositivo da comandare.

	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
Abilita/disabilita.un	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
Preset personalizzato	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo
	Preset utent	Disattivo

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Diffusione sonora multicanale cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

	1		Indirizzo Selezionare l'Indirizzo del dispositivo da comandare Image: Image
I			24
	into ed errori	Progeto non salvato	taliano "t



4.8 Scenari

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Cliccare il tasto per configurare lo scenario (indirizzo del modulo scenario).

Configurazione Scenario (centralina Scenari):

💮 Indirizzo SCS	
Indirizzo	11
A	= 1
PL	= 1
Livello	Montante privato
Indirizzo SCS Inserire l'indirizzo SCS	(A, PL, Livello, 13, 14)
Indirizzo SCS Inserire l'indirizzo SCS	(A, PL, Livello, 13, 14)
Indirizzo SCS Inserire l'indirizzo SCS	(A, PL, Livelo, I3, 14)

- A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare.
- **PL = Punto luce:** selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in **PL** sul dispositivo da comandare.

Pulsante: selezionare il numero corrispondente al pulsante

Centralina scenari		
Descrizione	Centralina scenari	
Indirizzo	11-Montante privato	
	1	
	1	N
	2	ţ.
	3	\sim
	4	

- Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).
 - Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

Indirizzo	11#4#01
~	= 1
PL	= 1
	🦁 Bus locale 💌
B	• 0
14	= 1
ivello elezionare il livello	

Configurazione Scenario (modulo Scenari):

• Dopo aver configurato l'indirizzo selezionare lo scenario tra quelli proposti, il corrispondente nel modulo scenari.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26 File Strumenti Lingua ? ○ □ □ □ □ □ □ □ ○ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○		_ a x
Elemento progetto .v ON Centralea scenari Noldo Scenari Scenario Plus	scenario Plus	Proprietà gano Pescritione Scenari Descritione Conscrittore Descritione Descritione Proprietà elemento selestonato Propriet
		Proprietà 🔢 Progetto
into ed error		24
8 1	Progetto non salvato	italiano _{, t}

Configurazione Scenario Plus

-	Modulo Scen	ari	
	Descrizione	Modulo Scenari	
	Indirizzo	11-Montante pri	vato
		1	-
		1	-
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	-

Inserire il numero dell'indirizzo dello scenario PLUS

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Scenari cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

	3		Pulsante Selezionare lo scenario
l		✓ ∧ >	24
ľ	Info ed errori		
Ľ	3 🖪	Progetto non salvato	talano 💥

ا اا di

Il modulo scenari consente di memorizzare fino ad un massimo di 16 scenari.



4.9 Scenari evoluti e schedulati

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Configurazione Scenario evoluto:

L'oggetto "**Scenari evoluti**" consente di creare un comando condizionato. È neccessario definire la condizione (ora, minuti).

La voce Condizione Dispositivo può anche non essere impostata.

- Se impostata può essere riferita a:
- un Attuatore Luci
- un Dimmer 10
- un Dimmer 100
- una Termoregolazione (di zona controllata, sonda esterna o zona non controllata)
- un Amplificatore
- un dispositivo Ausiliario

Esempio di scenario evoluto:

se alle ore 20:00 (condizione oraria), l'amplificatore configurato A1 PF1 è spento (condizione dispositivo), genera un comando di ON verso l'amplificatore configurato A1 PF1 (comando OPEN).

- 1. Cliccare il pulsante 🔜 per accedere alla configurazione di uno scenario evoluto.
- 2. Cliccare il pulsante ... per impostare la Condizione Oraria (se presente).
- 3. Selezionare l'intervallo di tempo (ore e minuti).
- **4.** Cliccare il pulsante ... per impostare la **Condizione Dispositivo** (se presente).
- **5.** Selezionare il Tipo dispositivo, inserire una descrizione personalizzata.

A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare. PF = Punto fonico: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PF sul dispositivo da comandare. Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).

Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare.

Selezionare ora lo stato del dispositivo (ON oppure OFF).

6. Cliccare il pulsante ... per impostare il comando che verrà generato al verificarsi delle condizioni precedenti.









11. Selezionare l'azione da inviare all'oggetto

12. Il comando OPEN è stato creato correttamente.











🔣 Scenario evoluto	
Scenario evoluto	
Condizione oraria	
Condizione	Abiitata
Ora	20:00
Condizione Disposi	tivo
Condizione	Abilitata
Impostato	Diffusione Multimediale - Indirizzo:
Azione	
	Amplificatore

TiMultimediaTouchScreen

Proprietà elemento selezionato

CEN

11 00

CEN 11 00

CEN

Scenario Schedulato

Scenario sched... .

Scenario Schedulato

Descrizione

Abilita

Tipo di con

Tipo di con

Numero pu Start Presenza Tipo di com

Indirizzo

Configurazione Scenario schedulato:

L'oggetto "Scenario schedulato" consente di comandare uno scenario programmato presente nel dispositivo Multimedia Touch Screen.

È possibile simulare comandi di tipo CEN configurati nello scenario.

Le quattro azioni possibili sono:

- Start
- Stop
- Abilita
- Disabilita

I comandi Start e Stop sono condizioni di partenza/arresto dello scenario.

I comandi Abilita e Disabilita sono configurabili in coppia, sono comandi che consentono di attivare/disattivare lo scenario senza azionarlo.

Se si verifica la condizione di invio, le azioni dello scenario vengono eseguite.

Tutti i comandi di attivazione, disattivazione, **Start** e **Stop** devono corrispondere agli stessi impostati nello scenario definito nel Multimedia Touch Screen.

- 1. Cliccare il pulsante per accedere alla configurazione di uno scenario schedulato.
- Abilita: consente di abilitare lo senario Disabilita: consente di disabilitare lo senario Clicca ... per accedere alla configurazione di uno scenario schedulato.

3. Selezionare il Tipo dispositivo, inserire una descrizione personalizzata.

A = Ambiente: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in A sul dispositivo da comandare. PL = Punto luce: selezionare il valore corrispondente al configuratore inserito in PL sul dispositivo da comandare. Livello: selezionare il livello di appartenenza (Montante privato = livello 3 oppure Bus Locale = livello 4).

Se si seleziona Livello = Bus Locale, compare il campo Interfaccia.

In questo caso selezionare l'indirizzo dell'interfaccia dell'espansione logica sotto cui si trova l'oggetto da comandare. Indirizzo SCS
Indirizzo SCS
Indirizzo SCS
Indirizzo SCS (A, PL, Livelo, IB, H)
C Conferma
Indirizzo SCS (A, PL, Livelo, IB, H)

Ripetere le stesse operazioni per le condizioni di Stop, Attiva/Disattiva.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Scenari evoluti e schedulati cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

ত্		Condizioni definite Usirare il pulsante di modifica per configurare le condizioni dello scenario
		24
Info ed errori		
8 R	Progetto non salvato	Italiano _{ut} i



4.10 Videocitofonia

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
 - Videocontrollo;
 - Intercom;
 - Esclusione di chiamata.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Terminata l'operazione di personalizzazione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina relativa alle configurazioni di ogni singolo oggetto inserito nella pagina di Videocitofonia.



TMultimediaTouchGreen -4.0.26 Fie Shumeric Lingua 7 	_ = X
Element projecto I Face same Videocontrollo Face same Telecamera Telecamera Telecamera	Propertà genta Propertà genta Propertà genta Propertà genta Propertà della pagna Propertà della
	Indivized Jacente l'indirzo del depositivo (valore compreso tra 0 e 95). () Proprietà (2) Progetto
	24
🤹 📩 Progetto non salvato	talano

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **3.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato. Cliccare il pulsante per configurare l'oggetto "**Posto Esterno**"/"**Telecamera**".

Configurazione Posto Esterno/Telecamera:

	onia
🗉 📕 Videocitofonia	
Indirizzo	0
Livello	Montante privato
Videocitofonia	
Inserisci un indirizzo di	Videocitofonia
	OK Annula

• Selezionare l'indirizzo corrispondente al configuratore inserito inserito sul dispositivo da comandare.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Videocontrollo cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

	3		Indirizzo Inserire l'Indirizzo del dispositivo (valore compreso tra 0 e 95). Proprietà R Progetto
I			24
k	Info ed errori	Projetto non salvato	taliano _{ut}



Intercomunicante (interno o esterno)

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		
File Strumenti Lingua ?		
2 N 🖬 🔮 🖑 🖓 👯 -		bticino
Elementi progetto 🥜 1		🕈 🚺 Proprietà 🖉
		Proprietà pagina
Interna		Descrizione Intercom
Esterna	Intercom	
		Descrizione
		inserire il utolo della pagina
		Proprietà elemento selezionato
	Interna Esterna	Descrizione Interna
		Indiazzo 0 On Montante
		75
		/ 3 }
		Indirizzo Selezionare l'indirizzo del dispositivo da
		controllare (valore compreso tra 0 e 3999)
		Proprietà 🔢 Progetto
		(=)
info ed errori		
8 1	Progetto non salvato	talano _{už}

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- **3.** Nell'area "**Proprietà elemento selezionato**" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato ed inserire l'indirizzo del posto interno da chiamare (da 1 a 3999).

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Intercom cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



4.11 Multimedia

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Gli oggetti Usb e SD non hanno bisogno di essere configurati. Terminata l'operazione di personalizzazione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina relativa alle configurazioni di ogni singolo oggetto inserito nella pagina Multimedia.





Web radio

Trascinare l'oggetto "Web radio" presente nell'area "Elementi progetto" all'interno dell'area "Display", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Cliccare il tasto per configurare l'oggetto "Web radio".

Configurazione Indirizzo Web radio:

TiMultimediaTouchScreen al suo interno propone una libreria di indirizzi predefiniti e divisi per categorie (Pop, Rock, Disco ecc.); per associare un indirizzo alla Web radio selezionata cliccare sull'icona 🗔

	💽 IP Media Player - Online		
	Canali Ra	adio	
	Nome	Bit Rate	Dettagli radio »
	∃ Custom	_	
	Favourite Radio		
	UK - BBC Radio one	128	
Indirizzi da	UK - BBC Radio two	128	
mumzzi ua	UK - BBC Radio three	192	
selezionare	UK - BBC Radio Four	128	
	UK - BBC Radio Five Live	48	
	UK - BRMB - BRMB Off Air	128	
	UK - Heart 106.2 - Heart 106.2 London	128	
	UK - Magic 105.4	112	
	UK - Capital FM - Capital 95.8	128	
	UK - Classic FM	128	
	UK - Smooth Radio London	56	
	TR - Metro FM - TURKIYE'NIN ILK VE EN IYI YABANCI MUZIK RADYO	32	
	TR - Alem Fm - www.alemfm.com	32	
	FP .PT	128	
Inserire ———	🖶 Agglungi		
l'indirizzo URL	Selezionare un canale radio		
			9
manualmente			
	Rimuovi	😢 Esporta	😧 Annulla 🛛 🖉 OK

L'indirizzo URL non è l'indirizzo della pagina WEB della radio che compare nel browser.

> Terminata l'operazione di configurazione della pagina Web radio cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

RSS

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		
File Strumenti Lingua ?		
🕒 😋 🖬 🤌 🤌 😻 😋 😃 •		bticino
Elementi progetto 🥒 1	•	🛐 Proprietà 🥬
E Resinfo		Proprietà pagina
Kssino		Rss Descrizione Rss
RSS INFO		
🔆 RssMeteo		
Rss meteo	Dee	2
	RSS	Descrizione
		Inserve il utolo della pagna
		Proprietà elemento selezionato
		Rss info
	S Rss metern	Descrizione Rss info
	Rss info	
	Rss meteo	
		Indirizzo Inserire l'indirizzo della sorgente
2		Proprietà 🔢 Progetto
		24
Info ed errori		
8 🗟	Progetto non salvato	talano _{.tt}

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Cliccare il tasto per configurare l'oggetto "Rss info"/"Rss meteo".

Configurazione Indirizzo RSS:

TiMultimediaTouchScreen al suo interno propone una libreria di indirizzi predefiniti e divisi per categorie (intrattenimento, news, scienze, sport, tecnologia, meteo); oltre a questi indirizzi è possibile inserirne di nuovi aggiungendo nuove categorie.

Creare un nuovo indirizzo



- 1. Digitare un nuovo indirizzo (URL).
- 2. Inserire una descrizione personalizzata per l'indirizzo creato.
- 3. Visualizzare un'anteprima dell'indirizzo RSS creato.
- 4. Cliccare il pulsante 📎 per spostare spostare l'indirizzo nella categoria selezionata.



Creare una categoria



1. Cliccare il pulsante 🕒 Aggung...

per inserire una nuova categoria personalizzata.



Digitare un nome per la categoria creata.

Rimuovere un indirizzo o una categoria



- 1. Selezionare un indirizzo o una categoria.
- 2. Cliccare il pulsante 🗷 🛛 🛛 🖉 per rimuovere l'indirizzo selezionato.
- 3. Cliccare il pulsante 🛛 🕬 🗤 per rimuovere la categoria selezionata.

Terminata l'operazione di configurazione della pagina RSS cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.

	ত্		Indirizzo Inserire Indirizzo della sorgente Proprietà R Progetto
I		< > >	24
	info ed errori	Progetto non salvato	taliano ";

Webcam

Multimodel loachScreen - 4.0.26

Per Stouer® Laga ?

Image: Comparing progettion

Image: Comparing progettion
<

Trascinare l'oggetto "**Webcam**" presente nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato. Cliccare il tasto per configurare l'oggetto "Webcam".

Configurazione Indirizzo Webcam:

TiMultimediaTouchScreen al suo interno propone una libreria di indirizzi predefiniti di Webcam live.

		Web Cam		Inserire un
	Indritzo http://			indirizzo personalizzato
	Indirizzo	Nome	Descrizione	
	http://www.comune.torino.	t/telecamera/p		
Addresses —	http://www.comune.torino.	t/telecamera/d		
	http://www.meteowebcam.	hardo com/Com		
to select	http://ipeg.popso.it/webcar	n/webcam onli		
	http://mages.earthcam.com	n/ec metros/ou		
	http://mages.earthcam.com	n/ecnetwork/fall		
	http://mages.earthcam.com	n/ecnetwork/pw		
	http://images.earthcam.com	n/ec_metros/ou		
	Seleziona l'Inditzzo di una webcam	¥ Remucer Soleconato €2 legosta €2 Eq	oota 🕹 Amula 🔽 📿 O K	1

Terminata l'operazione di configurazione della pagina Web radio cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.



4.12 Preferiti

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato. Per alcuni tipi di attuatori (Lampada e Dimmer) viene richiesta l'abilitazione/disabilitazione del PUL; scegliere abilitato se l'attuatore che si sta configurando è configurato fisicamente o virtualmente PUL.

Cliccando il tasto configuri l'automatismo (vedi capitolo "illuminazione ").

Terminata l'operazione di personalizzazione e configurazione della pagina dei Preferiti cliccare il pulsante approcedere alla pagina successiva.





4.13 Home page toolbar

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile configurare l'oggetto selezionato; Esempio: se vuoi visualizzare la temperatura di una delle zone che hai nel tuo impianto dirrettamente sulla Home Page inserire l'indirizzo corrispondente della zona; inserire l'indirizzo di una Web Radio o di una Webcam per avere un collegamento diretto sulla Home Page.

Terminata l'operazione di personalizzazione e configurazione della pagina Home page toolbar cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.





4.14 Impostazioni

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.





Configurazione Beep:

Веер		
Descrizione	Beep	
	Disattivo	-
	Disattivo	
	Abilitato	

Permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto **Beep** e di scegliere se il suono emesso ad ogni tocco del Touch Screen sia **Disabilitato** o **Abilitato**.



Configurazione Data e ora:

Orologio		
Descrizione	Orologio	
	_	

Permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto Data e ora.



Configurazione Password:

Password		
Descrizione	Password	
Password	12345	
	Disattivo	
	Disattivo	
	Abilitato	

Permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto **Password**, di inserire una password numerica preferita e di Disabilitarla o Abilitarla.

TiMultimediaTouchScreen

line	Configurazione Volume:	
		Proprietà elemento selezionato
		Descrizione Volume
		\smile
	Permette di inserire una descrizio	ne personalizzata dell'oggetto Volume.
(c))	Configurazione Suonerie:	
4		Proprietà elemento selezionato
		Suonerie Descrizione Suonerie
		\smile
	Permette di inserire una descrizio	ne personalizzata dell'oggetto Suonerie.
	Configurazione Versione:	
		Proprietà elemento selezionato
		Descrizione Versione
		\sim
	Permette di inserire una descrizio	ne personalizzata dell'oggetto Versione.
	Configurazione Display:	
		Proprietà elemento selezionato
		Descrizione Display
	Permette di Inserire una descrizio	ne personalizzata dell'oggetto Display .
- P-	Configurazione Rete:	
		Proprietà elemento selezionato
		Descrizione Rete
		Abilitato Disattiyo
	Permette di abilitare/disabilitare e	ed di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto Rete .
* *	Configurazione Sveglia:	
	2	Proprietà elemento selezionato
		Sveglia Descrizione Sveglia

Permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto Sveglia.



Configurazione **Videocitofonia**:



Configurazione Energia:

Energia		
Descrizione	Energia	
	Non abilitato	
Gestione dell'	Non abilitato	
	Abilitato	

Gestione del bip per le soglie:

permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto **Energia**, di Abilitare o Disabilitare la gestione del bip per le soglie, in modo che al superamento delle soglie sui consumi definite sulle linee energetiche, verrà emesso un segnale acustico dal Multimedia Touch Screen.

Energia			
Descrizione	Energia		
Gestione del	Non abilitato		
	Abilitato	-	
Ora	Non Abilitata		
	Abilitato		

Gestione dell'avviso:

permette di Abilitare o Disabilitare la gestione dell'avviso. Se abilitata, il primo giorno di ogni mese verrà visualizzata sul Touch Screen una finestra con i consumi del mese precedente.

P	roprietà elemento	selezionato	
-	Energia		
	Descrizione	Energia	
	Gestione del	Non abilitato	
	Gestione dell'	Abilitato	
		00:00:00	
	Condizione erais	$\overline{}$	
	Condizione orana	·	
F	Condizione oraria		
	Condizione oraria Ora	00:00:00	
	Condizione oraria Ora Condizione oraria Inserre Torano in cui vertà visu fandamento dei consumi.	00:00:00	

Ora:

inserire l'orario in cui verrà visualizzata la finestra di avviso con l'andamento dei consumi.

Terminata l'operazione di configurazione cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.





Configurazione Suonerie:

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.



- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display:
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile personalizzare la descrizione dell'oggetto selezionato e selezionare la suoneria da assocciare.

Terminata l'operazione di configurazione delle Suonerie cliccare il pulsante 🔊 per procedere alla pagina successiva.







Configurazione Schermo:

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.





Luminosità:

		Luminosita
Descrizione Luminosità	Luminosità	Descrizione

Permette di inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto Luminosità.



Pulisci schermo:



Non pulire con solventi, diluenti ecc. o prodotti abrasivi. Usare solo il panno fornito a corredo.

- Descrizione: permette di scegliere una descrizione personalizzata per l'oggetto Pulisci schermo.
- **Tempo di pulizia**: permette di scegliere un intervallo di tempo che varia da 10 secondi ad 1 minuto. Il Touch screen sarà disattivo per il periodo di tempo selezionato consentendo la pulizia dello schermo.

TiMultimediaTouchScreen

دalibrazione:			
	Proprietà eleme	ento selezionato	
	Calibrazion	e	
	Descrizione	Calibrazione	
		2	
		\sim	
Permette di inserire ur	na descrizione personali	zzata dell'oggetto Volume	•
Screensaver [.]			
Screensaver:			
Screensaver:			
permette di scegliere	una descrizione persor	nalizzata per l'oggetto Scr o	eensaver e di sele
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot	nalizzata per l'oggetto Scr o :o).	eensaver e di sele
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot	nalizzata per l'oggetto Scr o :0).	eensaver e di sel
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot	nalizzata per l'oggetto Scr o :o). Tempo	eensaver e di sel
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato	nalizzata per l'oggetto Scr o :0). Tempo Proprietà elemento	eensaver e di sele selezionato
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er	nalizzata per l'oggetto Scro co). Tempo Proprietà elemento Screensaver	eensaver e di sele selezionato
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensav Descrizione	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver	nalizzata per l'oggetto Scre co). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione	eensaver e di sele selezionato Screensaver
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave Descrizione Tipo	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver Nessuno	nalizzata per l'oggetto Scr :o). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione Tipo	eensaver e di sele selezionato Screensaver Tempo
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave Descrizione Tipo Spegni scheri	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver Nessuno mo 30 secondi	nalizzata per l'oggetto Scr :o). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione Tipo Attendere	eensaver e di sele selezionato Screensaver Tempo 30 secondi
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave Descrizione Tipo Spegni scheri	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver Nessuno mo 30 secondi	nalizzata per l'oggetto Scro co). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione Tipo Attendere Spegni schermo	selezionato Screensaver Tempo 30 secondi
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave Descrizione Tipo Spegni schen	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver Nessuno mo 30 secondi	nalizzata per l'oggetto Scro co). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione Tipo Attendere Spegni schermo	selezionato Screensaver Tempo 30 secondi 30 secondi
Screensaver: permette di scegliere tipo di Screensaver (ne Nessuno Proprietà eleme Screensave Descrizione Tipo Spegni schen	una descrizione persor essuno, tempo, testo, fot ento selezionato er Screensaver Nessuno mo 30 secondi	nalizzata per l'oggetto Scre co). Tempo Proprietà elemento Screensaver Descrizione Tipo Attendere Spegni schermo	selezionato Screensaver Tempo 30 secondi 30 secondi

Screensaver	
Descrizione	Screensaver
Tipo	Testo
Attendere	30 secondi
Spegni schermo	30 secondi
Testo	Bticino

F	oto	
P	roprietà elemento	selezionato
Ð	Screensaver	
	Descrizione	Screensaver
	Tipo	Foto
	Attendere	30 secondi
	Spegni schermo	30 secondi
	Tempo	7 secondi

- **Spegni schermo**: permette di scegliere l'attesa di tempo (da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 5 minuti) prima che lo schermo del Multimedia Touch Screen vada in stand-by presentando una schermata nera fino ad un successivo tocco col dito sul vetro del Multimedia Touch Screen.
- Attesa: permette di scegliere l'attesa di tempo (da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 2 minuti) prima che lo screensaver si attivi.
- **Tempo**: inserire manualmente un tempo che varia da 2 a 60 secondi per la riproduzione fra un immagine e l'altra dello screensaver.
- Testo: inserire manualmente un testo che verrà visualizzato sul display del Multimedia Touch Screen.

Terminata l'operazione di configurazione dello **Screensaver** cliccare il pulsante le per procedere alla pagina successiva.





Configurazione Sveglie:

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

、TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26 File Strumenti Lingua ?		_ = ×
Elements progetto v	1 Sveglie	Proprietà unitaria demento selezonato Pescristore Descristore Descrisore Descristore
		Proprieta Progetto
Info ed errori	Progetto non salvato	italiano _{ut} i

- 1. Selezionare un'oggetto nell'area Display.
- 2. Nell'area "Proprietà pagina" è possibile personalizzare la descrizione della pagina.
- 3. Nell'area "Proprietà elemento selezionato" è possibile inserire una descrizione personalizzata dell'oggetto selezionato.

Configurazione Sveglia:

• Tipo: scegliere il tipo di suoneria tra Beep (di base) e Diffusione sonora.

Proprietà elemento selezionato	
Sveglia	
Descrizione	Sveglia
	Beep
Abilitato	Веер
	Diffusione sonora

• Abilitato: è possibile abilitare o disabilitare la sveglia senza perdere le relative impostazioni.

5	Sveglia		
D	escrizione	Sveglia	
Ti	ро	Beep	
		Sì	-
-		No	
		Sì	

• Giorni: selezionare il/i giorni in cui la sveglia si dovrà attivare.

Sveglia	
Descrizione	Sveglia
Tipo	Веер
Abilitato	Sì
	1 giorni selezio 🗔
Lunedi Martedi Mercoled Giovedi Venerdi	đi
Sabato	
Domenic	a
Selezionare i giomi	

• Ora - Minuti: Impostare Ora e Minuti di attivazione

Sveglia		
Descrizione	Sveglia	
Tipo	Beep	
Abilitato	Sì	
Giorni	1 giorni sele	zionati
	0	-
Minuti	0	· · · · ·
	1	
	2	
	3	
	4	=
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	





Configurazione Videocitofonia:

Trascinare gli oggetti presenti nell'area "**Elementi progetto**" all'interno dell'area "**Display**", oppure fare semplicemente doppio click con il tasto del mouse sull'oggetto.

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26		
File Strumenti Lingua ?		
े 🕲 🖬 🤌 🦑 🍕 👯 🕤		bticino
Eementi progetto	¹ Videocitofonia	Proprietà
	Mani Libere Esclusione della su Studio professional	Descrutorie Descret litulo della pagna Proprietà elemento selezionato
7		Proprets Propetto
info ed errori		
8 🗟	Progetto non salvato	talano _{"z}

È possibile inserire ed abilitare le seguenti funzioni videocitofoniche



Mani Libere:

Mani Liber	e	
	Disattivo	
	Disattivo	
	Abilitato	



Esclusione della suoneria

sclusione	della su	
	Abilitato	
	Disattivo	
	Abilitato	



Studio professionale

Studio pro	fessional	
Abilita	Abilitato	-
	Disattivo	
	Abilitato	

15		Proprietà elemento selezionato
		Tele loop
		Modalità Non abilitato
		Abilitato
	Dono avor abilitato. la fu	unzione à nocossario impostare la modalità che deve essere uquale
		inzione e necessario impostare la modalita che deve essere uguale
	dol lolo loop da collogaro	-
	del lele loop da collegare	е.
	del lele loop da collegale	e.
	del tele loop da collegate	e. Proprietà elemento selezionato
	del fele loop da collegate	Proprietà elemento selezionato
		Proprietà elemento selezionato
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilita
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modalità 1
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modalità 1 2
		e. Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Modalita 1 2 3
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilita 1 2 3 4
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modalità 1 2 3 4 5
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modalità 1 2 3 4 5 6
		Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modalità 1 2 3 4 5 6 7
	del rele loop da collegare	Proprietà elemento selezionato Tele loop Abilita Abilitato Modelita 1 2 3 4 5 6 7 8

Terminata l'operazione di configurazione delle impostazioni, cliccare il pulsante alla pagina relativa alla scelta/creazione delle suonerie.

	3		Proprieta S Progetto
l		< < >>	24
ļ	inio ed erron	Progeto non salvato	



4.15 Configurazione suonerie

Permette di personalizzare la lista delle suonerie che l'utente potrà abbinare ad eventi d'impianto (ad esempio la chiamata da un Posto esterno).

Le suonerie inviabili al dispositivo possono essere al massimo 10 e possono essere scelte tra quelle già disponibili nel software oppure è possibile crearle partendo da file audio presenti sul proprio Pc.

Suonerie disponibili per il progetto	Numero suoneria (max 10)	Nome suoneria	Suonerie dispositivo
TAbulhmedia TouchScreen + 4.0.35 Fe Stoners Logan Success devices and the sound of the sound o	Sconterie dispositive INHESID SUCHERIA 1 Tone 2 2 Dosofiel 2 3 Dosofiel 3 4 Funk Gutar 5 Funk gibrasia 6 Trumpet Funny 7 Waldome	Trascina e rílascia le suonerie che vuoi sul dispositivo dalla lista di sinistra alla parte destra della pagina	
♥ ■	P	Progetto non salvato	Italiano _{, st}

Per aggiungere una suoneria da inviare al dispositivo selezionarla nell'elenco di quelle disponibili e trascinarla nell'area destra della pagina.

Suonerie disponibili 🏨	Suonerie dispositivo	
3 05 Money Maker	NUMERO SUONERIA	
Disco	1	
Doorbell 1	1 Tone 2	
Doorbell 2	2 Doorbell 2	
Dreaming sound	3 Dreaming sound	
Flight of the bumblebee	4 Funk Guitar	
Funk Guitar	5 Funky Breaks	
Grunky breaks	6 Trumpet Funny	
Hungarian Dance n5	7 Watchme	
Jesu, Joy of Mans Desiring	e Disse	
🗇 Mozart - Ronda alla Turca	0 000	
Phone ring		
🛿 Rossini - Overture Guglielmo Tell		
🕽 Tone 1		
Tone 2		
Tone 3		
Trumpet Funny		
Vivaldi - Spring from the Four Seasons, Alleg		
Vivaldi - Winter from the Four Seasons		
Watchme		
	Aggiunge R una suoneria s	iproduce la uoneria
	J	
	Elimina	a la Ferma la
	cuopor	io utransforma
	suorier	^{ra} riproduzione

Creazione di una nuova suoneria

File Strumenti Lingua ?				
Supperie disponibili	Suonerie	dispositivo		
05 Money Maker				
J Disco	NUMER	O SOONERIA		
J Doorbell 1	ebbil element of the second of	Tone 2		
J Doorbell 2	2	Doorbell 2		
J Dreaming sound	3	Dreaming sound		
J Flight of the bumblebee	4	Funk Guitar		
Funk Guitar	5	Funky Breaks		
Eur Flice	6	Trumpet Funny		
Aungarian Dance n5	7	Watchma		
Jasu, Joy of Mans Desiring	<u> </u>	The come		
🞜 Mozart - Ronda alla Turca				
J Phone ring				
🎜 Rossini - Overture Guglielmo Tell				
Tone 1				
Tone 2				
Tome 3				
Vivaldi - Spring from the Four Seasons Alle				
Vivaldi - Winter from the Four Seasons				
1 Watchme				
·				
	64	Trascina e rilasc	ia le suonerie che vuoi sul dispositivo dalla lista di sinistra alla parte destra della pagina	
		M		
Info ed errori				
2 🙀		Progetto non salvato		tak

1> Cliccare per creare una nuova suoneria e renderla disponibile nel software.

Appare la seguente schermata:





Appare la seguente schermata:

	N OK	- ft Carra OK	
Computer	• OK	Cerca OK	
Organizza 👻 🛛 Nuova car	tella	8≡ ▼ □	
🔶 Preferiti	Nome		
📃 Desktop	Music_01		
🚺 Download	Music_02		
📃 Risorse recenti	Music_03 3		
E	\sim		
🛜 Raccolte			
Documenti			
📔 Immagini			
🎝 Musica 📃			
📑 Video			
🖳 Computer			
A Disco locale (C:)			
🛐 Unità CD (D:) Virt 👻			
Nome	ile:	▼ File audio	_
Nome			_
		Apri 🗸 Annu	Illa

3> Selezionare un file audio (.mp3, .wav, .pcm).

4> Cliccare per aprire.

Il file audio viene caricato e viene mostrato nel visore.



Ferma la riproduzione del file



Agendo sulla barra zoom è possibile visualizzare in dettaglio parti del brano



Cliccare sulla barra del tempo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, impostare la lunghezza della suoneria; in automatico il software provvederà a ridimensionarla (max 5 sec.).



Riproduce la parte del brano selezionata

Cliccare sulla selezione e trascinarla per selezionare la parte del brano da trasformare in suoneria.



- 5> È ora possibile salvare la suoneria.
- **6**> Cliccare per importare la suoneria nel progetto.



La suoneria è ora disponibile nel software e quindi utilizzabile per altri progetti.
4.16 Impostazione valuta

In questa pagina è possibile impostare le tariffe che verranno applicate ai consumi impostati nel paragrafo "Energy Data".

TiMultimediaTouchScreen - 4.0.26				_ = X
File Strumenti Lingua ?	_	_	_	bticino
Impostazione valuta	Valuta EUR		2	
Impostazione tariffa				
Famiglia T Misura	T Descrizione	۳ Unità di misura 1	τ Tariffa τ D	ecimali T
> Elettricità Produzione	Line	kW V	0.05	2 ²
			2	3
Aiuto Per ogni riga, definire la tariffa per la valorizzazione economica. Questo valore determina anche lo step di incremento/decremento La colorna Decimali imposta il numero di decimali con cui vengor	della tariffa sul touch screen (es.: 1.6× incr visualizzati i dati economici sul touch scr	remento di 0,1; 1,61= incremento di 0,01). een.		
				45
Info ed errori				
	Progetto non salvato			

- 1. Selezionare la valuta.
- 2. Inserire la tariffazione.
- 3. Inserire il numero dei decimali da visualizzare sul Local Display per la valorizzazione.
- 4. Terminata l'operazione di configurazione/personalizzazione della pagina, cliccare il pulsante aper procedere alla pagina successiva.



4.17 Parametri Generali Dispositivo

All'interno della seguente schermata è possibile settare i parametri di configurazione del dispositivo.

Strumenti Lingua ?		
🏐 🖬 🔌 🧶 🧐 💷 -		bticin
Parametri		
🖯 Parametri		
Nome identificativo	Project	
Indirizzo progressivo touch screen	0	
😑 Connessioni di rete, ethernet		
Acquisizione indirizzo IP	Indirizzo IP fisso	
Indirizzo di rete	192.168.1.110	
Maschera	255.255.255.0	
Indirizzo di rete del router	192.168.1.1	
DNS primario	192.168.1.1	
DNS secondario	192.168.1.1	
Sicurezza, autenticazioni		
Password OPEN	12345	
Password OPEN	12245	
Into ed erron		

• Parametri

Nome identificativo: inserire il nome del progetto *Indirizzo progressivo touch screen*: inserire il numero identificativo del dispositivo sull'impianto

• Connessioni di rete, ethernet Acquisizione indirizzo IP Indirizzo di rete Maschera Indirizzo di rete del router DSN primario DSN secondario

Sicurezza, autenticazioni

Password Open: inserire la Password OPEN per il controllo remoto dell'impianto My Home.



BTicino SpA

Via Messina, 38 20154 Milano - Italy www.bticino.com

Servizio clienti



BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.